

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet

Yleiset turvallisuusohjeet

Varoitus! Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen välttämiseksi noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1. Ruokia ja juomia ei saa lämmittää suljetuissa astioissa. Pakkaus saattaa räjähtää.
2. Anna lasten käyttää uunia vasta kun he ovat tietävät miten uunia käytetään turvallisesti.
3. Käytä ainoastaan mikroaaltouuniin soveltuvia astioita.
4. Jos huomaat savua uunissa, kytke uuni pois tai poista pistoke pistosrasiasta ja pidä ovi suljettuna.
5. Älä ylikuumenna ruokaa.
6. Älä säilytä uunissa esineitä.
7. Metalliesineitä ei saa lämmittää mikroaalloilla.
8. Tuoreita munia ei saa laittaa mikeroon – ne räjähtävät.
9. Laite on tarkoitettu vain ruuan valmistukseen ja sulattamiseen.
10. Vahingoittunut virtajohto on vaihdettava huoltoliikkeen korjaamossa.
11. Älä säilytä laitetta ulkona.
12. Älä käytä laitetta kosteassa tilassa tai märällä alustalla.
13. Uunin pinta kuumentuu toiminnassa. Virtajohto ei saa koskettaa laitetta eikä roikkua yli reunojen. Älä säilytä mitään uunin päällä.
14. Puhdista laite säännöllisesti. Lika laitteessa saattaa aiheuttaa jopa vaaratilanteen.
15. Lasten ruuat sekoitetaan ja tarkastetaan niiden lämpötila ennen antamista lapsille.
16. Nestenmäiset aineet saattavat kuumentua jälkeensä. Varo kuumia nesteitä.

Varotoimenpiteet

Sähköiskun vaara. Joidenkin laitteen osiin koskeminen voi aiheuttaa vakavia vammoja ja jopa kuoleman. Laitteen kotelo ei saa purkaa. Älä kytke virtajohtoa ennen kuin laite on asennettu paikalleen.

Sammuta laite ja poista pistoke pistorasiasta aina ennen puhdistusta.

Metallia ei saa laittaa mikrouuniin! Harkitse, mitkä esineet tai materiaalit ovat sopivia uuniin laitettavaksi.

Aloittaminen

- a) Älä koskaan käännä uunin lautasta uunissa ylösalaisin.
- b) Käyttämisen aikana on lautanen ja sen alusta pidettävä uunin sisällä.
- c) Ruoka laitetaan uunissa aina lautasen päälle.
- d) Jos lautanen tai alusta ovat rikkiäisiä, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

- Sijoita laite vakaalle alustalle.
- Suo laitteen ympärille riittävästi tilaa. Suositeltavaa on 7,5 cm sivuille, 10 cm taakse ja 20 cm yläpuolelle.
- Älä poista laitteen jalkoja.
- Asenna laite mahdollisimman kauas televisioista ja radioista. Uuni saattaa aiheuttaa häiriötä toiminnan aikana.
- Varmista että laitteen jännite ja asennuspaikan jännite ovat samanlaisia.
- Älä asenna laitetta liesitasolle tai muualle kuumalle alustalle.
- Kytke laite 230V-50Hz virtaverkkoon standardisen pistosrasian kautta.
- Aukaise ovi, sijoita lautasen alusta sekä lautanen uuniin.
- Täytä mikroaaltoja kestävä lasi vedellä ja sijoita se uuniin lautasen päälle.
- Paina Stop painiketta yksi kerta. Sen jälkeen paina Start, säätääkseen aika 30 sekunnille.
- Näytössä luetaan 30 sekuntia alas. Kun se on lukenut nollaan, kuuluu äänihälytys. Jos uuni toimii oikein, pitäisi veden ollaa kuuma. Uuni on sitten käyttövalmis. Varo kuumaa nestettä!
- Jos lämmität vauvaruokaa, ravistele se lämmityksen jälkeen ja tarkista lämpö ennen antamista vauvalle.

KELLON SÄÄTÄMINEN

Valitavissa on 12-tunnin tai 24-tunnin kellotoiminta.

Paina painiketta Stop/Reset



Paina painiketta Clock yhden kerran



Painikkeiden 10 min, 1 min tai 10sec avulla säädä oikea kellonaika



Paina painiketta Reset



. Kello käynnistyy.

LAPSILUKKO.

Lapsilukko estää uunin päällekytkennän painikkeista. Mutta ovi on avattavissa.

Paina painiketta Stop/Reset



Paina Stop/Reset uudelleen ja pidä painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy kirjain L ja kuuluu äänihälytys. Lapsilukko on aktivoitu.

Lapsilukon poistat samalla tavalla. L-kirjain katoaa ja kuuluu äänihälytys.

PAISTAMINEN MIKROAALLOILLA

Paina Stop/Reset




Paina mikroaaltopainiketta kahdesti, esimerkiksi tehon 640W valintaa varten



Mikroaaltotehon tasot:

Tehon taso	Käyttö	%	Teho
Enimmäisteho	Veden keittäminen Jauhelihan ruskistus Lintulihapalaset, kalan, vihannesten paistaminen	100%	800W
Korkea teho	Uudelleenlämmitys (nesteet) Lihan, lintulihan paistaminen Juuston, munan paistaminen	80%	640W
Keskimmäinen teho	Uudelleenlämmitys (kiinteät ruuat) Ruuat munasta Riisin, keiton valmistus	60%	480W
Sulatus (matala teho)	Sulattaminen Voin tai suklaan sulattaminen	40%	320W
Vähimmäisteho	Voin tai juuston pehmenneys Jäätelön pehmenneys Hiivataikinan kohotus	20%	160W

Valitse minuutit ja sekunnit painikkeista



Paina painiketta Start




Jos haluat lisätä tai vähentää paistamisen aikaa, paina plus/miinus painikkeita laitteen toiminnan aikana.



GRILLITOIMINTO

Toiminnossa on poistettava uunista lasilautanen ja sen alusta. Sen sijaan laita uuniin grillausritilä (alle olevassa kuvassa).



Paina painiketta Stop/Reset



Paina painiketta Grillaustoiminto



Valitse grillausaika ja paina Start painiketta.

GRILLAUS JA MIKROAALLOT KOMBINOITUNA

Toiminnassa käytetään samanaikaisesti grillitehoa sekä mikroaalloja.

Paina Stop/Reset painiketta



Paina painiketta



kolme kertaa.

Valitse paistamisen aika ja paina Start painiketta.

AUTO COOK TOIMINTA

6 esiasetettua ruuanlaitto-ohjelmaa: säädä vain ruuan paino ja paista.

ruoka	Auto Cook painikkeen painallusten määrä
Jacket Potato (perunat kuorella)	1
Fresh Vegetable (tuoreet vihannekset)	2
Frozen Vegetable (pakastetut vihannekset)	3
Roast Beef (häränpihvi)	4
Roast Pork (sianpaisti)	5
Chicken Portion (kanapaisti)	6

Paina painiketta Stop /Reset



Paina Auto Cook painiketta niin monta kertaa, kun tarvitset ruokasi valmistamiseksi



Valitse plus/miinuspainikkeiden avulla ruuan paino



Paina Start painiketta.

AUTO DEFROST (AUTOMAATTISULATUS)

Uunissa on 4 esiasetettua sulatustoimintaa. Paina Auto Defrost painiketta niin monta kertaa, kun tarvitset, nimenomaisen ruuan sulattamiseksi.

Ruoka	Auto Defrost painikkeen painallusten määrä
MEAT (liha)	1
POULTRY (lintuliha)	2
FISH (kala)	3
BREAD (leipä)	4

Paina Stop/Reset painiketta



Paina Auto Defrost painiketta sopivaan määrän



Plus/miinuspainikkeilla säädä ruuan paino



Paina Start painiketta.

Jos sulatuksen aikana kuuluu äänihälytys, aukaise uunin ovi, käännä ruoka ympäri tai irrota kokoonpakastunut osia toisistaan ja sulje ovi uudelleen. Paina Start, sulatus jatkuu.

Pikasulatus: paina aluksi Stop/Reset, laita uuniin sulatettava ruoka, sen jälkeen paina painiketta

pikasulatus



TEKNISET TIEDOT

Virtaverkko	230V-50Hz
Teho	800 W
Mikroaaltojen taajuus	2450MHz
Ulkomitat	455 x 281 x 340 mm (L x K x S)
Teho	
Mikroaaltoteho	1200W
Grillausteho	1000W
Kombinoitu teho	2150W