



1. NH-venttiilin voi asentaa sekä oikealle että vasemmalle puolelle.
2. Irrota yhdistäjämutteri (A) venttiilirungosta ja kiinnitä se väliputkeen.
3. Ruuvaa väliputki kiinni pyyhkeuvaimeen haluamallesi puolelle. Käytä kierretiiivistettä. Tuloveden putki (B) liitetään lähimmäs isoa säätönuppia / virtauksen säädintä (D).
Paluu / meno (C). Tarkista huolellisesti, että syöttöputken (E) asento on oikea, jotta menovesi kulkeutuu asianmukaisesti syöttöputken yläpäähän. Asentoa (F) voi tarkkailla kolmella hiotulla merkillä aivan kierteen alla.

2-putki- / 1-putkijärjestelmä:

4. NH-venttiili on esiasennettu 2-putkijärjestelmää varten. Seuraa kohdan 5 ohjeita, jos haluat muuttaa 1-putkijärjestelmään.
5. Avaa ohitus (G), kromattu kuusioruuvi, siten että kuusiokuori on venttiilirungon pinnan tasalla.