

# **BLANCO-ALTAIDEN ASENNUS- SEKÄ PUHDISTUS- JA HOITO-OHJE**

## **1. BLANCO-ALTAIDEN ASENNUSOHJE**

### **1.1 Blanco-altaiden vastaanotto**

Tarkista allas vastaanottaessasi. Mikäli altaan kuljetuslaatikko on ulkopuolelta vahingoittunut, tarkista huolella onko myös allas vahingoittunut. Jos altaassa on kuljetusvahinko tai se on muuten vahingoittunut, ota yhteys myyjäliikkeeseen. Huomautusaika on 8 vrk.

**HUOM! Viallista tuotetta ei saa asentaa tai ottaa käyttöön.**

### **1.2 Altaan asennus**

**HUOM! Suorita altaan asennus Blancon kuvallisten ohjeiden mukaisesti.**

**Upotusaukko.** Altaita varten tehdään upotusaukko altaan mukana olevan taulukon mukaan. Tarkista aina mitat altaan mukana olevasta erillisestä ohjeesta sekä vertaamalla niitä altaan ulkomittoihin!

**Kiinnikkeet.** Blanco-altaiden altatarttuvat kiinnikkeet on suunniteltu pöytälevylle, jonka paksuus on 28-40 mm. Käytettäessä ohuempia tasoja tulee kiinnikkeen ja tason väliin liimata ohut lista.

Päältäasennettaviin RST-altaisiin on lisävarusteena saatavilla kiinnike, joka sopii 13-28 mm paksuihin pöytälevyihin. Sen tuotekoodi on 4211819.

**Hoito asennuksen yhteydessä.** Älä pese maalipensseleitä altaassa. Suojaa allas kaakeloinnin ja maalauksen ajaksi. Puhdista allas heti mahdollisesta liasta. (HUOM ! Putkistosta tulleet metallihiukkaset, rasva, putkikitti jne. on puhdistettava erityisen huolellisesti.)

#### **1.2.1 Altaan asennus pöytätasoon päältäpäin**

1.2.1.1 Piirrä asennusmittatietojen avulla reikä pöytälevyyn ja puhdista reiän reunat liasta ja purusta.

1.2.1.2 Silgranit®-allas: Mikäli haluat lisähanareikiä Silgranit®-altaaseen, tee ne ennen altaan lopullista kiinnittämistä pöytälevyyn!

Aseta allas pöytäaukkoon, mutta älä kiinnitä vielä kiinnikkeitä.

Altaassa on hanaa varten reikäaihio altaan pohjapuolella. Reikä saadaan avattua lyömällä varovasti päältäpäin tarralla merkittyyn kohtaan tuurnan avulla. **Tarkista tarran paikka!**

Mikäli tarraa ei ole, katso missä kohtaa reikäaihio on ja lyö tarkasti samaan kohtaan. Voit myös laittaa taskulampun kaapin sisään osoittamaan reikäaihiota, jolloin aihio on helpommin nähtävissä päältäpäin.

Mikäli taskulampunkaan avulla ei reikäaihiota näy altaan päällä, tulee aihion paikka mitata tarkasti altaan reunoista.

Käytä tuurnaa tai hylsyä, joka on läpimitaltaan max. 10 mm. Varmista lyödessä, että tuurnan kärki on tarran keskellä. Tasoita syntyneen reiän reunat viilalla. Hanareiän halkaisija on 35 mm.

Hanareiän valmistumisen jälkeen nosta allas pois pöytälevystä.

1.2.1.3 Tee sahatun altaan asennusaukon sisä- ja yläreunaan katkeamaton kosteussulku silikonilla. Asenna sen jälkeen allas paikalleen.

1.2.1.4 Kiristä kiinnikkeet ristiin Blancon kuvallisen ohjeen mukaisessa järjestyksessä. Näin allas kiristyy tasaisesti eikä siihen jää jännitteitä. Altaita ei saa kiinnittää paineilma- tai sähkökäyttöisellä ruuvitaltalla.

## **1.2.2 Altaan asennus pöytätasoon huullettuna tai altapäin kiinnitettynä**

Altaan kosteussulkuun saa käyttää vain silikonია.

**HUOM!** Allas on tarvittaessa saatava irrotetuksi vaurioittamatta pöytätasoa

**1.2.2.1 Huullettavat altaat.** Allasta varten tehdään pöytätasoon huullos, jonka päälle allas kiinnitetään. Allas on samassa tasossa kiven kanssa. Asentaminen tapahtuu aina kivitason valmistajan toimesta.

**1.2.2.2 Tason alta kiinnitettävät altaat.** Altaat kiinnitetään erityisillä kivitason porattavilla kiinnikkeillä kivitason alapuolelle. Asentaminen tapahtuu aina kivitason valmistajan toimesta.

## **1.3 Pohjaventtiilistön asennus**

Kokoa pohjaventtiilistö ja vesilukko pusseissa olevien ohjeiden mukaan. Kokoa ensin pohjaventtiilistö (ylempi osa) ja vasta sen jälkeen vesilukko. Älä sekoita eri pussien sisältöjä keskenään.

**Huom!** Tarkkaile ajoittain uuden altaan putkiliitoksia ja putkia. Liitokset saattavat uutena löystyä kuuma/kylmä-ilmion seurauksena.

## **1.4 Hanan asentaminen altaaseen**

### **1.4.1 Yleistä**

Suosittellemme Blanco-altaisiin sopivia Blanco-hanoja. Nykyaikaisesta ja laajasta Blanco-hanavalikoimasta löytyy aina hana, joka sopii värinsä, toimintansa ja muotonsa puolesta parhaiten Blanco-altaisiin.

**Huom!** Asenna aina altaan ylivuotoputki paikalleen ennen hanan asennusta.

### **1.4.2 Ruostumattomat teräsaltaat**

Mikäli altaassa ei ole hanareikää, voidaan se tehdä kyseiseen tarkoitukseen suunnitellulla leikkurilla. Tarkista altaan ja hanarungon välinen tiiviys. Tarvittaessa voidaan käyttää silikonია.

### **1.4.3 Silgranit®-altaat**

Altaassa on hanaa varten reikäihio altaan pohjapuolella. Tee hanareikä ennen altaan lopullista asentamista pöytälevyyn. Katso kohta 1.3.1.2.

### **1.4.4 Kivikeraamiset altaat**

Hanareiat on tehty valmiiksi. Altaaseen ei voida tehdä jälkeinpäin lisäreikää (poikkeus BlancoPanor, kts. 1.3.1.2). Hanareian halkaisija on 35 mm.

## **2. BLANCO-ALTAIDEN PUHDISTUS JA HOITO-OHJE**

### **2.1 Yleistä kaikille materiaaleille**

Keittiöaltaiden yleisin lika on veden kalkki ja siihen teestä ja kahvista sitoutuneet väriaineet. Muita likoja ovat rasvatahrat, väriainetahrat, metalliviirut jne. Näiden likojen ja tahrojen poistosta sekä altaiden hoidosta on jäljempänä materiaalienkohtaiset hoito-ohjeet.

### **2.2 Pohjaventtiilistö ja vesilukko**

**Tärkeää!** Vaikka pohjaventtiilistö ja vesilukko asennetaan huolella kiinni, ne voivat kuuma/kylmä-ilmion johdosta löystyä alkuaikoina. Tämän johdosta tarkkaile uuden Blanco-altaasi putkistoja ensimmäisien kuukausien ajan säännöllisesti. Jos liitoksien löystymistä esiintyy, kiristä ne uudelleen. Tarkista putkistojen kiristys vuosittain.

## **2.3 Ruostumattomat teräsaltaat**

Kun otatte käyttöön uuden Blanco-altaan, puhdistakaa se asennuksessa mahdollisesta syntyneestä liasta. Erityisen tärkeää on poistaa mahdolliset pienet metallihiukkaset, jotka ovat tulleet putkistosta tai työkaluista. Metallihiukkaset ruostuvat suhteellisen nopeasti ja näyttävät altaan pinnalla ruostetäpliltä. Metallihiukkaset tulee ensin yrittää poistaa ei-hankaavilla aineilla. Tämän jälkeen allas tulee huuhdella ja kuivata huolellisesti sekä antaa kuivua yön yli.

Mikäli "ruostetäplät" ovat olleet pitempään altaassa, vaatii niiden poistaminen voimakkaamman puhdistamisen. "Ruostetäplien" poistoon voidaan käyttää esimerkiksi hienoa teräsvillaa, jossa on saippuaa. Teräsvillalla "ruostetäplät" saadaan hangattua pois, mutta samalla altaan pintaan jää naarmuja. Puhdistaminen tulisi tehdä harjauksen suuntaisesti.

Suosittelemme altaan puhdistamista ainakin kerran kuukaudessa BlancoPolish-puhdistus- ja hoitoaineella (tuotenrot 1036). Normaaliin puhdistukseen voitte käyttää tavallista astianpesuainetta.

Puhdistuksen jälkeen allas huuhdellaan lämpimällä vedellä ja kuivataan.

## **2.4 Silgranit®-altaat**

### **2.4.1 Yleistä**

Kovat astiat ja välineet saattavat ajan mittaan muuttaa altaan pinnan matakksi. Altaan käyttöarvoon se ei kuitenkaan vaikuta. Valkoiset altaat vaativat erityisen huolellisen puhdistuksen. Altaiden lämmönkestävyys on 280 °C.

### **2.4.2 Puhdistus**

Öljyväritahrat jne. puhdistetaan asetonilla tai alkoholilla. Puhdistusajan tulee olla mahdollisimman lyhyt. Voimakkaasti värjäävät nesteet kuten marjamehu, viini yms. tulee puhdistaa tuoreeltaan vedellä. Pinttynyt väri poistetaan BlancoActiv-puhdistustabletilla (tuotenro 1041).

Pinttynyttä likaa voi poistaa liottamalla. Asetetaan altaaseen kuumaa vettä (n. 60 °C), sekaan yksi kauhallinen pyykinpesuainetta ja annetaan liota vähintään 2 tuntia.

Puhdistuksen jälkeen allas on huuhdeltava lämpimällä vedellä ja kuivattava. TÄRKEÄÄ! Kaikki tahrat, viirut yms. tulee puhdistaa heti ilmestymisen jälkeen. Näin estetään likaa pinttymästä.

### **2.4.3 Kalkin poisto**

Veden kalkista sekä teen ja kahvin väriaineista syntyvä lika poistetaan klooripitoisella puhdistusaineella (esim. BlancoAntikalk, tuotenro 1040) tai kaupasta saatavilla kalkinpoistoaineilla. Puhdistuksen jälkeen allas on huuhdeltava hyvin. Kalkinpoisto suositellaan tehtäväksi tarpeen mukaan tai vähintään kerran kuukaudessa.

## **2.5 Kivikeraamiset altaat**

Kivikeraamisten altaiden puhdistukseen ja lianpoistoon on Blancolla 2-osainen Starter- ja Liquid-puhdistusainesetti (tuotenro 1038).

Kalkinpoistoon soveltuu kaikille allasmateriaaleille sopiva BlancoAntikalk (tuotenro 1040).

## **2.6 Muoviosat**

Altaan vakio- ja lisävarusteena tulevat muovista valmistetut osat kuten leikkuulauta, jätekuilun kansi jne. tulee puhdistaa päivittäisessä käytössä syntyneistä epäpuhtauksista käsin normaalilla astianpesuaineella. Muoviosia ei saa pestä astianpesukoneessa.

## **2.7 Puhdistus- ja hoitoaineet**

### **2.7.1 BLANCO puhdistusainesetti RST-altaille (tuotenrot 1035 / 1036)**

**BlancoPolish** on tarkoitettu sekä päivittäiseen hoitoon että pinttyneen lian puhdistukseen RST-altaista.

- sisältää 1 putkilon BlancoPolish-puhdistusainetta (150 ml) / 1035
- sisältää 2 putkiloa BlancoPolish-puhdistusainetta (150 ml) / 1036

1. Laita BlancoPolishia märkään pesusieneen ja pese allas kunnes vesi helmeilee altaan pinnalla
2. Huuhtelee hyvin ja kuivaa liinalla

### **2.7.2 BLANCO puhdistustabletti Silgranit<sup>®</sup>-altaille (tuotenro 1041)**

**BlancoActiv** on tarkoitettu pinttyneen lian puhdistukseen Silgranit<sup>®</sup>-altaista.

- sisältää 3 x 3 tablettia BlancoActiv-puhdistusainetta (25 g)

1. Laske altaaseen 1-2 cm vettä.
2. Laita BlancoActiv pussin sisältö veteen ja anna vaikuttaa yön yli.
3. Huuhtelee allas runsaalla vedellä puhtaaksi ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla.
4. Tarvittaessa uudista käsittely.

### **2.7.3 BLANCO puhdistusainesetti kivikeraamisille altaille (tuotenro 1038)**

**Blanco PuraPlus Starter** ja **Liquid** on tarkoitettu pinttyneen lian puhdistukseen kivikeraamisista altaista.

- sisältää 2 pulloa Blanco PuraPlus -puhdistusainetta: Starter (100 ml) ja Liquid (100 ml)

1. Puhdista pinnat liinalla. Levitä pinnalle **Starter**-puhdistusainetta ja pyyhi sen jälkeen pinta kuivaksi ja rasvattomaksi.
2. Sekoita **Liquid**-puhdistusaine hyvin ennen käyttöä.
3. Kaada ½ korkillista ainetta talouspaperille ja hiero ainetta pintaan.
4. Anna altaan kuivua 10-15 minuuttia ja kiillota sen jälkeen kuivalla liinalla, kunnes ainetta ei ole enää nähtävissä.

### **2.7.4 BLANCO kalkinpoistoaine kaikille pinnoille (tuotenro 1040)**

**BlancoAntikalk** on tarkoitettu kalkinpoistoon kaikilta allas- ja hanapinnoilta.

- sisältää 1 pullon BlancoAntikalk-kalkinpoistoainetta (250 ml)

1. Levitä **Antikalk**-kalkinpoistoainetta tasaisesti kalkkiutuneelle alueelle.
2. Anna aineen vaikuttaa noin 5 minuuttia.
3. Pyyhi sen jälkeen pinnat puhtaalla vedellä ja kostealla liinalla.
4. Toista työvaiheet pinttyneiden kalkeutumien kohdalla.
5. Lopuksi huuhtelee pinnat huolellisesti vedellä.

Puhdistus- ja hoitoaineita voi tilata Lapetekin kotisivuilta [www.lapetek.com](http://www.lapetek.com).