

KÄYTTÖOHJE

INTEGROITAVA LIESITASO BRANDT BPG6210B

TEKNISET TIEDOT

- 2 kaasupoltinta
- 220 - 240 V~50Hz
- Teho: 1500W + 3100W
- sähkösytytys

Liesi on säädetty etukäteen luonnolliselle kaasulle

TURVALLISUUSOHJEET

1. Kaikkien lieden käyttäjien tulisi lukea käyttöohjeet.
2. Käytön aikana sekä jonkin aikaa käytön jälkeen lieden pinta on kuuma, joten käytössä on noudatettava varovaisuutta. Estä pieniä lapsia pääsemästä lieden lähelle.
3. Lieden voi sijoittaa vain kunnan ilmastoinnilla varustettuun huoneeseen.
4. Toisten sähkölaitteiden johdot eivät saa olla kosketuksissa kuumen polttimen kanssa.
5. Liettä ei saa jättää käytön aikana ilman valvontaa. Ruoassa olevat rasvat, öljyt ja alkoholi voivat syttyä herkästi.
6. Älkää koskaan käytäkö liettä muuhun kuin siihen tarkoitettuun toimintaan.
7. Älkää laittako tyhjiä kattiloita tai pannuja toimivalle polttimelle, ne voivat rikkoutua.
8. Energian säästämiseksi älkää koskaan kääntäkö liekkiä niin isoksi, että se yltäisi yli keittoastian alareunan.
9. Vikatapauksessa ottakaa heti yhteyttä paikallisen huoltofirmaan. Myös takuuajan jälkeen voi liettä korjata vain riittävän pätevyyden omaava mekaanikko. Älkää koskaan yrittäkö itse korjata liesitasoa.
10. Sulkekaa aina kaasuhanat käytön jälkeen.

KAASULEVYJEN KÄYTTÖ

Polttimoiden säätimet on varustettu integroidulla sähkösytyttimellä.

Levyjen sytytys

1. Polttimen sytyttämiseksi painakaa polttimen säädin alas ja kääntäkää se vastapäivään maksimiasentoon.
2. Liekin sytyttyä pitäkää säädin muutaman sekunnin ajan alas painettuna.

- Sähkökatkoksen aikana voi polttimen sytyttää myös tikulla. Tällöin pitää käyttää kyseisen levyn säädin alas painettuna ja tuokaa palava tikku polttimen luokse.
- Koska polttimen säätimet on varustettu integroiduilla sähkösytyttimillä, on normaalia, että niitä painaessa syntyy kipinöitä.
- Mikäli liekki sammuu, sytyttäkää poltin em. tavalla uudestaan.
- Jotkut polttimet saattavat toimia äänekkäästi. Ääni syntyy kaasun palamisesta eikä se vaikuta ruoan laatuun.

Älkää käyttäkö kuperapohjaista kattilaa. Älkää laittako tyhjiä kattiloita tai paistinpannuja päällä olevalle polttimelle, ne voi mennä epäkuntoon. Älkää käyttäkö kattiloita tai paistinpannuja, joiden jalat nojaavat lieden pintaan.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Sammuttakaa liesi ja sulkekaa kaasuhana ennen puhdistusta. Liesi on helpompi puhdistaa, kun se ei ole täysin jäähtynyt.
HUOM! Älkää kuitenkaan koskaan puhdistako päällä olevaa liettä.
- Polttimet ja ritilät on valmistettu emaloidusta teräksestä. Niiden puhdistamiseen käytetään pehmeää puhdistusvälinettä/puhdistussientä. Emalipinnan joutuessa kosketuksiin hapekkaan aineen, kuten sitruunamehun tai etiikan kanssa, puhdistakaa se pikimmiten.
- Polttimien suojiin puhdistamiseen käytetään lämmintä saippuavettä. Voitte puhdistaa myös levyaukkoja pienen harjan avulla. **Kuivatkaa levyt huolellisesti ennen käyttöä.**
- Älkää käyttäkö puhdistukseen hankaavia puhdistusvälineitä, metallisieniä, teräsharjoja tai muita teräviä välineitä.

ASENNUSOHJEET

- Polttimen ja lieden kanssa suoraan kosketuksissa olevan huonekalun pinnan on oltava kuumuutta kestävä. Vaihtoehtoisesti voi pinnan kattaa paloturvallisella (100°C asti) muovilla. Myös lieden välittömässä läheisyydessä olevien seinien tulee olla kuumuutta kestävä.
- Työtason tulee olla paksuudeltaan vähintään 3cm.

- Mikäli liesitason alla on välilevy, täytyy sen ja keittolevyn väliin jättää vähintään 2,5cm tilaa ilmanvaihtoa varten. Älkää säilyttäkö keittolevyn alla puhdistusvälineitä, sumutteita, tulenarkoja tuotteita yms.
- Liesitason tulee olla täysin vaakasuorassa.
- **Liesitasoa ei saa integroida astianpesukoneen, pyykinpesukoneen tai jääkaapin päälle.**
- Ennen asennusta tulee lieden alle asentaa liesitason mukana tuleva tiiviste (riippuu mallista).

Tällöin:

1. poistakaa astiatuet, polttimien kannet ja poltinpäät
2. kääntäkää liesitaso nurinpäin ja laskekaa se asennusaukolle
3. asentakaa lieden mukana tullut tiiviste kehikon ulkoreunaan
 - sijoittakaa liesitaso asennusaukolle
 - laittakaa takaisin astiatuet, polttimien kannet ja poltinpäät
 - yhdistäkää liesi kaasu- ja sähköverkkoon

Lieden yhdistäminen kaasuverkkoon tulee ehdottomasti suorittaa ammattitaitoisen, valtuutetun mekaanikon toimesta.

Väärin asennetun lieden aiheuttamista vahingoista ei vastaa myyjä eikä tuotteen valmistaja.

Liesitaso on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

Jos kyseessä on väärä käyttö tai puutteellinen hoito, niiden aiheuttama huoltokäynti takuuaikana ei kuulu takuun piiriin.

TAKUU ON 2 VUOTTA.