



Coopop Cox/ Rugged huippunopeus tilan muuttaminen

Coopop on ohjelmoitu niin että sen huippunopeus on joko 25 km/h (mode 1) tai 45 km/h (mode 2)

Kun laite on mode 2:ssa on mittariston oikeassa reunassa pieni "2" symboli, mode 1 tilassa symbolia ei ole.

Mode 1 -> Mode 2 siirtyminen

Laita kaukosäätimestä virrat päälle -> Pidä jarrukahva painettuna -> Paina START nappia -> väännä 2x kaasukahvaa -> vapauta jarru. Kaikki tämä pitää tehdä 5s sisään.

Mode 2 -> Mode 1 siirtyminen

Laita kaukosäätimestä virrat päälle -> Pidä jarrukahva painettuna -> Paina START nappia -> väännä 3x kaasukahvaa -> vapauta jarru. Kaikki tämä pitää tehdä 5s sisään.



Pop Your Life!