





IR2-ohjauksen toiminta


Käyttöohjeet


Lämpötilan oletusasetus on 65°C, aika on asetettu 60 minuuttiin. Nämä asetukset ovat säädettävissä alla kuvatulla tavalla. Huoneen muutokset muistetaan seuraavaa kylpyä varten. Jos huoneen virta katkeaa ja sitten palaa, asetukset palautuvat oletusarvon.

IR 2:N KÄYNNISTYS



Paina käynnistyspainiketta  kerran. Oletusasetus on, että kaikki lämmittimet ovat aktiivisia. Sinulla on mahdollisuus kytkeä lämmittimet päälle/pois painamalla  (lattia),  (helma) ja/tai  (penkki). Seinälämmittimet ovat aina päällä, kun käynnistys -painike on aktivoitu.

AJAN JA LÄMPÖTILAN ASETTAMINEN

Aseta saunan pituus painamalla  kuvaketta ja sitten "" +"- tai "-"-kuvakkeita lisätäksesi tai lyhentääksesi halutun asetuksen aikaa. Enimmäisaika on 60 minuuttia.

Aseta lämpötila painamalla  ja sitten "+" tai "-"-kuvaketta nostaaksesi tai laskeaksesi halutun asetuksen lämpötilaa. Vähimmäis lämpötila on 25°C ja maksimilämpötila 65°C.

Valaistuksen käyttöohjeet


Painamalla  kuvaketta voit selata valaistusvaihtoehtoja. Sammuta valot painamalla  kuvaketta 3 sekunnin ajan. Valot sammuvat automaattisesti 10 minuutin kuluttua saunomisjakson päättymisestä.

- Värijärjestys – Valkoinen – Punainen – Vihreä – Sininen - Keltainen – Vesi – Violetti – Värien vaihtuminen - Pois päältä

Valitse haluamasi väri ja aseta sen kirkkaus. Kirkkaus näkyy näytöllä 3 sekunnin ajan. Voit suurentaa tai pienentää valaistusasetusta painamalla plus- tai miinuspainiketta. Asetusvaihtoehdot ovat 25, 50, 75 ja 100% valonlähteestä.

AUDIOJÄRJESTELMÄN TOIMINTA

Audiovirta päällä

- Ota Bluetooth-järjestelmä käyttöön tai poista se käytöstä painamalla  kuvaketta.

Huomautus: Ohjaimen ei tarvitse olla aktiivinen, jotta äänijärjestelmä toimisi.

Parinmuodostus

- Katso lisätietoja mobiililaitteestasi sen yhdistämiseksi laitteeseen.
- Huoneen laitteen nimi on TylöHelo Audio

Toiminta

- Kaikkia toimintoja ohjataan mobiililaitteella.
- Mobiililaitte säättää äänenvoimakkuutta

