

Käyttöohje LP-903/5

HUOM! Älä unohda asetella lukkoa normaalitoiminnolle, kun et enää halua että lukko pysyy auki, vaikka ovi suljettaisiin. Saadaksesi oven lukittumaan aina kun se suljetaan, asettele seuraava komento :

#1[pääkäyttäjän koodi]#0 Lukko asettuu normaalitilaan kun olet asetellut koodin ja sulkenut oven.

2.3 Avaimella avaaminen

Voit myös avata oven avaimella kääntämällä avainta neljä kierrosta vastapäivään, ja sitten kääntämällä kahvasta.

2.4 Patterien vaihto

Patterien varauksen pienentyessä alkaa lukko piippaamaan ja punainen ledi vilkkumaan. Silloin patterit pitää vaihtaa heti. Laskettu patterien vaihtoväli on yksi vuosi.

2.5 Asennus

LP-903/905 voidaan asentaa ulos. Mahdollisen kondessi-ilmion takia voi olla hyvä eristää ulko- ja sisäosan välinen asennusreikä eristeillä.

2.6 Yhteensopivuus

LP-905 on yhteensopiva Kotihälytyn EH-GSM ja EH-GSM-Secu keskusyksiköiden kanssa, joten lukolla voi ohjata hälytyslaitteen valovonnan päälle tai pois päältä.

Myynti , Huolto ja Tuki

0207 969 480, myynti@kotihalytin.fi

Access Home Electronics Oy

KOTIHÄLYTIN.fi



Käyttöohje

Birkegaarden LP-903/905

1 Koodien asettelu

Lukon sisä- ja ulkopuoli toimivat toisistaan riippumatta, tämä antaa mahdollisuuden asetella niihin eri Pin-koodit. Seuraavassa ohjeet kuinka asettelet ne lukkoosi.

1.1 Ulkopuoli

1.1.1 Pääkäyttäjän koodi

Tehdasasetuksissa pääkäyttäjän koosi on **123**. Muuttaaksesi pääkäyttäjän koodin, käytä seuraavaa komentoa:

[Pääkäyttäjän numero][Pääkäyttäjän koodi]*[Uusi Pääkäyttäjän koodi]*[Uusi Pääkäyttäjän koodi]

Esimerkiksi: ***0123*1234*1234***. Näin vanha pääkäyttäjän koodi 123 vaihdetaan uudeksi pääkäyttäjän koodiksi 1234

Jos haluat määrittää toisen pääkäyttäjän, käytä seuraavaa komentoa:

1[Olemassa oleva pääkäyttäjän koodi]*[Uusi Pääkäyttäjän koodi]*[Uusi Pääkäyttäjän koodi]

Esimerkiksi: ***11234*1020*1020***. Koska ensimmäinen Pääkäyttäjän koodi on 1234 , tulee toiseksi Pääkäyttäjän koodiksi 1020.

Käyttäjänumerot 0 ja 1 ovat Pääkäyttäjien numeroita. Jos painat väärän pääkäyttäjän koodin, vihreä led vilkahtaa kerran ja punainen led useamman kerran. Vasta ledien vilkkumisen loputtua voit antaa koodin uudelleen. Molemmat pääkäyttäjän koodit voivat olla maksimissaan kymmenen numeroa pitkiä.

1.1.2 PIN-koodi

Lisätäksesi uuden käyttäjän ja hänelle oman pin-koodin, käytä seuraavaa komentoa:

[Käyttäjän numero][Pääkäyttäjän koodi]*[Uusi PIN-koodi]*[Uusi PIN-koodi]

Esimerkiksi: ***51234*3060*3060***. Koska ensimmäinen Pääkäyttäjän koodi on 1234 , tulee käyttäjän numero 5 koodiksi 3060.

Käyttäjien PIN-koodit ovat muistipaikoissa 2-9, eli kahdeksan käyttäjää voivat käyttää omaa, enintään kymmennumeroista, PIN-koodia.

1.1.3 Poista PIN-koodi

Poistaaksesi käyttäjän ja hänen PIN-koodinsa, käytä seuraavaa koodia:

***[Käyttäjän numero][Pääkäyttäjän koodi]#**

Huomaa että Pääkäyttäjää ei voi poistaa tällä tavoin.

1.2 Sisäpuoli

Sisäpuolella käytetään vain yhtä koodia. Sillä ei ole mitään vaikutusta ulkopuolella olevaan koodiin, vaan se toimii täysin itsenäisesti. Suosittelemme käyttämään nelinumeroista koodia, jonka kaikki käyttäjät muistavat helposti. Suositus perustuu siihen, että hätätapauksessa koodi on helppo muistaa ja ovi avata, jos ovi on takalukossa.

Tehdasasetuksin koodi on 123. Vaihtaaksesi koodin, käytä seuraavaa komentoa:

[Olemassaoleva koodi]*[Uusi koodi]*[Uusi koodi]

Esimerkiksi: ***123*1234*1234***. Näin vanha koosi 123 vaihdetaan uudeksi koodiksi 1234

Jos painat väärän koodin, vihreä led vilkahtaa kerran ja punainen led useamman kerran. Vasta ledien vilkkumisen loputtua voit antaa koodin uudelleen.

HUOM! Lukko on normaaliasetuksin aina avattavissa sisäpuolelta.

2 Käyttäminen

2.1 Sisäpuoli (ei koske LP-903)

2.1.1 Lukitse sisäpuolelta

Lukitaksesi lukon sisäpuolelta, paina sisäpuolelle asetettu koodi ja paina #, mene ulos, sulje ovi ja odota n. 5 sekuntia. Sitten lukko sulkeutuu..

2.1.2 Avaa sisäpuolelta

Avataksesi oven sisäpuolelta, paina koodi ja *.

2.2 Ulkopuoli

2.2.1 Avaa koodilla

Painele koodisi ja paina * tai #. Ovi avautuu parissa sekunnissa ja voit avata sen kahvasta. Jos punainen led syttyy tarkista että koodisi on oikein ja yritä uudelleen.

2.2.2 Tilapäinen auki-asento

Jos haluat että ulko-ovesi ei lukitu suljettaessa, asete ulkopuolella olevalla koodinäppäimistöllä seuraava koodi:

#1[Pääkäyttäjän koodi]#1

Tämän jälkeen ovi ei lukitu vaikka se suljetaan. Jos haluat tilapäisesti lukita oven, näppäile ulkopuolelle koodisi, jolloin lukko lukittuu. Kuitenkin kun joku seuraavaksi avaa oven, se jää uudelleen tilapäisesti auki asentoon.