

Robotti-imuri H6

Robotti-imurin käyttöohjeet

Luethan tämän käyttöohjeen huolella ennen kuin aloitat tuotteen käyttämisen ja käytähän tuotetta turvallisesti.

Tuotteen esittely

Robotti

Robotin yläpuoli

Käynnistä / Sammuta nappi

Etuosa

Pölysäiliön suojus

Pölysäiliön kääntösuojus

Liikesensori

Robotin alapuoli

Universaalit renkaat

Sivuharjas

Imuportti

Pehmeä ajorengas (soft pack driving wheel)

Virtakäyttöliittymä

Virtakytkin

Tuotteen esittely

Osalista

Pölysäiliö	HEPA-suodatin	Pääsuodatin
Sivuharjas	USB-latauskaapeli	

Tuotteen tiedot

Kohde	Parametri
Tuotteen malli	H6
Tuotteen mitat	Korkeus 79mm*, halkaisija 306mm
Nettopaino	2,1 KG
Nimellisjännite	7,4 V
Nimellisvirta	15 W
Akun kapasiteetti	2000 mAh, litiumakku
Latausaika	240-350 min
Siivousaika	60-80 min
Pölysäiliön tilavuus	500 ML

Asennus/Käyttö

Aloita imurointi

Aloita imurointi

Aloita painamalla robotin käynnistä/sammuta nappia.

1. Paina nopeasti käynnistysnappia aloittaaksesi satunnaisen imurointiohjelman.
2. Paina kolmen sekunnin ajan aloittaaksesi valitsemasi imurointiohjelman.

Vinkki:

Ennen ohjelman aloittamista on tärkeää varmistaa, että robotin käynnistys-/sammutusnappi on päällä ja robotti on hereillä. Jos robotti ei ole hereillä, paina nopeasti käynnistys-/sammutusnappia herättääksesi sen.

Tauko

Käynnistys-/sammutusnapin lyhyt painallus robotin ollessa käytössä pysäyttää robotin.

Vinkki: Kun robotti on ollut odotustilassa 2 minuuttia, se siirtyy lepotilaan ja käynnistys-/sammutusvalo sammuu.

Sivuharjaksen asennus

Irrota sivuharjas laatikosta, aseta se sivuharjakselle tarkoitettuun reikään ja paina sitä suoraa kohti reikää.

Lataaminen

Aseta kone lattialle horisontaalisesti seinää vasten ja yhdistä virtalähteeseen.

Vinkki:

1. Varmista, että robotti-imurin kummallakin puolella on vähintään metrin ja edessä vähintään kahden metrin vapaa tila.
2. Vertikaalisesti maahan nähden oleva latausjohto saattaa tulla robotin vetämäksi.
3. Keltainen valo syttyy, kun robotin akku on vähissä. Keltainen valo vilkkuu robotin ollessa latauksessa.

Säännöllinen hoito

Puhdista pölysäiliö

1. Avaa pölysäiliön kansi varovasti sormella.
2. Pölysäiliön kannen auettua pitele säiliön vipua ja varovaisesti nosta sitä ylöspäin.
3. Avaa laatikon kansi.
4. Irrota suodattimet.
5. Käännä pölysäiliö ympäri ja kaada jäte pois sen sisältä.

Vinkki:

Pölysäiliö voidaan pestä juoksevalla vedellä.

Pölysäiliö

Sivuharjasten puhdistus

1. Käännä laite ylösalaisin ja vedä sivuharjaksia ylöspäin.
2. Irrota ja puhdista sivuharjakset.
3. Kiinnitä sivuharjakset takaisin laitteeseen puhdistuksen jälkeen.

Vinkki:

Suosittelavaa olisi vaihtaa sivuharjakset 3-6 kuukauden välein parhaan imurointituloksen takaamiseksi.

Akun huolto

Laitteessa on sisäänrakennettu tehokas ladattava litiumakkupaketti. Akun toiminnan takaamiseksi pidäthän laitteen ladattuna päivittäistä käyttöä varten.

Vinkki:

1. Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, sulje se ja laita säilöön. Lataa laitetta muutaman kerran kolmen kuukauden aikana välttääksesi akun virran purkautumista kokonaan.
2. Jos akku vuotaa, irrota ja puhdista se.
3. Akun kapasiteetti saattaa vähentyä, jos akun virta purkautuu kokonaan tai sitä ei käytetä pitkään aikaan. Tuotetta suositellaan pidettävän aktiivisena.

Puhdista pääsuodattimet ja HEPA-suodattimet

1. Pääsuodattimet ja HEPA-suodattimet voidaan puhdistaa hiustenkuivaimella tai harjalla.
2. Puhdistuksen jälkeen asenna pääsuodattimet ja HEPA-suodattimet takaisin pölysäiliöön.
3. Aseta pölysäiliö takaisin laitteeseen.

Vinkki: Jos pölysäiliötä ei ole asennettu tai asetettu paikoilleen, lika ei pääse pölysäiliöön.

Pääsuodatin

HEPA-suodatin

Liikesensori

Pyysi sensori pehmeällä liinalla varmistaaksesi sensorin herkkyys.

Liikesensori

Renkaiden puhdistus

1. Irrota renkaat ja puhdista ne.
2. Aseta renkaat takaisin alkuperäisille paikoilleen ja paina lujasti sormillasi.

Vinkki:

Suosittelavaa olisi puhdistaa renkaat joka kuukausi.

Renkaat

Turvallisuustiedot

1. Käytäthän tätä tuotetta käyttöohjeiden mukaisesti. Kaikki käyttötavat, jotka eivät seuraa tätä ohjekirjaa, saattavat vahingoittaa tuotetta.
2. Tuotetta eivät saa käyttää tai operoida alle 8-vuotiaat lapset tai kehitysvammainen henkilö. Jos he haluavat käyttää laitetta, he tarvitsevat valvojan tai ohjausta vanhemmalta. Älä koskaan anna lasten ajaa tuotteella tai leikkiä sillä.
3. Ennen tuotteen käyttöä siivoa virtajohto ja muut pienet esineet lattialta välttääksesi imurin tukkeutumista imuroinnin aikana. Käännä matojen reunojen hapsut mattojen alle ja älä anna verhojen tai pöytäliinojen osua lattialle.
4. Jos tilassa on epätasaisia kohtia, kuten portaat, testaa huomaako tuote tiputuksen ennen siltä putoamista. Aseta aita pudotuksen reunalle välttääksesi tuotteen tippumisen. Varmista, että turvatoimet eivät aiheuta vahinkoa ihmisille, esimerkiksi niihin kompastumista.
5. Tämä tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön, ethän käytä sitä ulkona.
6. Vain valmistajan suunnittelemlia alkuperäisiä akkuja saa käyttää tässä tuotteessa. Ei uudelleen ladattavat akut ja patterit ovat erityisesti kiellettyjä. Löydät akun tarkemmat tiedot tuotetiedoista.
7. Älä pese tuotetta vedellä.
8. Älä pyyhi tuotetta märällä rätillä.
9. Älä käytä tuotetta alustalla, joka on märkä.
10. Älä käytä tuotetta ympäristössä, jossa on avotulta tai herkästi rikkoutuvia esineitä.
11. Käyttö on kielletty erittäin kuumassa ympäristössä (yli 40°C) tai erittäin kylmässä ympäristössä (alle -5°C).
12. Hiukset, vaatteet, sormet tai muut ihmisten ruumiinosat eivät saa käydä lähellä tuotteen avoimia tai liikkuvia osia.
13. Kiellettyä on antaa tuotteen imuroida helposti syttyviä materiaaleja, kuten bensiini ja printterin tai kopiokoneen värit. Kiellettyä on käyttää tuotetta puhdistamaan alueita, joilla on helposti syttyviä materiaaleja.
14. Kiellettyä on antaa tuotteen imuroida palavia esineitä, kuten tupakat, tulitikut, tuhka tai muut tavarat, jotka saattavat aiheuttaa tulipalon.
15. Kiellettyä on asettaa tavaroita tuotteen imuporttiin. Puhdista pöly, villa ja hiukset imuportista säännöllisesti varmistaaksesi ilman kulkemisen imuportin lävitse.
16. Kiellettyä on käyttää virtajohtoa tuotteen vetämiseen tai nostamiseen. Kiellettyä on käyttää virtajohtoa kantokahvana tuotteelle. Kiellettyä on kiinnittää virtajohto tuotteen aukinaiisiin rakoihin tai saumoihin. Kiellettyä on vetää virtajohtoa terävien nurkkien tai kulmien ohitse. Kiellettyä on käyttää tuotetta sen ollessa kiinni virtajohdossa. Samalla virtajohdon tulisi olla aina kaukana kuumista kohteista.
17. Ennen tuotteen käyttöä varmista, että pölysäiliö ja suodattimet on asennettu kunnolla.
18. Jos virtajohto on vioittunut, vältä vaaratilanteet vaihtamalla se valmistajan huolto-osaston tai kyseiseen tuotteeseen keskittyneen ammattilaisen kautta.
19. Varmista, että latausjohto on kunnolla kiinni pistorasiassa. Muuten aiheutat tulipalon vaaran.
20. Kiinnitä latausjohto tiukasti tai se saattaa aiheuttaa sähköiskun, oikosulun, savua tai tulipalon.
21. Älä koske latausjohtoon, kun kätesi ovat märät. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun vaaran.
22. Älä lataa tuotetta vioittuneella latausjohdolla tai pistorasialla. Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi normaalisti putoamisen, vian, ulkokäytön tai veden kanssa kosketuksissa olemisen

takia. Vältä onnettomuuksia korjauttamalla tuote valmistajalla tai tuotteen myynnin jälkeisessä palvelussa.

23. Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, sammutathan sen.
24. Ennen tuotteen puhdistamista ja huoltoa, irrotathan virtajohdon ja sammutat tuotteen virran.
25. Puhdistathan renkaat ja sivuharjakset ajallaan.
26. Puhdistathan pölysäiliön ajallaan välttääksesi HEPA-suodattimien tukkeutumisen.
Puhdistamatta jättäminen saattaa vaikuttaa imuroinnin tehokkuuteen.
27. Ennen tuotteen hävittämistä sammuta sen virta ja irrota akku. Seuraa paikallisia lakeja ja säädöksiä akun hävittämisessä.
28. Vaikka tuote olisi vakavasti vahingoittunut, sen polttaminen on kiellettyä, koska tuotteen akku saattaa räjähtää.

UKK

Nro Vika Ratkaisu

1 Käynnistys ei onnistu Akussa ei ole tarpeeksi virtaa. Kokeile ladata robotti-imuri ennen käyttöä. Ympäristön lämpötila ei saa olla liian matala (alle 0°C) tai liian korkea (yli 40°C). Käytäthän laitetta lämpötilassa 0-40°C.

2 Lataus ei onnistu Varmista, että latausjohdon kummatkin päät ovat kiinnitettyinä. Varmista, että latausmerkkivalo on päällä.

3 Epänormaali Käynnistä uudestaan sammuttamisen jälkeen.

4 Epänormaali ääni tai robotti pärisee imuroinnin aikana Sivuharjokset tai rengas on solmiutunut hiuksiin. Puhdistathan lian sivuharjoksista tai renkaista.

5 Epänormaali imuteho Imuportti on tukossa tai pölysäiliö täynnä. Tarkista imuportti ja puhdista pölysäiliö.

6 Robotti peruuttaa Liikesensori ei toimi oikein. Puhdista sensorin pinta.

Haitalliset aineet

Haitalliset aineet

Osa kategoria	Lyijy (Pb) ja sen yhdisteet	Elohopea (Hg) ja sen yhdisteet	Kadmium (Cd) ja sen yhdisteet	Kuusiarvoinen kromi (CrVI) ja sen yhdisteet	Polybromatut bifenyylit (PBB)	Polybromoidut difenyyleetterit (PBDE)	
Muoviosat							
Metalliseosat							
Robotin virtapiirimoduuli							
Akku							
Virtajohto (metalli)							

--	--	--	--	--	--	--	--

O: Tarkoittaa, että vaarallisen aineen määrä homogeenisissä osissa on nykyisen voimassa olevan GB/T 2657:n vaatiman tason alapuolella.

X: Tarkoittaa, että vaarallisen aineen määrä vähintään yhdessä homogeenisessä osan materiaalissa ylittää nykyisen voimassa olevan GB/T 2657:n vaatiman tason. Tällä hetkellä alalla ei ole parempaa vaihtoehtoa ja tämä vastaa EU:n RoHS-direktiivin asettamia ympäristönsuojelun vaatimuksia.

Numero tässä logossa tarkoittaa, että normaalissa käytössä tuotteen luonnonsuojelua palveleva ikä on 10 vuotta.

Noudattaa standardeja:

GB4706.1-2005

GB4706.7-2014

GB4343.1-2009

GB-17625.1-2012

”CE”-merkki ilmoittaa tuotteen seuraavan eurooppalaista direktiiviä 2006/95/CE Low Voltage Directive

2004/206/EC EMC Directive

Voit pyytää kokonaisen version vaatimustenmukaisuusvakuudesta tuotteen myyjältä:

Tämä tuote seuraa RoHS-direktiivin (2002/95/CE) määräyksiä

Tämä tuote seuraa Eup-direktiivin (2009/1255/CE) määräyksiä