

Näin asennat Ilmari Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön suojakotelon

1. Aseta suoja maahan, sileä puoli maata vasten
2. Taita suojan molemmat kyljet kevennetyistä kohdista 90° kulmaan
3. Aseta katto-osa taitetun suojan päälle siten, että taitetut kyljet jäävät sisäpuolelle.
Huomaa, että katon esireiät jäävät ylöspäin, jotta saat kohdistettua katon
4. Kiinnitä katto poraruuveilla suojan kylkiin niin, että kattoon tulee loiva kaato
Huomioi suojassa olevat valmiit esireiät edessä (3 kpl) ja sivuissa (2 kpl)
5. Mittaa suojan paikka tarkasti ILP-ulkoyksikön mukaan.
Valitse oikeat kiinnitysruuvit seinärakenteesi mukaan. Kiinnitä ruuvit seinään siten, että ruuvin kanta jää irti seinästä suojan materiaalin vahvuuden verran, jotta suojan saa ripustettua ruuvien päälle. Suojan kiinnitysvälit ovat leveyssuunnassa 90 cm ja korkeussuunnassa 63 cm.
Kiinnitä valmis suoja seinään. Tee tarvittavat aukaisut kylmäaineletkuille sekä sähkökytkimelle.

