

PROFI COOK®

Käyttöohjeet



Kompakti monitoimikone PC-KM 1063

CE

Käyttöohjeet

Kiitos että olet valinnut tämän tuotteen. Toivottavasti pidätte tästä tuotteesta.

Käyttöohjeessa olevat merkit

Tärkeä turvallisuutta koskeva tieto on erikseen merkitty. Ohjeiden noudattaminen on ehdoton onnettomuuksien ja laitteen vaurioiden estämiseksi:



VAROITUS:

Tämä varoittaa vaarasta teidän terveydelle ja varoittaa mahdollisesta vamman vaarasta.



VAROITUS:

Tämä osoittaa mahdollisesta laitteen vaurioitumisesta.



HUOMAUTUS:

Merkityt neuvot ja tiedot.

YLEISET HUOMAUTUKSET

Lukekaa käyttöohjetta huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pitäkää ohjeet tallella, koska se sisältää myös takuun. Pitäkää tallella myös ostoskuitti ja jos mahdollista myös alkuperäinen pakkaus. Jos annatte laitteen käyttöön kolmannelle osapuolelle, tulisi myös antaa mukaan ohjeet.

- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Laite ei ole tarkoitettu teolliseen käyttöön.
- Älä käytä laitetta ulkona. Pitäkää laite pois lämmönlähteistä, suoralta auringonvalolta, kosteudelta (älä kaada laitteeseen nestettä) ja teräviltä esineiltä. Älä kosketa laitetta märillä käsillä. Jos laite on märkä tai kostea, se tulee heti poistaa verkkovirrasta.
- Jos puhdistatte tai ette käytä laitetta, sammuttakaa se ja poistakaa johto verkkovirrasta (älä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä).
- Älä jätä käytössä oleva laitetta ilman vartiota. Katkaise laitteesta virta aina, kun poistut huoneesta. Irrota pistoke verkkovirrasta.
- Laitetta ja johtoa tulee tarkastaa säännöllisesti, jotta olisi mahdollista välttää mahdollisia vaurioita. Vaurioitunutta laitetta ei voi käyttää.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Pidä pakkaustarvikkeet (muovi, laatikot jne.) pois lasten ulottuvilta.



VAROITUS!

Älkää antakaa lasten leikkiä muovilla. Tukehtumisen vaara!

Erikoisturvallisuus ohjeet laitteen käytössä



Varoitus: vaurioitumisen vaaraa!

- Raastin- ja leikkausterä, perunoiden raastinterä ovat teräviä! Ole niiden käytössä ja puhdistuksessa varovainen. Vaurioitumisen vaara.
- Älä laita kättäsi laitteeseen, koska terät voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen!
- Älä kaada nesteitä, jotka ovat yli 60 ° C, sekoitusastiaan tai sekoituskannuun! Voi aiheuttaa palovamman!
- Ennen lisäosien ja lisävälineiden vaihtamista varmista, että laite on pois päältä. Ota laite pois virtaverkosta.

- Ennen kuin laitat laitteen päälle varmista, että kaikki lisävälineet ovat laitettu kunnolla kiinni laitteeseen.
- Älä koskaan työnnä käsiäsi tai mitään muita esineitä kannuun laitteen ollessa käynnissä.



VAROITUS: Vaurioitumisen vaara!

- Älä koskaan paina ruokaa syöttösuppilon sormien avulla. Varo vahingoittamasta käsiäsi ja syötä ainekest laitteen mukana toimitetun painimen avulla.
- Älä korjaa laitetta itse. Ottakaa yhteys valtuutettuun palveluntarjoajaan. Jos laitteen mukana oleva johto on vaurioitunut, se on korjattava vastaavalla koulutuksella olevan henkilön puolesta, onnettomuuden välttämiseksi.
- Tätä laiteta eivät voi käyttää lapset.
- Pidä laite ja sen johdot pois lasten ulottuvilta.
- Lapset eivät voi leikkiä laitteella.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu käyttöön, lapsille tai henkilöille (myös lapset) joilla on henkisiä tai mielenterveyden häiriöitä ja/tai puuttuvat tiedot, miten laitetta käytetään. Laitteen käyttö on luvattu vain sinä tapauksessa, jos heitä on koulutettu laitetta käyttämään turvallisesti tai jos sitä käytetään valvonnan alla.



VAROITUS:

- Älä laita laitetta veteen sen puhdistusta varten. Laitteen puhdistuksessa toimii ohjeiden mukaan kuten on kirjoitettu luvussa ”LAITTEEN PUHDISTUS”.
- Älä laita sekoitusastiaan kovia ruoka-aineita, kuten kahvipapuja, pähkinöitä tai isoja suklaapaloja. Tämä voi vahingoittaa veitsen terää!
- Laite on varustettu turvakytkimellä. Älä käytä vahingoittunutta laitetta tai jos turvakytkin aktivoitu!
- Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- Älä käytä laitetta tyhjänä.
- Käytä laitetta vain ruuan käsittelyssä.
- Kytke laite pois päältä kiertokytkimellä. Älä poista kantta tai kannua, kun tehosekoitin on päällä.
- Älä siirrä laitetta sen ollessa toiminnassa. Kytke laite pois päältä ja poista virtajohto pistokkeesta. Pidä aina molemmin käsin kiinni koneesta!

Käyttötarkoitus

Tämä laite toimii kuten:

- yleiskone/sekoituskone, millä saa valmistaa taikinaa, kermaa, vaahdotettuja munavalkuaisia
- ruan pilkkomiseen
- tsitruspuristin sitrusmehun puristamiseen
- soseutukseen, sekoitukseen

Laitetta voi käyttää vain määritellyllä tavalla.

Laitetta tulee käyttää ohjeiden mukaisesti.

Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Laite ei ole tarkoitettu teollisen käyttöön.

Muu käyttö ei ole sallittua koska tämä voi vahingoittaa konetta tai johtaa henkilövahinkoihin.

Valmistaja ei vastaa asiattomasta tai huolimattomasta käytöstä.

Laitteen osien luettelo

Katso kuva alkuperäisen ohjeen sivulla 3:

1. Syöttöpainin
2. Kansi syöttöaukolla
3. Kartio taikinasekoitimelle tai monitoimiterälle
4. Kulho
5. Ohjaustappi
6. Vetoakseli
7. Ohjauspaneeli
8. Moottorikotelo
9. Vispilä
10. Suikalointiterä
11. Ranskalaisten leikkain
12. Perunoiden raastinterä
13. Ohut raastin- ja leikkausterä
14. Paksu raastin- ja leikkausterä
15. Sitruspuserrin
16. Seula/ siivilänkori
17. Tehosekoittimen kannen korkki
18. Tehosekoittimen kansi syöttöaukolla
19. Tehosekoittimen kannu

Kuvasta puuttuu: taikinakaavin

Laitteen purkaminen

VAROITUS: Vaurioitumisen vaara!

Toimi varoen, sillä jotkut lisälaitteet ovat erittäin teräviä!

1. Ota laite pois pakkauksesta.
2. Poista kaikki pakkausmateriaali kuten suojamuovit, pahvilaatikko ja sen täyte.
3. Tarkistaa pakkauksen sisältö. Tarkista, että kaikki osat on toimitettu.

HUOMAUTUS:

Laitteessa voi olla pölyä. Puhdista se ohjeiden mukaisesti kuten on merkitty luvussa ”Laitteen puhdistus”.

Yleiset käyttöohjeet

Laitteen toiminnallisuus

- Laite on varustettu turvakytkimellä. Konetta voidaan käyttää toimimalla seuraavasti:
 - Pyöritä kulhoa tai tehosekoittimen kannua myötäpäivään, kunnes se lukkiutuu paikoilleen.
 - Varmista että kansi tai siivilänkori napsahtaa paikoilleen.
- Valitse nopeuden taso kääntämällä kääntökytkintä. Käännä nopeuden asetus ensin asentoon ”1” ja sitten asetukselle ”2” tai enemmän.
- **PULSE** = pidä kiertokytkintä tässä asennossa jos käytetään lyhyinä kiihdytyksinä suurimmalla nopeudella
- Asennossa ”0” laite on kytketty pois päältä.

VAROITUS:

- Ennen kun poistat laitteen pistokkeesta, käännä kiertokytkin 0 asentoon.
- Älä käytä jatkuvasti yli 5 minuutin ajan. Anna laitteen olla käyttämättä vähintään 10 minuuttia, jotta laite jäähtyy.
- Irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen.

Sähköliitäntä

Kytke laite virtalähteeseen, joka soveltuu laitteelle. Katso kohta ”TEKNISET TIEDOT”.

Sekoituskulhon käyttö

Kulhon ja lisävarusteiden kiinnittäminen



Katso kuvat 1-5 alkuperäisen ohjeen sivulla 4 ja 5.


VAROITUS:

Leikkuuterät ja raastinlevyt ovat erittäin teräviä: käsittele niitä varoen.

1. Aseta ohjaustappi moottorin vetoakseliin.

i HUOMAUTUS:

Kuvassa 3: Kulhon pohjassa on merkki. Symbolit  ja  löytyvät moottorista .


2. Kohdista kulhon merkintä  kuvaan. Pyöritä kulhoa myötäpäivään, kunnes se lukkiutuu paikoilleen.
3. Kiinnittäkää haluamanne lisälaite suureen kulhoon käyttöakselin päälle.
4. Kiinnitä kansi paikalleen. Kiristä se kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa kuuluvasti kahvan lukitusmekanismiin.

Sitruspuristimen käyttö

Kokoa sekoituskulho edellä kuvatulla tavalla.

3. Aseta siivilänkori ohjaustapin päälle. Kiristä se kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa kuuluvasti kahvan lukitusmekanismiin.
4. Aseta puserrinkartio ohjaustapin päälle.

Lisävarusteiden käyttötaulukko

Tuote / valmisteen tyyppi	Määrä	Lisävaruste		Suurin käyttöaika
Raskas taikina (esim. hiiva taikina)	Max. 1,0 kg	Taikinansekoitin	Asento 1	2 minuuttia
Taikinan sekoitus (keksi tai vohvelin taikina)	Max. 1,5 kg (1 litra)	Taikinansekoitin	Asento 1 - 2	2 minuuttia
Vatkatut munavalkuaiset	Min. 2 valkuaista Max. 8 valkuaista	Taikinansekoitin	Asento 3 - MAX	4 minuuttia
Munakokkeli	Min. 2 kananmunaa Max. 7 kananmunaa	Taikinansekoitin	Asento 1 - MAX	1 minuuttia
Vahtokerma	Min. 200 ml Max. 800 ml	Taikinansekoitin	Asento 1 Asento 2 - 3	2 minuuttia 4 minuuttia
Vatkatut munavalkuaiset	Min. 2 valkuaista Max. 8 valkuaista	Vispilä	Asento 3 - MAX	4 minuuttia
Vahtokerma	Min. 200 ml Max 800 ml	Vispilä	Asento 3 - MAX	1 minuuttia 4 minuuttia
Maitovaahdo (Rasvapitoisuus 3,5%)	Min. 100 ml Max. 250 ml	Vispilä	Asento 2 - MAX Asento 3 - MAX	30 sekuntia 2 minuuttia
Kastikkeet, vanukas, pannukakku taikina	Min. 125 ml Max. 750 ml	Vispilä	Asento 1 - 2 Asento 1	1 minuutti 30 sekuntia
Juomat, cocktailit	Min. 100 ml Max. 750 ml	Vispilä	Asento 1	30 sekuntia
Pilkotut vihannekset, hedelmät ja yrtit.	Min. 200 g Max. 700g	Suikalointiterä	MAX	30 sekuntia
Kasvissose	Max. 700g	Suikalointiterä	Asento 2 - 3	1 minuuttia
Hienonnetut pähkinät	Min. 100 g Max. 700g	Suikalointiterä	MAX	1 minuuttia
Raastettu suklaa	Min. 100 g Max. 500g	Suikalointiterä	MAX	30 sekuntia
Lihan kuutioiminen	Min. 200 g Max. 500g	Suikalointiterä	MAX	30 sekuntia
Jäämurska	Min. 200 g Max. 500g	Suikalointiterä	MAX	20 sekuntia
Pilkotut vihannekset	Max. 1,2 litraa	Viipalointiterä	Asento 1	5 minuuttia

Raastetut porkkanat, retiisi, juusto	Max. 1,2 litraa	Raastinterä	Asento 1	5 minuuttia
Raastetut perunat, kova juusto	Max. 1,2 litraa	Perunoiden raastinterä	Asento 1	5 minuuttia
Leikatut perunat, porkkanat	Max. 1,2 litraa	Ranskalaisten leikkain	Asento 1	5 minuuttia
Sitrushedelmien puristaminen	Max. 1,2 litraa	Seula/ siivilänkori	Asento 1	5 minuuttia

Tärkeitä huomautuksia yksittäisille sovelluksille.

△ VAROITUS:

- Älä laita sekoitusastiaan kovia ruoka-aineita, kuten kahvipapuja, pähkinöitä tai isoja suklaapaloja. Tämä voi vahingoittaa veitsen terää!
- Älä ylitä taulukossa annettuja määriä ja toiminta-aikoja.
- Kiinnittäkää haluamanne lisälaite kulhoon ennen ruoka-aineiden lisäämistä.
- Jos sekoitat raskasta taikinaa, älä laita kaikkia ainesosia kerrallaan sekoitusastiaan. Aloita valmistus lisäämällä ainekset yksi kerrallaan. Lisä neste hitaasti syöttösuppilon kautta koneen käydessä.
- Leikkaa ainekset noin 2cm:n kuutioiksi.
- Jos ainesosat jää kiinni taikinan sekoittimeen tai kulhon seinään, toimi seuraavasti:
 1. Sammuta laite. Odota kunnes sekoitin pysähtyy.
 2. Poista kulhon kansi.
 3. Poista taikinan ainesosat sekoittimesta tai kolhon seinästä lastalla.
- Kun vatkaat munanvalkuaisia, varmista että kulho ja vatkain on täysin kuiva ja rasvaton. Munanvalkuaisien pitäisi olla huoneenlämpöisiä.
- Raasta suklaa suikalointiterällä, eikä raastinterällä. Suklaan tulisi olla erittäin kylmä.
- Kun leikkaat kovaa juustoa tai suklaata, älä anna laitteen toimia liian kauan. Nämä ainesosat voivat alkaa sulaa.
- Käytä syöttösuppiloa ja paininta halutessasi pilkkoo tai raastaa. Älä paina liian voimakkaasti.
- Kun käytät sitruspuristinta, on huomioitava seuraava:
 - Puserrinkartio alkaa toimia heti, kun käynnistät laitteen.
 - Käytä vaan pienintä nopeutta.
 - Halkaise sitrushedelmä, josta haluat puristaa mehun, poikittaissuunnassa. Ota sitrushedelmän puolikas ja paina sen leikattua puolta kevyesti puserrinkartioon.
 - Keskeytä prosessi ajoittain poistaaksesi massan siivilänkorista.
 - Sammuta laite ennen kuin poistat siivilänkorin ja puserrinkartion.
 - Säilytä mehu jääkaapissa enintään yksi päivä.
 - Älä säilytä mehua metallisäiliössä. Mehun happo syövyttää säiliön metallipintaa. Metallia pilaa myös mehun maun.

Lopeta käyttö ja poista kulho

1. Sammuta laite. Odota kunnes puserrin pysähtyy.
2. Ota laite pois virtaverkosta.
3. Irrota kulhon kansi kääntämällä sitä vastapäivään.
4. Nosta pois siinä olevat varusteet.
5. Kääntäkää kulhoa vastapäivään irrottaaksesen sen rungosta. Nosta kulho pois varoen ohjaustappia.
6. Poistakaa ruoka kulhosta ja terästä lastan avulla.
7. Puhdista ohjeiden mukaisesti kuten on merkitty luvussa ”Laitteen puhdistus”.

Tehosekoitin

Tehosekoittimen käyttöohjeet

VAROITUS: Tehosekoittimen leikkausterät ovat teräviä!

- Älä koskaan työnnä käsiäsi kannuun käytön aikana.
- Tehosekoittimen puhdistaminen on vaarallista! Käsittele tehosekoittimen leikkausteriä erittäin huolellisesti!
- Älä kaada sekoituskannuun nesteitä, jotka ovat yli 60 ° C.

VAROITUS:

- Älä laita sekoitusastiaan kovia ruoka-aineita, kuten kahvipapuja tai pähkinöitä.
- Sekoituskannussa oleva veitsi ei sovellu ainoastaan jääkuutioiden murskaamiseen.

HUOMAUTUS:


- Kun valmistat juomia murskatulla jäällä, lisää jääkuutioita. Jääkuutiot murskataan sekoittamisen aikana.
- Älä käytä tehosekoitinta tyhjänä.
- Älä ylitä sekoituskannuun merkittyä enimmäismäärää (1750 ml)!
- Kun käytät helposti vaahtoavia nesteitä (esim. maitoa), täytä kannu enintään 900 ml.
- Kytke tehosekoitin päälle ainoastaan kun kansi ja syöttötulppa on paikoillaan. Kiinnitä kansi paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään.
- Älä poista kantta käytön aikana! Ennen kannen poistamista odota kunnes kone on pysähtynyt.
- Jos et ole tyytyväinen sekoitustuloksiin, toimi seuraavasti:
 1. Sammuta laite.
 2. Poista kansi tehosekoittimen kannusta.
 3. Irrota ruoka kannusta ja terästä lastan avulla. Levitä ruoka-aineet tasaisesti lastan avulla. Pidä vähintään 2 cm etäisyyttä terästä.
 4. Poista osa sisällöstä. Käsittelee pienempää annosta tai lisää nestettä.

Sekoituskannun käyttö

Katso kuvat 6 ja 7 alkuperäisen ohjeen sivulla 6.

HUOMAUTUS:

Kuvassa 6: Sekoituskannun pohjassa on merkki. Symbolit  ja  löytyvät moottorista.

1. Kohdistu kannun merkintä  symboliin.
2. Pyöritä kannua myötäpäivään, kunnes se lukkiutuu paikoilleen.

Valmistautuminen

1. Leikkaa kaikki aineosat pieniksi paloiksi.
2. Laita ainesosat astiaan. Noudata annettua enimmäismäärää.
3. Asenna kansi tehosekoittimen kannuun.
4. Sulje kansi korkilla (17).

Tehosekoittimen käyttö

Käännä kiertokytkintä myötäpäivään ja valitse nopeuden taso.

Jos kannu on erittäin täynnä tai neste vaahtoa, valitse pienempi nopeus.

Ainesosien lisääminen

1. Sammuta laite! Odota kunnes kone on pysähtynyt.
2. Lisä ainesosat tai mausteet syöttösuppilon kautta.
3. Sulje kansi ja syöttösuppilo.

4. Jatka toimintoa.

Toiminnan päättäminen

1. Sammuta laite. Odota kunnes kone pysähtyy.
2. Ota laite pois virtaverkosta
3. Kääntäkää kulhoa vastapäivään irrottaaksenne sen rungosta.
4. Poista kansi ennen juoman kaatamista.
5. Puhdista ohjeiden mukaisesti kuten on merkitty luvussa ”Laiteen puhdistus”.

VAROITUS:

Älä säilytä mehua metallisäiliössä!

Laiteen puhdistus

VAROITUS:

- Poista laitteen virtajohto pistokkeesta enne puhdistusta!
- Älä aseta laitetta veteen sen puhdistusta varten. Sähköisku- tai palovaara.
- Raastin- ja leikkausterä, perunoiden rastinterä ovat teräviä! Ole niiden käytössä ja puhdistuksessa varovainen. Vaurioitumisen vaara.

VAROITUS:

- Älä käytä karheita puhdistuslappuja tai hankaustyynyjä.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

Moottorin kotelo

- Puhdistuksessa voit käyttää vain kosteata pyyhettä ja tarvittaessa mietoa astianpesuainetta. Kuivatkaa pehmeällä pyyhkeellä.

Monitoimikoneen osat

VAROITUS: Vaurioitumisen vaaraa!

Jotkut lisäosat ovat erittäin teräviä!

VAROITUS:

- Lisävälineitä ei voi pestä astianpesukoneessa. Korkea lämpö ja vahvat puhdistusaineet voivat värjätä tai muuttaa osan muotoa.
- Vispilää ei saa puhdista kulhossa kuumalla vedellä tai juoksevan veden alla. Jos vesi tunkeutuu vispilän sisään, niin sitä ei pysty poistamaan.
- Voit puhdistaa kaikki muut osat, jotka ovat joutuneet kosketuksiin ruuan kanssa kuumalla vedellä.
- Huuhtele ne puhtaalla juoksevalla vedellä ja kuivaa ne pehmeällä pyyhkeellä täysin kuiviksi.
- Kääntäkää vatkausvispilää avataksenne sen lukituksen ja liu'uttakaa vispilät irti varren suojuksesta. Puhdistuksen ja kuivauksen jälkeen asenna vispilät takaisin paikalleen.

Tehosekoitimen osat

Esipuhdistus

Täytä puolet kannusta vedellä ja käynnistä noin 10 sekunniksi. Kaada neste pois.

Yleispuhdistus

- Poista kannu perusteellista puhdistusta varten.

VAROITUS: Vaurioitumisen vaaraa!

Terät ovat erittäin teräviä!

- Puhdista kannu ja kansi lämpimällä vedellä. Huuhtelee ne puhtaalla juoksevilla vedellä ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä täysin kuiviksi.

VARASTOINTI

- Puhdista laite ohjeiden mukaan. Varmista, että kaikki lisäosat ovat täysin kuivuneet.
- Jos et halua käyttää konetta jonkin aika, laitetta voi säilyttää alkuperäisessä pakkauksessa.
- Pidä aina laite pois lasten ulottuvilta, hyvin ventiloitussa ja kuivassa paikassa

Vianetsintä

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitte ei toimi	Laitteessa ei ole virtaa	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista pistorasian toimivuus toisella laitteella • Tarkista että kone on kytketty asianmukaiseen pistorasiaan • Varmista, ettei virtakehän sulake ole palanut tai suojakytkin katkaissut virran
	Sinun laitteessa on turvallisuus kytkimet, jotka estävät laitteen käynnistyksen vahingossa.	Tarkista oikeat asennot: <ul style="list-style-type: none"> - Sekoituskulho - Sekoituskulhon kansi - Siivilänkori - Tehosekoittimen kannu
	Laitte on viollinen	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen

Melutaso

Melupäästöarvo mitattiin käyttäjän korvalla (LpA) noudattaen DIN EN ISO 3744 -standardia. Tämän laitteen ilmoitettu melupäästöarvo on 82-90 dB (A), mikä tarkoittaa A-painotettua äänitehotasoa.

Tekniset tiedot

Tuotemerkki PC-KM 1063
Virtajännite:..... 220-240 V~, 50/60 Hz
Teho:.....1000 W
Max teho:1200 W
Suojausluokka..... II
Nettopainonoin 2,60 kg

Valmistaja pidättää oikeuden ohjekirjan tekstin tai laitteen teknisten ominaisuuksien muunteluun. Tämä tuote täyttää kaikkien sitä koskevien EU-direktiivien perusvaatimukset.



KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, autat estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, joita voi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Kysy enemmän tietoja laitteesi käsittelystä paikallisilta viranomaisilta.