

Naarmusuojavahan irrottaminen laatan pinnasta

Keraamisten laattojen pinnassa oleva naarmusuojavaha on kaikkien valmistajien käyttämä suoja, jonka tarkoituksena on estää laattojen lasitepintojen hankautuminen toisiaan vasten kuljetuksen ja logistiikan aikana.

Naarmusuojavahan poistaminen ennen saumausta on SisäRYLissäkin mainittu normaaliin laatoitustyöhön kuuluvana työvaiheena kohdassa *1322.1.5.3.2 Saumaus*. Suojavahan irrottaminen ei siten ole tuotevirhe, vaan normaali ja ennakoitava ilmiö.

Suojavahan määrä ja poistettavuus voivat vaihdella tuotteittain ja joissakin tapauksissa vahan poistamiseen tarvitaan lasikaavinta tai lastaa, kun taas toisinaan suojavaha irtaoo kevyesti pyyhkäisemällä.

20x40 kaakeleissa saattaa suojavaha olla kiinnittynyt laatan pintaan välillä tiukemmin.

Tiukemman suojavahan irrottamiseen on tapauskohtaisesti katsottava, mikä työkalu tai poistometodi sopii parhaiten tilanteeseen. Hyväksi todettuja tehostuskeinoja suojavahan irrottamiseen on käyttää laastikaavinta, jota pidetään suhteellisen pystyssä asennossa, jolloin tämä leikkaa parhaiten kiinni vahaan. Laastikaapimella kaavinnan jälkeen lisäksi vesi ja valkoinen karhunkieli poistavat mahdolliset loput jäljet nopeammin kuin terällä hankaaminen.



Ohessa on [video](#) yhden työmaalle toimitetun laattaerän puhdistuksista.

Suojavahaa ei kannata puhdistaa esim. kiillotuslaikalla tai mattoveitsellä.

Lopullinen puhdistus tapahtuu [saumauksen jälkeisen pesun](#) yhteydessä happamalla puhdistusaineella, kuten aina laatoitustyön lopuksi.