
**LUE KÄYTTÖOHJE
HUOMIO VAROITUKSET****KO 500107****ISKU-JET 2 RS VESIAUTOMAATTI**

Isku-Jet 2 RS on tarkoitettu vesiautomaatiksi yksityistalouteen. Pumpattavan nesteen tulee olla puhdasta kylmää vettä. Pumppu on sisäisellä ejektorilla varustettu keskipakopumppu, jossa on mekaaninen liukurengastiiviste. Pumppu on varustettu painesäätimellä, joka ohjaa pumpun käyntiä. Painesäädin käynnistää pumpun paineen laskiessa alle 2,2 baarin, mikäli paine laskee alle 0,5 baarin pumppu pysähtyy. Pumpun ja ylimmän vesipisteen korkeusero ei saa ylittää 20 metriä.

Tarkista, että tuote on virheetön.
Pumppu on sijoitettava kuivaan jäätymiseltä suojattuun tilaan. Imuputken päähän asennetaan pohjaventtiili. Mikäli pohjaventtiili asennetaan järveen, suosittelemme käytettäväksi Watman-järvivesisuodatinta. Varmista, että putkiliitokset eivät vuoda. Mikäli imuputken liitokset vuotavat ja pumppuun pääsee ilmaa, voi pumppu vaurioitua. Pumpun pesä ja imuputki on täytettävä vedellä ennen käynnistämistä. Asennusta tehtäessä on tuettava putkia ja vältettävä liiallista voimankäyttöä.

Imuputken minimikoko on 32 mm. Katso oheinen taulukko.

Imuputken pituus /maksimi imusyvyys

20 m	8 m
40 m	7 m
60 m	6 m
100 m	5 m

Pistokkeen saa liittää ainoastaan suojamaadoitettuun pistorasiaan.

Vesiautomaatin käynnistys

Siemenveden täytön jälkeen pistoke liitetään sähköverkkoon ja painetaan säätimen start-painiketta, jolloin pumppu käynnistyy. Mikäli imuputkeen on jäänyt ilmaa eikä pumppu nosta painetta, pysäyttää kuivakäyntisuoja pumpun. Tarkistakaa putkiliitokset sekä siemenvesi. Käynnistäkää uudelleen.

Huom ! Pumppua ei saa käyttää kuivana.

Pumpusta on poistettava vesi ennen talvisäilytystä. Avaa pumppupesän alaosassa oleva tyhjennystulppa. Irrota painesäädin ja tyhjennä vedestä. Mikäli ette ole varma tyhjentymisestä, viekää pumppu talveksi lämpimään varastoon.



**PUMPPU
LOHJA OY**

Isku-Jet 2 RS -pumpulla on kahden vuoden takuu ostopäivästä, edellyttäen että tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti. Mikäli tuote rikkoutuu, toimittakaa se lähimpään huolto-
liikkeeseemme. Mikäli tuotteen takuu on voimassa, ottakaa mukaan ostokuitti.

Varoitukset

1. Älkää käyttäkö pumpppua kuivana tai suljettua venttiiliä vasten.
2. Älkää koskeko sähkökytkentöihin.
3. Pumppu on liitettävä suojamaadoitettuun vikavirtasuojalla varustettuun pistokkeeseen.
4. Älä asenna pumpppua tilaan, jossa vuotovesi tai kondenssivesi voi aiheuttaa vesivahinkoja.
5. Suojaa pumpppu jäätymiseltä.
6. Pumppu ei sovellu paineenkorotuskäyttöön tai kohteisiin missä esiintyy paineiskuja putkistoon.
7. Suojaa pumpppu epäpuhtauksilta.
8. Pumpun rakennepainetta ei saa ylittää.
9. Pumpppua ei saa sijoittaa asennustilaan missä lämpötila voi nousta yli + 40° C.
Pumpun moottoria ei saa peittää.
10. Älä koske pumpun pyöriviin osiin.
11. Pumpulla ei saa pumpata palavia, myrkyllisiä tai vaarallisia nesteitä.
12. Kaikki korjaustoimenpiteet on jätettävä luvat omaavalle ammattiasentajalle.

Tekniset tiedot:

Moottorin teho 0,60 kW, 1-v

Imuyhde R 1"

Paineyhde R 1"

Rakennepaine 6 bar

Käynnistyspaino 2,2 bar

Kuivakäyntipaine 0,5 bar

Paino 8 kg

YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS CE

Vakuutamme omalla vastuullamme, että kyseinen tuote vastaa seuraavien EY- direktiivien sekä niihin tehtyjen muutosten vaatimuksia sekä vastaanottavan maan vastaavia lainsäädöksiä:

2006/42/ETY, 2006/95/ETY, 2004/108/ETY ja 2002/95/ETY

San Bonifacio, 02/02/2007

Pedrollo S.p.A.
Amministratore Unico

Silvano Pedrollo