

Pöytäuuni Rommelsbacher KML3000, KML3001 käyttöopas

TEKNISET TIEDOT

Liesi kahdella keitinalueella 180mm ja 145 mm

Toimii 220V – 50Hz verkkovirralla

Yhtenäisteho 3000W

Pöytäuuni / liesi on varustettu jälkilämmön ilmaisimella, uunivalaistuksella ja 90 min. ajastimella.

Uuni on liitettävä maadoitettuun virtaverkkoon.

TURVALLISUUSOHJEET

- Keitinalueet ja uuni lämpenevät toimiessa korkeaan lämpötilaan, tämän takia on varottava laitteen kuumia pintoja.
- Lapset voi uunia käyttää vain aikuisen valvonnan alaisena tai jos ne ymmärtävät täysin sekä ovat kykeneviä noudattamaan mikroaaltouunin turvallisen käyttämisen periaatteita.
- Älä jätä toimivaa laitetta ilman valvontaa.
- Varo, ettei tämän tai muiden laitteiden sähköjohdot eivät koskettaisi laitteen kuumia pintoja.
- Keraamisen tason rikkoutumisen tai muunlaisen vahingon tapahtuessa irrota laite heti virtaverkosta. Älä muuntele laitetta missä tavoin, äläkä suorita itsenäisiä korjauksia. Korjaukset on annettava ammattilaisen tehtäväksi.
- Käytä laitetta vain kotitalouden ruuanlaittoa varten, ei koskaan muuhuun tarkoitukseen, esimerkiksi huoneen lämmitykseen.
- Älä lämmitä ruokaa pakkauksen kanssa, jos pakkaus ei ole tarkoitettu uuniin / liedelle. Älä ehdottomasti laita uuniin sanomalehteä tai paperipyyhkeitä.
- Älä laita mitään uunin eteen äläkä anna liian kerääntyä uunin luokun tiivisteille.
- Uuni on puhdistettava säännöllisesti ruokajäänteistä ja rasvasta.
- Irrota laite virtaverkosta ennen puhdistusta tai uunin lampun vaihtamista.

KERAAMINEN TASO

Keraamisella tasolla säästät 20% energiasta, joka kuluisi verrattuna tavalliseen valurautalieteen. Keitinalueissa on ylikuumennussuoja, joka kytkee alueen pois ja päälle lämpötilan nousun ja laskemisen mukaisesti. Liedessä on jälkilämmön ilmaisimet – merkkivalot, jotka syttyvät liedon lämmityksessä 50 C asteeseen ja jäävät palamaan, kunnes liesi on jäähtynyt alle 50 C asteeseen.

Keraamisen tason astian pitää ollaa tasaisella ja paksulla pohjalla, jonka halkaisija on samanlainen tai jopa hieman yli keitinalueen halkaisijan. Keittämisessä säästät energiaa, jos laitat kannen astian päälle.

Keraaminen taso on kylliksi kestävä kattiloita ja pannuja varten. Kuitenkin älä pudota mitään painavaa keraamiselle tasolle, koska pistekuormitus saattaa rikkoa tason lasipinnan.

Tyhjää keitinastiaa ei saa sijoittaa toimivalle keraamiselle liedelle. Poista astiat liedeltä myös ruuanlaiton päättyessä. Astian pohja on oltava kuiva ja puhdas. Jos sokeripitoista ruokaa tai sokeria joutuu keraamiselle tasolle, on se puhdistettava heti, koska sulanut sokeri jättää keraamiselle tasolle pysyvää jälkeä.

Keraamista tasoa ei saa naarmuttaa terävillä metalliesineillä tai yrittää puhdistaa muoviesineillä. Ennen ensikäyttöä pyyhi liesi kostealla pyyhkeellä.

Laitetta ei saa koskaan pestää juoksevilla vedellä eikä upottaa nesteisiin.

LAITTEEN SIJAINNIN

Liesi on sijoitettava tasaisella ja vakaalla alustalle. On varmistettava, että laitteen ympärille olisi jätetty vapaa tilaa 10 cm taakse ja sivuille sekä eteen riittävästi oven aukaisua varten. Lieden yläpuolella ei saa ollaa kaappia. Tarpeessa on asennettava liesituuletin. Uunin etusivu ei pitäisi ollaa lähemmäs pöydän reunalle kuin 8 cm. Uunin tuuletusrakoa ei saa peittää eikä estää. Säädä liedentaso vaakasuoraan vatsapinnan avulla.

KEITINALUEIDEN KÄYTTÖ

Keittämisen alkuvaiheessa säädä keitinalueen kytkin korkeimmalle teholle, lämpenemisen jälkeen muutaman minuutin kuluttua on teho säädettävä matalammalle.

Kytkimen asennot:

0 – kytketty pois

1 - 2 - matala kuumuus, keittämisen/ paistamisen jatkamiseksi

3 – 4 – paistaminen, keskimäinen kuumuus

5 – 6 - keittämisen / paistamisen alku.

UUNI

Uunin lämpötilakytkimellä valitset toimintalämpötilan 50 – 275 C asteen välillä. Molemmat merkkivalot syttyvät. Valitun lämpötilan saavutessa yläpuolinen merkkivalo sammuu.

Merkkivalo kytkeytyy päälle ja pois lämpötilan nousun ja laskemisen mukaisesti.

Uunitoiminnot:



toimii ylälämpövastus



toimii alalämpövastus



grillitoiminto.

Uunissa on ajastin, joka kytkee uunin pois säädetyn ajan kuluessa. Käännä ajastinkytkin myötäpäivää loppuun asti ja sen jälkeen halutulle ajalle. Valittu aika on säädettävissä myös toiminnan aikana. Jos et halua asettaa ajastinta, sitten säädä ajastinkytkin asentoon M – (manual) eli käsinoitus. Uuni ei kytkeydy siinä tapauksessa pois automaattisesti!

PUHDISTUS JA HUOLTO

Laite on ennen puhdistusta aina poistettava virtaverkosta. Suositeltavaa on puhdistaa liesi ja uuni aina jokaisen käytön jälkeen.

Lasikeraamisen pinnan puhdistukseen käytä erikoista keraamisen pinnan puhdistusainetta, pehmeää pyyhettä ja tarpeessa myös erikoista raaputinta. Älä käytä vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita eikä metallista hankausvälinettä.

Valmistaja kiistää vastuun laitteen väärästä käyttämisestä, väärästä puhdistamisesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvista vahingoista.

YMPÄRISTÖNSUOJELU



Direktiivin 2002/96/EC mukaisesti on laite varustettu ylivedetyn roskakorin muotoisella symbolilla. Symboli merkitsee, että käytettyä laitetta ei saa heittää pois tavallisen talousjätteen mukana. Käyttäjän on toimitettava vanha laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys- tai keräyspisteeseen.

Asianmukaisella lajittelulla vähennät sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen aiheuttamia ympäristöhaittoja ja edistät niiden uudelleenkäyttöä, kierrättämistä ja talteenottoa.