

Pöytäuuni Rommelsbacher BG1805 käyttöopas

TEKNISET TIEDOT

Toimii 220V – 50Hz verkkovirralla

Yhtenäisteho 1800W

Pöytäuuni on varustettu uunivalaistuksella ja 120 min. ajastimella.

Uuni on liitettävä maadoitettuun virtaverkkoon.

TURVALLISUUSOHJEET

- Uuni lämpene toimiessa korkeaan lämpötilaan, tämän takia on varottava laitteen kuumia pintoja.
- Lapset voi uunia käyttää vain aikuisen valvonnan alaisena tai jos ne ymmärtävät täysin sekä ovat kykeneviä noudattamaan mikroaaltouunin turvallisen käyttämisen periaatteita.
- Älä jätä toimivaa laitetta ilman valvontaa.
- Varo, ettei tämän tai muiden laitteiden sähköjohdot eivät koskettaisi laitteen kuumia pintoja.
- Älä muuntele laitetta missä tavoin, äläkä suorita itsenäisiä korjauksia. Korjaukset on annettava ammattilaisen tehtäväksi.
- Käytä laitetta vain kotitalouden ruuanlaittoa varten, ei koskaan muuhuun tarkoitukseen, esimerkiksi huoneen lämmitykseen.
- Älä lämmitä ruokaa pakkauksen kanssa, jos pakkaus ei ole tarkoitettu uunille.
- Älä ehdottomasti laita uuniin sanomalehteä tai paperipyyhkeitä.
- Älä laita mitään uunin eteen äläkä anna liian kerääntyä uunin luukun tiivisteille.
- Uuni on puhdistettava säännöllisesti ruokajäänteistä ja rasvasta.
- Irrota laite virtaverkosta ennen puhdistusta tai uunin lampun vaihtamista.
- Laitetta ei saa koskaan pestää juoksevalla vedellä eikä upottaa nesteisiin.

LAITTEEN SIJAINNIN

Liesi on sijoitettava tasaisella ja vakaalla alustalla. On varmistettava, että laitteen ympärille olisi jätetty vapaa tilaa 10 cm taakse ja sivuille sekä eteen riittävästi oven aukaisua varten. Lieden yläpuolella ei saa olla kaappia. Tarpeessa on asennettava liesituuletin. Uunin etusivu ei pitäisi olla lähemmäs pöydän reunalle kuin 8 cm. Uunin tuuletusrakojen ei saa peittää eikä estää. Säädä liedon asento vaakasuoraan vatuussin avulla.

UUNI

Uunin lämpötilakytkimellä valitset toimintalämpötilan 80 – 230 C asteen välillä. Molemmat merkkivalot syttyvät. Valitun lämpötilan saavutessa yläpuolinen merkkivalo sammuu.

Merkkivalo kytkeytyy päälle ja pois lämpötilan nousun ja laskemisen mukaisesti.

Uunitoiminnot:



toimii ylälämpövastus



toimii alalämpövastus



grillitoiminto.

Uunissa on ajastin, joka kytkee uunin pois säädetyn ajan kuluessa. Käännä ajastinkytkin myötöpäivää loppuun asti ja senjälkeen halutulle ajalle. Valittu aika on säädettävissä myös toiminnan aikana. Jos et halua asettaa ajastinta, sitten säädä ajastinkytkin asentoon M – (manual) eli käsinoitus. Uuni ei kytkeydy siinä tapauksessa pois automaattisesti!

PUHDISTUS JA HUOLTO

Laite on ennen puhdistusta aina poistettava virtaverkosta. Suositeltavaa on puhdistaa liesi ja uuni aina jokaisen käytön jälkeen.

Lasikeraamisen pinnan puhdistukseen käytä erikoista keraamisen pinnan puhdistusainetta, pehmeää pyyhettä ja tarpeessa myös erikoista raaputinta. Älä käytä vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita eikä metallista hankausvälinettä.

Valmistaja kiistää vastuun laitteen väärästä käyttämisestä, väärästä puhdistamisesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvista vahingoista.

YMPÄRISTÖNSUOJELU



Direktiivin 2002/96/EC mukaisesti on laite varustettu ylivedetyn roskakorin muotoisella symbolilla. Symboli merkitsee, että käytettyä laitetta ei saa heittää pois tavallisen talousjätteen mukana. Käyttäjän on toimitettava vanha laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys- tai keräyspisteeseen.

Asianmukaisella lajittelulla vähennät sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen aiheuttamia ympäristöhaittoja ja edistät niiden uudelleenkäyttöä, kierrättämistä ja talteenottoa.