



Kellotoiminnon asettaminen

KÄYTTÖPANEELI

	Uunitoiminnot • On: laite on kytketty päälle. • Off: laite on kytketty pois toiminnasta.
	Ajastintoiminnot • ON: Ajastin on käytössä. • Merkkivalo vilkkuu: Kesto aika tai lopetus- toiminnon asettaminen plus- tai  miinus painikella. • OFF: Ajastin ei ole käytössä.
	Lapsilukko • ON: Lapsilukko on aktivoidu. • OFF: Lapsilukko on kytketty pois toiminnasta.
	Automaattinen kypsennys • On: Täysin tai puoliautomaattinen kypsennystoiminto on käytössä. • Merkkivalo vilkkuu: Automaattinen kypsennystoiminto on kytkeytynyt pois toiminnasta. • Off: Automaattinen kypsennystoiminto on pois toiminnasta.

LAITE ON KYTKETTY SÄHKÖVERKKOON:

Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran sähköverkkoon näytössä näkyy kellonaika ja AUTO merkkivalo vilkkuu. Painamalla  painiketta jatka kellonajan asettamista ohjeen mukaan.

KELLONAJAN ASETTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Kellonajan asettaminen on mahdollista vain, jos uunitoiminto ei ole käytössä. Aktivoi kellonajan asetus painamalla 3 sekunnin ajan + ja – painiketta samaan aikaan, kunnes kaksoispiste alkaa vilkkua näytössä. Aseta aika + tai – painikkeella. Suurin mahdollinen kypsennysaika on 23 h 59 min. Säättötila peruutetaan 6 sekunnin kuluttua viimeisestä painalluksesta.

NB: Kellonajan säättötila on aktiivinen myös ensimmäiset 7 sekuntia kun laite kytketään sähköverkkoon.

AJASTINTOIMINNON ASETTAMINEN

Tällä toiminnolla voi asettaa kestoajan minuutteina. Kun kesto aika toiminto päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki. Paina  painiketta, kunnes  alkaa vilkkua. Paina + tai – painiketta minuuttien asettamiseksi. Suurin asetettava aika on 10 tuntia. Säättötila peruutetaan 6 sekunnin kuluttua viimeisestä painalluksesta, tai painamalla  painiketta.

HÄLYTINTOIMINNON LOPETUS

Kun ajastintoiminnon aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki ja  merkkivalo vilkkuu näytössä. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta. Jos mitään painiketta ei paineta, äänimerkki sammuu 5 minuuttin kuluttua ja merkkivalo palaa näytössä.

PUOLIAUTOMAATTINEN KYSENNYSTOIMINTO

Tällä toiminnolla uuni on heti käyttövalmis. Valitse haluamasi toiminto ja lämpötila:

1. Paina  painiketta kahdesti, k u n n e s  symboli alkaa vilkkua näytössä. Näytössä näkyy vuorotellen symboli  ja kypsennysaika.
2. Paina + tai – painiketta kypsennysajan asettamiseksi.
3. Säättötila peruutetaan 6 sekunnin kuluttua viimeisestä painalluksesta. Sen jälkeen  symboli sammuu ja näytössä näkyy kellonaika.

AUTOMAATTINEN KYSENNYSTOIMINTO

Tällä toiminnolla uuni käynnistyy automaattisesti myöhemmin, se toimi asetetun ajan ja sammuu, kun lopetus aika saavutetaan.

1. Nouda puoliautomaattisen kypsennystoiminnon ohjeen vaihetta 1 ja 2 kypsennysajan asettamiseksi.
2. Paina  painiketta, kunnes  symboli alkaa vilkkua näytössä. Näytössä näkyy vuorotellen symboli ja kypsennysaika.
3. Paina + tai – painiketta kypsennysajan asettamiseksi.

4. Symboli  sammuu, mutta  symboli vilkkuu näytössä. Tämä osoittaa, että automaattinen kypsennys on ohjelmoitu, mutta ei ole vielä alkanut.
5. Säättötila peruutetaan 6 sekunnin kuluttua viimeisestä painalluksesta tai painamalla  painiketta. Näytössä näkyy kellonaika.

AUTOMAATTISEN KYPSENNYSTOIMINNON LOPETUS

Kun automaattinen kypsennystoiminto päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki ja  symboli vilkkuu näytössä. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta mutta  symboli vilkkuu näytössä. Jos mitään painiketta ei paineta, äänimerkki sammuu 7 minuuttin kuluttua.

SÄHKÖKATKO

Sähkökatkon jälkeen uuni ei kytkeydy toimintaan. Sähkökatkon jälkeen kellonaika ja  symboli vilkkuu näytössä. Aseta kellonaika uudestaan.

Huomio: Vilkkuva  symboli ilmaisee, että uuni ei ole aktiivinen.

PAINELUKITUKSEN KÄYTTÄMINEN

Kun painikelukitus on päällä, käynnissä olevan uunin lämpötila- ja aika-asetuksia ei voida muuttaa vahingossa. Säättötila on aktiivinen 30 sekuntia viimeisestä painalluksesta. Näyttöön tulee näkyviin . Painikelukitus voidaan kytkeä pois toiminnasta painamalla  painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes  symboli sammuu.

Huomio: Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta vaikka lukitus on käytössä.

OHJELMOINTIVAIHTOEHDOT

Äänivalikoima:

Jos uuni ei ole aktiivinen, paina – painiketta 3 sekunnin ajan. Kuuluu voimassaoleva ääni. Paina + tai – painiketta ja pystyt kuuntelemaan 3 äänivaihtoehtoa. Viimeisin kuulema ääni tallennetaan automaattisesti valituksi ääneksi. Säättötila peruutetaan 6 sekunnin kuluttua viimeisestä painalluksesta tai painamalla  painiketta.

Näytön kirkkauden muuttaminen:

Paina + painiketta 3 sekunnin ajan. Näkyy voimassaoleva kirkkaustaso. Paina + tai – painiketta ja valitse 8 kirkkaustason välillä. Viimeisenä näkyvä kirkkaustaso tallennetaan automaattisesti. Säättötila peruutetaan 6 sekunnin kuluttua viimeisestä painalluksesta tai painamalla  painiketta.

Huomio: Oletusasetukset ovat vahvimmat.

Huomio: Ohjelmoidut vaihtoehdot ovat pysyviä ja pysyvät käytössä myös sähkökatkon jälkeen.