

SENCOR Tehosekoitin SBL 5750SS



Turvallisuusohjeet

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
2. Lasten ei pidä käyttää tätä laitetta tai leikkiä sen kanssa. Pidä tämä laite ja sen virtajohto lasten ulottumattomissa.
3. Käytä laitetta vain mukana tulevien alkuperäisten varusteiden kanssa.
4. Varmista, että laite on asennettu oikein ennen käyttöönottoa.
5. Älä aseta laitetta sähkö- tai kaasuliesien päälle tai niiden läheisyyteen, pöydän reunaan tai epävakaalle alustalle. Aseta laite tasaiselle, kuivalle ja tasaiselle alustalle.
6. Älä käytä laitetta muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön.
7. Sammuta laite aina ja irroita se pistorasiasta, jos et ole käyttämässä sitä.
8. Älä jätä laitetta jatkuvaan toimintaan pidempään kuin 2 minuuttia. Ennen kuin kytket sen uudelleen päälle, anna sen jäähtyä vähintään 2 minuuttia. Älä jätä laitetta jatkuvaan toimintaan kovien elintarvikkeiden tai erittäin paksujen nesteiden käsittelyn aikana yli 1 minuutin ajan.
9. Älä kytke laitetta päälle, kun se on tyhjä. Laitteen virheellinen käyttö voi haitallisesti vaikuttaa sen käyttöikänsä.
10. Älä korjaa laitetta itse tai muokkaa sitä millään tavalla. Kaikki korjaukset tai muokkaukset tulee tehdä valtuutetussa huollossa.
11. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Laitteen osat

1. Korkki
2. Kansi
3. Tiivistysrengas
4. Kannu
5. Liitântäkaulus
6. Teräyksikkö
7. Teräyksikön tiivistysrengas
8. Pulssi-toiminto
9. Jäänmurskaus -toiminto
10. NUTRI SMART BLENDING -toiminto
11. Nopeudensäätönappi
12. Moottoriyksikkö
13. Liukumattomat jalat
14. Virtajohtosäiliö

Käyttöohje

Ennen ensimmäistä käyttöä ota laite ja sen lisävarusteet pois pakkausmateriaaleista. Kaikki osat, jotka ovat tarkoitettu kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, on pestävä perusteellisesti kuumalla vedellä ja neutraalilla keittiöpesuaineella. Huuhtele ne sitten puhtaalla juoksevalla vedellä ja pyyhi kuivaksi huolellisesti hienolla pyyhintäliinalla tai anna niiden kuivua luonnollisesti.

Tehosekoittimen kokoaminen ja purkaminen

- 1 Aseta teräkököonpano liitäntäkauluskeeseen. Kiinnitä tiivisterengas ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- 2 Aseta liitäntäkaulus asennettuun teräkököonpanoon ja tiivistysrenkaaseen astiaa vasten alhaalta. Kierrä kiinnityslaippa kannuun ja kiristä lujasti.
- 3 Aseta korkki kanteen ja käännä sitä myötäpäivään sen kiinnittämiseksi paikallaan. Kun olet asettanut kaikki tehosekoittimen osat, sulje se kannella. Kansi on työnnettävä oikein alas niin, että se menee hyvin kiinni.
- 4 Purkaessasi tehosekoitinta tee operaatio päinvastaisessa suunnassa.

Kiinnittäminen moottoriyksikköön ja sen poistaminen

Aseta moottoriyksikkö tasaiselle, kuivalle pinnalle, esimerkiksi keittiölle työtaso. Aseta koottu sekoitin moottoriyksikön päälle ja kiinnitä se moottoriyksikköön painamalla alas. Käännä kahva joko vasemmalle tai oikealle, jotta sekoitin kiinnittyy kunnolla moottoriyksikköön. Sekoittimen irrottaminen tapahtuu yksinkertaisesti vain nostamalla.

Käyttö

- 1 Varmista, että pikavalitsin on asetettu OFF-asentoon ja moottoriyksikkö on irroitettu pistorasiasta.
- 2 Aseta ruoka tai neste, jota haluat sekoittaa ja sulje kannun kansi tiukasti kiinni.
- 3 Kytke virtajohto pistorasiaan ja aseta pikavalinta tarvittavaan nopeustasoon. Kannattaa ensiksi käyttää hitaampaa nopeutta, jotta ainekset sekoittuvat yhteen. Aseta sitten suurempi nopeus tarpeen mukaan.
- 4 Käytä aina kättäsi pitämään kantta paikoillaan. Pulssitaso on sopiva, kun haluat sekoittaa ainekset mahdollisimman nopeasti. Pulssitaso saa päälle painamalla pulssitaso-painiketta ja pitämällä sitä alhaalla niin kauan kuin haluat käyttää sitä. Kun vapautat painikkeen pulssitoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- 5 Korokin poistamisen jälkeen voit lisätä ruokaa ja nestettä sekoittimeen. Korokin poistamiseksi käännä sitä vastapäivään.
- 6 Sekoittimen sulkemiseksi laita nopeudensäädin OFF-asentoon ja paina virtanapista.

Ohje ainesosien sekoittamiseen

Ainekset	Nopeus	Suositeltu sekoitusaika
Hedelmät, vihannekset (leikataan pienemmiksi)	4-6	30s
Vauvanruoka	4-5	40s
Levitteet, kastikkeet, marinadi	2-3	30s
Keitot	3-4	30s
Jääpalat	JÄÄNMURSKAUS-TOIMINTO	

Tekniset tiedot

Jännitealue.....	220-240V
Taajuus.....	50/60Hz
Teho.....	1,000W
Suojausluokka.....	II
Melutaso.....	86dB(A)

Ympäristön suojelu



Laitteessa oleva symboli merkitsee, että käytettyä laitetta ei saa heittää pois tavallisen talousjätteen mukana. Vanha sähkö- tai elektroniikkalaitte on vietävä vastaavaan keräyspisteeseen.

Oikeaoppinen hävitettävien tuotteiden käsitleminen auttaa luonnonvarojen säästämässä ja ehkäisee mahdolliset kielteiset vaikutukset luontoon ja /tai ihmisten terveydelle.

Takuu

Maahantuoja myöntää tuotteelle 24 kuukauden takuun ostopäivästä alkaen. Säilytä ostokuitti! Takuu raukeaa, mikäli laitetta käytetään vastoin käyttöohjetta tai sitä yritetään korjata itse.