

SENCOR

SBL 7070GG/SBL 7071GR/SBL 7072BL

SBL 7073VT/SBL 7074RD/SBL 7075RS

SBL 7076GD/SBL 7077CH/ SBL 7078BK

CZ ■ Smoothie-blenderi

Smoothie-blenderi

Tärkeitä turvallisuusohjeita

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAAN TARPEESEEN

- Tätä laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen tai henkinen toimintakyky tai vaikeuksia ymmärtää sekä henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa, valvonnan alaisina tai jos heidät on perehdytetty laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat.
- Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta, eivätkä myöskään leikkiä sillä. Säilytä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa:
 - myymälöiden keittonurkkaukset, toimistot ja muut työpaikat
 - maatilat
 - hotelli- tai motellihuoneet ja muut asuintilat
 - majoitus- ja aamiaispalveluita tarjoavat yritykset.
- Tätä laitetta käytetään elintarvikkeiden sekoittamiseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin kuin mihin sen on tarkoitettu.

Varoitus:

Väärä käyttö saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

- Älä käytä laitetta teollisuustiloissa tai ulkona.
- Älä sijoita laitetta sähkö- tai kaasukeittimelle tai edes sen läheisyyteen, pöydän kulmalle tai epätasaiselle alustalle. Sijoita laite ainoastaan tasaiselle, kuivalle ja tukevalle alustalle.
- Ennen laitteen liitántää verkkovirtaan varmista, että tyyppikyltissä ilmoitettu jännite vastaa pistorasiasi jännitettä.
- Käytä laitetta ainoastaan sen mukana toimitettujen alkuperäisten tarvikkeiden kanssa.

- Älä täytä sekoitusastiaa yli ilmoitetun vetoisuuden.
- Ennen laitteen käyttöönottoa varmista, että se on koottu oikein. Laite on varustettu turvakytkimellä, joka tekee mahdottomaksi sen käynnistymisen, elleivät irrotettavat tarvikkeet ole oikein kiinnitettyinä moottoriosaan.
- Noudata erityistä huolellisuutta käsitellessäsi kuumia nesteitä, sillä niistä saattaa vapautua höyryä tai ne saattavat roiskua, mikä aiheuttaa palovamman. Anna kuumien nesteiden jäähtyä vähintään 50 °C lämpötilaan ennen kuin kaadat ne sekoitusastiaan.
- Älä anna laitteen olla keskeytyksettä käynnissä enemmän kuin 3 minuuttia. Ennen seuraavaa käynnistystä anna sen jäähtyä ainakin 10 minuuttia. Käsitellessäsi kovia elintarvikkeita tai sakeaa nestettä älä anna laitteen käydä enemmän kuin 1 minuutin.
- Laite on varustettu lämpökytkimellä, joka suojaaa moottoria vaurioitumiselta siinä tapauksessa, että muodostuu ylijännitettä. Mikäli laite kytkeytyy pois päältä moottorin ylijännitteen seurauksena, irrota se verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä vähintään 30 minuutin ajan. Sen jälkeen voit käyttää laitetta uudelleen.
- Mikäli elintarvikkeet tarttuvat teriin tai sekoitusastian seinämiin, sammuta laite ja irrota sen verkkovirrasta. Varmista, että terät ovat lakanneet pyörimästä. Irrota astia moottoriyksiköstä ja käännä sitä leikkuriyksikön avulla yläsuuntaan. Irrota leikkuriyksikkö ja puhdistatut osat rätillä. Kokoa laite uudelleen, laita verkkojohto pistorasiaan ja jatka sekoittamista.
- Noudata erityistä huolellisuutta käsitellessäsi leikkuriyksikköä, ettei loukkaa itseäsi terävillä terillä. Tämä koskee erityisesti leikkuriyksikön irrotusta sekoitusastiasta, astian tyhjennystä ja puhdistusta.
- Tarvikkeina olevia astioita ei ole tarkoitettu elintarvikkeiden kuumentamiseen mikroaaltouunissa.
- Kytke aina virta pois päältä laitteesta ja irrota se verkkovirrasta, ettei käytä sitä tai mikäli jätät sen ilman valvontaa, ja lisäksi aina ennen laitteen kokoamista ja purkamista, tarvikkeiden vaihtoa, puhdistusta ja laitteen siirtämistä.
- Ennen sekoitusastian irrottamista moottoriyksiköstä varmista, että moottoriyksiköstä on virta kytketty pois ja että se on irrotettu sähköverkosta ja että pyörivät osat ovat pysähtyneet.
- Suorita puhdistaminen kappaleessa Puhdistus ja huolto annettujen ohjeiden mukaan. Älä upota moottoriyksikköä tai virtajohtoa veteen tai muuhun nesteeseen, äläkä pese näitä osia virtaavan veden alla.
- Älä laita virtajohdon päälle painavia esineitä. Huolehdi, ettei se putoa pöydän reunan yli ja ettei se kosketa kuumia pintoja.
- Irrota laite verkkovirrasta vetämällä pistokkeesta, ei koskaan virtajohdosta. Muutoin johto tai pistorasia saattaa vahingoittua.

- Mikäli virtajohto on vaurioitunut, on vaihto suoritettava valtuutetussa huollossa tai sen suorittaa muuten vastaavasti ammattitaitoinen henkilö vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Älä käytä laitetta, ellei se toimi oikein tai siinä ilmenee minkäänlaista vikaa. Välttääksesi vaaratilanteita älä koskaan korjaa tai muuten parantele sitä itse. Anna valtuutetun huollon tehdä kaikki korjaukset. Käsittelemällä laitetta vaarannat vahingonkorvauksen voimassaolon tai laatutakuun.

Smoothie-blenderi

Käyttöohje

- Lue koko tämä ohje huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja tee näin myös siinä tapauksessa, että olet jo käyttänyt samanlaisen tuotteen varhaisempia malleja. Käytä tätä tuotetta vain tässä ohjeessa kuvatulla tavalla. Säilytä tätä ohjetta turvallisessa paikassa, mistä löydät sen helposti tarpeen tullen.
- Suosittelemme säilyttämään tuotteen alkuperäisen pakkauksen, pakkausmateriaalin, ostodokumentit sekä myyjän vastuuta koskevan todistuksen tai takuutodistuksen vähintään sen ajan, jona voi osoittaa tyytymättömyytensä tuotteen toimintaan tai laatuun. Suosittelemme, että mahdollisen kuljetuksen yhteydessä laittaisit tuotteen sen alkuperäiseen pakkaukseen.

TUOTTEEN KUVAUS

A1 Suuren sekoitusastian, tilavuudeltaan 600 ml, materiaalina on BPA-vapaa Tritan ja se toimii myös juomastiana.

A2 Kuudesta terästä koostuva leikkuriyksikkö, joka on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä.

A3 Moottoriyksikkö

A4 Moottoriyksikön virtapainike

A5 Virtajohto

A6 Kaatonokalla varustettu ruuvattava kansi voidaan ruuvata kumpaankin juomapulloon.

A7 Suuren sekoitusastian, tilavuudeltaan 600 ml, materiaalina on BPA-vapaa Tritan ja se toimii myös juomastiana.

KÄYTTÖTARKOITUS JA TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Tämä smoothie-blenderi soveltuu erinomaisesti kuntojuomien ja tuoreista hedelmistä tehtävien juomien, pirtelöiden ja muiden juomasekoitusten, erinomaisten salsojen, kermaisten liemien, kastikkeiden ja lastenruokasekoitusten valmistukseen. Siihen kuuluu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä

valmistettu kuuden terän leikkuriyksikkö sekä kaksi sekoituskannua. Kansi on varustettu suljettavalla kaatonokalla, joka mahdollistaa helpon kaadon ilman roiskeita. Molemmat kannut mahtuvat mainiosti auton juomatelineeseen. Takertumisen estävät tapit takaavat erinomaisen tukevuuden tätä smoothie-blenderiä käytettäessä. Kannu, kansi ja leikkuriyksikkö voidaan pestä astianpesukoneessa.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- Poista laite ja sen tarvikkeet pakkauksesta.
- Pese kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat irrotettavat osat (sekoitusastiat **A1** ja **A7**, kansi **A6** ja leikkuriyksikkö **A2**) huolellisesti lämpimällä vedellä ja neutraalilla pesuaineella. Huuhtele nämä osat puhtaalla vedellä ja anna niiden kuivua tai kuivaa ne pehmeällä kankaalla.

Varoitus:

Ole erityisen huolellinen puhdistaessasi leikkuriyksikköä **A2**, ettet loukkaa itseäsi. Terien **A2** reunat ovat erittäin terävät.

LAITTEEN KOKOAMINEN JA PURKAMINEN

- Ennen kokoamisen tai purkamisen aloittamista varmista, että moottoriyksiköstä **A3** on kytketty virta pois, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja etteivät blenderin pyörivät osat liiku.

1. Sekoitusastian kokoaminen ja purkaminen

- 1.1. Kierrä astiaa **A1** tai **A7** siten, että sen kaula on käännettynä ylöspäin.
- 1.2. Aseta leikkuriyksikkö **A2** astian **A1** tai **A7** kaulaa vasten siten, että terät osoittavat kohden astiaa **A1** tai **A7**. Ruuvaa leikkuriyksikkö **A2** astian **A1** tai **A7** kaulaan. Kierrä koottua astiaa siten, että leikkuriyksikkö **A2** on alhaalla.

Huomautus:

Aseta elintarvikkeet tai nesteet astiaan **A1** tai **A7** ja kiinnitä sen jälkeen astiaan leikkuriyksikkö **A2**.

- 1.3. Toimi päinvastaisessa järjestyksessä purkaessasi laitteen.

2. Sekoitusastian kiinnittäminen moottoriyksikköön ja irrottaminen siitä

- 2.1. Aseta moottoriyksikkö **A3** tasaiselle ja kuivalle pinnalle, esimerkiksi keittiön työtasolle. Aseta sekoitusastia ja leikkuriyksikkö moottoriyksikköön **A3** siten, että leikkuriyksikön **A2** nuoli on samansuuntainen moottoriyksikön **A3** nuolen kanssa. Kierrä yksikköä myötäpäivään, ellei se ole kunnolla kiinni moottoriyksikössä **A3**. Mikäli blenderin astia on kunnolla kiinnitetty moottoriyksikköön **A3**, ei se voi nousta itseksensä.
- 2.2. Halutessasi irrottaa astian moottoriyksiköstä **A3**, toimi päinvastaisessa järjestyksessä.

3. Juomakannun kokoaminen

Halutessasi koota juomakannun ruuvaa kansi **A6** pullon **A1** tai **A7** kaulaan. Kiristä kansi **A6** kunnolla. Kantaessasi kannua varmistu, että sen kaatonokka on kunnolla suljettu, ettei kannun sisältö läiky.

LAITTEEN KÄYTTÖ

1. Varmista, että moottoriyksikkö **A3** on kytketty pois päältä ja irrotettu virtaverkosta.
2. Aseta sekoitettavat aineet sekoitusastiaan **A1** tai **A7**. Suosittelemme laittamaan elintarvikkeet astiaan **A1** tai **A7** siinä järjestyksessä, joka on kuvattu osassa ”Pikaopas aineiden käsittelyyn”. Astiat **A1** tai **A7** voidaan täyttää elintarvikkeilla viivaan MAX 600 ml asti. Älä laita astiaan **A1** tai **A7** enempää elintarvikkeita tai nesteitä.

Varoitus:

Anna kuuman nesteen jäähtyä vähintään 40 ° C:n lämpötilaan ennen sen valuttamista astiaan **A1** tai **A7** ja sekoittamista siinä.

3. Kokoja sekoitusastia ja liitä sen jälkeen kokonaisuus moottoriyksikköön **A3** osassa ”Laitteen kokoaminen ja purkaminen” annettujen ohjeiden mukaan.
4. Liitä virtajohtimen pistoke verkkovirtaan ja paina pulssikytkintä **A4**, jotta laite käynnistyy.

Painettaessa kytkintä ”SOFT”, käyntiaika 40 sekuntia, käynnistyy pehmeiden elintarvikkeiden, kuten mansikoiden, tomaattien, banaanin yms. käsittelyyn tarkoitettu ohjelma. Painettaessa kytkintä ”HARD”, käyntiaika 60 sekuntia, käynnistyy kovien elintarvikkeiden, kuten porkkanan, omenan, päärynän yms. käsittelyyn tarkoitettu ohjelma. Sekoittamisen päätyttyä palaa valo kaikissa vaihekytkimissä ja kierroskytkin vilkkuu. Sen jälkeen voit irrottaa blenderin virtaverkosta ja juoda valmistuneen juoman.

Huomautus:

Toiminnot ”SOFT” ja ”HARD” ovat automaattiohjelmaa. Minkä tahansa painikkeen painaminen voi pysäyttää käynnissä olevan laitteen. Mikäli tarvitset pitempikestoista sekoitusta saadaksesi juoman tai smoothien paremmaksi, voit painaa toimintokytkintä uudelleen, jotta blenderi käy vielä muutaman lisäsekunnin ajan. Voit pysäyttää blenderin painamalla painiketta uudelleen.

Varoitus:

Enimmäiskäyttöaika on 2 minuuttia. Älä anna blenderin käydä keskeytyksettä pitempään kuin yllämainittu aika. Anna laitteen sen jälkeen jäähtyä 2 minuutin ajan. Sekoittaessasi tukevampia elintarvikkeita tai sakeampaa nestettä älä anna laitteen käydä yli 1 minuutin ajan.

5. Jos elintarviketta tarttuu leikkuriyksikköön **A2** tai astian **A1** tai **A7** seinämiin, sammuta virta blenderistä ja irrota se verkkovirrasta. Irrota sekoitusastia moottoriyksiköstä **A3** ja kierrä sitä niin, että leikkuriyksikkö **A2** on ylhäällä. Irrota leikkuriyksikkö **A2**. Käytä muovilastaa puhdistaa leikkuriyksikköä **A2** sekä astian **A1** tai **A7** seinämiä. Liitä sekoitusastia ja leikkuriyksikkö uudelleen toisiinsa ja kiinnitä ne tukevasti moottoriyksikköön **A3**. Liitä virtajohto verkkovirtaan ja jatka sekoittamista.

6. Lopetettuasi sekoittamisen, irrota blenderin virtajohto verkkovirrasta. Varmista, että leikkuriyksikkö **A2** on kokonaan pysähtynyt ja irrota sekoitusastia moottoriyksiköstä **A3**.
7. Kierrä sekoitusastiaa **A1** tai **A7** siten, että leikkuriyksikkö **A2** on ylhäällä. Irrota leikkuriyksikkö **A2** ja sulje tarpeen mukaan kannu **A1** tai **A7** kannella **A6** tai valuta astian sisältö muuhun sopivaan pulloon.
8. Puhdista kaikki blenderin käytetyt osat kappaleessa ”Puhdistus ja huolto” ilmoitetulla tavalla.

PIKAOPAS AINESTEN KÄSITTELYYN

- Halutessasi saavuttaa parhaan mahdollisen sekoitustuloksen, aseta ainekset sekoitusastiaan **A1** tai **A7** seuraavassa järjestyksessä: nesteet, tuoreet hedelmät, pakastetut hedelmät, jogurtti ja jäätelö.
- Paloittele ensin suuret elintarvikkeet, kuten hedelmät tai vihannekset, noin 2,5 cm suuruisiksi paloiksi ja sekoita ne sen jälkeen.
- Tätä smoothie-blenderiä ei ole tarkoitettu perunoiden muhentamiseen, taikinan sekoittamiseen, munien vatkamiseen tai jauhelihan tekoon.

Ainekset	Suositteltu blenderin ohjelma
Paloittele hedelmät ja vihannekset pieniksi paloiksi	SOFT
Smoothie-juomat ja juomasekoitukset	HARD
Salsa	SOFT
Kastikkeet	SOFT
Lastenruoka, lisäkkeet	HARD

Huomautus:

Ilmoitetut käsittelyajan ovat vain viitteellisiä. Sekoittamisen todellinen kesto riippuu elintarvikkeiden koosta ja määrästä sekä lopputuloksen halutusta rakenteesta.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Varmista ennen tämän laitteen puhdistusta, että se on kytketty pois päältä ja irrotettu verkkovirrasta. Irrota laitteesta sen yksittäiset osat.
- Pese leikkuriyksikkö **A2** sekä sekoitusastia **A1** tai **A7** perusteellisesti lämpimällä vedellä ja neutraalilla puhdistusliuoksella. Huuhtelee nämä osat sen jälkeen puhtaan valuvan veden alla, kuivaa pehmeällä liinalla ja anna kuivua kunnolla. Jos olet käyttänyt kantta **A6**, puhdista se samalla tavalla. Suosittelemme kaikkien osien pesemistä heti niiden käytön jälkeen, ettei seos tartu niihin kiinni. Kiinni kuivuneita elintarvikkeita on erittäin vaikea poistaa. Leikkuriyksikkö **A2**, kannut **A1** ja **A7** sekä kansi **A6** voidaan pestä astianpesukoneessa.

Varoitus:

Noudata erityistä huolellisuutta tarkastellessasi tai puhdistaussasi leikkuriyksikköä **A2** välttääksesi loukkaantumisen. Terien **A2** reunat ovat erittäin terävät. Jotkut elintarvikkeet voivat aiheuttaa sekoitusastioiden A1 tai A7 värjäytymistä. Sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta laitteen toimintaan.

- Moottoriyksikön **A3** puhdistukseen käytä mietoon pesuaineeseen kastettua kosteaa rättiä. Kun olet pessyt sen pesuaineella, pyyhi yksikkö puhtaalla vedellä kostutetulla rätillä ja kuivaa pinta sen jälkeen pyyhkimällä.
- Älä koskaan upota moottoriyksikköä **A3** tai sen virtajohtoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä käytä liuottimia, ohennusaineita tai hankaavia puhdistusaineita. Nämä aineet voivat vaurioittaa laitteen pintaa.

SÄILYTYS

- Säilytä laite puhtaassa ja kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta, ellei käytä sitä.

TEKNISET TIEDOT

Virtajännitteen väli	220-240 V
Nimellistaajuus.....	50/60 Hz
Nimellisteho	800 W
Suojausluokka (sähkövirran aiheuttamaa loukkaantumista vastaan).....	II
Meluisuus.....	85 dB(A)

Tälle laitteelle on ilmoitettu äänenvoimakkuus 85 dB (A), joka vastaa A-tason melua akustisesta suositustehosta 1 pW katsottuna.

Teknisten käsitteiden sanasto

Suojaustaso sähkövirran aiheuttamaa loukkaantumista vastaan:

Luokka II – Suojaus sähkövirran aiheuttamaa loukkaantumista vastaan on varmistettu kaksinkertaisella tai vahvistetulla eristyksellä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin tekstissä ja teknisissä parametreissa.

OHJEITA JA TIETOA KÄYTETYN PAKKAUSMATERIAALIN KULJETUKSESTA

Laita käytetyt pakkausmateriaalit kunnan ilmoittamaan jätepiesteeseen.

KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Tämä symboli tuotteissa tai niiden mukana tulevissa dokumenteissa tarkoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkatuotteita ei saa laittaa tavalliseen jäteastiaan. Varmista näiden tuotteiden hävittäminen, uusiokäyttö ja kierrätys viemällä ne niille osoitettuun keräyspisteeseen. Joissain EU-maissa sekä joissain muissa Euroopan valtioissa voi myös vaihtoehtoisesti palauttaa tuotteen myymälään vastaavan uuden tuotteen oston yhteydessä.

Hävittämällä tämän tuotteen oikein autat säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja ja estät mahdollisia ympäristön ja terveyden kannalta epäsuotuisia päästöjä, joita saattaa syntyä jätteiden väärän hävittämisen seurauksena. Pyydä lisätietoja paikalliselta viranomaiselta tai lähimmästä keräyspisteestä.

Tämäntyyppisten jätteiden väärästä hävittämisestä saatetaan myös sakottaa kansallisten määräysten perusteella.

KAUPALLISILLE TOIMIJOILLE EUROOPAN UNIONISSA

Halutessasi hävittää sähkö- ja elektroniikkalaitteita pyydä tarvittavat tiedot myyjältä tai tavarantoimittajalta.

HÄVITTÄMINEN EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLISISSA MAISSA

Tämä symboli on voimassa Euroopan unionissa. Halutessasi hävittää tämän tuotteen pyydä tarvittavat tiedot oikeasta hävittämisestä paikallisilta viranomaisilta tai myyjältä.

CE Tämä tuote täyttää kaikki ne EU:n direktiivien määräykset, jotka sitä koskevat.