

SENCOR Air Fryer keitin SFR 5320WH



Turvallisuusohjeet

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
2. Lasten ei pidä käyttää tätä laitetta tai leikkiä sen kanssa. Pidä tämä laite ja sen virtajohto lasten ulottumattomissa.
3. Käytä laitetta vain mukana tulevien alkuperäisten varusteiden kanssa.
4. Varmista, että laite on asennettu oikein ennen käyttöönottoa.
5. Älä aseta laitetta sähkö- tai kaasuliesien päälle tai niiden läheisyyteen, pöydän reunaan tai epävakaaile alustalle. Aseta laite tasaiselle, kuivalle ja tasaiselle alustalle.
6. Älä käytä laitetta muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön.
7. Sammuta laite aina ja irroita se pistorasiasta, jos et ole käyttämässä sitä.
8. Älä kytke laitetta päälle, kun se on tyhjä. Laitteen virheellinen käyttö voi haitallisesti vaikuttaa sen käyttöikään.
9. Älä korjaa laitetta itse tai muokkaa sitä millään tavalla. Kaikki korjaukset tai muokkaukset tulee tehdä valtuutetussa huollossa.
10. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Laitteen osat

- 1 Integroitu kahva
- 2 Ilmansyöttö
- 3-LED-näyttö
- 4 Ohjauspaneeli
- 5 Korin avausnapin kansi
- 6 Nappi irroitettavan korin vapauttamiseksi
- 7 Irroitettavan korin kahva
- 8 Irroitettava kori
- 9 Irroitettava astia
- 10 Ilmapuhaltimet, joissa on sisäänrakennettu suodatin
- 11 Lämmityselementti ja tuuletin

Ohjauspaneelin ja näytön kuvien selitykset

- 1 Lämmityselementti päällä
- 2 Lapsilukko aktivoitu
- 3 Puhallin päällä
- 4 Lämpötilan näyttö
- 5 Ajan näyttö
- 6 Automaattinen ruoanvalmistusohjelman
- 7 Lisää lämpötilaa

- 8 Vähennä lämpötilaa
- 9 Lapsilukon toimintopainike
- 10 Keittoaika-painike
- 11 Jatka ja keskeytä -painike
- 12 Keittoaika-painike

Käyttö

Ennen ensimmäistä käyttöä ota laite ja sen lisävarusteet pois pakkausmateriaaleista. Kaikki osat, jotka ovat tarkoitettu kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, on pestävä perusteellisesti kuumalla vedellä ja neutraalilla keittiöpesuaineella. Huuhtele ne sitten puhtaalla juoksevalla vedellä ja pyyhi kuivaksi huolellisesti hienolla pyyhintäliinalla tai anna niiden kuivua luonnollisesti.

1. Laita keitin tasaiselle ja puhtaalle pinnalle. Vedä kahvaa irroittaaksesi pannun ja korin ulos laitteesta. Aseta haluamasi ruoka koriin. Kun laitot ruokaa koriin, älä ylitä sen enimmäismäärää. Jotta varmistat optimaaliset tulokset, noudata taulukossa ilmoitettuja enimmäismääriä. Älä koskaan aseta ruokaa suoraan pannuun.
2. Aseta irroitettava pannu ja kori takaisin laitteeseen. Kytke virtajohto laitteen takana olevaan pistorasiaan.
3. Kun se on kytketty pistorasiaan, kuuluu ääni ja laite siirtyy valmiustilaan. Symboli näkyy näytöllä.
4. Pidä lapsilukko-painiketta pohjassa poistaaksesi lapsilukon. Näyttö syttyy ja oletusasetukset näkyvät, eli lämpötila 180 ° C ja aika 10 minuuttia. Säädä haluttu lämpötila alueelle 60-200 ° C. Asetukset muuttuu nopeammin, kun painiketta pidetään alhaalla.
5. Aseta haluttu aika alueella 1-60 minuuttia. Pidä painiketta alhaalla nopeuttaaksesi asetusprosessia.
6. Kun olet asettanut lämpötilan ja ajan, käynnistä laite. Asetettu lämpötila ja aika jäljellä olevan prosessin loppuun näytetään vuorotellen näytössä. Asetettu aika ja lämpötilaa voidaan muuttaa milloin tahansa laitteen ollessa käynnissä.
7. Jos haluat käynnistää laitteen nopeasti asettamatta lämpötilaa ja aikaa, voit painaa jatka ja keskeytä -painiketta. Lämpötila on esiasennettu 180 ° C:n ja kypsennysaika on 10 minuuttia.
8. Voit käyttää automaattista ruoanvalmistusohjelmaa tiettyjen aterioiden valmistukseen. Valitse ohjelma automaattisen ruoanvalmistusohjelman -painikkeella. Lämpötila ja aika on asetettu automaattiseen ruoanvalmistukseen.
9. Asetetun ajan lopussa kuuluu ääni ja laite pysähtyy automaattisesti. Laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
10. Kun laite on pysähtynyt, poista pannu. Paina nappia vapauttaaksesi irrotettava kori, nosta se ja tyhjennä sen sisältö. Voit poistaa ruoan käyttäen silikonitai puusilikonitai keittiötarvikkeita.
11. Kun olet lopettanut käytön, varmista, että laite on sammutettu. Katkaise se pistorasiasta, anna sen jäähtyä ja puhdista se.

Automaattinen keittäminen

Keitettävä	Paino	Lämpötila	Aika
01 Ranskalaiset (pakaste)	350g	200°C	16min
02 Ranskalaiset (itse tehdyt)	350g	200°C	18min
03 Pihvi	300g	180°C	15min
04 Kana	300g	180°C	20min
05 Kala	300g	200°C	12min
06 Muffinit	5pcs	200°C	17min

Tekniset tiedot

Jännitealue.....	220-240V
Taajuus.....	50/60Hz
Teho.....	1200-1400W
Melutaso.....	70dB(A)

Ympäristön suojelu



Laitteessa oleva symboli merkitsee, että käytettyä laitetta ei saa heittää pois tavallisen talousjätteen mukana. Vanha sähkö- tai elektroniikkalaite on vietävä vastaavaan keräyspisteeseen.

Oikeaoppinen hävitettävien tuotteiden käsitleminen auttaa luonnonvarojen säästämässä ja ehkäisee mahdolliset kielteiset vaikutukset luontoon ja /tai ihmisten terveydelle.

Takuu

Maahantuoja myöntää tuotteelle 12 takuun ostopäivästä alkaen. Säilytä ostokuitti! Takuu raukeaa, mikäli laitetta käytetään vastoin käyttöohjetta tai sitä yritetään korjata itse.