

# LEIVÄNPAAHDIN KÄYTTÖOHJE



Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi.

## Olennaista

Noudata sähkölaitteiden turvallisen käyttämisen perusvaatimuksia.

**Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensikäyttöä.**

- Laitetta ei saa kostuttaa eikä upottaa veteen / nesteisiin.
- Älä jätä lapsia toimivan laitteen läheisyyteen ilman valvontaa. Pidä laite ja sen osat poissa lasten käsistä.
- Laitetta ei saa jättää toimimaan ilman valvontaa. Irroita laite virtaverkosta käytön jälkeen.
- Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
- Irrota pistoke virtaverkosta ennen laitteen puhdistamista tai jos et käytä laitetta.
- Vioittunutta laitetta, tai jos laite ei toimi moitteettomasti, on pudonnut tms. ei voi käyttää. Älä yritä suorittaa korjauksia laitteelle itse. Käännä valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
- Tarkista virtakaapelia mahdollisilta vaurioilta. Jos kaapeli on vahingoittunut, käännä huoltoliikkeeseen sen vaihtamiseksi.
- Älä anna kaapelin roikkua yli pöydän reunan. Älä koske laitteen kuumiin osiin. Anna laitteen jäähtyä ennen kaapelin kelaamista sen alle tai laitteen puhdistusta / laittamista pois kaappiin.
- Laitetta ei saa altistaa kuumuudelle (polttimien tms. lämpösäteilyyn).
- Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää hankaavia pesuaineita.
- Jätä riittävästi tilaa laitteen ympärille ja yläpuolelle. Leipä voi myöskään syttyä palamaan. Älä sijoita laitetta verhojen lähelle eikä muualle, missä helposti syttyviä materiaaleja löytyy.
- Suositeltavasti löydä laitteelle kuumuudenkestävä sijaintipaikka (työtaso).

- Laitte on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Laitetta saa käyttää vain tarkoituksen mukaisesti.
- Leipä voi myöskään syttyä palamaan. Älä sijoita laitetta verhojen lähelle eikä muualle, missä helposti syttyviä materiaaleja löytyy.
- Leivänpaahtin on tarkoitettu leivän paahtamiseksi. Vääränlaisesta käytöstä saattaa aiheutua vahinkoa sekä laitteelle että käyttäjälle.
- Laitetta ei saa käyttää sokeria tai hilloa sisältävien leivonnaisten / muun sellaisen paahtamiseksi.
- Jos paahtimesta nousee savua, irroita laitteen pistoke heti pistosrasiasta.
- Tarkista, ovatko asennuspaikan virtaverkon tiedot laitteen tyyppikilven tietojen mukaiset.
- Kytke laite vain maadoitettuun pistosrasiaan.

### Varo:

Älä onki juuttunutta leipää paahtimesta metalliesineiden avulla (haarukat, tms.), koska se saattaa aiheuttaa sähköiskun. Anna paahtimen jäähtyä ja poista leipä tämän jälkeen käsin.

### Kuvailu

1. Leveät paahtolovit
  2. Sulatuspainike
  3. Lämmityspainike
  4. Keskeytyspainike
  5. Ruskistuksen säätämisen kytkin
  6. Nostovipu
  7. Murulaatikko
- Laitte ei ole tarkoitettu fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä
  - Lapsille on opetettava, ettei laittella voi leikkiä.

### Käyttö

- Liitä laitteen pistoke maadoitettuun pistosrasiaan.
- Laita paahtimen loviin paahtettava leipä.  
**Varo:** Älä peitä paahtolovia muilla esineillä. Laitte vahingoittuu, jos et suo riittävästi ilmaa laitteen ympärille.
- Valitse haluttu ruskistusmäärä 1... 6 (1 – vaaleampi, 6- ruskeampi).
- Jos laite on uusi, kytke se ensiksi päälle tyhjänä ja lämmitä ruskistustasolla 6, noin 6 kertaa. Siten valmistuksen jäämät palavat lämpövastuksista pois.
- Leivän laittamisen jälkeen paahtoloviin paina nostovipu alas, kunnes se lukituu paikalle. Paahtaminen käynnistyy automaattisesti. Huomio: jos paahtin ei ole liitetty virtaverkkoon, on vivun lukitseminen mahdotonta.
- Asetetun ruskistuksen päättyessä paahtaminen keskeytyy automaattisesti ja paahtoleipä ponnahtaa ylös. Voit aina keskeyttää paahtamisen stop-painikkeella.

### Pakastetun leivän paahtaminen:

Laita viipaleet paahtimeen ja valitse ruskistustaso. Paina nostovipu alas, kunnes se lukituu paikalle, senjälkeen paina sulatuspainiketta. Syytty vastaava LED merkkivalo. Paahtaminen käynnistyy automaattisesti.

## Uudelleenlämmitys.

Paahtimella voit leipää myös vain lämmittää, ilman paahtamatta sitä. Sijoita viipaleet paahtimeen, paina vipu alas ja paina lämmityspainiketta. Syttyy vastaava LED merkkivalo. Lämmitys käynnistyy automaattisesti.

Jos leipä juuttuu, kytke paahdin pois, irroita virtaverkosta ja odota sen jäähtymistä. Poista leipä varovaisesti, ettet vahingoita lämpövastuksia.

## Laitteen huolto ja puhdistus

Ennen puhdistamista irrota laite virtaverkosta ja anna jäähtyä.

Vedä ulos murulaatikko, tyhjennä, puhdista ja laita takaisin. Murulaatikon tyhjentäminen on olennaista, koska kerääntynyt leipämurut saattavat lopuksi syttyä ja jopa aiheuttaa palon.

Pese laitteen ulkokotelo kevyesti kostealla pyyhkeellä.

Puhdistuksessa ei saa käyttää hankaavia pesuaineita. Älä upota laitetta nesteisiin.

**Varo:** Älä käännä laitetta ylösalaisin äläkä ravistele sitä muruja poistaessasi.

## Tekniset tiedot

220 - 240 V ~ 50 Hz, 800 - W

## SÄHKÖ- TAI ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KÄSITTELYSTÄ



Symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, ettei tuotetta saa heittää pois talousjätteen kanssa. Toimita vanha laitteesi sähkö- ja elektroniikkaromun keräilypisteeseen. Oikeaoppisella hävittämisellä autat estämään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia sekä ympäristölle että ihmisterveydelle. Materiaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö auttaa säilyttämään luonnonvaroja. Vanhaa laitetta ei saa heittää talousjätteisiin. Enemmän tietoja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta.

## Pakkauksen käsittely.

Toimita käytetty pakkaus jätekesittelylaitosten vastaavaan keräilyssäiliöön.

Laite on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden soveltuvuutta ja turvallisuutta koskevien EU määräyksien mukainen.