

# Käyttöohjeet

## Liesituuletin

### S903, S907

#### ASENNUS JA TURVALLISUUS

1. Laitteen toimituksen jälkeen poista heti pakkaus ja tarkista, ettei laitteessa olisi näkyviä vaurioita. Älä asenna laitetta kalusteen ennen tarkastusta, eikä laite ole vaurioitunut kuljetuksessa.
2. Tuulettimen alle sijaitsevien keitinlevyjen tai kaasupolttimien ei saa antaa toimia turhaan (ilman astiaa).
3. Laitteen korkeus liesitason pinnasta pitää ollaa ainakin 65 cm.
4. Kytke poistoilmaputki (jos laite liitetään ilmastointiin) ainoastaan erikoisesti tarkoitukseenmukaiseen ilmastointikanavaan.
5. Laitetta ei saa ruuanvalmistuksen aikana jättää päälle ilman vartiointia. Öljy tai rasva syttyvät helposti.
6. Liesituuletinta ei saa käyttää kiinteillä polttoaineilla (hiili, puuaines) toimivien liesien kohdalla.
7. Suodatusmenetelmän tapauksessa käytä laitteessa hiilisuodattimia.
8. Häiriötoiminnan tapauksessa irrota laite virtaverkosta ja soita valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Koskaan älä yritä korjata laitetta itse.
9. Kytke laite asennuksen, huolto- tai puhdistustöiden ajaksi virtaverkosta pois.
10. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
11. Puhdista tuulettimen metallista rasvasuodatin säännöllisesti (kahden kuukauden välein).
12. Tuulettimen saa asentaa ainoastaan niiden käyttöohjeiden asennusoppaan mukaisesti. Suositeltavaa on, että tuulettimen asentaa koulutettu asentaja.
13. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Laitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin tai ulkopuolella kotitaloutta – muussa tapauksessa peruuntuvat takuuehdot!

Sirius pidättää oikeuten tehdä tuotteen kehityksen aikana muutoksia laitteen teknisissä ominaisuuksissa tai toiminnoissa, ilman vastaava varoitusta.

Laite on valmistettu sekä suodatin- että imutoiminnoille. \* Suodatinversiossa laitteen välittämät ilma ja höyryt puhdistetaan rasvasuodattimella ja aktiivihiihisuodattimella. Imuversiossa höyryt kuljetetaan suoraan ulos poistokanavaa pitkin, joka on liitetty seinän yläosaan tai kattoon. Tässä tapauksessa hiilisuodatin ei ole välttämätön. Välttääksesi mahdollisia vahinkoja, poista rasvasuodatin ennen asennusta vetämällä kahvasta ja kääntämällä suodatinta alaspäin ennen sen poistamista.

Ennen rasvasuodattimen poistamista mallista SL903 poista ympäröivä paneeli kääntämällä sitä alaspäin, kuten kuvassa 1 esitetään.

Tee reikä, jonka mitat ovat seuraavia:

252mm x 649mm mallille **SL903-P 290x700**

252mm x 849mm mallille **SL903-P 290x900**

Varmista, että aukon ympärillä on vähintään 60mm vapaata tilaa välttääksesi laitteen vahingoittamista asennuksen aikana. Säädä sivujousien asentoa ottaen huomioon käytössäsi olevan materiaalin paksuuden, kun asennat laitetta (kuva 2).

Kytke laite sähköverkkoon. Asenna yksikkö alhaaltapäin varmistaen, että aikaisemmin säädetyt jouset (kuva 2) ovat riittävän vahvoja pitämään yksikön paikoillaan (kuva 3); Syötä neljä estovipua ja kiinnitä ne ruuveilla, kuten kuvissa 4 ja 5 esitetään; Asenna rasvasuodatin. Ympäröivä paneeli asennetaan vain mallille SL903-P.

#### **Alhaalla ovat esitetty tuotteen painikkeiden toiminnot (kuva 10):**

A: Valaisimen kytkentä päälle/pois

B: Moottorin kytkentä päälle/pois (tehotaso 1)

C: Tehotason 2 kytkin

D: Tehotason 3 kytkin

E: Tehotason 4 kytkin

F: 10 minuutin ajasin.

Laitteen säännöllinen huolto takaa hyvän toimivuuden ja pitkäikäisyyden.

Eriyistä huomiota tulee kiinnittää rasvasuodattimen paneeliin. Ennen rasvasuodattimen poistoa on avattava keskuspaneeli (kuva 1).

Se voidaan poistaa työntämällä erikoista kahvaa liesituulettimen takaosaan päin ja kääntämällä suodatinta alaspäin irrottaaksesi sen paikoiltaan. Toimi päinvastoin asentaaksesi suodattimen takaisin.

30 käyntitunnin jälkeen laitteen ohjauspaneeli huomauttaa rasvasuodattimen täyttymisestä sytyttämällä kaikki merkkivalot. Nollaamiseksi paina ajastimen painiketta. Rasvasuodatin tarvitsee säännöllistä puhdistamista tavallisella käsinpesu- tai astiainpesuaineella ainakin kahden kuukauden välein tai riippuen laitteen käytöstä.

\* Jos laitetta käytetään suodatinversiona, aktiivihiilisuodatin täytyy vaihtaa säännöllisin välein.

Hiilisuodatin voidaan vaihtamaa irrottamalla ensin rasvasuodattimen ja sen jälkeen vetämällä erikoista muoviläppää, kunnes se irtoaa aukostaan. Asenna hiilisuodatin takaisin toimimalla päinvastoin. Hiilisuodatin tulee vaihtaa riippuen käytöstä, mutta ainakin kuuden kuukauden välein. Laitteen puhdistamiseksi suositellaan haaleaa vettä ja neutraalia astiainpesuainetta. Hankaavia tuotteita tulisi välttää.

#### **Neliövalaisimet**

Vaihtaaksesi neliövalaisimen polttimon paina valaisimen kehikkoa, jossa lukee „PUSH“ (kuva 13 ja 14), sen jälkeen vaihda polttimo ja laita kehikko takaisin paikoilleen.