

Vikavirtasuojaja - käyttöohje

Vikavirtasuojajakytkimen tehtävä on suojata laitteiden käyttäjiä vaarallisilta sähköiskuilta ja estää tulipaloja.

Toiminnan testaus

Vikavirtasuojajakytkimen toiminta tulee tarkastaa asennuksen jälkeen ja sen jälkeen säännöllisesti noin 2 krt/ vuosi.

1. Tarkista, että sivulla oleva virtakytkin on asennossa 1.
2. Paina testipainiketta "T". Vikavirtakatkaisin sammuttaa nyt virran automaattisesti ja virtakytkin siirtyy automaattisesti pois-asentoon (0).
3. Testauksen päätteeksi kytke vikavirtakatkaisijaan virta kääntämällä sivulla oleva katkaisin takaisin asentoon 1.

Miten toimitaan, jos vikavirtakatkaisin laukeaa?

Kun vikavirtakatkaisin katkaisee virran automaattisesti, laitteistossa on syntynyt maasulku. Kytke vikavirtakatkaisimeen virta. Jos vikavirtakatkaisin ei laukea uudelleen, vika tulkitaan tilapäiseksi. Jos se laukeaa toistuvasti, pätevän sähköasentajan on tutkittava laitteisto.

