

# MARKIISIKANKAAN VAIHTO



1. Kelaa markiisi kiinni asentoon ja sido nivelvarret kiristysliinoilla runkoputken ympäri.



2. Irrota etuprofiilin kannakkeet etuprofiilista ja kelaa kangas sopivaan työskentelykorkeuteen (esim. 1–1,5 m maasta)



3. Poista etuprofiilin muovipäädyt ja kangaslukot.



4. Vedä reunuskangas ja etuprofiili pois paikoiltaan.



5. Kelaa kangas täysin auki ja liu'uta pois kangasputkelta.





6. Työnnä uusi kangas kangasputkelle ja tarkasta, että kangas on keskellä putkea. Kela kangas putkelle, sopivaan työskentelykorkeuteen.



7. Työnnä etuprofiili ja mahdollinen reunuskangas takaisin paikoilleen ja lukitse kangaslukoilla. Kiinnitä myös irrotetut etuprofiilin päätykappaleet.



8. Kela kangas takaisin yläasentoon.



9. Kiinnitä nivelvarret takaisin etuprofiiliin ja avaa kiristysliinat.



Älä koskaan irrota nivelvarsia ilman kunnollista sidontaa. Liinan tulee kulkea nivelvarren molempien varsien yli.

Jos markiisi on moottorikäyttöinen, täytyy raja-asentoja säätää kankaanvaihdossa. Tarkista ohjeet moottorisi tai kaukosäätimesi ohjekirjasta.