

UUNIN TOIMINNAT

◦ Uunin päälle ja poiskytkentä

 Tavallinen toiminta

 Grillitoiminta

 Maksigrillitoiminta

 Alalämpötoiminta

 Maksigrilli tuulettimella

 Tavallinen toiminta tuulettimella

 Turbo

 Pitsa toiminta

 Eco toiminta

 Sulatustoiminta

 Hydro puhdistus


 Pyrolyysi

 Pika esilämmitys

ELEKTROONINEN KELLO / AJASTIMEN KUVAUS




1. Avaimet

 ja  avulla on mahdollista säädä elektronisen kellon/ajastimen toiminnat.

2. Symbolit

Kellon asetukset

 ADVISADOR: syttyy palamaan kun kello/ajastin on valittu. Kostuu ääni merkki, kun aika on loppunut.


Uuni ei sammu itsestään, kun ohjelma on loppunut tai kun ajastimen aika on päätynyt. Sitä toiminta saa käyttää myös ruuan valmistuksen aikana.

↳ ja → **OHJELMOINTI:** merkkivalo syttyy ja se tarkoittaa, että ohjelma on säädelty (valmistusaika, lopetuksen aika tai yhteensä)




↳ ja → **Valmistuksen/paiston aika:** tämä toiminta mahdollista säädä valmistusajan, kun se aika loppu uuni sammu.

→ **Valmistus/paiston ajan pysäytys:** sen ohjelman avulla on mahdollista säädä, milloin valmistusaika loppuu, sen jälkeen uuni sammu.

↳ ja → **Paiston aika ja paiston pysäytys:** tämä auttaa säätämään paiston ajan ja ohjelman loppu ajan. Kun ohjelma loppu, silloin uuni sammu automaattisesti.

-  **Kellon/ajastimen lukitus:** merkki tarkoittaa että kellon/ajastin on lukittu, jotta lapset eivät saisi vahingossa säädä uunia.






Toiset toiminnot

-  **LÄMMITYS:** uuni lämmittää ruokaa
-  **Hydro puhdistus:** merkkivalo palaa, kun Teka Hydroclean toiminta toimii.
-  **Pyrolysis:** vain pyrolytic malleissa. Merkkivalo palaa, kun pyrolytic toiminta toimii.
- **OVEN LUKITUS:** vain pyrolytic malleissa. Merkkivalo palaa, kun uunin ovi on lukossa, pyrolytic toiminnan aikana.

VAROITUS

Varmista että kosketuspainikkeiden pinta on puhdas. Kun kello ei toimii kunnolla painamalla painikkeita, silloin kytke uuni pois päältä ja paina uudestaan päälle.

AJAN SÄÄTÄMINEN

- Kun kytket uunin päälle, silloin vilkkuu automaattisesti näyttöpaneelissa 12:00.
- Paina  tai  jotta saisit säädä kellon tunnin ja minuutit. Kuullet kaksinkertaisen äänimerkin, kun aika on säädelty.
- Jos haluat muuttaa aika, paina uudestaan  tai  painiketta, kunnes näyttöpaneelissa aika alkaa vilkkua. Paina  ja säädä aika, kunnes edellisessä pisteessä kirjoitettu.
- **HUOMIO!**
Kellossa on myös yö muoto, joten näyttöpaneelin valot ovat sumeat kello 00:00 kunnes 06:00 asti.

VAROITUS

Sähkökatkon aikana elektroninen kello/ajastin asetukset poistetaan ja uudestaan kun sähkö on palautunut vilkku paneelissa 12:00. Ohjelma tulee säätää uudestaan.

UUNIN KÄYTTÖ



Manuaalinen toiminta

- Kun kellon aika on säädelty, on uuni käyttövalmiina. Valitse paiston toiminta ja lämpötila.

TIETO!


Malleissa, jossa on elektroninen lämpötilan ohjaus, kun valinnan painike on kytketty päälle, silloin kello näyttää paneelissa myös lämpötilan.

Lämpötilan valinnan jälkeen, kellon aika ilmestyy uudestaan paneeliin näkyviin.

- Huomaat että paistamisen aikana näkyy  merkkivalona. Se tarkoittaa, että uuni lämpenee. Kun säädelty lämpötila on saavutettu merkki sammuu.
- Aseta säädin asentoon  kun haluat kytkeä uunin pois päältä.









TIETO!

Kun paiston jakso alkaa, uuni automaattisesti näyttää paneelissa koko paiston ajan.

Paina  ja saat katsoa joko paiston aikaa tai kellon aikaa.

UUNIN AIKA

Soittokellon ohjelmointi

1. Paina  tai  kunnes merkki  paneelissa alkaa vilkkua, sitten paina . 00:00 ilmestyy paneeliin.
2. Valitse aika, jonka jälkeen haluat soittokellon soittavan, painamalla  tai . Kuullet 2 äänimerkkiä, jotka varmistavat, että ajastin on säädelty. Ajastin laskee ajan takaperin, kunnes se on ohi. Merkki  vilkku hidasti.
3. Kun ajastimen aika on ohi, kuuluu äänimerkki noin 90 sekunnin ajan ja merkki  vilkku nopeasti.

HUOMIO!











Kun on säädelty ajastin äänimerkillä, uuni ei sammuu sen jälkeen automaattisesti.





4. Paina mitä tahansa painiketta, jotta soittokello sammuisi. Merkki  poistuu paneelistä.

HUOMIO!

Soittokellon toiminnan aikana paneelissa näkyy jäljellä oleva aika. Sen toiminnan aikana ei ole mahdollista katsoa samanaikaisesti ohjelman aikaa.

Valmistus/paiston ajan ohjelmointi

1. Paina  tai  kunnes  merkki alkaa vilkkua paneelissa, sen jälkeen paina . 00:00 ilmestyy paneeliin.
2. Valitse aika, jonka jälkeen haluat soittokellon soittavan, painamalla  tai . Kuullet 2 äänimerkkiä, jotka varmistavat, että ajastin on säädelty. Ajastin laskee ajan takaperin, kunnes se on ohi. Merkki  vilkku hidasti.
3. Valitse toiminta ja lämpötila.
4. Kun paiston aika on lopussa, uuni sammuu, kuuluu äänimerkki ja merkki  vilkku nopeasti.
5. Paina mitä tahansa painiketta, jotta soittokello sammuisi ja merkki  poistuu paneelistä. Uuni painautuu uudestaan päälle.
6. Aseta säädin asentoon  kun haluat kytkeä uunin pois päältä.

Saat muuttaa jäljessä olevaa paiston aikaa, milloin tahansa painamalla  tai , kunnes merkki  vilkku nopeasti. Nyt paina  painiketta ajan muuttamiseksi.

HUOMIO!

Paiston ajan toiminnan aikana paneelissa näkyy jäljellä oleva aika. Sen toiminnan aikana ei ole mahdollista katsoa samanaikaisesti ohjelman aikaa.

Valmistus/paiston pysäytyksen ajan ohjelmointi

1. Paina \ominus tai \oplus kunnes \Rightarrow merkki alkaa vilkkua paneelissa, sen jälkeen paina \otimes . 00:00 ilmestyy paneeliin.
2. Valitse aika, jonka jälkeen haluat soittokellon soittavan, painamalla \ominus tai \oplus . Kuullet 2 äänimerkkiä, jotka varmistavat, että ajastin on säädely. Ajastin laskee ajan takaperin, kunnes se on ohi. Merkki \Rightarrow vilkku hidasti.
3. Valitse paiston toiminta ja lämpötila.
4. Kun paiston jakso on lopussa, uuni sammu itsestään, kuuluu äänimerkki ja merkki \Rightarrow vilkku nopeasti.
5. Paina mitä tahansa painiketta, jotta soittokello sammuisi ja merkki \Rightarrow poistuu paneelista. Uuni käynnistyy uudestaan.
6. Aseta säädin asentoon \circ kun haluat kytkeä uunin pois päältä.

Saat muuttaa jäljessä olevaa paiston aikaa, milloin tahansa painamalla \ominus tai \oplus , kunnes merkki \Rightarrow vilkku nopeasti. Nyt paina \otimes painiketta ajan muuttamiseksi.

Paiston ajan ja paiston pysäytyksen ohjelmointi.


1. Paina \ominus tai \oplus kunnes \Rightarrow merkki alkaa vilkkua paneelissa, sen jälkeen paina \otimes . 00:00 ilmestyy paneeliin.
2. Valitse aika, jonka jälkeen haluat soittokellon soittavan, painamalla \ominus tai \oplus . Kuullet 2 äänimerkkiä, jotka varmistavat, että ajastin on säädely. Ajastin laskee ajan takaperin, kunnes se on ohi. Merkki \Rightarrow vilkku hidasti.
3. Paina \ominus tai \oplus kunnes \Rightarrow merkki alkaa vilkkua paneelissa, sen jälkeen paina \otimes . 00:00 ilmestyy paneeliin.
4. Valitse paiston loppu aika, painamalla \ominus tai \oplus . Kuullet 2 äänimerkkiä ja tämänhetkinen aika näkyy paneelissa.
5. Valitse paiston toiminta ja lämpötila. Uuni on pois päältä, kun merkit \Rightarrow ja \Rightarrow palavat. Uuni on nyt ohjelmoitu.
6. Kun on paiston aika, uuni kytkeytyy päälle ja käynnistyy ohjelman mukaan
7. Paiston aikana näkyy paneelissa jäljellä oleva aika ja merkki \Rightarrow vilkku hidasti.
8. Kun paiston aika on päättynyt, uuni kytkeytyy pois päältä, kuuluu äänimerkki ja merkki \Rightarrow vilkku nopeasti.
9. Paina mitä tahansa painiketta, jotta soittokello sammuisi ja merkki \Rightarrow poistuu paneelista. Uuni painautuu uudestaan päälle.
10. Aseta säädin asentoon \circ kun haluat kytkeä uunin pois päältä.

Saat muuttaa jäljessä olevaa paiston aikaa, milloin tahansa painamalla \ominus tai \oplus , kunnes merkki \Rightarrow vilkku nopeasti. Nyt paina \otimes painiketta ajan muuttamiseksi.

TURVALLISUUSOHJEET

Lapsilukko

Toiminta on mahdollista valita milloin tahansa uunin käytön aikana.

Toiminnan aktivointiin pidä painettuna ⊖ ja ⊕ painikkeet samanaikaisesti pari sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki ja merkki  ilmestyy näyttöpaneeliin. Kello/ajastin on lukittu.

Kun uuni on pois kytketty ja aktivoit lapsilukon, uuni ei toimii, vaikka valitset paiston toiminnan.

Kun lapsilukko toiminta on aktivoitu paiston aikana, silloin se lukitsee vain elektronisen kellon/ajastimen toiminnot.

Toiminnan poistamiseksi paina painikkeita ⊖ ja ⊕ samanaikaisesti parin sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki.