

Käyttä laittettasi MSmartHome-sovelluksen kanssa

Ennen kuin aloitat, varmista, että:

1.Älypuhelimesi on yhdistetty kodin wifi-verkkoon ja tiedät verkon salasanan.

2. Varmista, että olet kodinkoneiden vieressä.

3. 2,4 GHz (suositeltava) tai 5 GHz taajuuden langaton signaali on käytössä langattomassa reitittimessäsi.



(ŗ	Hitaasti vilkkuva	Odotetaan yhteyttä
	Vilkkuu nopeasti	Yhdistäminen
	Nopeasti vilkkuva kiinteä	Yhdistetty langattomaan reitittimeen

Auomautuksia verkon toiminnasta

- . Kun liität tuotetta verkkoon, varmista, että matkapuhelin on mahdollisimman lähellä tuotetta..
- Sovellusvihjeiden mukaan, jos tuote tukee vain 2,4 GHz wifi-viestintää, huomioi, että yhteyteen on valittu 2,4 GHz verkko
 Midea suosittelee, että WiFi-reitittimen SSID-nimet sisältävät vain aakkosnumeerisia arvoja. Jos käytetään
- erikoismerkkejä, välimerkkejä tai välilyöntejä, se saattaa estää SSID-nimeä näkymästä käytettävissä olevissa verkoissa, jotta se voi liittyä sovellukseen. Kokeile ja jos SSID tulee näkyviin, sitä voi käyttää, muuten kirjaudu sisään reitittimeen ja vaihda SSID-nimi..
- Suuri määrä laitteita WiFi-reitittimessä voi vaikuttaa verkon vakauteen. Midea ei voi mitenkään neuvoa tiettyä määrärajoitusta, koska tämä riippuu reitittimen laadusta ja monista muista tekijöistä.
- Jos reitittimen tai WiFi-nimi ja WiFi-salasana muuttuvat, toista yllä oleva prosessi yhdistääksesi uudelleen verkkoon..
- Kun tuoteteknologiaa päivitetään, MSmartHomen sisältö saattaa muuttua, ja MSmartHomeApp-sovelluksen todellinen näyttö on voimassa.

Sähköisen vedenlämmittimen jakeluverkkoa koskevat ohjeet

1.Kun vedenlämmitin kytketään päälle, wifi-signaali aktivoituu automaattisesti ja vilkkuu ("①"). Jos verkkoa ei käytetä 10 minuuttia, wifi-kuvake sammuu automaattisesti. Sammuttamisen jälkeen voit aktivoida uudelleen painamalla tätä painiketta 3 sekunnin ajan.



vilkkuu

61

sammuu automaattisesti. Sammuttamisen jälkeen voit aktivoida uudelleen painamallatätä painiketta 3s ajan.

2、Klikkaa "O" APP-näytön käyttöliittymässä valitaksesi "sähköinen vedenlämmitin" ja valitse vastaava tuotemalli, kuten D30-20ED6, jos tuotemalli on D30-20ED6, valitse sitten D30-20ED6.



3、Anna kodin wifi-tili ja salasana, siirry seuraavaan vaiheeseen, järjestelmä kehottaa "MSmartifea" liittymään langattomaan lähiverkkoon "Midea_XXXX", valitse liittyminen.



3.1 Jos annat wifi-salasanan ja siirryt seuraavaan vaiheeseen, verkkosignaalia ei vastaanoteta: MSmartife liittyäksesi langattomaan lähiverkkoon "Midea_XXXX", sinun on painettava verkkonäppäintä uudelleen 3 sekunnin ajan, jotta kuvake syttyy.



4. Ensimmäisellä käyttökerralla sinun on suoritettava asetukset ohjeiden mukaisesti tuotteen vahvistamiseksi; toimi kehotteiden mukaisesti.

Tuote WiFi on IEEE 802.11a, 802.11b / g / n -standardin mukainen.



Laitteen yhdistäminen Amazon Alexaan ja/tai Google Assistantiin

Midea-laitteesi toimii Alexan ja/tai Google Assistantin kanssa.

Ennen kuin voit käyttää ääniohjausominaisuuksia Midea-laitteen kanssa, seuraa alla olevia ohjeita:



Asioita, joita kannattaa kokeilla

Midea-laitteesi käytettävissä olevat äänikomennot

Alexa

- 1. Kytke päälle/päältä pois vedenlämmitin/(laitteen nimi)
- 2. Aseta vedenlämmitin/(laitteen nimi) xxx asteeseen

```
(lämpötila-alue xx-xx)......
```

Google Assistant

 Kytke päälle/päältä pois vedenlämmitin/(laitteen nimi)
 Aseta vedenlämmitin/(laitteen nimi) xxx asteeseen (lämpötila-alue xx-xx)

.....