



Ennen aloittamista lue nämä ohjeet huolellisesti! Tulet huomaamaan, että keskuspölynimurijärjestelmä on helppo asentaa ja siitä tulee olemaan sinulle ja perheellesi iloa ja hyötyä moniksi vuosiksi. Asennustyöstä selviät tavallisilla käsityökaluilla. Keskuspölynimuri voidaan asentaa sekä uusiin, että vanhoihin taloihin. Keskuspölynimuria käytettäessä on huolehdittava puhtaan korvausilman saannista. Riittävä korvausilma tulee normaalin ilmanvaihdon kautta.

KESKUSYKSIKÖN PAIKKA

Keskusyksikkö sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan lämpimiin tiloihin, tekniseen tilaan, autotalliin, varastoon, kodinhoitohuoneeseen. Mikäli laite asennetaan kylmään tilaan (min. +5°), on imu- ja poistoputki eristettävä kosteuden estämiseksi.

Kaksi- tai useampikerroksisissa taloissa suositellaan laite aina sijoitettavaksi alakertaan. Jos laite sijoitetaan uläkertaan on valittava tehokkaampi keskusyksikkö, jotta imutehoa riittää myös raskaampien pölyhiukkasten kulkeutumiseksi pölysäiliöön.



Huomioi sijaintipaikkaa valitetessasi, ettei poistopuhallus häiritse naapuria tai omia toimintoja. Varaa lähelle myös pistorasia laitteen sähkökytkentää varten.

Jos sijaintipaikasta on epäselvyyttä, varmista asia paikalliselta rakennustarkastajalta tai paloviranomaiselta (katso paloseinän läpivienti, sivu 7, kohta 4).

PUTKISTON SUUNNITTELU

Runkoputki voi kulkea useita eri teitä, mutta pääperiaatteena kannattaa pitää, että se on mahdollisimman lyhyt ja näin imurointiteho on paras mahdollinen.

Putkiston ulkomitta on 50,08 mm ja jatkeen kohdalla 56 mm. Läpivientireikien koko 55-60 mm, jolloin jatke ja heikkovirtakaapeli mahtuvat kulkemaan aukosta. Ulospuhallusaukon halkaisija on min. 56 mm.

Uusissa yksikerroksisissa taloissa runkolinja viedään ylä-tai alapohjassa. Alapohjassa on putkisto vietävä aina lämpöeristeessä. Imurasioille viennit tapahtuvat väliseinissä tai komerotiloissa. Kylmässä vintissä tulee putki panna eristeen sisälle kostumisilmiön estämiseksi.

Kaksi- tai useampikerroksisissa taloissa runkoputki viedään ala- tai välipohjassa, komeroissa, alaslaskuissa tms. tiloissa.

Valmiissa taloissa voi runkoputki kulkea toisarvoisissa tiloissa pintavetona esim. varastoissa, autotallissa tms. Putki voidaan viedä myös yläpohjan kautta ja imurasioille mennään komeroiden sisällä tai väliseinissä. Alaslaskettua kattoa ja kaapistojen sokkeleita voi myös usein käyttää putken kulkureittinä.

IMURASIOIDEN SIJAINTI

Imurasiat voidaan sijoittaa joko seinään tai lattiaan. Valitse sijaintipaikat siten, että yletyt 8-10 metrin imuletkulla jokaiseen nurkkaan. Osassa BEAM-keskusyksiköistä on ns. koneimurasia, jonka avulla voit imuroida imuritilan ja lähihuoneet kätevästi ja näin säästät yhden imurasian ja putkistoasennuk-sen.

Merkitse imurasioiden paikat pohjakuvin käyttämällä apunasi langanpätkää, joka vastaa imuletkun pituutta todellisuudessa; 1:100 kuvissa 8 cm ja 1:50 kuvissa 16 cm. Hyviä paikkoja imurasioille ovat esim. eteishallit, käytävät yms.



Pidä huolta siitä, että imurasiat eivät jää avautuvien ovien tai huonekalujen taakse. Lattiaimurasian tulee aina sijaita mieluiten seinän vieressä.

TYYPILLISIÄ ASENNUSESIMERKKEJÄ



Perustalo, jossa selvitään kahdella imurasialla. Keskusyksikön imurasiaa voidaan tällaisissa tapauksissa hyödyntää myös kellarin imuroinnissa. Usein se riittää koko kellariin.



Putki voidaan helposti tässä tapauksessa viedä alakautta. Se on kuitenkin syytä laittaa alapohjan eristyksen sisään mahdollisen kostumisilmiön estämiseksi.



Usein voidaan koko kerrosala imuroida yhdestä ainoasta imurasiasta. Vaaleanpi katkoviiva osoittaa vaihtoehtoisen asennustavan.



Samankokoinen talo. Keskusyksikkö sijoitetaan autotalliin, jossa koneen imurasia toimii kolmantena imurasiana esim. auton imurointia varten.



Tässä tapauksessa on yksinkertaisinta viedä runkoputki yläpohjassa. Se on syytä laittaa eristeen sisään, mikäli tila on kylmä.



Imurasiat kannattaa tässä tapauksessa asentaa eri tasojen välille, jolloin yhdestä imurasiasta voidaan imuroida kaksi tasoa helposti. Keskusyksikkö sijoitetaan varastoon.





IMURASIAN SEINÄ-ASENNUS

Normaalisti imurasian seinäasennus tapahtuu oheisen kuvan mukaisesti. 90° rasiakulmaa käytetään seinäasennuksessa estämään pitkien esineiden pääsyn putkistoon ja turvaamaan putkistoa tukkeutumiselta.

90° rasiakulmaa voidaan asentaa kahdella eri tavalla. Ohuimmillaan väliseinä voi käytännössä olla 65 mm.

Huom! 90° rasiakulmaa ei saa asentaa muualle putkistoon!

Mikäli seinälevyn paksuus on yli 25 mm, käytä imurasian jatkoholkkia, jotta yletyt asennuslevyn tiivisteeseen.





Joskus talon rakenteet estävät putken kulun; ratkaise ongelma loveamalla palkki alla olevan kuvan osoittamalla tavalla. Talon kantavia rakenteita ei saa kuitenkaan loveta.

Mikäli asennuslevyä ei saa sopivasti kiinni koolaukseen, voi sitä varten kiinnittää erillisen tukipuun.



.



Tee imurasiaa varten seinälevyyn yllä olevan kuvan mukainen aukko (60 mm x 110 mm).

Valmiissa taloissa putken kulkiessa alakautta, voidaan ohjausreiän avulla porata putkea varten reikä.

90 asteen rasiakulma liimataan asennuslevyn holkkiin (kuva oikealla). Heikovirtakaapelia jätetään n. 15 cm sen kiinnittämiseksi imurasiaan. Pölyputki liimataan erikoiskulmaan.



Heikkovirtakaapelin kuorta kuoritaan päästä auki n. 2-3 cm. Kaapelin päät pyöritetään imurasiassa olevien ruuvien juurten ympäri pari kertaa ja ruuvit kiristetään.

Imurasia ruuvataan kiinni asennuslevyyn. On varottava, ettei ruuvi ylety putken läpi! Käytä tarvittaessa lyhyempää ruuvia.

Valmiissa seinärakenteissa asennuslevy pidetään koukulla paikallaan kuvan osoittamalla tavalla.



ASENNUS HARKKO/ TIILISEINÄÄN

Imurasian asennuksessa harkko/tiiliseinään pitää putkisto, rasiakulma ja asennuslevy roilottaa seinään niin, että asennuslevyn korkein pinta tulee olemaan n. 5 mm sisempänä, kuin lopullinen seinäpinta. Riippumatta lopullisen seinäpinnan paksuudesta, pitää harkko/tiiliseinään roilottaa 80 x 80 mm:n kanava putkiston asennusta varten. Putkiston kiinnitys pitää olla riittävän tukeva, jotta asennetut putket ja osat pysyvät paikallaan jälkitöiden aikana. Suojaa imurasian aukko valumassalta.



lopullinen seinäpinta



.



Putki voidaan asentaa myös harkko/tiiliseinän takapuolelle. Tällöin seinään tehdään imurasiaa varten kuvan mukainen aukko.

IMURASIAN ASENNUS LATTIAAN

Imurasian asentaminen lattiaan on usein ainoa mahdollinen tapa etenkin valmiissa taloissa.

Lattia-asennuksessa voit kätevästi käyttää lattia-asennus/ --→ saneerausholkkia (kuva oikealla). Tällöin et tarvitse asennuslevyä.

Huom! Jos asennat imurasian ja putkiston tällä tavalla, pidä huoli ettei pitkiä tikkuja yms. pääse putkistoon!





 - Mikäli mahdollista, on lattia-asennuksissa syytä käyttää vasemmalla olevan kuvan mukaista asennusta, joka on sama kuin seinäasennus. 90° rasiakulma estää pitkien esineiden pääsyn putkistoon.

Lattian alla olevan vapaan tilan täytyy olla vähintään 65 mm korkea, jotta tämä asennustapa onnistuu.

IMURASIAN ASENNUS KOMERON SEINÄÄN

Valitse imurasian sijaintipaikka. Tee reikä imurasiaa varten (55 mm x 70 mm) ja putkea varten ø 6 cm:n reikä. Lisäksi poraa putkelle reikä myös komeron lattiaan. Katkaise sitten sopivan pituinen putki ja kiinnitä se liimaamalla saneerausholkkiin. Työnnä putki lattia-asennus/saneerausholkki edellä pyöreästä reiästä niin, että se ulottuu komeron ulkoseinän läpi ja asenna imurasia saneerausholkkiin. Merkitse ja katkaise putki sopivan mittaiseksi niin, että se ulottuu rasiakulman kanssa putkeen.





imurasian yhteyteen. Käytä putkistossa vain loivia 90° tai 45° kulmia (kuvat A ja B).

2.) Katkaise putki suoraan niin, ettei katkaisukohta jää vinoksi. Käytä apunasi jiiri-laatikkoa. Puhdista katkaisujälki puukolla.

3.) Putkiliitokset tehdään pvc-liimalla, mikä takaa liitoksien tiiviyden ja pitävyyden. Levitä liima tasaisesti ja ohuesti vain putken päähän - ei muhviin. Tällöin ei mahdollinen liikaliima pursua putken sisälle. Sulje liimapurkki aina heti käytön jälkeen ja huolehdi riittävästä tuuletuksesta asennuksen aikana. Vältä hengittämästä liimahöyryjä. Työnnä putki hieman kiertämällä varmasti perille muhviin (kuva C).

4.) Paloseinän läpivienti kuvan E mukaan tai palomansettia ø 50 mm käyttäen (kuva D). Varmista asia paikallisen paloviranomaisen kanssa.

Aloita runkoputken asentaminen kauimmaisesta imurasiasta ja laita putkisto aluksi väliaikaisesti paikoilleen. Älä käytä liitoksissa liimaa, ennenkuin olet varmistanut putken kulun. Liima kuivuu nopeasti, joten asenna liitos välittömästi liimauksen jälkeen.

Putkea mitatessa ota huomioon, että putki menee n. 18 mm muhvin sisään ja jatkeen sisään n. 20 mm.

Putkisto voidaan asentaa myös lattiaan mihin tulee betonivalu (kuva F). Tällöin heikkovirtakaapeli pitää ehdottomasti asentaa sähköputken sisään. Sähköputki on hvvä kiinnittää imuputkeen tai valuverkkoon. Imuputkelle pitää tehdä 51 mm:n ura. Tulppaa imu- ja sähköputken päät ennen valua.

hiekka imuputki sähköputki Mikäli putki menee yläpohjassa samaa linjaa pitkin, tulee runkolinja vetää alla olevien kuvien 1 ja 2 osoittamalla tavalla, jolloin vältetään ns. "roskataskun" muodostuminen.

valuverkko

styrox .







.

Keskusyksikkö asennetaan autotalliin, kellariin, varastoon tms. kuivaan tilaan. Sitä ei saa asentaa kosteisiin tiloihin! Asennuksessa tarvittavat seinäteline, liitoskappale ja poistoäänenvaimennin on pakattu põlysäiliöön. Keskusyksikköä varten varataan 16 A:n hidas sulake. Varmista, ettei samassa ryhmässä ole liikaa muita sähkölaitteita. Keskusyksikön ottoteho on 1300-1800 W. Platimum 3.0 -sarjan malleissa sekä malleissa BM265 ja BM285 on ns. pehmeä käynnistys. Malli SC3500 on varustettu kahdella moottorilla ja suositellaan asennettavaksi 20 A:n sulakkeeseen.

KUSYKSIKÖN

Kun olet asentanut keskusyksikön paikoilleen, kytke heikkovirtakaapeli kytkentänapoihin ja sähköjohto pistorasiaan, jolloin joissakin malleissa kone käynnistyy hetkeksi. Tämä on normaalia, eikä vaadi mitään toimenpiteitä. Nyt koneessa on käyttöjännite päällä. Testaa käynnistys käsikytkimestä. Kone on nyt toimintavalmis. Tarkista nyt imurasioiden toiminta kytkemällä siivousletku paikoilleen. Beam –keskuspölynimurijärjestelmäsi on nyt valmis toimimaan.

Jos laite sijoitetaan komeroon, on varmistettava moottorin jäähdytysilma seuraavasti: 1) poraa 4x50 mm reiät komeroon koneen ylä- ja alaosan kohdalle tai 2) huolehtimalla vähintään 10x20 cm levyiset aukot komeron
yia- ja aiaosaan. Älä käytä liimaa liittäessäsi putkistoa keskusyksikköön, jolloin laitteen irrottaminen käy helposti mahdollisia huoltotoimenpiteitä varten.
Huom! Beam –keskuspölynimuri on tarkoitettu normaalin huonepölyn ja roskan imurointiin. Rakennusjätteiden, tuhkan ja veden imurointi on ehdottomasti kielletty. Jos käytät laitetta näihin tarkoituksiin, on imurointi aina tapahduttava esierottajan kautta.
Joskus keskusyksikkö tuottaa ympäristöön pieniä määriä moottorista tulevaa hiilipölyä, joka on aivan normaalia, mutta saattaa aiheuttaa jonkin asteista likaantumista yksikön lähellä.
Suojaa keskusyksikkö rakennuspölyltä

rakentamisaikana!





Jos poistoputken pituus ylittää 5 metriä, on käytettävä halkaisijaltaan suurempaa putkea (esim. 75-100 mm).

Isommalla poistoputkella turvataan imutehon säilyminen moitteettomana eikä keskusyksikkö käy liian kuumana.

ATLIS™-JÄRJESTELMÄ

Uusi Beam keskusyksikkösi (ei koske BM 265 -konetta) on varustettu Atlis™ järjestelmällä, mikä mahdollistaa imuputken asentamisen koneelle oikea- tai vasenkätisenä. Tehtaalta koneet tulevat oheisen kuvan mukaisesti: edestä katsoen imupuoli on vasemmalla ja Atlis™ -tulppa koneen oikealla puolella.



NÄIN VAIHDAT IMUAUKON VASEMMALTA OIKEALLE



Irrota keskusyksikön vasemmalla puolella oleva imuasetelma kiertämällä sitä vastapäivään.



Irrota keskusyksikön oikealla puolella oleva tulppa kiertämällä sitä vastapäivään.



Kostuta sitten molemmat tiivisteet kostealla kankaalla asennuksen helpottamiseksi.



Asenna imuasennelma koneen oikealle puolelle kiertämällä sitä myötäpäivään riittävän tiukalle.

.



Asenna tulppa keskusyksikön vasemmalle puolelle kiertämällä sitä myötäpäivään riittävän tiukalle.

Mikäli imuaukko on asennuksesi kannalta oikein, jätä Atlis™ -järjestelmä silloin huomioimatta.

VÄRINÄNVAIMENNUS-ELEMENTTIEN JA POISTOÄÄNENVAIMENTIMEN ASENNUS





Keskuspölynimurijärjestelmä on tarkoitettu kotitalouden lian ja pölyn kuivaimurointiin. Vältä kovien tai terävien esineiden imuroimista, koska ne voivat vaurioittaa putkistoa tai aiheuttaa tukkeutumia.

Huoltotiedot

Tämä opas sisältää perushuolto-ohjeet. Lisätietoa saat paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä tai maahantuojalta.

Arvokilpi

Malli, tyyppi ja sarjanumero ovat arvokilvessä, joka sijaitsee vasemmalla keskusyksikön taustapuolella. Tarvitset näitä tietoja huollon yhteydessä (ks. kuva 1).



ALLIANCE KESKUSYKSIKÖN ASENNUS, KÄYTTÖ JA HUOLTO ALLIANCE SIIVOUSVÄLINESARJAN TOIMINTA

1.1 Keskuspölynimurin asentaminen

Imuri roikkuu seinään ruuvatusta seinätelineestä. Seinätelineen keskiosan tulee olla n. 122 cm lattiasta, jotta pölysäiliön voi irrottaa helposti. Asennusetäisyys lattiasta tai katosta täytyy olla vähintään 30 cm. Varmista moottorin riittävä ilmanvaihto. Asennettaessa imuri kipsi- tai elementtiseiniin on varmistettava, että ruuvit osuvat koolauksiin. Jos imuri asennetaan betoniseinään, poraa siihen reikä ja käytä asianmukaisia ankkuriruuveja.

VAROITUS

- VAROITUS: Älä tuki poistoputkea. Puutteellinen ilmankierto johtaa moottorin ylikuumenemiseen.
- VAROITUS: Älä sijoita keskusyksikköä paikkaan, jossa on korkea lämpötila tai jossa siihen ei pääse käsiksi (esim. ullakko tai välikatto).

Varmista ennen keskusyksikön kiinnittämistä seinälle, että sen imuaukko osoittaa oikeaan suuntaan (ks. kohta 1.4), poistoäänenvaimennin on asennettu oikein (ks. kohta 1.5), HEPA-suodatin (lisävaruste) on asennettu oikein (ks. kohta 1.6) ja pussin sovitin (lisävaruste) on asennettu oikein (ks. kohta 1.8).

Kuori poistoputken lähellä olevat heikkovirtakaapelin johdon päät ja liitä johdot jousikuormitteisiin liittimiin keskusyksikön taustapuolelle (ks. kuva 3).

Ripusta keskusyksikkö telineeseen. Liitä putkisto imurin imuaukkoon mukana toimitetulla liittimellä ja kiristimellä.

ÄLÄ liimaa putkistoa keskusyksikköön, jotta laitteen irrottaminen käy helposti mahdollisia huoltotoimenpiteitä varten.

Kuva 3

1.2 Imuaukko

Keskusyksikkö on suunniteltu siten, että imuputki voidaan asentaa vasemmalle tai oikealle. Jos talosta tuleva putki on keskusyksikön oikealla puolella, imuaukon suunta on vaihdettava. Irrota sitä varten imuaukon kaksi Torx-20 -ruuvia ja käännä imuaukkoa 180°. Kiinnitä imuaukko edellä irrotetulla kahdella Torx 20 -ruuvilla (ks. kuva 4).



Kuva 4

1.3 Poistoäänenvaimentimen asentaminen

- 1. Asenna poistoäänenvaimennin keskusyksikköön siten, että liität lyhyen 90 asteen liitoskulman toisen pään poistoäänenvaimentimeen kuvassa 5 osoitetulla tavalla.
- 2. Liimaa lyhyen 90 asteen liitoskulman vastakkainen pää pitkän putkisovittimen LEVEÄÄN avoimeen päähän. Varmista keskusyksikön takana pohjassa olevan imuaukon suunta, ennen kuin liität lyhyet 90 asteen liitoskulmat ja pitkän putkisovittimen. Varmista, että poistoäänenvaimennin on imuaukon AVOIMEN pään vastakkaisella puolella kuvassa 5 osoitetulla tavalla tai voit asentaa äänenvaimentimen lähtemään myös ylöspäin. Muussa tapauksessa poistoäänenvaimennin häiritsee putkea imuaukossa.
- Liitä sekä pitkä putkisovitin että poistoäänenvaimennin keskusyksikön taustapuolelle ja kiinnitä poistoäänenvaimennin toimitetuilla Torx 20 -ruuveilla.

HUOMIO! ÄLÄ liimaa poistoäänenvaimentimen putkisovitinta keskuspölynimuriin.



Kuva 5

1.4 HEPA-suodattimen asentaminen (lisävaruste)

1. Jotta saat asennettua HEPA-suodattimen (lisävaruste) kunnolla, kiinnitä 90 asteen kulmaliitos HEPA-suodattimen runkoon toimitetulla Torx 20 -ruuvilla.



- Kiinnitä sekä 90 asteen kulmaliitos että HEPA-suodatin keskusyksikön taustapuolelle toisella Torx 20 -ruuvilla.
- Työnnä HEPA-suodattimen suodatinpanoksen pohjassa olevat kaksi muovikielekettä HEPAsuodattimen rakoon ja napsauta suodatin paikalleen. Sulje HEPA-suodattimen luukku varovasti. Jos luukku ei sulkeudu helposti, poista suodatin ja aseta se uudelleen.

HEPA-suodatin voidaan asentaa vain keskusyksikön oikealle puolelle, eikä se häiritse imuaukon putkea keskusyksikön kummallakaan puolella (ks. kuva 6).

1.5 Poistoilma

Jos poistoäänenvaimenninta tai HEPA-suodatinta (lisävarusteita) ei käytetä ja poistoilma halutaan viedä ulos, poistoäänenvaimentimen putken pitkä sovitin täytyy asentaa suoraan poistoilmaputkeen irti seinästä. Älä käytä imuria, jonka poistoilma on johdettu suoraan seinään, sillä se voi vaurioittaa seinää ja/tai imuria. Ks. sovittimen ohjeet kohdasta 1.5.

1.6 Pussin sovitin (lisävaruste)

Pussin sovitin (lisävaruste) on helppo asentaa, kun pölysäiliö on irrotettu ja ennen kuin keskusyksikkö asetetaan seinälle. Pussin sovittimessa on kolme erityistä päätä, josta jokainen liitetään tiettyyn osaan.

- 1. Kiinnitä pää A kahdella Torx 20 -ruuvilla imuaukkoon keskusyksikön taakse rungon sisään (ks. kuva 7A).
- 2. Kiinnitä pää B koneimurasiaan keskusyksikön sisälle kohdistamalla ja lukitsemalla kielekkeet paikoilleen (ks. kuva 7B).
- 3. Työnnä pölypussin pahvikaulus pussin sovittimen avoimena roikkuvaan päähän C (ks. kuva 7C).
- Liitä pölysäiliö takaisin keskusyksikköön, ja varmista, että pölypussin liitäntä sekä keskusyksikköön että pölysäiliöön on täysin tiivis.







Kuva 7

1.7 Järjestelmän testaaminen / käyttö

Varmista, että sähköasennus on tehty määräysten mukaan. Kytke yksikkö pistorasiaan. Järjestelmän asennus voidaan nyt tarkistaa:

- Varmista, että pölysäiliö on kiinnitetty kunnolla imuriin.
- Liitä letku jokaiseen imurasiaan, kytke keskuspölynimurijärjestelmä toimintaan käsikahvan käynnistysnapista ja varmista, että sähkökontaktit toimivat.
- Keskuspölynimurijärjestelmä voidaan myös kytkeä toimintaan tai testata painamalla keskusyksikön virtanäppäintä.

.

- Tarkista, ettei mikään imurasia vuoda.
- Tarkista, ettei mikään putkien liitoskohta vuoda.

VAROITUS: Käytä kapasiteetiltaan riittäviä pistorasioita 16 A hidas tai jatkojohtoja. Kytke virtajohto sille tarkoitettuun haaroituskytkentään.

Asenna keskusyksikön mukana toimitettu poistoäänenvaimennin tai HEPA-suodatin, ennen kuin yksikkö ripustetaan seinään.

2.0 HUOLTO

Tämä opas sisältää perushuolto-ohjeet. Ilmavirtaus ja imuteho säilyvät hyvinä, kun pölysäiliö ja suodatin pidetään puhtaina ja estetään putkiston osia ja letkua tukkeutumasta.

2.1 Moottori

BEAM *Alliance* -keskuspölynimurijärjestelmässä on läpivirtausmoottori, jota ei tarvitse voidella. Mikäli moottorissa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

2.2 Pölysäiliö ja pussin sovitin

Heikentynyt ilmavirta tai imuteho tarkoittaa, että keskuspölynimurijärjestelmä ei toimi täydellä teholla. Jos pölysäiliö on täynnä ja suodatin tukossa, ilma ei pääse virtaamaan yksikön läpi ja teho alenee.

Irrota Pikalukittava -säiliö tarttumalla pölysäiliön renkaaseen vastakkaisilta puolilta, paina peukaloilla ja irrota säiliö vetämällä sitä alaspäin. Tyhjennä sisältö (ks. kuva 8).

Pölysäiliö asennetaan takaisin nostamalla sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen. Keskuspölynimurijärjestelmä ei toimi kunnolla, jos pölysäiliötä ei ole asennettu oikein.







Imurissa voi olla varusteena kertakäyttöinen

pölypussi, joka voidaan heittää pois, kun se on täynnä. Pölypussin ollessa täynnä, imuteho vähenee ja tehokkuus laskee. Tyhjennä pölypussi 2–3 kertaa vuodessa käytöstä riippuen. Pölypusseja myyvät paikalliset valtuutetut jälleenmyyjät tai maahantuoja.

Pölypussin vaihto:

- 1. Irrota pölysäiliö.
- 2. Irrota pölypussi pussin sovittimesta.
- 3. Aseta uusi pölypussi paikalleen.
- 4. Kiinnitä pölypussi kiertämällä sen aukkoa.
- 5. Aseta pölysäiliö paikalleen.

2.4 HEPA-suodattimen huolto

HEPA-suodatin kannattaa vaihtaa, kun pölysäiliö on tyhjennetty kolme kertaa tai kun suodatin on ollut käytössä vuoden. HEPA-suodattimen vaihto:

- 1. Avaa HEPA-suodattimen luukku sen sivussa keskellä olevasta napista.
- 2. Paina suodattimen päällä olevaa kielekettä alaspäin, ja heitä koko suodatin pois.
- Työnnä suodatinpanoksen pohjassa olevat kaksi muovikielekettä HEPA-suodattimen rakoon ja asenna HEPA-suodatin. Napsauta paikalleen (ks. kuva 9).
- Sulje HEPA-suodattimen luukku varovasti ilman suurta voimaa. Jos luukku ei sulkeudu helposti, aseta suodatin uudelleen paikalleen.



Kuva 9

3.0 VIANETSINTÄ

3.1 Automaattinen poiskytkentä

Jos keskuspölynimuri jää vahingossa toimintaan (ON) pitkäksi aikaa, käyttöjärjestelmässä on automaattinen 30 minuutin poiskytkentäajastin. Poiskytkentäajastin nollautuu automaattisesti, kun järjestelmä kytketään toimintaan imuletkun käsikahvasta tai keskusyksiköstä.

Käyttöjärjestelmä suojaa keskusyksikköä ylikuumenemissuojalla, joka kytkee automaattisesti imurin pois toiminnasta (OFF). Automaattisen poiskytkennän yhteydessä keskusyksikön näyttöön ilmestyy moottorin vikakuvake ja imuletkun käsikahvassa vilkkuu puhaltimen siipi punaisena. Anna yksikön jäähtyä noin viisi minuuttia, jotta se voi nollata itsensä. Kytke virta päälle viiden minuutin kuluttua. Jos virta ei kytkeydy päälle (ON), anna yksikön jäähtyä vielä toiset viisi minuuttia. Jos keskusyksikkö ei edelleenkään toimi, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

3.2 Imuteho on vähentynyt

- 1. Tyhjennä pölysäiliö. Tarkasta suodatin.
- 2. Kytke imuri toimintaan (ON) ja tarkista jokaisen imurasian imuteho. Jos imuteho ei ole sama jokaisessa imurasiassa, putkisto on tukkeutunut osittain. Paikallista tukos tarkistamalla ensin imuria lähimpänä olevan imurasian imuteho. Tarkista sitten järjestyksessä kaikki imurasiat, kunnes löytyy imurasia, jonka imuteho on vähentynyt. Tukos on kyseisen ja juuri edellä tarkistetun imurasian välillä. Ota tukoksen poistamiseksi yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

3.3 Imutehoa ei ole

- 1. Tarkista, että virran merkkivalo palaa näytössä.
- Jos yksikön imuteho on hyvä, mutta letkussa ei ole imutehoa, putkistossa tai letkussa on tukos. Ota tukoksen poistamiseksi yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

3.4 Moottori ei käynnisty

- 1. Varmista, että keskuspölynimurin pistoke on kytketty pistorasiaan.
- 2. Tarkista virransyöttö.
- 3. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

4.0 BEAM ALLIANCE -LED-MERKKIVALOT JA -LCD-NÄYTÖT

4.1 Virtanäppäin

Keskusyksikkö voidaan kytkeä toimintaan ja pois toiminnasta (ON/OFF) keskusyksikön näytön symbolilla tai näppäimellä. Yksikkö voidaan aktivoida myös imuletkun käsikahvalla talon sisällä olevasta imurasiasta, keskusyksikön koneimurasiasta tai muilla siivousvälineillä heikkovirtajärjestelmän kautta.



4.2 Yhteys (lisäominaisuus tietyissä yksiköissä)

Kun BEAM Alliance -imuletku on liitetty imurasiaan, keskusyksikön näytön yläreunaan ilmestyy yhteyskuvake. Puhaltimen siipi sykkii sinisenä BEAM Alliance -imuletkun käsikahvassa osoittaen, että keskusyksikön ja imuletkun käsikahvan välillä on yhteys, kun imuletku on valmiustilassa tai kytkettynä pois toiminnasta (OFF).



4.3 Näytönsäästäjä (lisäominaisuus tietyissä yksiköissä)

Kun keskusyksikkö havahtuu lepotilasta, näyttöön ilmestyy 2–3 sekunniksi näytönsäästäjä ennen muiden kuvakkeiden ilmestymistä.



4.4 Nopeusilmaisin (lisäominaisuus tietyissä yksiköissä)

Kun keskusyksikkö on kytketty toimintaan (ON), puhaltimen siipi pyörii imuletkun käsikahvan osoittamalla nopeudella. Kun moottorin kierrosnopeus laskee, myös puhaltimen siiven liike vähenee. Kun moottorin kierrosnopeus nousee, myös puhaltimen siiven liike lisääntyy.



4.5 Pölysäiliö täynnä -muistutus (lisäominaisuus tietyissä yksiköissä)

Keskusyksikön näytöllä alkaa vilkkua Pölysäiliö täynnä -muistutus aina 25 käyttötunnin (n. kuuden kuukauden) välein. Keskusyksikkö välittää tiedon täydestä pölysäiliöstä myös BEAM Alliance -imuletkun käsikahvalle, jossa puhaltimen siipi silloin vilkkuu PUNAISENA. Koska tämä muistutus on aikaperusteinen, pölysäiliö voi olla vielä vajaa tai jo liian täynnä. Jos sinulla on lemmikkieläimiä, työpaja tai muuten imuroit usein, tarkista pölysäiliö useammin.



Kun pölysäiliö on tyhjennetty, paina keskusyksikön toista nollausnäppäintä ja pidä sitä painettuna viiden sekunnin ajan.



Jos virransyöttö keskeytyy tai pistoke irrotetaan pistorasiasta, Pölysäiliö täynnä -muistutuksen tiedot säilyvät muistissa.

4.6 Tehopylväät (lisäominaisuus tietyissä yksiköissä)



Kolme tai neljä tehopylvästä osoittaa, että järjestelmän imuteho on paras mahdollinen. Tehotasoon vaikuttavat nopeusasetukset sekä erilaiset käytettävät lisävarusteet. Kun keskusyksikkö on kytketty pois toiminnasta (OFF), tehopylväät ovat tyhjät.

Huomio! Tehonvaihtelut ovat täysin normaaleja käytettäessä erilaisia ilmavirtaa rajoittavia lisävarusteita.

4.7 Tyhjät/vilkkuvat tehopylväät (lisäominaisuus tietyissä yksiköissä)

Keskusyksikössä näkyy tehopylväiden kuvake, kun moottori ei pysty toimimaan parhaalla mahdollisella teholla. Kun näkyvissä on korkeintaan kaksi pylvästä, ilmavirta on heikentynyt, jolloin imurin siivousteho on laskenut. Keskusyksikkö välittää virheilmoituksen BEAM *Alliance* -imuletkun käsikahvalle, jossa puhaltimen siipi silloin vilkkuu PUNAISENA.





- 1) Pölysäiliö täynnä
- 2) Järjestelmä tukossa
- 3) Moottori kulunut

Tavallisin syy on täysinäinen pölysäiliö, joka pitää tyhjentää. Vaihtoehtoisesti syynä voi olla tukos järjestelmässä, jolloin imuletku ja putkisto on tarkistettava. Jos järjestelmän teho on edelleen vähäinen, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

4.8 Moottorin vikakuvakkeet

Jos järjestelmässä on vika tai keskusyksikössä toimintahäiriö, puhaltimen siiven kuvake vilkkuu huutomerkin kanssa. Jos nämä kuvakkeet ilmestyvät keskusyksikön näyttöön, kytke keskusyksikkö pois toiminnasta (OFF) ja ota yhteys huoltoon. Keskusyksikkö välittää tiedon järjestelmäviasta *Alliance*-imuletkun käsikahvalle, jossa puhaltimen siipi silloin vilkkuu PUNAISENA.



Kuvakkeet voivat ilmestyä seuraavien vikojen seurauksena:

- Järjestelmän enimmäiskäyttöaika
- Ongelma elektroniikassa
- Jännite- tai virtapiikki
- Keskusyksikkö ei reagoi elektroniikkaan
- Moottorivika
- Pölypussin mekaaninen vika ja tukkeutunut moottori

4.9 Vikakoodit (lisäominaisuus tietyissä yksiköissä)

Vikakoodi ilmestyy, jos keskusyksikkö edellyttää valtuutetun huoltoliikkeen huoltoa. Keskusyksikkö välittää tiedon järjestelmäviasta *Alliance*-imuletkun käsikahvalle, jossa puhaltimen siipi silloin vilkkuu PUNAISENA. Kytke keskusyksikkö pois toiminnasta (OFF) ja kutsu huoltoliike selvittävään järjestelmän hälytys tai vikakoodi.





Vikakoodit: Er 1: Alivirta Er 2: Ylivirta, lyhytaikainen Er 3: 30 minuutin aikakatkaisu Er 4: Ylivirta, pitkäaikainen Er 5: Linjavirhe tai virta katkennut

4.10 Keskusyksikön kellon asetus (lisäominaisuus tietyissä yksiköissä)



Aseta kellonaika siten, että valitset keskusyksikön vasemmalla (<) tai oikealla (>) keinunäppäimellä kellon ja pidät Enter-näppäintä (\bigcirc) painettuna viiden sekunnin ajan. Valitse joko 12 tai 24 tunnin kello, aseta aika vasemmalla (<) tai oikealla (>) keinunäppäimellä ja päätä asetus painamalla Enter-näppäintä (\bigcirc).

4.11 Selausnäppäimet (lisäominaisuus tietyissä yksiköissä)

Näytön alla olevat näppäimet ovat vasen (<), oikea (>), Enter () ja virtanäppäin (). Muuta kellonaikaa tai nollaa Pölysäiliö täynnä -muistutus siten, että valitset asianmukaisen kuvakkeen ja painat Enter-näppäintä () viiden sekunnin ajan. Seuraa näytön opastusta.



5.0 BEAM ALLIANCE -IMULETKUN KÄSIKAHVA

HUOMIO! BEAM Alliance -imuletku ja -käsikahva toimivat vain BEAM Alliance -keskuspölynimurijärjestelmän kanssa. Jos olet saanut Alliance-imuletkun, mutta sinulla ei ole BEAM Alliance -keskusyksikköä, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun BEAM-jälleenmyyjään/maahantuojaan, jotta saat asianmukaisen imuletkun keskuspölynimurijärjestelmääsi.

5.1 Käynnistysnappi

Keskusyksikkö kytketään toimintaan ja pois toiminnasta (ON/OFF) *Alliance-*imuletkun käsikahvan yläosan käynnistysnapilla, kun imuletku on liitetty talon sisällä olevaan imurasiaan tai keskusyksikön etuosan koneimurasiaan. Keskusyksikkö voidaan aktivoida keskusyksikön näytön viereisellä virtanäppäimellä.

5.2 Nopeussäätö

Imutehoa vähennetään näppäimellä (-). Imutehoa lisätään näppäimellä (+).

5.3 Järjestelmän merkkivalo

Kun *Alliance*-imuletku on liitetty talon sisällä olevaan imurasiaan tai keskusyksikön etuosan koneimurasiaan, puhaltimen siipi imuletkun käsikahvassa sykkii SINISENÄ osoittaen, että keskusyksikön ja imuletkun käsikahvan välillä on yhteys.

Kun keskusyksikkö kytketään toimintaan imuletkun käsikahvasta, puhaltimen siiven kuvake alkaa palaa jatkuvasti SINISENÄ. Kun on aika tyhjentää pölysäiliö tai järjestelmässä on tehohäiriö, puhaltimen siipi muuttuu PUNAISEKSI. Jos näet PUNAISENA vilkkuvan puhaltimen siiven, kytke välittömästi järjestelmä pois toiminnasta (OFF). Tarkista keskusyksikkö löytääksesi syyn. Lisätietoja imuletkun käsikahvan puhallinkuvakkeen PUNAISENA vilkkumisen syistä saat kohdista 4.5–4.9.

5.4 Nopeusilmaisin

Alliance-imuletkun käsikahva ilmoittaa järjestelmän tehon ja imutehon nopeusilmaisimella. Kun järjestelmä kytkeytyy toimintaan (ON), nopeusilmaisimen kaikki neljä valoa syttyvät ja osoittavat suurinta nopeutta/imutehoa. Pienintä nopeutta/imutehoa osoittaa yksittäinen puhaltimen siipi. Nopeutta/imutehoa säädetään näppäimillä (–) ja (+).





KÄYNNISTÄMINEN, VAKIOLETKU

Beam -imurasioissa ei ole lainkaan mikrokytkintä. Keskusyksikkö käynnistyy vasta, kun imuletkun holkki työnnetään imurasiaan siten, että holkin metallirengas yhdistää imurasian heikkovirtapiiriin. Mikäli haluat käyttää imuriasi ylimääräiseen tuuletukseen, hanki erillinen imuletkun holkki tätä tarkoitusta varten.



INTEGROITU KONEIMURASIA

Platinum 3.0 -sarjan koneissa on integroitu koneimurasia laitteen kyljessä (kuva 1 alhaalla).

Joissakin malleissa on koneimurasia erillisenä pakattuna pölysäiliöön yhdessä erikoishaaran kanssa. Haara voidaan liittää putkistoon koneen vieressä ja koneimurasia kiinnitetään tähän kuvan 2 mukaisesti. Tämän jälkeen imurasia kaapeloidaan normaalisti keskusyksikön heikkovirtaliittimiin (kts. sivu 9, "sähköliitännät").

Kahvakäynnistys ei toimi integroidusta koneimurasiasta, vaan kone käynnistetään käsikytkimellä.



HUOM!

Mikäli olet poissa kotoa pitkään, suosittelemme ottamaan virtajohdon irti pistorasiasta mahdollisten ukkosten/sähkökatkosten varalta.

PUTKISTON PITUUS

Suositellut konekohtaiset enimmäispituudet löytyvät konekohtaisista esitteistä.

Pisin putkiveto tarkoittaa vaakavetoa kauimmaisesta imurasiasta poistoputken päähän. Normaalin huonekorkeuden nosto vastaa n. 5 metrin vaakaveroa. Jos putkistoon tulee runsaasti 90° kulmia, tulee suosituksista tinkiä. Jos keskusyksikkö sjoitetaan yläkertaan ja roskia imetään useita metrejä (n. 4) ylöspäin, kannattaa valita tehokas yksikkö, jotta imuteho on riittävä põlyn ja roskien viemiseksi põlysäiliöön.

Mikäli olet epävarma asiasta, ota yhteyttä laitteen toimittajaan tai maahantuojaan.

PÖLYSÄILIÖN TYHJENNYS JA SUOTIMEN PUHDISTUS

Pölysäiliö suositellaan tyhjennettäväksi ennen kuin se tulee aivan täyteen. Tarkistusikkunalla varustetuissa malleissa viimeistään silloin, kun ikkuna menee umpeen. Muissa malleissa säiliön täyttöaste kannattaa tarkistaa silloin tällöin.

Pölysäiliöllä varustetuissa keskusyksiköissä on



Platinum -sarja

Platinum -sarjassa on Gore -suodin, joka ei vaadi varsinaista puhdistamista.

Suotimen reunoihin kiinnittynyt pöly kannattaa kuitenkin poistaa. Suodinta voi kuitenkin halutessa puhdistaa viereisen kuvan osoittamalla tavalla: ravistetaan suodinta muovikassin sisällä.

Pölysäiliön irrottaminen

Serenity 3.0 -sarjan keskusyksiköissä (paitsi SC 300 mallissa) on pölysäiliön irroitusta ja kiinnittämistä varten kehitetty Twist-Lock -menetelmä.

Pölysäiliö irroitetaan yksinkertaisesti ottamalla tukeva ote pölysäiliön yläosasta ja kiertämällä sitä vasemmalle kunnes se irtoaa.

Kiinnityksessä on varmistuttava, että pölysäiliön korvakkeet eivät ole rungon vastakappaleiden kohdalla ennen kiinnittämistä. Kiinnitys tapahtuu kiertämällä säiliötä oikealle.

BM 265 keskusyksikkö

Compact keskusyksikkö asennetaan "ylösalaisin" eli turbiini on alapuolella kuten myös poistopuhallus. Pölypussi ja pölyn sisääntulo ovat laitteen yläosassa.

Pölypussin poisto ja vaihto

- A) Pussi poistetaan nostamalla pölysäiliön kansi pois, vetämällä sitten pussia sisäänpäin sisääntuloputkesta jonka jälkeen pussi voidaan poistaa.
- B) Uuden pussin paikalleenlaitto on päinvastainen toimenpide. Varmistu, että pölypussin aukko tiivistyy pölyputken päälle.

Mikäli pölypussi repeää ja päästää pölyä kangassuotimeen, keskusyksikkö nostetaan seinätelineestä ja tyhjennetään allaolevia ohjeita noudattaen:

- 1. Irrota sähköjohto seinäpistokkeesta.
- 2. Irrota heikkovirtakaapelit keskusyksiköstä.
- 3. Irrota yksikön pöly- ja poistoputki.
- 4. Käännä yksikkö ylösalaisin ja ravista pöly roskakoriin.
- 5. Nosta laite takaisin seinätelineeseen ja kytke putket, heikkovirtakaapeli, sekä sähköjohto paikoilleen.



Voit käyttää pölypussia myös pölysäiliöllä varustetuissa malleissa.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Sähkölaitteita käytettäessä on noudatettava normaaleja sekä seuraavassa lueteltuja turvatoimia.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÄ.

VAROITUS

Tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisriskiä vähennetään seuraavin keinoin:

- Tämä pölynimuri on tarkoitettu vain kuivien roskien ja pölyn imurointiin. Älä imuroi kosteita pintoja tai nesteitä, kuumia jätteitä tai syttyviä esineitä, jotka voivat vaurioittaa pölynimuria.
- Älä päästä virtajohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä salli imurin käyttöä leikkikaluna. Erityisen varovainen täytyy olla silloin, kun imuria käyttävät lapset tai he ovat sen lähettyvillä.
- Käytä tätä imuria vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun käyttötarkoitukseensa. Käytä vain valmistajan suosittelemia varusteita.
- Kytke imuri vain maadoitettuun pistorasiaan. Katso maadoitusohjeet.
- Asennusetäisyys lattiasta tai katosta täytyy olla vähintään 30 cm. Varmista moottorin riittävä ilmanvaihto.
- Älä käytä imuria, jos sen johto tai pistoke on vioittunut, se ei toimi oikein tai se on pudonnut tai muuten vaurioitunut. Toimita laite valtuutetulle jälleenmyyjälle korjattavaksi.
- Älä koskaan irrota pistoketta vetämällä johdosta.
- Älä työnnä vieraita esineitä aukkoihin. Älä käytä laitetta, jos pöly, nukka, hiukset tai jokin muu ilmankiertoa heikentävä aines tukkii aukon. Jos ilmavirta on puutteellinen, moottori ylikuumenee.
- Huolehdi, että vaatteet, hiukset, kasvot, sormet ja muut ruumiinosat eivät joudu imuun.
- Älä koskaan käytä laitetta ilman pölypussia ja/tai suodatinta.
- Kytke kaikki säätimet pois toiminnasta ennen virtapistokkeen irrotusta.
- Älä koskaan käsittele pistoketta, johtoa tai keskusyksikköä märillä käsillä.
- Älä sijoita keskusyksikköä paikkaan, jossa on korkea lämpötila tai jossa siihen ei pääse käsiksi (esim. ullakko tai välikatto).
- Käytä kapasiteetiltaan riittäviä pistorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä imuroi mitään savuavaa tai palavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
- Älä käytä kosteilla pinnoilla.
- Älä imuroi laastipölyä, sementtiä tai leivontajauhoja, koska ne voivat vaurioittaa imuria.
- Vioittuneen virtajohdon saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Varmista, että työskentelyalueella on hyvä valaistus.
- Irrota sähkölaitteiden virtajohto ennen niiden imurointia.
- Älä imuroi syttyviä tai tulenarkoja nesteitä, kuten bensiiniä, tai käytä laitetta samoissa tiloissa niiden kanssa.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET



Jos keskuspölynimurijärjestelmäsi ei toimi täydellisesti, etsi ensimmäiseksi vikaa näiden vinkkien avulla:

VIKA

Imuteho on heikko.

RATKAISU



Tarkista, että pölysäiliö on tiiviisti paikallaan.

Tyhjennä pölysäiliö ja puhdista suodin tarvittaessa. Mallissa BM265 vaihda pölypussi uuteen.

Käynnistä kone käsikytkimellä.

- Tarkista, että imuteho on sama kussakin imurasiassa. Jos ei, niin linja on osittain tukkeutunut.
- Jos imutehot ovat kunnossa imurasioissa, mutta ei letkussa, niin puhdista letku esim. sähkömiehen jousella.



Kytke keskusyksikkö irti putkistosta ja kokeile imuteho kytkemällä kone käsikytkimestä käyntiin. Jos imuteho on selvästi parempi koneella kuin imurasioissa, putkisto joko vuotaa tai on osittain tukossa. Tarkista putkiston asennus ja erityisesti Jiitokset. Tarkista, ettei poistoputkisto ole tukossa. Tarkista, että imurasiat ovat ehjät.

VIKA

lmuteho on täysin poissa, vaikka moottori käy.

RATKAISU



Tarkista, että letku ei ole tukossa.





Käynnistä kone käsikytkimellä ja tarkista imurasioiden imutehot määrittääksesi tukkeuman paikka putkistossa.

Aukaise tukos esim. sähkömiehen vetojousella. Voit myös imuroida toisella imurilla roskaa takaisinpäin tukosta lähimpänä olevaan imurasiaan. Tukoksen saa liikkeelle kun yksi imuroi ja toinen samanaikaisesti tukkii ja aukaisee koneeseen roskan tuovan putken pään. Näin saadaan putkistoon painetta ja tukos liikkeelle.



Tarkista moottorin alapuolella oleva teräslankaritilä, jos ritilä on roskainen puhdista se.

VIKA Moottori ei käynnisty.

RATKAISU



Tarkista sulakkeet kotona.

Jos kone käynnistyy käsikytkimellä, mutta ei imurasioilta, on vika todennäköisesti piirikortissa; oikosulje keskusyksikön heikkovirtakaapelit. Jos laite ei käynnisty, ota yhteys maahantuojaan tai lähimpään kodinkonehuoltoliikkeeseen. Jos laite käynnistyy, tarkista kaapelien kytkennät imurasioilla.



Hiilien kuluminen loppuun tai vioittuminen saattaa aiheuttaa moottorivian. Moottori kannattaa tarkistuttaa kodinkonehuoltoliikkeessä.



Jos moottori ei käynnisty käsikahvasta, niin vika voi olla käsikahvan mikrokytkimessä tai kahvan johdotuksissa. Oikosulje heikkovirtapiiri imurasiassa tai keskusyksikön kyljessä olevissa heikkovirtakytkimissä. Jos laite käynnistyy, niin vika löytyy käsikahvasta.

Beam -keskuspölynimurin sähkökytkennät ovat rakennetut ns. piirikortille, joka sijaitsee turbiinisuojuksen alla. Koska kysymys on 230 V kytkennöistä, saa huoltotöitä suorittaa ainoastaan sähköalan ammattimies.

BEAM KESKUSPÖLYN IMURIJÄRJESTELMIEN TAKUUEHDOT



Nämä takuuehdot koskevat kaikkia toimittamiamme Beam -tuotteita, ellei jossakin tuotekohtaisessa takuuehdossa ole toisin mainittu.



Takuuaika on kaksi (2) vuotta toimituspäivästä lukien (Platinum -sarjassa moottoritakuu on 5 vuotta). Alliance sarjan takuu on 10 v. keskusyksikölle. *



Takuu koskee vain valmistus- ja raaka-ainevikoja. Takuu ei koske asennustyössä tehtyjä virheitä.

Takuu koskee yksityiskäytössä olevia laitteita. Takuut kaupallisiin tai vastaaviin ns. laitoskohteisiin on sovittava erikseen.



Takuun voimassaolo edellyttää, että

- asennus on tehty asennusohjeiden mukaisesti
 tuotetta käytetään vain suunniteltuun käyttötarkoitukseen
- tuotetta ei ole korjattu tai muutettu ilman kirjallista lupaamme
- tuote on varastoitu asianmukaisesti
- käytetään Beamin alkuperäisiä osia tai Beamark Oy:n hyväksymiä osia ja tarvikkeita



Takuu ei ole voimassa, jos vian tai rikkoontumisen on aiheuttanut

- virheellinen mitoitus tai asennus
- huolimaton hoito ja käsittely
- epänormaalit käyttöolosuhteet
- laitteen asiaton ja käyttöohjeiden vastainen käyttö, esim. rakennusjätteiden tai tuhkan imurointi ilman esierottajaa
- tavanmukainen kuluminen
- ukkonen/sähkökatkot



Vian ilmetessä tulee asianosaisen ottaa joko kirjallisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisesti käymällä yhteyttä Beamark Oy:hyn tai laitteen toimittaneeseen jälleenmyyjään. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

- tuotteen merkki, malli ja valmistenumero
- vian laatu, miten ja millaisissa olosuhteissa se ilmeni
- tilauksen, lähetysluettelon tai laskun numero, mistä käy selville laitteen toimituspäivä
- Takuu sisältää viallisen laitteen korjauksen tai tarvittaessa uuden laitteen.



Pidätämme itsellemme oikeuden päättää takuukorjauksen suorittamistavasta ja -paikasta.



Viallinen laite tai osa on pyydettäessä toimitettava Beamark Oy:lle tarkistusta varten. Tälläisen toimituksen rahtikustannukset maksaa Beamark Oy.



Takuu on voimassa vain Suomessa.

* Takuu alkaa valmistus päivästä.







Osuusmyllynkatu 7 H, 33700 Tampere puh. 03 3140 6800, beam@beamark.fi www.beam.fi