




## PARISTOJEN VAIHTAMINEN

Jalo Helsinki -palovaroittimet irrotetaan katosta kiertämällä laitetta vastapäivään.




























## PARISTONVAIHTO ON NYT TEHTY.

Muistathan testata tuotteen toiminnan aina asennuksen, paristojen vaihdon ja huollon jälkeen painamalla koko pinnan testipainiketta.