



Asennus ja käyttöönotto







M8005 2123FI 16 kesäkuuta 2021

Sisältö

1 Asennus

-		
1.5		4
1 2	Object is knowist	1
1.2	Yhtevslaite	3
1.1	EasyAce-sovellus	3
		_

2 Käyttöönotto

2.1	Lämpöpumpun	yhdistäminen	5
-----	-------------	--------------	---

3 Yhteystavat

3.1	Paikallisyhteys	6
3.2	Pilviyhteys	6
3.3	Paikallisyhteys ja pilviyhteys	8

4 Ohjeita eri tilanteisiin

4.1	Mobiililaitteen liittäminen yhteyslaitteen Wi-Fi-verkkoon	.11
4.2	Wi-Fi-yhteyden säilyttäminen ilman internetiä	11
4.3	Lämpöpumpun liittäminen kodin Wi-Fi-verkkoon	12
4.4	Yhteystavan vaihtaminen	15
4.5	Yhteyssalasanan vaihtaminen	16
4.6	Uuden lämpöpumpun lisääminen	17

5 Ongelmanratkaisu

5.1 Vianetsintä	18
-----------------	----

1 Asennus

1.1 EasyAce-sovellus

Lämpöpumpun automaatioita käytetään matkapuhelimeen tai tablettiin ladattavalla EasyAce-sovelluksella. Sovellus on ladattavissa laitteisiin, joissa on Androidkäyttöjärjestelmä.

EasyAce-sovellus ladataan muiden sovellusten tapaan Google Play -kaupasta. Sovelluksen käyttöönotossa tarvittavat tunnukset ovat lämpöpumpun etulevyssä.



Laiteen mukana toimitettavassa näyttölaiteessa yhteys on muodostettu valmiiksi. Näyttölaite käyttää paikallisyhteyttä.



1.2 Yhteyslaite

EasyAce-sovelluksella otetaan yhteys lämpöpumpussa olevaan yhteyslaitteeseen (EasyAce Hub). Yhteyden voi ottaa paikallisyhteydellä, pilviyhteydellä tai molemmilla.



EasyAce data hub ver. 2

1.3 Ohjeet ja kaaviot

Asiakirja	Nimike/tunnus
EasyAce Pikaohje	M8007 (34793602)
EasyAce Asennus- ja käyttöönotto	M8005 (34793601)
EasyAce Käyttöohje	M8004 (34793603)

2 Käyttöönotto

2.1 Lämpöpumpun yhdistäminen

1. Anna laitetunnus.	2. Lue Käyttöehdot.	3. Hyväksy <i>Käyttöehdot</i> .
Laitetunnuksesi Jatka Jokaisella lämpöpumpulla on oma laitetunnuksensa . Kirjoita tunnus tai lue QR-koodi kameralla. Tunnus on laitteen etulevyssä.	EasyAce Jatkaakseei on sinun luettava ja sitten hyväksyttävä sovelluksen käyttöehtöi Tutustu Käyttöehtöihin. Palaaa Käyttöehdoista oikeasta tai vasemmasta yläkulmasta.	EasyAce Jatkaakeed on sinun luettava ja sitten hyväksyttävä sovelluksen käyttöehtööt TUTUSTU KÄYTTÖEHTÖHHIN HYVÄKSY ÄLÄ HYVÄKSY Jos et hyväksy käyttöehtöja, et voi käyttää lämpöpumppua.
4. Yhdistä EasyAce	5. Valitse yhteyden tyyppi.	6. Syötä salasana.
 Iämpöpumpun Wi-Fi-verkkoon. Jos valitsit yhteyden tyypiksi PILVIYHTEYDEN, siirry suoraan kohtaan 5. Poistu sovelluksesta ja yhdistä mobiililaite lämpöpumpun Wi-Fi- verkkoon. Yhdistä mobiililaite samalla tavalla kuin mihin tahansa muuhun Wi-Fi-verkkoon (katso kappale <i>Mobiililaitteen</i> <i>liittäminen yhteyslaitteen Wi- Fi-verkkoon</i>). Wi-Fi-verkon nimi ja salasana ovat laitteen etulevyssä. 	EasyAce Valitse laitten EasyAce Valitse laitten EasyAce Valitse laitten EasyAce PAKALLISVHTEYS PAKALLISVHTEYS PAKALLIS-& PILVIYHTEYS PAKALLIS-& PILVIYHTEYS PAKALLIS-& PILVIYHTEYS PAKALLIS-& PILVIYHTEYS PAKALLIS-& PILVIYHTEYS Pilviyhteys Sekä PaikalLis- Pilviyhteys Pilviedellyttävät Pilviedellyttävät Pilviedellyttävät	Cle hyvä ja anna läitteen EasyAce Ole hyvä ja anna läitteen EasyAce yhteys salasana Salasana JATKA Salasanan on laitteen etulevyssä.
7. Ohita napauttamalla Jatka.	8. Syötä yhteystunnus.	9. Anna lämpöpumpulle nimi.
EasyAce EasyAce Anna laitteen EasyAce verkko-osoite ja portti 192.168.17.11 Verkkoportti (1-65535; oletus: 80) 80 ETSI JATKA Tätä ruutua ei näy Pilviyhteyttä käytettäesssä.	EasyAce EasyAce Anna laitteen EasyAce, Yhteystunnus Yhteystunnus (H-1234-1234-1234) H-1234-1234-1234 H-1234-1234-1234 JATKA Yhteystunnus on valmiiksi syötettynä. Napauta Jatka. Tätä ruutua ei näy Paikallisyhteyttä käytettäessä.	Nimeä ohjaamasi laite Nimelä tunnistat oikean laitteen myöhemmin jos liität sovellukseen muita laitetunnuksia JATKA Napauta Jatka. Yhteys lämpöpumppuun on nyt muodostettu.

3 Yhteystavat

3.1 Paikallisyhteys

I

Huom. Laiteen mukana toimitettavassa näyttölaiteessa yhteys on muodostettu valmiiksi. Näyttölaite käyttää paikallisyhteyttä.

Paikallisyhteys tarkoittaa suoraa langatonta yhteyttä lämpöpumpun ja puhelimen välillä ilman internetiä. Yhteys otetaan lämpöpumpussa olevan yhteyslaitteen langattomaan Wi-Fi-verkkoon. Yhteys toimii kodin sisällä lämpöpumpun läheisyydessä. Valitse sovelluksesta yhteystavaksi **Paikallisyhteys.**

Yhteyden muodostaminen

- 1. Anna Laitetunnus.
- 2. Yhdistä puhelin yhteyslaitteen Wi-Fi-verkkoon.
- 3. Valitse yhteystavaksi Paikallisyhteys.

Katso muut käyttöönotto-ohjeet kappaleesta Käyttöönotto.

Kun **laitetunnus** on syötetty, ohjelma lataa asetukset mobiililaitteeseen. Lataamisen aikana laitteella pitää olla yhteys internetiin. Lataa asetukset tarvittaessa etukäteen paikassa, jossa internetyhteys on käytettävissä.

Lataamisen jälkeen internetiä ei tarvita, jos tarkoitus on käyttää vain paikallisyhteyttä.



EasyAce - local connection ver. 2

Lämpöpumpun mukana toimitettava näyttölaite käyttää paikallisyhteyttä.

3.2 Pilviyhteys

Pilviyhteydessä lämpöpumppu ja mobiililaite ovat yhteydessä toisiinsa internetin välityksellä. **Pilviyhteydessä** lämpöpumpun yhteyslaitteen pitää olla yhteydessä internetiin. Internetyhteyden voi muodostaa joko kytkemällä verkkokaapelin lämpöpumpun verkkoliitäntään tai yhdistämällä yhteyslaitteen langattomasti kodin Wi-Fi-verkkoon.

Internetyhteys kaapelilla

Yhteyden muodostaminen

- 1. Kytke verkkokaapeli lämpöpumppuun.
- 2. Anna Laitetunnus.
- 3. Valitse yhteystavaksi Pilviyhteys.
- 4. Kytke halutessasi yhteyslaitteen Wi-Fi pois käytöstä sivukytkimestä.

Katso muut käyttöönotto-ohjeet kappaleesta Käyttöönotto.



EasyAce - internet, cable connection only ver. 1

Internetyhteys langattoman verkon välityksellä

Yhteyden muodostaminen

- 1. Anna Laitetunnus.
- 2. Yhdistä mobiililaite yhteyslaitteen Wi-Fi-verkkoon (katso kappale Mobiililaitteen liittäminen yhteyslaitteen Wi-Fi-verkkoon).
- 3. Valitse yhteystavaksi Paikallisyhteys.
- 4. Yhdistä yhteyslaite kodin Wi-Fi-verkkoon (katso kappale Lämpöpumpun liittäminen kodin Wi-Fi-verkkoon).
- 5. Vaihda yhteystapaa (katso kappale Yhteystavan vaihtaminen).

Valitse yhteystavaksi Pilviyhteys.

Katso muut käyttöönotto-ohjeet kappaleesta Käyttöönotto.

Kun **laitetunnus** on syötetty, ohjelma lataa asetukset mobiililaitteeseen. Lataamisen aikana laitteella pitää olla yhteys internetiin. Lataa asetukset tarvittaessa etukäteen paikassa, jossa internetyhteys on käytettävissä.

Lataamisen jälkeen internetiä ei tarvita, jos tarkoitus on käyttää vain paikallisyhteyttä.



EasyAce - wireless internet connection ver. 2

3.3 Paikallisyhteys ja pilviyhteys

Paikallis- ja pilviyhteydessä yhteyteen käytetään tilanteesta riippuen joko paikallista Wi-Fi yhteyttä tai internetyhteyttä.

A Paikallisyhteys tarkoittaa suoraa langatonta yhteyttä lämpöpumpun ja puhelimen välillä ilman internetiä. Internetyhteyttä ei käytetä. Yhteys otetaan lämpöpumpussa olevan yhteyslaitteen langattomaan Wi-Fi-verkkoon. Yhteys toimii kodin sisällä lämpöpumpun läheisyydessä.

Pilviyhteydessä lämpöpumppu ja mobiililaite ovat yhteydessä toisiinsa internetin välityksellä. **Pilviyhteydessä** lämpöpumpun yhteyslaitteen pitää olla yhteydessä internetiin. Internetyhteyden voi muodostaa joko kytkemällä verkkokaapelin lämpöpumpun verkkoliitäntään tai yhdistämällä yhteyslaitteen langattomasti kodin Wi-Fi-verkkoon.

Internetyhteys kaapelilla

Yhteyden muodostaminen

- 1. Kytke verkkokaapeli lämpöpumppuun.
- 2. Anna Laitetunnus.
- 3. Yhdistä mobiililaite yhteyslaitteen Wi-Fi-verkkoon (katso kappale *Mobiililaitteen liittäminen yhteyslaitteen Wi-Fi-verkkoon*).
- 4. Valitse yhteystavaksi Paikallis- & pilviyhteys.

Katso muut käyttöönotto-ohjeet kappaleesta Käyttöönotto.



EasyAce - internet through a network cable ver. 2

Internetyhteys langattoman verkon välityksellä

Yhteyden muodostaminen

- 1. Anna Laitetunnus.
- 2. Yhdistä mobiililaite yhteyslaitteen Wi-Fi-verkkoon (katso kappale *Mobiililaitteen liittäminen yhteyslaitteen Wi-Fi-verkkoon*).
- 3. Valitse yhteystavaksi Paikallisyhteys.
- 4. Yhdistä yhteyslaite kodin Wi-Fi-verkkoon (katso kappale Lämpöpumpun liittäminen kodin Wi-Fi-verkkoon).
- 5. Vaihda yhteystapaa (katso kappale Yhteystavan vaihtaminen).

Valitse yhteystavaksi Pilviyhteys.

Katso muut käyttöönotto-ohjeet kappaleesta Käyttöönotto.

oilon



EasyAce - Local&Cloud wireless internet ver. 1

4 Ohjeita eri tilanteisiin

4.1 Mobiililaitteen liittäminen yhteyslaitteen Wi-Fi-verkkoon

Alla on esitetty yleisohjeet Android-laitteille. Yhteyden muodostamisen yksityiskohdat riippuvat osin puhelimen merkistä ja mallista.



4.2 Wi-Fi-yhteyden säilyttäminen ilman internetiä

Jos lämpöpumppuun ei ole kytketty verkkokaapelia (internetiä), niin lämpöpumpun kautta ei pääse internetiin. Osa puhelimista ilmoittaa yhteyden puuttumisesta tai siirtyy automaattisesti käyttämään toista yhteyttä. **Säilytä Wi-Fi-yhteys.** Yhteyden säilyttämisen yksityiskohdat riippuvat puhelimen merkistä, mallista ja ohjelmistoversiosta.

Vakio-Android	Samsung Android
Kun yhdistät verkkoon, laite kysyy, säilytetäänkö yhteys. Valitse Kyllä.	Kun yhdistät verkkoon, laite kysyy, säilytetäänkö yhteys. Valitse Säilytä Wi-Fi-yhteys.
EasyAce H-1234-ABCD-EFGH	Internet ei ehkä ole käytett.
Tässä verkossa ei ole internetyhteyttä. Säilytetäänkö yhteys?	Jos pysyt nyt yhteydessä tähän Wi-Fi-verkkoon, puhelimesi pysyy myös yhdistettynä aina, kun käytät tätä verkkoa myöhemmin.
Älä kysy uudelleen tässä verkossa	Säilytä Wi-Fi-yhteys
Ei <mark>Kyllä</mark>	Katkaise yhteys
	Samsung, asetukset
	Puhelin vaihtaa mobiilidataan autotomaattisesti. Vaihda asetusta valikosta. Asetukset > Yhteydet > Wi-Fi > Lisäasetukset (kolme pistettä oikeassa yläkulmassa) > Intelligent Wi-Fi
	Poista asetus Siirry käyttämään mobiilidataa.
	< Lisäasetukset
	Siirry käyttämään mobiilidataa Käytä mobiilidataa, kun WFF-verkon kautta muodostettu Internet-yhteys on hidas tai epävakaa.

4.3 Lämpöpumpun liittäminen kodin Wi-Fi-verkkoon

Aloita muodostamalla paikallisyhteys. Kun yhteys on valmis, yhdistä lämpöpumppu kodin Wi-Fi-verkkoon. Asetuksiin pääsee kahta reittiä, joko käyttöliittyminen hallinnan kautta tai asetusten kautta. Molemmat tavat on esitetty alla.

Käyttöliittymien hallinnan kautta



oilon







9. Syötä verkon salasana, ja napauta OK .	10. Paina yläreunasta nuolta vasemmalle, kunnes pääset takaisin päänäkymään.
Kotiverkko Anna salasana PERUUTA OK	EasyAce

Voit purkaa yhteyden vastaavalla tavalla valitsemalla Katkaise Wi-Fi Client yhteys.

Asetusten kautta









9. Valitse Yhdistä Wi-Fi-Clienttina .	10. Valitse verkko, johon haluat yhdistää. Kuvassa verkko on "Kotiverkko".
Nykyiset asetukset Olient: Ei käytössä Status: Ei kytketty Verkko: - Laatu: - DHCP: Käytössä IP: - Oletusyhdyskäytävä: - DNS: -	Kotiverkko Laatu: 77% Kanava: 9 Suojaus: WPA2/PSK
 Yhdistä Wi-Fi-Clienttina Määritä kiinteän IP:n asetukset 	



Voit purkaa yhteyden vastaavalla tavalla valitsemalla Katkaise Wi-Fi Client yhteys.

4.4 Yhteystavan vaihtaminen









4.5 Yhteyssalasanan vaihtaminen



3. Napauta Yhteys .	4. Napauta EasyAce .
← Asetukset	← Yhteys
∰ Kieli ja sijainti	EasyAce
ি) Yhteys	



7. Anna uusi salasana ja paina OK .	8. Varmista, että antamasi salasana on oikein ja että muistat salasanan.
Anna uusi salasana	Paina OK ,kun olet varma, että salasana on oikein ja muistat salasanan. Kuvassa salasana on "Vaikeepaikee!".
PERUUTA	Vaihda salasana Haluatko varmasti vaihtaa salasanaksi Vaikeepaikee! ? PERUUTA OK

4.6 Uuden lämpöpumpun lisääminen





5 Ongelmanratkaisu

5.1 Vianetsintä

Vianetsinnän tarkistuslista

Ongelmatapauksessa tarkista seuraavat asiat:

- Virtakaapeli on kytkettynä, ja virtavalo palaa.
- Pilviyhteyden valo palaa.
 - Ainoastaan, jos käytössä on internetin välityksellä toimiva pilviyhteys.
- Wi-Fi valo-palaa.
- LAN kaapeli on kytkettynä.
- WAN kaapeli on kytkettynä.
 - Ainoastaan, jos internetyhteys on muodostettu verkkokaapelilla.



EasyAce data hub ver. 2

Yhteyslaitteen käynnistäminen uudelleen

Kokeile ensin katkaista virta yhteyslaitteesta noin minuutiksi:

- Katkaise koko lämpöpumpun virta pääkytkimestä tai
- Irrota yhteyslaitteen virtakaapeli.

Jos ongelma ei korjaannu, nollaa yhteyslaite. Nollaa yhteyslaitelaite pitämällä nollausnappia painettuna 3–4 sekuntia.

Yhteyslaitteen nollaus

Pidä nollauspainiketta (**Reset**) painettuna 3–4 sekuntia.

Nollauksen jälkeen yhteys pitää muodostaa uudestaan aiemmin tässä ohjeessa esitetyllä tavalla.

Ongelmat ja ratkaisut

Ongelma	Ratkaisu
Kodin Wi-Fi verkko on vaihtunut tai kohdin Wi-Fi	Nollaa yhteyslaite nollausnapista, ja muodosta
verkkoon ei saa enää yhteyttä.	yhteys uudelleen alusta lähtien.

Oilonin jälleenmyyjän yhteystiedot:

Asennuksen päivämäärä:



OILON GROUP P.O. Box 5 FI-15801 LAHTI FINLAND Tel: +358 3 85 761 Fax: +358 3 857 6239 Email: info@oilon.com www.oilon.com