INVERTOINTITOIMINNOLLA VARUSTETUN UIMA-ALTAAN LÄMPÖPUMPUN KÄYTTÖOHJE

NTPHP50i, NTPHP70i, NTPHP90i, NTPHP110i, NTPHP150i, NTPHP180i

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.



Sisältö

I. Yksikö	on tekniset tiedot	1
II. Järjes	stelmän tekniset tiedot	4
1.	Tekniset tiedot	4
2.	Yksikön mitat	9
3.	Läpileikkauskuva	11
III. Asen	nusohjeet	
IV. Käytt	tötesti	
1.	Tarkastukset ennen käyttötestiä	
2.	Ohjauspaneelin toiminnot	19
V. Huolt	0	
VI. Wi-Fi	i-moduulin ja sovelluksen käyttöohje	
1.	Näyttö	
2.	Wi-Fi-toiminnot	
2.2	Ohjelman käynnistäminen	
2.3	Rekisteröityminen ja ohjelman konfigurointi	
2.4	Ohjelman toiminnot	

I. Yksikön tekniset tiedot

1. Malli



2. Ohjeet

Alla olevien ohjeiden noudattaminen on tärkeää käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi ja tuotteen rikkoutumisen välttämiseksi.

- Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai aiheellisia vahinkoja.
- Yksikkö on asennettava voimassa olevien lakien, määräysten ja normien mukaisesti.
- Tarkasta, että virransyötön jännite ja taajuus vastaavat tuotevaatimuksia.
- Yksikköä saa käyttää vain maadoitetussa pistokkeessa.
- Yksikön kanssa on käytettävä siihen sopivaa katkaisinta.

3. Huomio seuraavat varotoimet:

- Lue alla olevat varoitukset ennen asennusta.
- Tarkasta erityisen tarkasti kaikki tärkeät yksityiskohdat, ml. varotoimet.
- Säilytä käyttöohje lukemisen jälkeen myöhempää käyttöä varten.

- > Varmista, että yksikkö asennetaan turvallisella ja luotettavalla tavalla.
- Jos yksikköä ei asenneta turvallisella ja luotettavalla tavalla, sen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja.
 Asennuksen alin tukipaino on 21 g/mm².
- Jos yksikkö asennetaan suljettuun tilaan tai pienelle pinnalle, tilan ilmanvaihdon on oltava riittävä, jotta tukehtumisvaaraa ei ilmene mahdollisen kylmäainevuodon seurauksena.

> Käytä erityistä johtoja ja liitä se liitäntään siten, ettei jännitettä muodostu.

> Virheellinen sähköliitäntä voi aiheuttaa palovaaran.

Liitä virtajohdot käyttöohjeen kytkentäkaavion mukaisesti yksikön ylikuormittumisen ja palovaaran välttämiseksi.

> Asennuksessa on käytettävä oikeita materiaaleja.

Väärät osat ja materiaalit voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskuja tai yksikön toimintahäiriöitä.

Yksikkö on maadoitettava oikein. Lisätietoja on käyttöohjeen asennusohjeissa. Virheellinen asennus voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskuja, yksikön toimintahäiriöitä tai veden vuotamista.

> Kaikissa sähkötöissä on käytettävä ammattityökaluja.

Jos liitäntäjännite ei ole riittävä tai virtapiiri ei ole kokonainen, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Yksikkö on maadoitettava.

Jos yksikköä ei ole maadoitettu, sitä ei saa liittää sähköverkkoon.

> Vain ammattiasentaja saa siirtää ja korjata yksikköä.

Jos yksikköä siirretään tai huolletaan/korjataan epäasianmukaisella tavalla, seurauksena voi olla veden vuotaminen, sähköisku tai tulipalo. Pyydä sen vuoksi ammattiasentajaa huoltamaan/korjaamaan laite.

> Älä irrota tai aseta pistoketta käytön aikana, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskuja.

> Älä käytä yksikköä tai kosketa sitä märin käsin, sillä siitä voi aiheutua sähköiskuja.

Älä sijoita mitään lämmönlähteitä tai muita sähkölaitteita yksikön sähköjohdon lähelle, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskuja. > Älä huuhdo yksikköä vedellä. Laitteen sähköosiin ei saa päästä vettä.

4. <u> </u>Varoitus

> Älä asenna yksikköä paikkaan, jossa voi olla palavia kaasuja.

> Jos yksikön lähellä on palavia kaasuja, seurauksena voi olla räjähdys.

Vedenpoisto ja putkien vetäminen on toteutettava ohjeiden mukaisesti. Jos vedenpoisto tai putkien vetäminen toteutetaan virheellisesti, yksikössä voi ilmetä vuotoja. Vuoto-ongelmat on poistettava, jotta muut kodinkoneet eivät altistu vuodoille ja vaurioidu sen vuoksi.

Yksikköä ei saa puhdistaa virransyötön ollessa kytkettynä päälle. Katkaise virransyöttö ennen puhdistamista. Muutoin suurtehopuhallin voi vaurioitua tai voit saada sähköiskuja.

> Lopeta yksikön käyttö, jos havaitset ongelmia tai vikoja.

Katkaise virransyöttö ja lopeta yksikön käyttö. Muutoin voit saada sähköiskuja tai seurauksena voi olla tulipalo.

> Käsittele yksikkö varoen pakkauksen purkamisen ja asennuksen aikana.

Uima-altaan lämpöpumpussa on teräviä reunoja ja laippoja.

Ennen yksikön asennusta tai korjaamista on tärkeää tarkastaa, ettei kylmäainetta ole vuotanut.

Jos yksikössä ei ole riittävästi kylmäainetta, se ei toimi oikein.

> Ulkotiloissa käytettävä yksikkö on asennettava tasaiselle ja tukevalle alustalle.

Sen tarkoituksena on välttää epätavallinen tärinä ja melu.

> Älä laita sormia tuulettimen tai haihduttimen lähelle.

Suurtehopuhatimet voivat aiheuttaa monia vammoja.

Yksikköä ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä tai psyykkiriä rajoitteita (ml. lapset) tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmien käytöstä, ellei yksikköä käytetä ammattiasentajan johdolla ja valvonnassa tai ellei käyttäjä ole opetellut käyttämään yksikköä. Lapset saavat käyttää yksikköä vain aikuisen valvonnassa sen takaamiseksi, että sitä käytetään turvallisella tavalla. Jos virtajohto on vaurioitunut, ammattiasentajan on vaihdettava uuteen vaaratilanteiden välttämiseksi.

II. Järjestelmän tekniset tiedot

1. Tekniset tiedot

Malli		NTPHP50i	NTPHP70i	NTPHP90i		
Ilman lämpötila: 26	3 ºC, tulevan/lähtevän veden	lämpötila: 26 ºC/28 ºC, ili	mankosteus 80 %			
Lämpökapasiteetti	(kW)	1,53~5,6	1,63~7,5	1,84~9,7		
Tuloteho (kW)		0,092~0,82	0,101~1,19	0,116~1,59		
COP (suorituskerro	ɔin)	16,7~6,8	16,2~6,7	15,9~6,1		
Depet käyttätile	Lämpökapasiteetti (kW)	5,5	7,2	10,4		
Βοοsτ-καγτιοτιια	СОР	6,49	6,45	6,49		
	Lämpökapasiteetti (kW)	4,5	5,8	7,8		
Smart-kayttotila	СОР	8,91	9,03	9,02		
Silent (hiljainen	Lämpökapasiteetti (kW)	2,1	2,8	3,5		
käyttö)	СОР	14,1	14,2	14,2		
Ilman lämpötila: 15	5 °C, tulevan/lähtevän veden	lämpötila: 26 ºC/28 ºC, il	mankosteus 70 %			
Lämpökapasiteetti (kW)		1,11~3,91	1,3~5,42	1,51~7,89		
Tuloteho (kW)		0,13~0,75	0,16~1,06	0,18~1,52		
COP		8,4~5,2	8,1~5,1	8,3~5,2		
Beest käyttätile	Lämpökapasiteetti (kW)	3,9	5,4	7,9		
BOOSI-Kayitotila	СОР	5,2	5,1	5,2		
Smort kövttötilo	Lämpökapasiteetti (kW)	3,1	4,3	6,1		
Sman-kayllollia	СОР	6,21	6,23	6,22		
Silent (hiljainen	Lämpökapasiteetti (kW)	2,2	2,4	2,5		
käyttö)	СОР	7,59	7,55	7,58		
Ilman lämpötila: 35	Ilman lämpötila: 35 °C, tulevan/lähtevän veden lämpötila: 28 °C/26 °C					
Jäähdytyskapasite	etti (kW)	1,51~3,22	1,78~3,75	1,92~5,13		

Tuloteho (kW)		0,19~0,67	0,22~0,78	0,24~1,06	
Energiatehokkuus	(kW)	7,95~4,81	7,92~4,78	7,86~4,85	
Boost-käyttötila	Jäähdytyskapasiteetti (kW)	3,22	3,75	5,13	
	Energiatehokkuus	4,81	4,78	4,85	
Smart-käyttötila	Jäähdytyskapasiteetti (kW)	2,3	2,92	3,5	
	Energiatehokkuus	6,1	5,98	5,95	
Silent (hiljainen	Jäähdytyskapasiteetti (kW)	1,8	2,18	2,4	
Kayllo)	Energiatehokkuus	7,28	7,31	7,28	
Liitäntäjännite (V/Fas/Hz)		230 V/50 Hz			
Tuloteho enintään (kW)		1,31	1,61	1,75	
Enimmäisvirta (A)		5,95	7,32	7,95	
Lämmityksen lämpötila-alue			15-40 °C		
Jäähdytyksen lämpötila-alue			8-28 °C		
Käyttölämpötila-alu	le	-10 43 °C			
Suositeltava allask	oko	10-20 m³	15-30 m³	20-40 m³	
Kylmäaine	Тууррі		R32		
Кс	ompressori	MITSUBISHIELECTRIC (DC-muunnin)			
Uima-altaan lä	mpöpumpun ilmapuoli	Laipan lämmönvaihdin, hydrofiilinen			
Uima-altaan lä	impöpumpun vesipuoli	Р	utken lämmönvaihdin, titaa	ani	
Veden	n virtaus (m³/h)	2,2~3,2	3,1~4,2	3,5~5,5	
Mitat, netto P x L x K (mm)		880 x 398 x 662			
Mitat, pakattuna P x L x K (mm)		946 x 386 x 738			
Vesiputken Tulo			G1-1/2		
liitäntä	Lähtö		G1-1/2		
Net	topaino (kg)	33	36	39	
Brut	topaino (kg)	40	43	46	

Melutaso dB(A)	30~43	32~45	33~47	
Melulaso ub(A)	30~43	52~45	55~47	

Uima-altaan lämpöpumpun tekniset tiedot on tarkoitettu vain ohjeellisiksi. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

- 1. Ympäristön lämpötila
- 2. Veden lämpötila alussa
- Melutaso 1, 4 ja 10 metrin etäisyydellä täyttää standardien EN ISO 3741 ja EN ISO 354 vaatimukset.
- 4. Laskelma yksityisen altaan mukaisesti lämpökennojen avulla

Malli		NTPHP110i	NTPHP150i	NTPHP180i			
Ilman lämpötila: 26	Ilman lämpötila: 26 °C, tulevan/lähtevän veden lämpötila: 26 °C/28 °C, ilmankosteus 80 %						
Lämpökapasiteetti	(kW)	2,85~11,7	3,55~15,8	4,39~18,9			
Tuloteho (kW)		0,174~1,8	0,22~2,39	0,269~2,908			
COP (suorituskerro	in)	16,4~6,5	16,1~6,6	16,3~6,5			
	Lämpökapasiteetti (kW)	11,7	15,8	18,9			
Boost-kayttotila	СОР	6,5	6,6	6,5			
	Lämpökapasiteetti (kW)	9,1	11,55	14,01			
Smart-kayttotila	СОР	9,32	9,18	9			
Silent (hiljainen	Lämpökapasiteetti (kW)	5,5	7,35	8,7			
käyttö) COP		13,8	13,6	13,2			
Ilman lämpötila: 15	°C, tulevan/lähtevän veden	lämpötila: 26 ºC/28 ºC, ili	mankosteus 70 %				
Lämpökapasiteetti	(kW)	2,2~8,21	2,96~11,14	3,44~13,35			
Tuloteho (kW)		0,27~1,61	0,36~2,19	0,41~2,61			
COP (suorituskerroin)		8,1~5,1	8,3~5,1	8,3~5,1			
	Lämpökapasiteetti (kW)	8,23	11,15	13,33			
Boost-kayttotila	СОР	5,1	5,1	5,1			
Cmont kössttätila	Lämpökapasiteetti (kW)	6,58	8,65	10,55			
Smart-kayttotila	СОР	6,19	6,2	6,16			

Silent (hiljainen	Lämpökapasiteetti (kW)	4,37	5,55	6,72			
käyttö)	СОР	7,53	7,55	7,54			
Ilman lämpötila: 35	Ilman lämpötila: 35 °C, tulevan/lähtevän veden lämpötila: 28 °C/26 °C						
Jäähdytyskapasitee	tti (kW)	2,48~6,33	3,41~8	4,15~9,88			
Tuloteho (kW)		0,31~1,3	0,43~1,65	0,53~2,03			
Energiatehokkuus (kW)	7,85~4,88	7,91~4,85	7,9~4,87			
Boost-käyttötila	Jäähdytyskapasiteetti (kW)	6,33	8,00	9,88			
	Energiatehokkuus	4,88	4,85	4,87			
Smart-käyttötila	Jäähdytyskapasiteetti (kW)	4,89	6,45	7,77			
	Energiatehokkuus	5,86	5,88	5,74			
Silent (hiljainen	Jäähdytyskapasiteetti (kW)	3,12	4,15	4,88			
	Energiatehokkuus	7,16	7,15	7,12			
Liitäntäjännite (V/Fa	as/Hz)		230 V/50 Hz				
Tuloteho enintään (kW)	2,3	2,8	3,4			
Enimmäisvirta (A)		10,5	12,7	15,5			
Lämmityksen lämpö	itila-alue	15-40 °C					
Jäähdytyksen lämpö	ötila-alue	8-28 °C					
Käyttölämpötila-alue	e		-10 43 °C				
Suositeltava allasko	ko	25-50 m³	30-60 m³	35-70 m³			
Kylmäaine	Тууррі	R32					
Kompressori		MITSUBISHIELECTRIC (DC-muunnin)					
Uima-altaan lämpöpumpun ilmapuoli		Laipa	an lämmönvaihdin, hydrofi	iilinen			
Uima-altaan lämpöpumpun vesipuoli		P	utken lämmönvaihdin, titaa	ani			
Veden virtaus (m³/h)		4,1~6,2	5~7,2	6~8,2			
Mitat, netto P x L x K (mm)		970 x 398 x 662					
Mitat, pakattuna P x L x K (mm)		1046 x 386 x 780					

Vesiputken	Tulo	G1-1/2				
liitäntä	Lähtö	G1-1/2				
Nettopaino (kg)		44	47	52		
Bruttopaino (kg)		53	56	61		
Melutaso dB(A)		33~47	34~48	34~48		

Uima-altaan lämpöpumpun tekniset tiedot on tarkoitettu vain ohjeellisiksi. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

- 5. Ympäristön lämpötila
- 6. Veden lämpötila alussa
- 7. Melutaso 1, 4 ja 10 metrin etäisyydellä täyttää standardien EN ISO 3741 ja EN ISO 354 vaatimukset.
- 8. Laskelma yksityisen altaan mukaisesti lämpökennojen avulla

2. Yksikön mitat

Malli: NTPHP50i, NTPHP70i, NTPH90i



Malli: NTPHP110i, NTPHP150i, NTPHP180i



1

3. Läpileikkauskuva



1	Tuulettimen suojus	9	Suojaverkko	17	Oikea sivupaneeli
2	Induktori	10	Kuristinventtiili	18	Vasen sivupaneeli
	Kaakinanaali	11	Veden virtauksen	10	Kiintoö tukikohyo
3	Reskipaneeli	11	vaihtokytkin	19	Kiintea tukikenys
4	Tuuletin	12	Moottorihylly	20	Titaanivaihdin
5	Moottori	13	Runko	21	Kompressori
6	Kansi	14	Ohjauspaneeli	22	Suodatinyksikkö
7	Haihdutin	15	Ohjainlaite	23	Etupaneeli
8	Sähkörasia	16	Oikea kädensija		

III. Asennusohjeet

VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa vain ammattiasentaja.

Tämä kappale on tarkoitettu vain tiedoksi. Se on tarkastettava ja sovitettava tarvittaessa asennusolosuhteiden mukaisesti.

1. Vaatimukset

Uima-altaan lämpöpumpun asennukseen tarvittavat tarvikkeet:

Sopiva verkkojohto.

Ohituspaketti ja PVC-putken asennus, johdon kuorintaveitsi, PVC-teippiä ja hiekkapaperia.

Sarja seinätulppia ja paisuntaruuveja.

Suosittelemme käyttämään taipuisaa PVC-putkea tärinän vähentämiseksi.

Yksikön nostamiseen voi käyttää sopivia kiinnikkeitä.

2. Paikka

Noudata alla olevia lämpöpumpun sijoituspaikkaa koskevia ohjeita.

1. Yksikkö on sijoitettava siten, että sen käyttö ja huolto on helppoa.

2. Se on asennettava ja kiinnitettävä tasaiselle betonialustalle, joka on kestää yksikön painon.

3. Yksikön lähellä on oltava jonkinlainen tyhjennysjärjestelmä asennuspaikan suojaamista varten.

4. Yksikön tukemiseen voi käyttää tarvittaessa asennustyynyjä.

5. Varmista, että asennuspaikan ilmanvaihto on riittävä. Ilmanpoistoaukot eivät saa olla suunnattuina lähitalojen ikkunoita kohti, sillä se heikentää ilmankiertoa. Yksikön ympärillä on oltava riittävästi tilaa korjaus- ja huoltotöiden suorittamista varten.

6. Yksikköä ei saa asentaa tilaan, jossa on öljyä, palavia kaasuja, syövyttäviä tuotteita, rikkipitoisia yhdisteitä, tai paikkaan, jonka lähellä on suurtaajuuslaitteita.

7. Yksikköä ei saa asentaa teiden tai rautateiden lähelle, jotta se ei likaannu roiskuvan lian vuoksi.

8. Jotta melu ei häiritse naapureita, yksikkö on asennettava paikkaan, jossa melusta ei ole haittaa, tai hyvin äänieristettyyn paikkaan.

9. Yksikkö on asennettava mahdollisimman hyvin lasten ulottumattomiin.



Mitään esineitä ei saa asettaa alle 1 metrin etäisyydelle uima-altaan lämpöpumpun etureunasta.

Jätä lämpöpumpun sivuille ja taakse 500 cm tilaa.

Lämpöpumpun päälle tai eteen ei saa asettaa mitään esineitä!

3. Asennuspiirustus



Uima-altaan lämpöpumppu on liitetty suodatinpiiriin ohitusventtiilillä. Ohitusventtiiliä on säädettävä (puolittain auki). Kaikki muut venttiilit voivat olla kokonaan auki. Suosittelemme avaamaan ohitusventtiilin puolittain lämpöpumpun suuren kuormituksen välttämiseksi.

Ohitus on ehdottomasti sijoitettava vesipumpun ja suodattimen taakse. Ohitusputkessa on yleensä kolme venttiiliä. Tällöin lämpöpumpun läpi kulkevan veden virtausta voi säätää ja sen voi eristää tarvittaessa kokonaan huollon ajaksi vaikuttamatta virtaukseen tai suodatusjaksoon. Suodatin on puhdistettava säännöllisesti, jotta järjestelmässä oleva vesi pysyy puhtaana ja suodatin ei tukkeudu. Tyhjennysventtiilin on oltava alemmassa vesiputkessa. Jos yksikköä ei käytetä talvikuukausina, virransyöttö on katkaistava ja vesi on poistettava yksiköstä tyhjennysventtiilin kautta. Jos ympäristön lämpötila laskee 0 °C:een alapuolelle lämpöpumpun käytön aikana, vesipumpun on oltava koko ajan käynnissä.

4. Kahden yksikön rinnakkainasennus



5. Sähköliitäntä

Liitäntäjohtojen koko

Molli	Liitäntäjohdot				
Man	Jännite	Johdon halkaisija	Tekniset tiedot		
NTPHP50i		3 × 2,5 mm	AWG 14		
NTPHP70i		3 × 2,5 mm	AWG 14		
NTPHP90i	220-240 V	3 × 2,5 mm	AWG 14		
NTPHP110i	/1-vaih~50 Hz	3 × 2,5 mm	AWG 14		
NTPHP150i		3 × 2,5 mm	AWG 14		
NTPHP180i		3 × 4,0 mm	AWG 12		

▲ VAROITUS Uima-altaan lämpöpumpun virransyöttö on kytkettävä pois päältä ennen toimenpiteiden suorittamista.

- > Noudata alla olevia ohjeita liittäessäsi lämpöpumppua.
- Vaihe 1: Irrota sähköpuolen sivupaneeli ruuvitaltan avulla, jotta pääset käsiksi sähköliitäntöihin.

- > Vaihe 2: Ohjaa johto lämpöpumpun johtoportin läpi.
- Vaihe 3: Liitä syöttöjohto sähköliitäntöihin seuraavalla sivulla olevan kytkentäkaavion mukaisesti.

NTPHP50i, NTPHP70i, NTPHP90i



NTPHP110i, NTPHP150i, NTPHP180i



IV. Käyttötesti

1. Tarkastukset ennen käyttötestiä

a. Käytötestin voi suorittaa, kun asennus on valmis.

b. Tarkasta alla olevat kohdat ja merkitse vastaavat ruudut ennen käyttötestiä.

- Yksikkö on asennettu oikein
- Liitäntäjännite vastaa yksikön nimellisjännitettä
- Putket on vedetty ja sähköliitännät on tehty oikein
- Ilman tulo- ja poistoaukot ovat esteettömiä
- Tyhjennys- ja ilmanvaihtoaukot ovat esteettömiä eikä yksiköstä vuoda vettä
- Vuotosuoja toimii
- Putkieristys toimii
- Maadoitus on tehty oikein

c. Kaikki sähkö- ja putkiliitännät on liitettävä oikein ja tarkastettava huolellisesti. Sen jälkeen vesisäiliö täytetään vedellä ennen yksikön käynnistämistä.

d. Poista ilma kaikista putkista ja vesisäiliöstä ja paina ohjauspaneelin virtapainiketta, jotta yksikkö toimii asetetussa lämpötilassa.

- e. Tarkasta seuraavat kohdat käyttötestin aikana:
- Virtaus on normaali ensimmäisen käyttökerran aikana
- Ohjauspaneelin kaikki toimintopainikkeet toimivat oikein
- Näyttö näkyy oikein
- Uima-altaan lämpöpumppujärjestelmässä ei ilmene mitään vuotoja
- Kondenssiveden tyhjennys toimii oikein
- Käytön aikana ei ilmene epätavallista ääntä tai tärinää

2. Ohjauspaneelin toiminnot

CHICO ohjauspaneeli

2.1 Ohjauspaneeli



2.2 Symbolit

Symboli	Kuvaus	Symboli	Kuvaus
	Lämmitys	×	Jäähdytys
	Ajastin		Sulatus
Asetettu lämpötila	Tavoitelämpötila	Veden lämpötila	Todellinen lämpötila

2.3 Tärkeitä käyttöohjeita

1) "Virtapainike:

- Käynnistä tai sammuta yksikkö painamalla aloitusnäytössä olevaa virtapainiketta.
- Pääset takaisin aloitusnäyttöön painamalla virtapainiketta missä tahansa muussa näytössä.
- 2) "Ylös-painike ja "Alas-painike.
 - Säädä lämpötila-asetuksia painamalla aloitusnäytön painiketta.
 - Voit liikkua sivulla ylös- tai alaspäin painamalla parametrien ohjausnäytössä





4)

Voit palata edelliseen näyttöön painamalla painiketta.



- " Alas-painike. Ylös-painike ja "
 - Voit liikkua sivulla ylös- tai alaspäin painamalla parametrien ohjausnäytössä painiketta



- ON ON Virtapainike: 5)
 - Käynnistä tai sammuta yksikkö painamalla aloitusnäytössä olevaa virtapainiketta.
- Μ " Tilapainike 6)
 - Voit vaihtaa tilaa jäähdytystä ja lämmitystä varten painamalla aloitusnäytössä olevaa Q M painiketta "



Voit siirtyä päävalikkoon painamalla aloitusnäytössä olevaa painiketta "QCHECK". •

System Status System Parameter	
System Parameter	
Factory Parameter	
Date & Clock	>

• Koneen tila: Painamalla painiketta pääset parametrihakuun.

Koneen tila					
Koodi	Kuvaus	Näyttöväli			
1	Tulevan veden lämpötila	-20 ℃ +99 ℃			
2	Lähtevän veden lämpötila	-20 ℃ +99 ℃			
3	Ympäristön lämpötila	-20 °C +99 °C			
4	Tyhjennyslämpötila	0-125 ℃			
5	Imulämpötila	-20 °C +99 °C			
6	Ulomman rengasjohdon lämpötila	-20 °C +99 °C			
7	Sisemmän rengasjohdon lämpötila	-20 °C +99 °C			
8	Pääasiallisen paisuntaventtiilin avaus				
9	Ylimääräisen paisuntaventtiilin avaus				
10	Kompressorivirta				
11	Jäähdyttimen lämpötila				
12	DC-väyläjännite				
13	Kompressorin taajuus				
14	DC-tuuletin 1, nykyinen nopeus				
15	DC-tuuletin 2, nykyinen nopeus				

Järjestelmän parametrit: Paina ja syötä koodi "814", paina sitten painiketta " Enter

Järjestelmän parametrit					
Koodi	Parametri	Säätöväli	Aloitusarvo		
1	Ohjaus ∆T	1~18°C (2~36°F)	1°C (2°F)		
2	Jäähdytyslämpötilan asetus	8°C~35°C (46~95°F)	27°C (81°F)		
3	Lämmityslämpötilan asetus	5°C~40°C (41~104°F)	27°C (81°F)		
4	Lämpötilan tasaus	-5°C~15°C (-10~30°F)	0°C (0°F)		
5	Sulatusjakso	20-90 min	45 min		
6	Sulatuksen aloituslämpötila	-9°C~-1°C (16~30°F)	-3°C (27°F)		
7	Sulatuksen enimmäisaika	5-20 min	8 min		
8	Sulatuksen pysäytyslämpötila	1°C~40°C (33~104°F)	15°C (68°F)		
9	Sulatuksen ympärisön lämpötila ∆T	0°C~15°C (0~30°F)	5°C (10°F)		
10	Sulatuksen ympärisön lämpötila	0°C~20°C (32~68°F)	17°C (63°F)		
11	Sähkötoimisen paisuntaventtiilin käyttöjakso	20-90 s	25 s		
12	Smart/powerful-lämmitys	-5°C~10°C (-10~20°F)	Nykyisen mallin mukaan		
13	Sähkötoimisen paisuntaventtiilin tyhjennyslämpötila	70°C~125°C (158~257°F)	95°C (203°F)		
14	Sähkötoimisen paisuntaventtiilin sulatusvaihe	20~450	Nykyisen mallin mukaan		
15	Sähkötoimisen paisuntaventtiilin vähimmäisvaihe	5~15 (*10)	Nykyisen mallin mukaan		
16	Sähkötoimisen paisuntaventtiilin tila	Automaattinen/manuaalinen	Automaattinen		
17	Sähkötoimisen paisuntaventtiilin manuaalinen vaihe	20~450	350		
18	Jäähdytystila superlämmitys	-5°C~10°C (-10~20°F)	Nykyisen mallin mukaan		
19	Varattu				
20	Sähkötoimisen paisuntaventtiilin jäähdytyksen ohjaus	Superjäähdytys/lämpötila	Superjäähdytys		
21	Pumpun tila	 Ei pysäytystä tasaisessa lämpötilassa Pysäytys tasaisessa lämpötilassa Jaksottainen käyttö 	3		
22	Tuulettimen tila	Automaattinen/manuaalinen	Automaattinen		
23	Tuulettimen manuaalinen nopeus	0-99 (*10)	80 (*10)		

järjestelmän parametrien hakua tai säätöä varten.

24	Sähkölämmittimen ympäristön lämpötila	-10°C~20°C (14~50°F)	0°C (32°F)
25	Sulatuksen sähkölämmitystoiminto	Kyllä/ei	Kyllä
26	Liian matala suojaus	-30°C~0°C	-20 °C

• Tehdasasetukset: Paina ja syötä koodi "4180", paina sitten painiketta " Enter ", tehdasasetusten hakua tai säätöä varten.

	Tehdasasetukset					
Asetuskoodi	Parametri	Säätöväli	Aloitusarvo			
F1	Taajuusasetus 1	20-120 Hz	20 Hz			
F2	Taajuusasetus 2	20-120 Hz	24 Hz			
F3	Taajuusasetus 3	20-120 Hz	28 Hz			
F4	Taajuusasetus 4	20-120 Hz	32 Hz			
F5	Taajuusasetus 5	20-120 Hz	36 Hz			
F6	Taajuusasetus 6	20-120 Hz	40 Hz			
F7	Taajuusasetus 7	20-120 Hz	44 Hz			
F8	Taajuusasetus 8	20-120 Hz	46 Hz			
F9	Taajuusasetus 9	20-120 Hz	58 Hz			
F10	Taajuusasetus 10	20-120 Hz	68 Hz			
F11	Poistoasetus 1	50~125℃ (122~257 °F)	95℃(203°F)			
F12	Poistoasetus 2	50~125℃ (122~257 °F)	100℃(212°F)			
F13	Poistoasetus 3	50~125℃ (122~257 °F)	105℃(221°F)			
F14	Poistoasetus 4	50~125℃ (122~257 ℉)	110℃(230°F)			
F15	Poistoasetus 5	80~125℃ (176~257 °F)	115℃(248°F)			
F16	DC-tuulettimen nopeus 1	0~99 RPM	52 (*10)			
F17	DC-tuulettimen nopeus 2	0~99 RPM	58 (*10)			
F18	DC-tuulettimen nopeus 3	0~99 RPM	64 (*10)			
F19	DC-tuulettimen nopeus 4	0~99 RPM	72 (*10)			
F20	DC-tuulettimen nopeus 5	0~99 RPM	78 (*10)			
F21	DC-tuulettimen nopeus 6	0~99 RPM	84 (*10)			
F22	Silent-lämmitys (hiljainen käyttö)	-5~10° C (-10~20° F)	Nykyisen mallin mukaan			
F23	Koneen tyyppi	0: ämmitys ja jäähdytys 1: VAIN lämmitys 2: VAIN jäähdytys	0			
F24	Termostaattilämmitys	-5~10° ℃(-10~20° F)	Nykyisen mallin mukaan			
F25	Taajuusasetus 11	20-120 Hz	70 Hz			
F26	Taajuusasetus 12pc	20-120 Hz	74 Hz			
F27	Taajuusasetus 13	20-120 Hz	78 Hz			
F28	Taajuusasetus 14	20-120 Hz	82 Hz			

F29	Taajuusasetus 15	20-120 Hz	84 Hz
F30	Taajuusasetus 16	20-120 Hz	86 Hz
F31	Taajuusasetus 17	20-120 Hz	88 Hz
F32	Taajuusasetus 18	20-120 Hz	90 Hz

• Ajastinasetus.



8) Päivämäärän ja kellonajan asetus.



• Vahvsta ajastinasetukset painamalla kellon asetusnäytön painiketta "Confirm

9) "SILENT Toimintopainike.

- Voit vaihtaa tilojen powerful, smart ja silent välillä painamalla aloitusnäytössä olevaa painiketta "SILENT".
- 2.4 Järjestelmän suojaus ja vikakoodit

Vikakoodi	Kuvaus	Huomautukset
Er 03	Virhe veden virtauskatkaisimessa	
Er 04	Jäätymisenesto talvella	
Er 05	Korkeapainevika	
Er 06	Matalapainevika	
Er 09	Ohjainkortin ja ohjauspaneelin välinen tiedonsiirtovirhe	
Er 10	Invertterimoduulin tiedonsiirtovirhe (hälytys tiedonsiirron katketessa ulkoisen kortin ja ohjainkortin väliltä)	
Er 12	Suojaus liian korkealta poistolämpötilalta	
Er 13	Virhe tuulettimen palautteessa	
Er 15	Virhe tuloveden lämpötilatunnistimessa	
Er 16	Virhe ulomman lämmityrengasjohdon lämpötilatunnistimessa	
Er 18	Virhe poistolämpötilan tunnistimessa	
Er 20	Invertterimoduulin suojaus epänormaali	
Er 21	Virhe ympäristön lämpötilan tunnistimessa	
Er 23	Suojaus liian alhaiselta poistoveden lämpötilalta jäähdytyksen yhteydessä	
Er 27	Virhe poistoveden lämpötilatunnistimessa	
Er 29	Virhe tuloveden lämpötilatunnistimessa	
Er 32	Suojaus liian korkealta poistoveden lämpötilalta lämmityksen yhteydessä	
Er 33	Suojaus liian korkealta ulkolämpötilalta rengasjohdossa	
Er 42	Virhe sisemmän lämmityrengasjohdon lämpötilatunnistimessa	

E20 vian yhteydessä näytössä näkyy seuraavat vikakoodit samanaikaisesti, ja vikakoodit vaihtuvat 3 sekunnin välein. Vikakoodit 1–128 näytetään ensin. Kun vikakoodeja 1–128 ei näytetä, näytössä näkyy vikakoodit 257–384. Jos kaksia tai useampi vikakoodi näytetään samanaikaisesti, vikakoodit näytetään kasaantuneina. Esimerkki: 16 ja 32 näytetään samanaikaisesti, ja se tarkoittaa 48.

Vikakoodi	Nimi	Kuvaus	Toimenpide-ehdotus	
1	Ylivirta IPM	Virhe IPM-moduulissa	Vaihda invertterimoduuli	
	(vaihtosuuntaaja)			
2	Kompressorin	Kompressorivika	Vaihda kompressori	
	synkronisointi			
	epänormaali			
4	Varattu			
8	Kompressorin	Kompressorin sähköliitäntä puuttuu tai	Tarkasta kompressorin	

	lähtövaihe puuttuu	on huono	sähköliitäntä
16	Alhainen	Liian alhainen syöttöjännite, PFC-virhe	Tarkasta syöttöjännite, vaihda
	DC-väyläjännite	(tehokerroinmoduuli)	invertterimoduuli
32	Korkea	Liian korkea syöttöjännite, PFC-virhe	Vaihda invertterimoduuli
	DC-väyläjännite	(tehokerroinmoduuli)	
64	Liian suuri	Tuulettimen moottorivika, ilmakanavan	Tarkasta tuulettimen moottori
	jäähdyttimen lämpötila	tukos	ja ilmakanava
128	Virhe jäähdyttimen	Jäähdyttimen tunnistin rikki	Vaihda invertterimoduuli
	lämpötilassa		
257	Tiedonsiirtovirhe	Invertterimoduuli ei vastaanota viestejä	Tarkasta ohjainyksikön ja
		ohjainyksiköstä	invertterimoduulin välinen
			liitäntä
258	AC-tulovaihe puuttuu	Tulovaihe puuttuu (kolmivaihemoduuli on	Tarkasta tulopiiri
		käytössä)	
260	Ylivirta AC-tulossa	Epätasapaino kolmivaiheen tulossa	Tarkasta kolmivaiheen
		(kolmivaihemoduuli on käytössä)	tulojännite
264	Alhainen	Tulojännite liian pieni	Tarkasta tulojännite
	AC-tulojännite		
272	Korkeapainesuoja	Varattu	
288	IPM-ylikuumenemissu	Tuulettimen moottorivika, ilmakanavan	Tarkasta tuulettimen moottori
	oja	tukos	ja ilmakanava
320	Korkea huippuvirta	1. Kompressorin virtaus liian suuri.	Vaihda invertterimoduuli
	kompressorissa	2. Ohjausohjelma ei vastaa	
		kompressoria	
384	Lämpötila liian suuri	PFC-moduulin lämpötila liian korkea	
	PFC-moduuli		
	(tehokerroinmoduuli)		

Vika	Vika	Syy	Toimenpide		
	Tyhjä	Ei oöbköliitöntöö	Tarkasta, että johto ja		
	ohjauspaneeli	El Sankonitantaa	piirikatkaisija on liitetty		
	Ohjauspaneelissa näkyy	Uima-altaan lämpöpumppu on	Käynnistä uima-altaan		
	nykyinen kellonaika	valmiustilassa	lämpöpumppu käyttöä varten.		
Lämpäpumppu		1. Veden lämpötila on	1. Vahvista veden		
Lampopumppu		saavuttanut asetetun arvon,	lämpötila-asetus		
el kaynnisty		uima-altaan lämpöpumppu on	2. Käynnistä uima-altaan		
		jatkuvan lämpötilan tilassa	lämpöpumppu muutaman		
	nykyinen veden lampotila	2. Lämpöpumppu pysyy	minuutin kuluttua		
		käynnissä	3. Ohjauspaneelissa pitäisi		
		3. Sulatus käynnissä	näkyä "Defrosting" (sulatus)		
) (a da a			1. Aseta oikea tila		
Veden			2. Vaihda viallinen		
	Obieveneneliese sälver		ohjauspaneeli. Tarkasta tila, kun		
		2. Numeret evet virk cellicië	olet vaihtanut käyttötilan ja		
uima-aitaan	mitään vikekeedeia ei näiv	2. Obievenenceli en rikki	vahvistanut tulo- ja poistoveden		
	mitaan vikakoodeja ei nay	3. Onjauspaneeli on rikki	lämpötilan.		
on lammitys-			3. Vaihda tai korjaa uima-altaan		
liiassa			lämpöpumppu		
			1. Tarkasta moottorin ja		
			tuulettimen väliset johtoliitokset		
	Obiquepenceliese päkuv	1 Tuulotin oi käynnisty	ja vaihda ne tarvittaessa		
l vbvt kövttöpiko			2. Tarkasta uima-altaan		
Lynyt Kayttoaika	nykymen veden iampotila,	2. Kulmäsinetta liisn vähän	lämpöpumpun asennuspaikka		
	milaan viraruuueja ei näy		ja poista mahdolliset esteet,		
			jotta ilmanvaihto on riittävä. 3.		
			Vaihda tai korjaa uima-altaan		

2.5 Muut viat ja toimenpiteet (ei näytetä ohjauspaneelissa)

			lämpöpumppu
			1. Ei toimenpiteitä
Vegirojekogt	Vesiroiskeita	1. Kondenssivesi	2. Tarkasta, onko
vesiroiskeet	lämpopumpussa	2. Veden vuotaminen	titaanilämmönvaihtimessa jokin
			vika
			1. Tarkasta uima-altaan
			lämpöpumpun asennuspaikka
Haihduttimessa liikaa jäätä			ja poista mahdolliset esteet,
			jotta ilmanvaihto on riittävä
			2. Vaihda tai korjaa uima-altaan
			lämpöpumppu

V. Huolto

(1) Vedensyöttöjärjestelmä on tarkastettava säännöllisesti, jotta vesijärjestelmään ei pääse ilmaa. Ilma laskee veden virtausnopeutta ja heikentää uima-altaan lämpöpumpun toimintaa ja luotettavuutta.

(2) Puhdista allas ja suodatusjärjestelmä säännöllisesti, jotta yksikkö ei vaurioidu lian ja suodattimen tukkeutumisen vuoksi.

(3) Tyhjennä vesi lämpöpumpun alaosan kautta, jos pumppua ei käytetä pidempään aikaan (etenkin talvella). Jos lämpöpumpun sisällä on vettä lämpötilan laskiessa 0 asteen alapuolelle, tuotteen osat voivat rikkoutua jäätymisen seurauksena.

(4) Tarkasta aina ennen käyttöä, että veden virtaus on oikea ja yksikössä on riittävästi vettä.

(5) Kun yksikkö on tyhjennetty talvisäilytystä varten, suosittelemme peittämään sen uima-altaiden lämpöpumpuille tarkoitetulla erityisellä talvisuojuksella.

VI. Wi-Fi-moduulin ja sovelluksen käyttöohje

1. Näyttö



"Verkon liitäntäpainike: Pidä painike painettuna 3 sekunnin ajan, niin pääset vakioverkon liitäntään. Pidä painike painettuna 5 sekunnin ajan 10 sekuntia yksikön käynnistymisen jälkeen yhteensopivan verkkotilan asetusta varten.



2. Wi-Fi-toiminnot

- 2.1 Ohjelma-asetukset
 - Menetelmä 1: Hae sovellus "Smart Life" ja lataa asenna se " ¹ ". Suorita asennus painamalla "GET" (nouda).



• Menetelmä 2: Skannaa alla oleva QR-koodi.



- 2.2 Ohjelman käynnistäminen
 - KUn asennus on valmis, käynnistä Smart Life painamalla näytössä olevaa painiketta "



2.3 Rekisteröityminen ja ohjelman konfigurointi

2.3.1 Rekisterötyminen



 Kun olet rekisteröitynyt, määritä "kotipaikka" valitsemalla "Create a Home" → Set Home Name → Set Home Location → Add Rooms.

4.397		4:39 √ #ll < Key America Antiperiod	► 4:40 17 Cancel Complete Home Information	nn save
		My Home	> Home Name* Enter	
O Tap to Set Nic 86-18576386324	kname	Create a Home 2	Home Location Set	>
Home Management	1 3	Join a home	Living Room	0
O Wessage Center			Master Bedroom	0
FAQ & Feedback	>		Second Bedroom	0
More Services	>		Dining Room	0
Settings			Kitchen	0
Jettings			Study Room	0
			Add Room	
ŵ ở	đ			
Home Smart	Me			

2.3.2 Tilin tunniste, sisäänkirjautuminen ja salasana

• Jos sinulla on jo käyttäjätili, voit kirjautua suoraan sisään palveluun.



Jos olet unohtanut salasanasi, voit kirjautua sisään tarkastuskoodin avulla ja valita "Forget Password" : Enter your phone number → Get verification code .

4:49 7	::!! 중 ■)	4:52 ৵	#! 🕈 🔳)	4:52 🕫		:::! 🗢 🔳
og In		<		<	fication Co	de
china	>	China	>	Linter ven		ue
ease enter your account		Mobile Number/Email	2			7 2
issword		Get Verification Code		Verification code h 86-18576386324	as been sent to your n Resend (59s)	nobile phone:
Log In			-3			
	Forgot Password					
	1					
				1	2 ABC	3 DEF
				4 вні	5 JKL	6 MNO
	with Arrely			7 PORS	8 TUV	9 wxyz
Login means that you agree with Use	Agreement and				0	\bigotimes
Privacy Policy						
	•					-

• Kun olet määrittänyt kotipaikan, sovelluksen aloitusnäyttö ilmestyy näkyviin.



Huomautus!

Napsauttamalla yksikköä voit tarkastaa tilan ja asettaa käyttötilan, käynnistyksen/sammutuksen tai ajastimen.

Voit lisätä yksiköitä painamalla kohtaa "+".

- 2.3.3 Wi-Fi-moduulin konfigurointivaihe:
 - Menetelmä 1(Älykäs verkkotila):
 - Vaihe 1:
 - ✓ Jos mitään verkkoa ei ole käytettävissä, kun käynnistät yksikön, se muodostaa automaattisesti yhteyden vakioverkkoon. Tällöin merkkivalo vilkkuu nopeasti



Älykkään verkkoliitäntätilan syöttäminen manuaalisesti: Pidä painike "Si painettuna 3 sekunnin ajan 10 sekunnin kuluttua käynnistyksestä, niin pääset älykkääseen

verkkoliitäntätilaan.Merkkivalo vilkkuu nopeasti kohdassa "

🦈 " (2 kertaa sekunnissa) ja

älypuhelin voi muodostaa yhteyden älykkääseen verkkoon.

- Vaihe 2:
 - ✓ Kytke puhelimen Wi-Fi päälle ja muodosta yhteys Wi-Fi-hotspotiin. Wi-Fi-hotspotin täytyy muodostaa Internet-yhteys normaalisti.

2:50 ⋪ Smart Life 		::! ? 🗩
Settings	WLAN	
WLAN		
🗸 niuentai		a 🗢 🤅
NETWORKS		
Other		
Apps Using WLAN	& Cellular	>
Enable WAPI		
Ask to Join Networ	ks	Notify >
Known networks will be networks are available, y networks.	joined automatica you will be notifie	ally. If no known d of available
Auto-Join Hotspot		Ask to Join >
Allow this device to aut hotspots when no WLAT	omatically discove N network is availa	er nearby personal able.

Vaihe 3:

 ✓ Avaa Smart Life -sovellus, kirjaudu sisään aloitusnäytössä, paina oikeassa yläreunassa olevaa symbolia "+" tai näytössä olevaa kohtaa "Add equipment", yksikön lisäämiseksi. Valitse sitten yksikön tyyppi "Large Home Appliances" ja "Smart Heat Pump" ja lisää yksikkö näyttöön.



Vaihe 4:

✓ Kun olet valinnut vaihtoehdon "Smart Heat Pump", siirry näyttöön "Add Equipment" ja vahvista älykkään verkkoliitäntätilan valinta. Kun merkkivalo vilkkuu nopeasti

kohdassa ", paina kohtaa "Confirm indication rapidly blink".

Siirry Wi-Fi-liitäntänäyttöön, syötä älypuhelimen Wi-Fi-salasana ja paina kohtaa "Next".
 Sen jälkeen pääset suoraan yksikön liitännän tilaan.

5:27 - :!!		#! ≎ ■)	5:29 7	#! 중 ■}
Cancel AP M	lode ⇔ Cancel		Cancel	
Reset the device first. Please turn on the device and confirm that indicator blinking slowly. Attention: please complete pairing process within 3 minutes after device reset.	ris Select 2.4 Gi ente If your WI-Fi is 5Gr Common r	Hz Wi-Fi Network and er password. Hz, please set it to be 2.4GHz. router setting method	Add Ensure that th	ing device he Wi-Fi signal is good.
Resetting Devices >	 ₽ 2.46	нz 🖻 56нz		Q 3%
O Confirm indicator slowly blink	niuentai	2 Next 3	Scan devices.	C C Register on Cloud, the device,

Vaihe 5:

• Liitäntä on valmis, kun olet suorittanut toimenpiteet "Scan devices", "Register on Cloud" ja "Initialize the device".

8:15 🕇	#!?∎	8:15 🕫	#!?■
Cancel		Cancel	
Add	ing device	Added. Dc inverter S Device added st	Swimming Pool Heat 🖉 uccessfully
	12%		
Scan devices.	Register Initialize en Cloud. The device.		Done

• Menetelmä 2 (yhteensopiva verkkomääritystilan kanssa):

Vaihe 1

Siirtyminen yhteensopivaan verkkotilaan manuaalisesti: Paina painiketta "Siirtyminen yhteensopivaan verkkotilaan manuaalisesti: Paina painiketta "Siirtyminen yhteensopivaan verkkotilaan manuaalisesti: Paina painiketta Siirtyminen yhteensopivaan verkkotilaan yhteensopivaan verkkotilaan yhteensopivaan verkkotilaan yhteensopivaan yhteensopivaan verkkotilaan yhteensopivaan verkkotilaan yhteensopivaan yhteensopi

verkkomääritystilan kanssa. Merkkivalo vilkkuu hitaasti kohdassa " (kerran

kolmessa sekunnissa) ja älypuhelin voi muodostaa yhteyden yhteensopivaan verkkotilaan.

• Vaiheet 2 ja 3 ovat samanlaisia kuin yllä kuvatussa älykkäässä verkkoliitännässä.

- Vaihe 4:
 - ✓ Kun olet siirtynyt näyttöön yksikön lisäämistä varten, paina oikeassa yläreunassa olevaa kohtaa "AP Mode". Siirry AP-tilan näyttöön ja lisää yksikkö. Vahvista yhteensopivan



verkkoliitäntätilan valinta (" vilkkuu) ja paina kohtaa "Confirm indicator rapidly blink".

5:45 √ Cancel	ttl 중 ■) AP Mode ⇔
Reset the device first. Please turn on the device and con blinking slowly. Attention: please complete pairing minutes after device reset.	firm that indicator is
Resetting Devic	es >
Confirm indicator s	lowly blink
Next	

 Näytössä näkyy Wi-Fi-liitännän näkymä. Syötä puhelimen Wi-Fi-salasana ja paina kohtaa "Next". Näyttöön ilmestyy "Connect your mobile phone to the device's hotspot". Paina kohtaa "Go to Connect".

5:49 - ::		5:49 🕫	::! ♀ ■)
Cancel		Cancel	
Select 2.4 GHz Wi-Fi Network an enter password. If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.40 Common router setting method	nd GHz.	Connect your r phone to the de hotspot	nobile evice's
		1. Connect the phone to the shown below.	hotspot
		••••• Carrier ♥ F≠2:48 <a>Settings Wi-Fi	
U		Wi-Fi	
🖀 2.4 _{GHz} 🏯 5 _{GHz}		✓ SmartLife-XXXX	≎ (i)
2		SL-XXXX	≎ (Ì)
-		home	€ ♥ () + ♥ ()
riuentai		2. Go back to the app and c add devices.	ontinue to
Next 4		Go to Conr	lect 5

✓ Siirry puhelimen Wi-Fi-liitäntänäyttöön, hae "SmartLife_XXXX"-liitäntä. Sovellus ohjaa sinut automaattisesti liitäntätilaan.

Settings WLAN		
WLAN		
SmartLife-A937 Unsecured Network	? (j)	6
MY NETWORKS		
niuentai	ê 🕈 j	
NETWORKS		
Other		
Apps Using WLAN & Cellular	>	
Enable WAPI		
Ask to Join Networks	Notify >	
Known networks will be joined automa networks are available, you will be not networks.	atically. If no known tified of available	
Auto-Join Hotspot	Ask to Join >	
Allow this device to automatically disc hotspots when no WLAN network is a	cover nearby personal vailable.	

- Vaihe 5 on samanlainen kuin yllä kuvatussa älykkäässä verkkoliitännässä.
 - ✓ Huomautus! Jos liittäminen ei onnistu, siirry yhteensopivaan verkkoliitäntätilaan manuaalisesti ja muodosta yhteys uudelleen yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
- 2.4 Ohjelman toiminnot
 - Kun yksikkö on liitetty, siirry pumpun "Smart heat pump" (yksikön nimi, muutettavissa) käyttönäkymään.
 - Käyttönäkymään pääsee painamalla "Smart Life" -aloitusnäytössä kohtaa "Smart heat pump".



1. Paluu

2. Lisätietoja: Voit muuttaa yksikön nimeä, valita yksikön asennuspaikan, tarkastaa verkon tilan, lisätä käyttäjiä, luoda yksikön klusterin, tarkastella yksikön tietoje jne.

3. Lämpötila-asetuksen muuttaminen: Voit laskea lämpötilaa liikuttamalla valkoista ympyrää vastapäivään ja nostaa lämpötilaa liikuttamalla sitä myötäpäivään.

4. Tavoitelämpötila

- 5. Todellinen lämpötila
- 6. Tilan vaihtaminen: Käyttötilaa voi vaihtaa napsauttamalla painiketta.
- 7. PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ

- 8. Ajastin: Aseta ajastimen kytketymis- ja sammumisaika painamalla painiketta.
 - Yksikön nimen muuttaminen
 - Siirry kohdasta toiseen alla olevassa järhestyksessä ja syötä yksikön tiedot. Voit muuttaa yksikön nimeä valitsemalla "Device Name".

3:13 🕫	# ? —	3:14 🕫	::: 🗢 🔳
C Dc inverter Swimming Pool	Heat Pu 👱	< 1	
		Dc inverter Swimmin	g Pool H 🔺 🙎
		Device Information	>
		Tap-to-Run and Automation	>
		Device Offline Notification	
		Offline Notification	
		Others	
20 °°		Share Device	>
Current temp :		Create Group	>
7°C		FAQ & Feedback	>
		Add to Home Screen	>
		Check Device Network	Check Now >
		Check for Firmware Update	>
		Remove Device	
Silent cooling mo	de		
M			_

Yksikön jakaminen

- Voit jakaa liitetyn yksikön suorittamalla toimenpiteet alla kuvatussa järjestyksessä.
- Kun jakaminen on tehty, näytössä näkyy luettelo henkilöistä, joille se on jaettu.
- Jos haluat poistaa tilin, jolle yksikkö on jaettu, valitse kyseinen tili vasemmalta ja poista se.
- Käyttönäkymä on esitetty seuraavalla sivulla.

3:13 🕫	# ~ —	3:14 🕫	::! 중 ■)	4:14 - 7	:
C Dc inverter Swimming Pool Heat F	Pu 🔟	K		Done D	evice Sharing
	1	Dc inverter Swim	ning Pool H 🗹 >	If a permanent resident recommend that you se share all your family de family member.Home S	in your home has an account, we t the account as a family member and rices and "Tap-To-Run" Scene with the ettings
		Device Information	>	The device has been in	dependently shared to the following u
		Tap-to-Run and Automation	>	96	
		Device Offline Notification		00 ·····	Delete
		Offline Notification			
20 ℃		Others Share Device	2		
Current temp :		Create Group	>		
7°C		FAQ & Feedback	>		
		Add to Home Screen	>		
		Check Device Network	Check Now >		
		Check for Firmware Update	>		
		Remove De	vice		
Silent cooling mode				_	
M	•				Add Sharing 3

• Siirry tilin kohdalle ja valitse "Done". Luettelossä näkyy jaetun henkilön juuri lisätty tili.

			4:14 🔊		::! 🗢 🔳
3:15 ⋪		#!?■	Done	Device Sharing	
	Add Sharing	Done	If a permanent recommend the	resident in your home has an acc at you set the account as a family	ount, we member and
egion	China		share all your f family member	amily devices and "Tap-To-Run" S Home Settings	cene with the
ccount	Please enter your account		The device has	been independently shared to th	e following u
			86		Delete

 Haetun henkilön näyttö näyttää tältä. Siinä näkyy vastaanotettu jaettu yksikkö. Sitä napsauttamalla voi ohjata uima-altaan lämpöpumppua.



• Käyttötilan asetukset

Voit vaihtaa ja valita eri käyttötiloja painamalla aloitusnäytössä olevaa painiketta "



(M) "

• Ajastinasetus

 Voit siirtyä ajastimen asetusnäyttöön painamalla aloitusnäytössä olevaa painiketta " Lisää ajastin painamalla painiketta.



Kun olet ajastimen asetusnäytössä, pyyhkäise näyttöä ylöspäin/alaspäin ajastimen asettamista varten. Voit asettaa toiston (viikot) ja käynnistyksen/sammutuksen. Tallenna sitten asetukset painamalla "Save", ks. alla.



3:24 🕫				: * *	
<	Ad	dd Sche	dule	Save	5
1	12 1 2 3 4 5	21 22 23 24 25 26 27	2 AM PM		•
Repeat	Ш			Once >	3
Note				>	
Notification				\bigcirc	
Power				on ≻	4

- ① Tietyn käyttötuntimäärän jälkeen (h)
- ② Minuutit
- ③ Aseta toisto
- ④ Aseta käynnistys/sammutus
- 5 Tallenna muutokset
- 2.5 Yksikön poistaminen
 - Wi-Fi-moduulin avulla
 - Jos haluat poistaa yksikön, pidä painike " painettuna 3 sekunnin ajan, jotta yksikkö poistetaan. Järjestelmä palaa sen jälkeen älykkääseen liitäntätilaan. Merkkivalo vilkkuu

nopeasti kohdassa " 3 minuuttia. Verkkoliitännän voi sovittaa uudelleen 3 minuutin kuluessa. Yhteys katkaistaan, jos mitään painiketta ei paineta 3 minuutin kuluessa.

- Sovelluksen avulla
 - Siirry yksikön tietoihin painamalla aloitusnäytön oikeassa yläreunassa olevaa painiketta " Valitsemalla "Device removal" pääset älykkääseen liitäntätilaan. Merkkivalo vilkkuu nopeasti

kohdassa " 3 minuuttia. Verkkoliitännän voi sovittaa uudelleen 3 minuutin kuluessa.

Yhteys katkaistaan, jos mitään painiketta ei paineta 3 minuutin kuluessa. Alla on havainnollistettu toimenpiteen suorittaminen.

3:13 🕫	::! ? 🗩	6:56 7	::! ♀ ■)
C Dc inverter Swimming Pool Heat Pu		<	
	1	Dc inverter Swimming	Pool H 🗵 >
		Device Information	>
		Tap-to-Run and Automation	>
		Device Offline Notification	
		Offline Notification	
		Others	
20°°		Share Device	>
		Create Group	>
7°C		FAQ & Feedback	>
		Add to Home Screen	>
		Check Device Network	Check Now >
		Check for Firmware Update	>
		2 Remove Device	
Silent cooling mode			

Tuotteessa on CE-merkintä.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Arc E-commerce AB

Box 3124

13603 Haninge

Ruotsi