

OHJAUSYKSIKÖT / OHJAUSPANEELIT / LISÄVARUSTEET /

# TABLE OF CONTENTS

Esittely	2
Turvaohjeet	3
Säätimet	5
Altaan asennusohjeet	б
Ohjauspaneeli	
Easy 4	8
Easy 7	1
Smart Touch	5
4 ja 1 näppäimen paneeli	8
Lisävarusteet	
Aquasoul Pro	9
My Music	3
in.clear	4
UV-C / Otsonaattori	8
Pulsar	9
in.grid	1
in.touch 2	5
Veden kemiallinen hoito	0
Hiekkasuodatus	3
Vedenhoidon perusteet	4
Ylläpito	5
Kytkentäkaavio	
W2000	б
W3000 & W5000	9
W8000	3
Laiteasetus (Breaker)	б
Usein kysytyt kysymykset (FAQ)	8

# ESITTELY

## Onnittelut uudesta tuotteesta!

Työn ulkopuolisella ajalla perheen ja ystävien kesken on tärkeä rooli nykyihmisen elämässä. Iltakylpy yksin tai ystävän seurassa huoltaa, hoitaa ja rentouttaa kehosi ja sielusi. Arkielämän haasteista voit siirtyä hetkessä aistien maailmaan, ja lämmin vesi tarjoaa täydelliset olosuhteet rentoutumiseen.

Suunnittelijamme käyttivät muinaisen itäisen hierontakulttuurin kokemuksia ja länsimaisen vesiterapian nykyaikaisia saavutuksia luodakseen kotikylpylän, joka tarjoaa täydellisen hierontakokemuksen.

Luo altaan ympärille rauhallinen tila rentoutumiseen, ja liity niiden etuoikeutettujen ryhmään, joilla on ainutlaatuinen pääsy omaan kotikylpylään milloin tahansa, vuoden ja vuorokauden ympäri.

Pulahda uuteen altaaseesi ja nauti lempeästi virtaavasta vedestä!

Aeware®, Gecko®, ja heidän logonsa on rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Gecko Alliance Group. in.yt™, in.ye™, in.yj™, in.touch™, in.stream 2™, DJS ™, in.k110™, in.k120™, in.k361™, in.k1001™, in.clear™, ja niihin liittyvät logot kuuluvat Gecko Alliance Groupin omistukseen.

# TURVAOHJEET

#### SUORITA OMAN TURVALLISUUTESI VUOKSI AINA SEURAAVAT VAROTOIMET. JOS ET NOUDATA VAROITUKSIA JA OHJEITA, ALLASOSAT VOIVAT VAURIOITUA, JA LOUKKAANTUMISIA TAI KUOLE-MAAN JOHTAVIA VAMMOJA VOI SATTUA. VÄÄRÄ ASENNUS JA KÄYTTÖ MITÄTÖI TAKUUN.

## **Yleiset turvaohjeet**

Allas tulee aina kytkeä lain ja määräysten mukaan. Sähköliitännän tulee olla vikavirtasuojattu.

Suositeltava kylpylämpötila on 36-38-astetta. Altaaseen ei saa mennä, mikäli veden lämpötila on yli 40-astetta, korkea kylpyvesi voi aiheuttaa lämpöhalvauksen!

Alle 14-vuotiaat lapset porealtaaseen ainoastaan aikuisen valvonnan alla.

Sydänsairaiden, diabeetikoiden sekä verenpaineongelmista kärsivien tulee varmistaa lääkäriltä lämpimän veden soveltuvuus itselleen.

Älä käytä poreallasta alkoholin tai huumaavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

Liian kuuma kylpyvesi saattaa olla riski syntymättömälle lapselle. Älä kylve yli 38-asteisessa vedessä, mikäli olet raskaana.

Mikäli sinulla on lääkitys, varmista lääkäriltä lääkityksen soveltuvuus porealtaan käyttöön. Tartuntataudeista kärsivien henkilöiden ei tulisi käyttää poreallasta.

Altaan pinnat voivat olla liukkaita. Kylpyyn tulee mennä varoen. Opasta asiassa lapsia ja muita kylpyvieraitasi.

Älä koskaan aseta mitään sähkölaitetta kahta metriä lähemmäs poreallasta sähköiskuvaaran takia.

Altaassa oleskelu ja kylpeminen on kielletty silloin, kun allasta huolletaan ja/tai altaan sivuverhoilu on siirretty pois.

Huolehdi veden ja suodattimien puhtaudesta. Epäpuhdas vesi voi aiheuttaa mm. ihoärsytystä. Käytä vain porealtaan vedenhoitoon tarkoitettuja hoitoaineita ja -tarvikkeita. Noudata hoitoaineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita.

Altaan hoitokemikaalien käytössä tulee noudattaa tarkasti annettuja ohjeita, ja niiden lisääminen tehdään aina kylpyhetkien ulkopuolella ja riittävää varoaikaa noudattaen.

Veden kemiallisen käsittelyn voi suorittaa ainoastaan täysi-ikäinen henkilö.

Kun allasta ei käytetä, pidä lämpökansi altaan päällä. Lämpökansi ei kestä päällä kävelyä tai istumista. Pidä lämpökansi lukittuna.

Mene altaaseen ilman vaatteita ja koruja.

Älä asenna altaaseen mitään lisälaitteita, mitkä eivät ole meidän hyväksymiämme.

Altaassa tulee olla vesi, kun sähköt kytketään. Allas tulee täyttää vesijohtovedellä ohjeiden mukaan.

Varmista porealtaan kunto ennen käyttöönottoa. Ota yhteys myyjään, mikäli altaassa on puutteita tai vaurioituneita osia.

Mikäli jalkaventtiilissä oleva imuventtiilin suoja puuttuu tai on vahingoittunut, altaassa oleskelu ja kylpeminen on ehdottomasti kielletty.

Altaan sähköasennuksen ja -huollot voi suorittaa ainoastaan pätevä sähköalan ammattilainen. Kytke allas pois virtalähteestä ennen sen sähköosien huoltoa.

Sähköjohdot on hyvä tarkistaa itse päällisin puolin 3 kuukauden välein. Sähköalan ammattilaisen on suoritettava tarkastus kolmen vuoden välein. Verkkosulakkeet / katkaisijat voivat aktivoitua sähkökatkosten takia. Tarkasta altaan toiminta sähkökatkon jälkeen.

Se on rakennettava kiinteään johdotukseen eristävällä laitteella.

Plug'n-play-turvaohjeet (tehdasasenteinen virtajohto)

HUOMIO! Pistorasia on oltava vähintään 2,5 metrin päässä altaasta, jotta roiskeet eivät osu siihen. Pistoke voidaan kytkeä vain pistorasiaan \*, joka on varustettu halkaisijaltaan 2,5 mm 2 kaapeleilla

HUOMIO! SÄHKÖISKUN VAARA. Liitin, jossa on jäännösvirtalaite, on tarkastettava ennen jokaista käyttöä.

HUOMIO! Aseta maadoitettu RCD-pistoke vain maadoitettuun pistorasiaan.

HUOMIO! Ennen kuin asetat pistotulpan pistorasiaan, varmista, että pistorasian virta ja kiinteä johdotus vastaavat kylpylän ominaisuuksia.

Kylpylä on varustettava eristysmuuntajalla tai se saa virtaa jäännösvirtalaitteella, jonka vapautusvirta on enintään 30mA.

Tämä tuote on varustettu liittimen vikavirtakatkaisijalla (GFCI). Vlkavirta/GFCI on testattava ennen jokaista käyttöä.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai huoltohenkilön on vaihdettava se viipymättä vaaran minimoimiseksi.

Sähköiskun vaaran minimoimiseksi älä käytä jatkojohtoja tuotteen kytkemiseen virtalähteeseen.

Varmista, että imuventtiili on oikein paikallaan altaan jalkatilassa.

Laitteiden osia ei voida asettaaaltaan yläpuolelle käytön aikana.

Varmista vikavirtasuojakytkimen toiminta, ennen altaan käyttöönottoa.

Sähköasennuksia ja -töitä saa tehdä ainoastaan virallinen sähkömiesasentaja.

## Plug'n'play turvallisuusohjeet

Edellisten ohjeiden lisäksi, huomioi myös nämä:

HUOM! Sähköliitäntä/kytkentä on asennettava vähintään 2,5 metrin päähän porealtaasta, jotta kylpijät eivät ylety liitäntään altaassa ollessaan. Päävirtajohdon tulee olla ulkokäyttöön soveltuva ja paksuudeltaan vähintään 2,5mm2.

SÄHKÖISKUN VAARA! Vikavirtasuojan toiminta tulee tarkastaa säännöllisesti.

#### Käytä vain maadoitettua sähköliitäntää.

Porealtaan sähköliitäntä on varustettava vikavirtasuojalla ja varmistuttava oikean kokoisista sulakkeista. Sulakkeiden koko ja määrä vaihtelle allasmallin mukaan.

Vaurioitunut sähkökaapeli on välittömästi vaidettava ja korvattava uudella. Sammuta altaan virrat, mikäli havaitset ongelmia virtakaapelissa.

Älä käytä jatkojohtoja vaan pyydä sähköasentajaa asentamaan tarvittavan mittainen sähkökaapeli.

Älä käytä mitään sähkölaitteita altaan läheisyydessä.



VAROITUS! Altaan metalliset osat voivat kuumeta auringonpaisteessa ja aiheuttaa vammoja!

# TURVAOHJEET

Pääsy sähkövirralla toimiviin osiin - lukuun ottamatta niitä, jotka toimivat enintään 12 V: n jännitteellä - tulee olla estetty. Maadoitettu laite on kytkettävä kiinteään pistorasiaan kiinteällä johdotuksella. Sähköosat - kauko-ohjaimia lukuun ottamatta - on sijoitettava siten, että ne eivät voi pudota altaaseen.

Sähköasennukset tulee suorittaa paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.

Älä käytä allasta voimakkaalla sateella.

Kun allasta ei käytetä, pidä lämpökansi aina altaan päällä ja lukittuna.

Älä hautaa sähkökaapelia maahan. Asenna kaapeli kuitenkin niin, ettei ruohonleikkuri, trimmeri tai muuta pihahoitovälineet pääse vahingoittamaan kaapelia.

Käytä ohjauspaneelia vain paljain sormin äläkä aseta sen päälle mitään esineitä.

Älä päästä lemmikkieläimiä altaaseen.

Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä varusteita ja lisälaitteita. Vääränlaisten varusteiden käyttäminen ja asentaminen raukaisee takuun.

Tukehtumisvaara. Lapsiin on kiinnitettävä erityistä huomiota käytön aikana. Onnettomuuksien välttämiseksi lapset saavat käyttää tätä allasta vain aikuisen valvonnassa.

Älä koskaan käytä sähkölaitteita altaassa tai sen läheisyydessa. Älä sijoita sähkölaitteita (lamppu, radio, televisio) 1,5 metriä lähemmäksi allasta. Älä myöskään käsittele sähkölaitteita märkänä.

Älä altista allaskuorta suoralle auringonvalolle kylpyjen ulkopuolella. Käytä aina lämpökantta altaan suojana.

Kytke allas vain maadoitettuun pistorasiaan.

Asenna allas vähintään 1,5 metrin päähän metallisista pinnoista. Voit asentaa altaan 1,5 metrin päähän metallipinnoista vain, jos jokainen metallipinta on kytketty pysyvästi kiinteään kuparijohtimeen, jonka halkaisija on vähintään 6 mm, joka on kytketty tätä varten varatun kytkentärasian kaapeliliittimeen.

Vahinkojen välttämiseksi älä koskaan kaada 40 °C: n lämpötilaa vettä suoraan altaaseen.

Ylikuumenemisen vaikutukset: et voi arvioida hätätilanteita, et tunne lämpötilaa, et tunne tarvetta poistua altaasta, et pääse pois altaasta; raskaana olevien sikiövaurioiden riski, tajunnan menetys, tukehtuminen.

Älä käytä allasta yksin.

Älä käytä allasta heti raskaan urheilun jälkeen.

Pumpun vaurioiden estämiseksi allasta ei saa pitää päällä ilman, että se on täytetty vedellä.

Jos tunnet olosi epämukavaksi tai uniseksi, poistu altaasta heti.

Älä koskaan lisää vettä kemikaaleihin. Ole aina varovainen, kun lisäät kemikaaleja kylpyläveteen välttääksesi höyryjen hengittämistä.

Sijoita allas ainoastaan sitä tukevalle, ja sen painon kestävälle alustalle.

## TARKASTA ALLAS ENNEN KÄYTTÖÄ. OTA YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄSI, JOS JOKIN OSISTA ON VAURIOITUNUT TAI PUUTTUU OSTETTAESSA. VARMISTA, ETTÄ LAITTEEN OSAT OVAT NE, JOTKA OLET SUUNNITELLUT OSTAA.

## IN.CLEAR TURVAOHJEET

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, noudata aina ohjeita ja säilytä se. Tämä käsikirja sisältää tärkeitä tietoja in.clear-yksikön asennuksesta, käytöstä ja turvallisuussuosituksista. Turvallinen asennus ja käyttö ovat aina käyttäjän vastuulla.

In.clear - yksikkö on kytkettävä verkkoon, jota suojaa maasulkukatkaisija (GFCI), jonka suurin nimellinen vikavirta-arvo on 30mA.

Varmista, että koko virtalähde on kytketty pois päältä ennen in.clear-yksikön asentamista.

Mikäli päävirtajohto on vahingoittunut, tilaa valtuutettu sähköasentaja vaihtamaan johto uuteen. Ainoastaan valtuutettu sähköasentaja saa tehdä altaan sähköasennukset.

Käytä aina asianmukaista sähkökaapelia virran syöttämiseen in.clear -yksikköön.

In.clear bromigeneraattoria asennettaessa on noudatettava paikallisia ja kansainvälisiä sähkömääräyksiä.

Puhdista tai vaihda suodatinpatruuna säännöllisin väliajoin, muuten osa in.clear-yksikön tuottamasta bromista kuluu suodattimeen hapettumisen kautta kertyneen kontaminaation puhdistukseen.

ÄLÄ kaada muita kemikaaleja altaaseen kuin suositeltua natriumbromidia. ÄLÄ käytä otsoni- tai UV-desinfiointiainetta.

In.clear-yksikön käyttö alemmalla natriumbromiditasolla lyhentää vastusten ikää. Bromipitoisuuksien pitäminen suositellun tason yläpuolella voi johtaa altaan komponenttien korroosioon, ja vaurioittaa niitä.

Älä avaa in.clear -yksikköä; se ei sisällä huollettavia osia.

Tuotteen hävittäminen: tyhjä yksikkö on hävitettävä voimassa olevien paikallisten hävittämismääräysten mukaisesti.

Henkilöt, joilla on rajoitetut fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt, saavat käyttää allasta ainoastaan, mikäli he ovat saaneet asianmukaiset ohjeet laitteen käyttöön heidän turvallisuudestaan vastuussa olevalta henkilöltä.

Virtakatkaisijassa on oltava kiinteä kytkentä kaapelointimääräysten mukaisesti.

Käy aina suihkussa ennen kylpemistä.

Käyttäjä on vastuussa kylpyveden säännöllisestä seurannasta varmistaakseen, että käytettävissä on tarpeeksi bromia sopivan puhdistustason saavuttamiseksi. Suuri käyttötaso voi vaatia suurempaa bromin saantia, jotta bromitaso pysyy aina sopivana.

Tarkista aina testipakkauksen viimeinen käyttöpäivä, ja käytä ainoastaan voimassa olevaa testiä.

Riittävän hygienian ja puhdistuksen vuoksi allas on ajoittain tyhjennettävä kokonaan. Lue tarkemmat ohjeet tästä käyttöohjeesta, kohdalta 'vedenhoidon perusteet' ja 'ylläpito'.

# SÄÄTIMET

ILMANSÄÄTIMET Lisää säätimellä hierontasuuttimelle virtaavan veden painetta. Ilma vahvistaa hierontaa. Avataan vastapäivään, suljetaan myötäpäivään.





VESIPUTOUS Avaa vesiputous/suihku kääntämällä vastapäivää. Sulje kääntämällä myötäpäivään. Vesiputous/suihku toimii ainoastaan, kun siihen kytketty pumppu on päällä.

#### JAKOSÄÄDIN Voit jakaa hierontapumpun

tehoa eri istuimille kääntämällä säädintä myötä- ja vastapäivään. Keskiasennossa teho ohjautuu tasaisesti kaikille istuimille.

## ASENNUSPAIKAN ESIVALMISTELUT

Valitse altaan paikka huolellisesti ja hyvissä ajoin ennen toimitusta. Paikkaa valitessa varmista, että altaaseen on turvallista kavuta ja tulla pois. Allasta pitää myös kyetä huoltamaan, ja tarvittaessa tehdä siihen mahdollisia korjaustöitä. Huolto tapahtuu ulkoverhoilun kautta, joten altaan ympärillä on oltava tyhjää tilaa vähintään 70 cm.

Jos allas upotetaan esim. terassin sisälle, varmista pääsy huoltoseinämään ja poistoventtiiliin.

Allasta ei saa upottaa maahan.

#### **1. ALTAAN ASENNUS SISÄTILOIHIN**

Kun sijoitat porealtaan sisätiloihin, ota huomioon muutama seikka. Vesi läikkyy todennäköisesti altaan ulkopuolelle altaaseen nousemisen ja sieltä poistumisen yhteydessä sekä ylijäämäveden poistuessa. Sen vuoksi lattian on oltava vedenkestävä ja -eristävä, ja poistovesi on ohjattava viemäriin. Kosteus kasvaa huoneessa altaan käytön myötä, joten varmista huoneen riittävä ilmanvaihto. Suosittelemme asentamaan tilaan kosteuden poistajan.

## 2. ALTAAN ASENNUS ULKOTILOIHIN

Jos asetat altaan pihalle, suosittelemme alustaksi betonilevyä, jonka paksuus on vähintään 10 cm. Alustan pitää olla



horisontaalisesti ehdottoman tasainen.

Mikäli allas asennetaan ulos, se voidaan asettaa kuivalle soralle, betonille tai vastaavalle. Käytännössä mikä tahansa alusmateriaali käy, kunhan se on roudan kestävä, tasainen ja kestää koko altaan painon vesineen ja kylpijöineen.

Alustan on oltava tasainen ja vaaka. Vedenvaihdon yhteydessä poistovesi tulee kyetä ohjaamaan pois altaan läheisyydestä. Altaan asentaminen epätasaiselle alustalle voi aiheuttaa vakavia vahinkoja altaan rungolle. Erillisestä viemäröinnistä tai salaojituksesta on myös hyötyä.

Mikäli allas asetetaan terassin päälle tai vastaavalle, varmista, että se kestää koko altaan yhteispainon vesineen ja kylpijöineen, mikä voi olla jopa 3000 kg. Jos olet epävarma alustan kestävyydestä, ota yhteyttä vastaavaan rakentajaan tai rakennuttajaan.

Varoitus: Älä anna porealtaan olla pitkään alttiina auringonvalolle, ilman kantta tai tyhjänä vedestä. Altaan sisäpinnan pitkäaikainen altistuminen suoralle auringonvalolle voi vahingoittaa altaan akryylipintaa.

Pidä altaan lämpökansi päällä aina, kun allas ei ole käytössä, olipa allas tyhjä tai täysi. In case of sealed design, if the spa was placed between glass structures, prevent the sun rays from reaching the spa directly through the glass as the temperature may get too high.

#### 3. ALTAAN ASENNUS UPOTETTUNA

Jos allas upotetaan terassin tai vastaavan sisälle, altaan ympärille on jätettävä riittävästi tilaa huoltotöiden mahdollistamiseksi. Altaan ympärillä on oltava vähintään 70 cm tyhjää tilaa.

Allas voidaan upottaa ainoastaan altaan akryylireunan alapuolelta, akryylireunan jäädessä terassilaudoituksen tai vastaavan yläreunaan. Terassilaudoituksen ei pidä olla liian tiivis, allas tarvitsee ympärilleen riittävän ilmanvaihdonepämiellyttävien hajujen välttämiseksi.

Altaan alustaan ja vedenvaihtoon pätee samat vaatimukset kuin muutenkin ulkotiloihin asennettaessa. Katso tarkemmin kohta 2. Altaan asennus ulkotiloihin.

#### Altaan ensimmäinen täyttö

Altaan täyttövedeksi suosittelemme juotavaksi kelpaavaa vesijohtovettä, mutta mikäli allas täytetään esim. kaivovedellä, suosittelemme Pure stream WE00067 antikalkkiesisuodatinta tai Pure fill WE00068 aktiivihiiliesisuodatinta . Ks. käyttöohjeet seuraavalta sivulta. Huomioi, että takuumme ei korvaa huonosta vedenlaadusta johtuvia allasvahinkoja.

#### Täyttöprosessi

Kun allas täytetään vedellä, se tulee olla kytketty pois päältä eikä yhteydessä sähkökeskukseen. Kytke allas päälle vasta sitten, kun allas on täytetty vedellä asianmukaisesti. Poista ulkoverhoilu huoltopaneelin kohdalta, ja varmista, että pumput ja lämmitin ovat asjanmukaisesti kiinnitettyinä. eikä ne ole esim, kulietuksen aikana irronneet paikoiltaan. Varmistu myös, että kaikki T-sulkuventtiilit ovat yläasennossa. Varmista, että vedenpoistoventtiili on kiinni. Poista altaan suodatin ja täytä vesi suodattimen kotelon läpi puutarhaletkulla ilmataskujen muodostumisen välttämiseksi putkistoon täyttövaiheen aikana. Jos käytät omaa kaivovettä, suositellaan, että asennat esitäyttösuodattimen letkuun täyttöä varten. Varmista, että kaikki hierontasuuttimet ovat auki, ja vesi kiertää niiden kautta. Täytä allas altaan akryylikuoressa (ns. sisäpinta) olevaan rajamerkkiin asti. Jos ulkolämpötila on alle 0°C on tärkeää, että täytettävän veden lämpötila on 15–20 °C. Muista asettaa altaan lämpökansi paikoilleen. Kun allas on täytetty rajamerkkiin saakka, aseta suodatin takaisin paikoilleen, ja kytke virrat päälle altaaseen sähkökeskuksesta.Kiertovesipumppu käynnistyy heti virran kytkemisen jälkeen. Varmista, että vesi kiertää. Jos vesi ei kierrä, sammuta poreallas ja tuuleta putkisto kanavajärjestelmä. Kun vesi kiertää, aseta haluttu lämpötila, kellonaika ja muut asetukset. Lisää oikea määrä hoito- ja puhdistuskemikaaleja hoitoainevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Sulje altaan lämpökansi nopeuttaaksesi lämmitykseen kuluvaa aikaa. Vesi lämpenee noin 2-3 astetta tunnissa.



# ALTAAN ASENNUSOHJEET

## ANTIKALKKIESISUODATTIMEN JA AKTIIVIHIILIESISUODATTIMEN KÄYTTÖ

Kovalle ja kalkkipitoiselle vedelle suosittelemme Pure Stream antikalkkiesisuodatinta, ja orgaanisia epäpuhtauksia sisältävälle vedelle (esim. kaivovesi) Pure Fill aktiivihiiliesisuodatinta.

## 1.

Tarkista käyttöohjeesta, kuinka paljon vettä tarvitaan altaasi täyttämiseen.

## 2.

Poista korkit hiilisuodattimen päistä.



## з.

Kytke suodatin puutarhaletkuun kierteisellä adapterilla.



## 4.

Anna veden valua suodattimesta, kunnes vesi on kirkasta. Tässä vaiheessa hiilisuodattimessa vielä oleva hiilipöly poistetaan. Puhdistus kestää noin 30 sekuntia, mikä vastaa noin 10 litraa vettä.



0'-30'



## 5.

Täytä poreallas 1/3: lla kokonaistilavuudestaan, joka 1000 litran altaassa on n. 300 litraa vettä. Tämä on tärkeää oikean veden kovuuden saavuttamiseksi.



#### 6.

Kun 1/3 allas on täytetty, ja vesi on liian kovaa, voit korjata tämän kytkemällä Pure Stream -suodattimen Pure Fill -suodattimeen, ja jatka altaan täyttöä. Jos et tarvitse kalkinpoistosuodatinta, jatka porealtaan täyttömistä.



## 7.

Hieman ennen, kun allas on täytetty merkkiin asti Pure Stream -suodatinta käyttäen, on tarpeen tarkistaa veden kovuus. Veden kovuus vaihtelee eri paikkakunnilla, ja se voidaan tarkistaa erilaisilla testereillä. Welliksen omissa testereissä veden kovuus on luettavissa vertaamalla testerin liuskaa pakkauksessa olevaan väriskaalaan. Kysy lisää testereistä jälleenmyyjältäsi, ja lue ohjeet tuotteen pakkausselosteesta.



## 8.

Mikäli veden kovuus on liian alhainen, poista Pure Stream -esisuodatin, ja jatka altaan täyttämistä pelkästään Pure Fill -suodattimen kautta.

Veden kovuutta on syytä tarkkailla. Liian kova vesi saattaa aiheuttaa kalkkikerrostumia putkistoon ja hierontasuuttimiin. Liian pehmeä vesi tuntuu limaiselta, ja saattaa pahimmillaan syövyttää putkistoa. Muistathan, että takuumme ei korvaa allasvaurioita, jotka ovat aiheutuneet vääränlaisesta ja/tai huonolaatuisesta vedestä.

# KÄYTTÖI IITTYMÄ - FASY 4

## EASY 4

#### **ERILAISILLA TOIMINNOILLA VARUSTETTU OHJAUSPANEELI**

Ohjauspaneelin pikaopas tarjoaa yleiskuvan altaan tärkeimmistä toiminnoista, jotka ovat käytettävissä digitaalisessa ohjauspaneelissa. Tämä on vain yleinen opas. Mallikohtaisia eroja saattaa esiintyä..







Suod.

Lämmitin

**KAHDEN PUMPUN MALLI** 



## **KYLPYTOIMINNOT**



## POIS PÄÄLTÄ

Pidä Pumppu 1-näppäintä pohjassa 5 sekunnin ajan , jolloin automaattiset toiminnot. kuten suodatus, lämmitys ja älykäs talvitila on pois päältä 30 minuuttia. Ennen paluuta normaalitilaan allas vilkuttaa valoja merkiksi.

Voit palata normaalitilaan painamalla pumppunäppäintä.



#### PUMPPU 1

Paina Pumppu 1-näppäintä käynnistääksesi pumpun (hidas nopeus). Kun painat näppäintä toisen kerran, pumppu menee nopealle nopeudelle (mikäli pumppu on kaksitehoinen\*). Kolmas painallus sammuttaa pumpun (mikäli suodatus/ lämmitysjakso on käynnissä, pumppu saattaa jäädä hitaalle nopeudelle, eikä sitä voi sammuttaa).

Ajastin sammuttaa pumpun automaattisesti 20 minuutin jälkeen, jos sitä ei sammuteta manuaalisesti.

Painikkeen ikoni palaa, kun pumppu on käytössä. Kaksinopeuksisissa pumpuissa ikoni vilkkuu, kun pumppu 1 on hitaalla nopeudella.



( )PUMPPU 2 Ei kaikissa malleissa.

> Pumppu 2 toimii vastaavalla tavalla kuin pumppu 1.



#### (²) VALOPAINIKE

Paina valopainiketta sytyttääksesi valot. Toinen painallus sammuttaa valot. Aiastin sammuttaa valot automaattisesti 2 tunnin kuluttua, jos niitä ei sammuteta manuaalisesti.

LED-iäriestelmässä värin tai/ ia toiminnon vaihto tapahtuu sammuttamalla valot ia painamalla valopainiketta uudestaan. Uusi painallus vaihtaa väriä tai toimintoa. LED-järjestelmän mukaan.



#### YLÖS/ALAS -PAINIKE

Paina ylös / alas -painikkeita asettaaksesi halutun lämpötilan. Asetettu lämpötila näkyy nävtöllä kahden (2) sekunnin ajan. Kahden pumpun altaissa on yhteinen painike ylös ja alas.

Paina painiketta nostaaksesi lämpötilaa ja päästä irti. Kun haluat laskea lämpötilaa, paina toisen kerran.

Lämpömittari-ikoni näyttää asetetun lämpötilan, ei veden sen hetkistä lämpötilaa!

\*Yksinopeuksinen pumppu: Paina Pumppu-näppäintä kävnnistääksesi pumpun. Toinen painallus sammuttaa pumpun.

# KÄYTTÖI IITTYMÄ - FASY 4

## **OHJELMOINTITOIMINNOT**



KELLO

#### OHJELMOINTI-\* VALIKKO

Ohielmointi tapahtuu painamalla valonäppäintä 5 sekuntia

Valikossa säädetään kelloa. suodatusjaksoja, säästötilaa ja lämpötilan yksikköjä (C/F).

Valikossa käytä ylös/alas-näppäimiä parametrien säätämiseen ja siirry valonäppäimestä seuraavaan parametriin.

Muutokset tallennetaan viimeisen parametrin vahvistamisen jälkeen. Muutoksia ei tallenneta, mikäli näppäimiä ei paineta 10 sekuntiin.



Mene ohielmointivalikkoon

painamalla valonäppäintä

5 sekuntia. Voimassa oleva

että tunti vilkkuu.

, 12-tunnin kello.

tiin (FS).

Asetuksista riippuen

kellonaika näkyy näytöllä niin,

järjestelmässä on 24-tunnin tai

Aseta aika vlös ja alas näppäi-

millä ja siirry valonäppäimellä

minuutteihin. Valonäppäimellä

siirrvt seuraavaan asetukseen

eli suodatusiakson ohielmoin-

#### SUODATUS-ASE-TUKSET

Suodatusjaksojen pituuteen ja määrään vaikuttaa altaan vesimäärä, käyttöaste ja altaan tekninen kokoonpano.

Suodatusjaksot muodostuvat seuraavista parametreistä: aloitusaika (FS), pituus (FD) ja esiintymistiheys (FF).

Suodatusiaksossa pumput ia puhaltimet (mikäli on) ovat päällä minuutin aian. jonka jälkeen suodatinliniassa oleva pumppu jää päälle hitaalle nopeudelle suodatusjakson ajaksi (puhdistusvaihe).

Altaat, joissa on erillinen kiertovesipumppu, toimivat samalla periaatteella.

Kiertovesipumpussa on vain yksi nopeus, joka huolehtii riittävästä suodatuksesta.



#### SUODATUJAKSON ALKAMISEN OHJEL-MOINTI

FS (Filtration Start) - Näytöllä

FSXX, XX kertoo jakson aloitusajan. Säädä aloitusaikaa ylös/

alas-näppäimillä. Valonäppäimellä siirryt jakson keston FD

(Filtration Duration) valintaan.



#### SUODATUSJAKSON **KESTON OHJEL-**MOINTI

(vain tietyissä malleissa)

Kestossa XX kertoo jakson pituuden tunteina. Aseta . haluamasi

tuntimäärä. Asetettuasi jakson

pituuden, siirry esiintymistiheyteen FF (Filtration Frequency).

0= ei suodatusta

24= iatkuva suodatus

Ei ole suositeltua asettaa "0" eli

ei suodatusta



# OHJELMOINTI

FF:ssä "XX" kertoo, kuinka monta suodatusjaksoa vuorokauden aikana suoritetaan.

Valonäppäimellä siirryt eteenpäin säästötoimintoon EP (Economy Mode).

Kun suodatusjakso on käynnissä, näytöllä näkyy suodatusjakson

merkkivalo.

SUODATUSJAK-SOJEN TIHEYDEN





Veden lämpötila voidaan näyttää joko fahrenheit (°F) tai celsius (°C) -asteissa. Näytössä lukee joko F tai C.

Käytä ylös/alas -toimintoa valitessasi haluttu lämpötila. Tallenna se käyttämällä valo-toimintoa.



## ÄLYKÄS TALVI -TILA

Älykäs Talvi-tila (SWM = Smart Winter Mode) suojaa altaasi toimintoja talven kylmyydeltä kytkemällä pumput automaattisesti päälle useita kertoja päivässä. Veden virtaus estää vettä jäätymästä putkistoon.

SWM -merkkivalo syttyy, kun jäätymisenesto kytkeytyy päälle, ja vilkkuu, kun kierrätysiakso on aktiivinen.

## COOLDOWN

Kun lämmitin on lämmittänyt kylpyveden haluttuun lämpötilaan, lämmitin kytkeytyy pois päältä. Tällöin pumppu kytkeytyy päälle (low-speed tai CP), ja varmistaa lämmittimen viilenemisen, ja näinollen lisää lämmittimen käyttöikää.

#### LÄMPÖTILAN RE-GULAATTORI

Joka 15-90 minuutin välein pumppu käynnistyy kierrättämään vettä, ja näin varmistamaan tasaisen lämpöötilan halutun asteen mukaisesti. Näin koko allas pysyy tasaisen lämpöisenä, eikä lämmitin tee ylimääräistä työtä. Veden kierrätystoiminnon jälkeen laitteisto mittaa kylpyveden tarkan lämpöasteen, ja lämmitin lämmittää vettä aina tarpeen tullen, pitäen sen ohjausyksikköön asetetussa lämpötilassa (Set Point).

Merkkivalo vilkkuu aina, kun kylpyveden lämpötilaa mitataan.

## VIRHEKOODIT

Ohjauspaneelin näyttäessä virhekoodia, tarkista selitys tästä. Muista, että voit aina olla yhteydessä jälleenmyyjääsi, ja häneltä voit kysyä halutessasi lisää.

VIRHEKOODI	SELITYS		
Hr	<b>Hr - Ongelma lämmittimessä.</b> Varmista, että vettä on tarpeeksi ja suodatin on puhdas. Poista sähköt 15 minuutiksi ja käynnistä allas. Mikäli vikakoodi on edelleen näytöllä, ota yhteys huoltoon		
HL	<b>HL - Liian lämmin vesi (48 C)</b> Älä mene veteen! Poista lämpökansi ja anna veden jäähtyä. Katkaise virta ja käynnistä allas uudelleen.		
ROH	<b>AOH - Lämpötila altaan rungon sisällä on liian korkea.</b> Avaa altaan verhoilu, ja odota että lämpö haihtuu.		
FLO	<b>FLO - Ongelma vedenvirtauksessa.</b> Tarkista, että hierontasuuttimet ovat auki, ja, että altaassa on riittävästi vettä. Poista suodatin, katkaise virrat ja käynnistä uudelleen. Mikäli vikakoodi poistuu, kun altaas- sa ei ole suodatinta, suodatin on liian likainen. Puhdista suodatin huolellisesti tai vaihda suodatin uuteen.		
Prr	<b>Prr - Ongelma lämpötila-anturissa.</b> Ota yhteys huoltoon.		
OH	<b>OH - Veden lämpötila on yli 42C-astetta</b> Älä mene altaaseen! Poista lämpökansi ja anna veden viilentyä. Ota yhteys huoltoon, jos ongelma jatkuu.		

## EASY 7:N NÄPPÄIMISTÖASETTELU



\*Näppäinten 1 ja 2 toiminnot riippuvat järjestelmäsi alhaisen tason määrityksestä.

## ASETUKSET-NÄPPÄIN

Yksi painallus avaa valikon, jolla voidaan säätää ammeen asetuksia. Katso asetukset-osiosta lisätietoja asetusvalikosta.

## TILANÄPPÄIN

Tilanäppäimen painallus mahdollistaa erilaisten ammeen lisävarusteiden, kuten äänentoiston jne. säätämisen. Huomaathan, että jos ammeessa ei ole lisävarustetta, sen valikko ei tule näkyviin. Katso seuraavasta osiosta tietoja mahdollisista lisävarusteista ja niiden tarkoista toiminnoista. Näyttö palautuu ammetilaan, jos mitään näppäintä ei paineta 60 sekuntiin.

Jos ammeessasi ei ole lisävarusteita, tilanäppäimellä voi muuttaa näytön suuntausta.



#### **POWER (VIRTA)**

Paina mitä tahansa painiketta aktivoidaksesi näppäimistön. Jos näppäimiä ei paineta 30 minuuttiin, se sammuu.

#### PÄÄNÄYTTÖ

Päänäytöstä pääset lisävarusteisiin ja veden lämpötilaan. Näytön alaosassa näkyvät mahdolliset virhe- tai huoltoviestit.



#### LISÄVARUSTEIDEN KÄYNNISTÄ-MINEN TAI SAMMUTTAMINEN

Käynnistä tai sammuta lisävaruste painamalla siihen liittyvää painiketta. Kuvakkeissa näkyy animaatio, kun niihin liittyvä lisävaruste käynnistetään, ja animaatio pysähtyy, kun se sammutetaan. Näytön kuvakkeet näyttävät ammeessa käynnissä olevien laitteiden nopeuden tai tilan.

Kun lisävarusteella on useampi kuin kaksi tilaa, paina painiketta, kunnes se saavuttaa halutun tilan.



#### VEDEN LÄMPÖTILA

Näytön yläosassa näkyvä lämpötila on senhetkinen veden lämpötila. Aseta haluamasi lämpötila Ylös- ja Alas-painikkeilla.

Määritetty asetus näkyy sinisenä näytön alaosassa. Jos lämpötila-asetukseen ei ole tehty muutoksia 3 sekuntiin, näppäimistö jatkaa viestien näyttöä normaalisti. Kun määritetty arvo on alhaisempi kuin nykyinen lämpötila, "Cooling to xx." (jäähdytetään lämpötilaan xx.x) tulee näkyviin. Kun määritetty arvo on korkeampi kuin nykyinen lämpötila, "Heating to xx.x" (lämmitetään lämpötilaan xx.x) tulee näkyviin. Tavallisesti ennen lämmitystä esiintyy pieni viive, jonka aikana "Heating Suspended" (lämmitys keskeytetty) tulee näkyviin.



#### ASETUKSET

Aloitussivulta pääset Asetuksiin, josta löydät:

- Water care (vedenpuhdistus)
- Heat Pump (lämpöpumppu (jos sellainen on asennettu))
- Audio (äänentoisto (jos äänentoistojärjestelmä on asennettu))
- in.clear-200 (linkitetty versio)
- Standby (valmiustila)
- Maintenance (huolto)
- Date & time (päivämäärä ja aika)
- Keypad (näppäimistö)
- Wi-Fi
- · Config (määritys)
- Restore (palautus)
- About (tietoa)

Liiku luettelossa ylös ja alas käyttämällä nuolinäppäimiä. Valitse vaihtoehto painamalla sen vieressä olevaa valaistua painiketta (valopainike).

Voit palata päänäyttöön koska tahansa painamalla Asetukset-painiketta.



#### VEDENPUHDISTUS

Vedenpuhdistus-osiossa voit määrittää ihanteelliset suodatus- ja lämmitysasetukset. Valittavia tiloja ovat Away (poissa), Standard (tavallinen), Energy Savings (virransäästö), Super Energy Savings (supervirransäästö) ja Weekender (viikonloppu), tarpeidesi mukaan. Valitse haluamasi asetus painamalla valonäppäintä. Valitun kuvakkeen kohdalle ilmestyy ruksi, joka vahvistaa valinnan. Säästö-tilassa asetettua arvoa pienennetään 20°F\* (6,7 °C), mikä tarkoittaa, että lämmitysjärjestelmä ei käynnisty ellei lämpötila putoa 20°F (6,7 °C) ammeen asetetun lämpötilan alapuolelle.

\* Oletusarvo

## VEDENPUHDISTUSTILAT





#### POISSA:

Tässä tilassa amme on aina säästö-tilassa; asetettua arvoa vähennetään 20°F\* (6,7 °C).

#### TAVALLINEN: Amme ei ole koskaan säästö-tilassa, ja suodatus toteutetaan ammeen alhaisen tason määrityksen mukaan.



#### VIRRANSÄÄSTÖ

#### Amme on säästö-tilassa päivän vilkkaimpien tuntien aikana ja jatkaa tavallisessa tilassa viikonloppuisin\*.



#### SUPERVIRRANSÄÄSTÖ:

Amme on aina säästö-tilassa päivän vilkkaimpien tuntien aikana jokaisena viikonpäivänä\*.



#### VIIKONLOPPU:

Amme on säästö-tilassa maanantaista perjantaihin ja jatkaa tavallisessa tilassa viikonloppuisin\*.

\* Suodatusta vähennetään säästö-tilan ollessa aktiivisena.



#### AJASTUSTEN MUOKKAAMINEN

Avaa ja/tai muokkaa Vedenpuhdistus-kategoriaa käyttämällä oikealla olevaa valopainiketta (Näppäin 1). Tämä avaa valitun Vedenpuhdistus-valikon.

Valitse muokattava ajastus nuolinäppäimillä (säästö-tilan ja suodatuksen ajastukset). Liiku eri asetusten välillä valonäppäimellä.

Ajastusta voi säätää usealla tavalla (ma-pe, viikonloppu, joka päivä tai yksittäiset päivät). Ajastukset toistetaan joka viikko. Aika ja kesto määritetään 30 minuutin askelin. Kun olet määrittänyt ajastuksen, palaa painamalla Näppäin 1:tä. Varmista, että olet valinnut halutun vedenpuhdistusasetuksen vedenpuhdistuksen päävalikosta.

Näytöllä näkyvä suodatusajastus kos-



kee pääsuodatuspumppua, todennäköisimmin pumppua 1. Jos ammeessa on käytössä kiertopumppu, joka on määritetty toimimaan vuorokauden ympäri, näytössä näkyy tyhjennysasetus suodatuksen sijaan. Tyhjennykset on esiohjelmoitu tietyksi ajaksi minuuteissa, joten kesto näkyy näytöllä muodossa "N/A", ja vain aloitusaikaa voidaan muokata.



## LÄMPÖPUMPPU

Tässä valikossa voit muuttaa lämpöpumpun asetuksia. Valittavissa ovat tilat Eco Heat, Smart Heat, Eco Auto, Smart Auto, Cool ja Electric.

Vihreä ruksi ilmoittaa, mikä asetus sillä hetkellä on valittuna. Voit vaihtaa asetusta siirtymällä valikossa nuolinäppäimillä ja painamalla valonäppäintä valitaksesi halutun asetuksen.

#### LÄMPÖPUMPUN TILAT



## ECO HEAT

Tässä tilassa lämpöpumppua käytetään ainoana lämmönlähteenä. Lämmityselementti pysyy poissa päältä, eikä lämpöpumppua käytetä veden jäähdyttämiseen, jos sen lämpötila nousee nykyistä määritettyä arvoa korkeammaksi.



## **SMART AUTO**

Tämä tila sisältää toimintoja sekä Smart Heat- että Cool-tiloista. Se kykenee valitsemaan oikean lämmitys- tai jäähdytystilan automaattisesti veden lämpötilan mukaan. Lämmityselementti aktivoituu vain, jos veden lämpötilan ja määritetyn lämpötila-arvon välillä on suuri ero.



## SMART HEAT

Tämä tila käyttää lämpöpumppua pääasiallisena lämmönlähteenä. Lämmityselementti käynnistyy vain, jos veden lämpötilan ja määritetyn lämpötila-arvon välillä on suuri ero. Lämpöpumppua ei käytetä veden jäähdyttämiseen tässä tilassa.



#### ECO AUTO

Tämä tila sisältää toimintoja sekä Eco Heat- että Cool-tiloista. Se kykenee valitsemaan oikean lämmitys- tai jäähdytystilan automaattisesti veden lämpötilan mukaan. Lämmityselementtiä ei aktivoida koskaan tässä tilassa.



## COOL

Tämä tila käyttää lämpöpumppua vain jäähdytystilassa. Lämpöpumppua ei käytetä lämmönlähteenä, eikä lämmityselementtiä aktivoida koskaan.



## ELECTRIC

Tämä tila pitää lämpöpumpun poissa päältä ja käyttää vain lämmityselementtiä veden lämpötilan säätämiseen.



#### AUDIO (ÄÄNENTOISTO)

Easy 7:ää voidaan käyttää in.tune-, in.stream- tai in.stream 2 -äänentoistojärjestelmien kanssa. Äänentoisto-osio in.streamin asetusvalikossa tarjoaa mahdollisuuden katkaista Bluetooth-laitteen yhteyden tai poistaa laiteparin käytettäessä in.streamia.

Versiolla 7.00 ja uudemmalla versiolla on myös mahdollista valita lähde, jotta voidaan käyttää äänikaapelilla tai langattomalla Bluetooth-yhteydellä liitettyä laitetta. In.stream 2:n asetusvalikko sisältää lähdevalinnan, Bluetooth-yhteyden katkaisuvaihtoehdon, päälle/pois-kytkimen ja äänentoiston säätämisen häivyttimen, äänitasapainon ja bassokaiuttimen asetusten muodossa. Lisätietoja äänentoistotoiminnoista löytyy in.tunen, in.streamin tai in.stream 2:n käyttöosiosta. Äänentoisto-vaihtoehto näkyy vain sellaisten näppäimistöjen valikossa, jotka on määritetty in.stream-yhteyttä varten. In.stream 2 tunnistetaan automaattisesti laitteen käynnistyksen yhteydessä.



#### IN.CLEAR-200 / LINKITETTY VERSIO

Easy 7-näppäimistöä voidaan käyttää in.clear-puhdistusjärjestelmän kanssa. In.clear-osiosta voit määrittää huoltoasetukset ja tehostustason. Lisätietoja huolto- ja tehostusasetuksista löytyy in.clearin käyttöoppaasta. Tee valinta Ylös- ja Alas-näppäimillä ja vahvista valinta valonäppäimellä.

Muuta huolto- tai tehostusarvoa Ylösja Alas-näppäimillä ja vahvista valinta valonäppäimellä.

\* Jos huoltoarvoa muutetaan yli 2:lla, näkyviin tulee varoitusviesti, jossa muutos voidaan peruuttaa tai vahvistaa.



## **MAINTENANCE (HUOLTO)**

Asetukset-valikosta pääsee Huolto-valikkoon, joka tarjoaa pääsyn seuraaviin asetuksiin:

- Maintenance reminders (huoltomuistutukset)
- Standby (valmiustila)

Tee valinta Ylös- ja Alas-näppäimillä ja vahvista valinta valonäppäimellä.



#### MAINTENANCE REMINDERS (HUOLTOMUISTUTUKSET)

Easy 7-näppäimistö muistuttaa ammeen huolloista, kuten suodattimen huuhtelusta tai puhdistamisesta. Jokaisella tehtävällä on oma kestonsa, jotka perustuvat tavalliseen käyttömäärään.

Maintenance reminders (huoltomuistutukset) -valikosta voit tarkastaa, koska seuraava huolto vaaditaan sekä nollaamaan ajan, kun tehtävä on suoritettu. Liiku luettelossa Ylös- ja Alas-näppäimillä.

Nollaa tehtävä valitsemalla se painamalla valonäppäintä. Vahvista valinta sitä pyydettäessä. Vahvistuksen jälkeen tehtävä nollautuu.



#### STANDBY (VALMIUSTILA)

Valmiustilassa voit huoltaa ammetta. Pumput pysähtyvät 30 minuutiksi ja käynnistyvät uudelleen, kun tämä aika on kulunut.

Kun valmiustila on aktivoitu, näkyviin tulee näyttö, josta ilmenee, että pumput on pysäytetty. Tavallinen ammeen näkymä palautuu näyttöön huoltotoimenpiteiden valmistuttua.

Poistu valmiustilasta ja käynnistä amme uudelleen painamalla näppäin 1:tä.

Huomautus: Valmiustila on käytettävissä suoraan Asetukset-näytöstä vain versiossa 6.00.



#### DATE AND TIME (PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA)

Täällä voit säätää aikamuotoa, muuttaa vuotta, päivämäärää ja aikaa. Valitse nuolinäppäimillä asetus, jota haluat muuttaa, ja valitse se painamalla valonäppäintä.

Muuta arvoja nuolinäppäimillä ja liiku eri arvojen välillä valonäppäimellä. Näppäin 1 vie sinut takaisin pääasetusvalikkoon.

Huomautus: Versiossa 6.00 ja aiemmissa versioissa voidaan muuttaa vain viikonpäivää, mutta ei vuotta tai päivämäärää.



#### KEYPAD SETTINGS (NÄPPÄIMISTÖN ASETUKSET)

Tässä osiossa voit muuttaa lämpötilayksikköä, kieltä, näytön suuntausta, reunojen valon väriä ja näppäimistön suojausta. Huomaa, että amme tulee olla määritetty oikein, jotta reunojen valon väriä voidaan muuttaa.

Kun näytön suuntausta muutetaan, asianmukaiset asetukset ja nuolinäppäimet kääntyvät näytön mukana. Jos ammeeseen ei ole asennettu lisävarusteita, tilanäppäintä voidaan käyttää näytön suuntausnäppäimenä. Paina sitä niin voit muuttaa suuntauksen tavallisesta käänteiseksi ja toisinpäin.

Riippumatta siitä, onko näyttö käännetty, tila- ja valikkonäppäimet pysyvät muuttumattomina, kuten myös ammeen päävalikon lisävarustenäppäimet.



Easy 7, johon on asennettu reunavalojen värin vaihtamisen mahdollistava moduuli: Jos "RGB backlight" (RGB-taustavalo) -asetus on otettu käyttöön ammeen asetuksissa, näkyviin tulee asetus, jolla voidaan valita näppäimistön reunavalojen väri.

Näppäimistön lukitukseen voidaan valita 3 eri turvatasoa: Avonainen, osittainen tai täysi. Osittainen-taso lukitsee määritetyn arvon ja useita vaihtoehtoja asetusvalikossa. Täysi-taso lukitsee kaikki näppäintoiminnot. Avaa näppäimistön lukitus (joko osittainen tai täysi) painamalla yläoikeaa näppäintä 5 sekuntia.



#### WI-FI (VAIN IN.TOUCH)

Jotta Wi-Fi-valikko näkyy asetuksissa, in.touch-moduulin ohjelmistoversion tulee olla versio 11.00 tai uudempi. Tässä valikossa voit yhdistää in.touch-moduulin Wi-Fi-verkkoon tai vaihtaa sen verkkoa.

Saat lisätietoja muista in.touch-yhteystavoista in.touchin teknisestä oppaasta.

Yhdistä in.touch-moduuli langattomaan verkkoon siirtymällä Wi-Fi-kohtaan asetusvalikossa Ylös-/Alas-nuolilla ja valitse se valonäppäimellä. Muutaman sekunnin kuluttua käytettävissä olevat verkot ja niiden signaalinvoimakkuudet ilmestyvät näyttöön.

Liiku luettelossa Ylös-/Alas-näppäimillä. Valitse verkko painamalla valonäppäintä.

Jos Wi-Fi-verkko on suojattu salasanalla, syötä salasana pyydettäessä.

- Nuolinäppäimillä voit valita kirjaimia ja vaihtaa merkkityyppiä (isot kirjaimet, pienet kirjaimet, numerot, symbolit).
- Liikuta osoitinta eteenpäin Näppäin 2:lla
- Liikuta osoitinta taaksepäin Näppäin 1:llä
- Vahvista valonäppäimellä

Jos verkko ei vaadi salasanaa, in.touch yhdistää siihen automaattisesti.



Kun in.touch-moduuli on muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon, Wi-Fi-valikkoon ilmestyy vihreän ympyrän sisällä oleva rasti ja verkkokuvake muuttuu vihreäksi asetusvalikossa.

#### Huomautus:

Wi-Fi-kuvakkeen väri asetusvalikossa vastaa in.touch-yhteyden tilaa.

Keltainen = ei yhdistetty Vihreä = yhdistetty verkkoon Keltainen odotuskuvakkeella = yritetään muodostaa yhteyttä verkkoon Punainen odotuskuvakkeella = in.touchia ei enää tunnisteta

(in.touch tulee nollata ennen seuraavaa yritystä muodostaa yhteys)



#### **CONFIG (MÄÄRITYS)**

#### Ethän tee muutoksia sähköisiin määrityksiin, ellet ole pätevä sähköasentaja.

Tässä osiossa voit muuttaa alhaisen tason määritystä, vaiheiden määrää, tulovirtaa ja lämpöpumpun virtaa.

Liiku arvojen välillä Ylös-/Alas-näppäimillä ja valitse muutettava arvo valonäppäimellä. Katso ammeesi ohjausjärjestelmää koskeva tekninen opas saadaksesi lisätietoja alhaisen tason asetuksista. Kun olet muuttanut vaiheiden määrää valikossa, et voi käyttää Ylös-/Alas-näppäimiä palataksesi alhaisen tason määritysvalikkoon. Palaa takaisin ja avaa määritysvalikko uudelleen.

Versiota 15.00 ja uudempaa versiota koskeva huomautus: Ammeen määrityksistä riippuen näiden asetusten muuttamiseen saatetaan vaatia koodi. Koodi on 5555.

Alla olevassa taulukossa näkyy näppäinmääritykset perustuen ammeesi alhaisen tason määrityksessä valittuihin lisävarusteisiin. Katso pikaoppaasta lisätietoja, joiden avulla voit tunnistaa ammeesi alhaisen tason määrityksen.

#### MAHDOLLISET NÄPPÄINKARTOITUKSET

Alhaisen tason määritys	Näppäin 1	Näppäin 2	Valo
1 pumppu	Pumppu 1	-	Valo
2 pumppua	Pumppu 1	Pumppu 2	Valo
2 pumppua + puhallin	Pumppu 1	Pumppu 2 + puhallin	Valo
4 pumppua*	Pumppu 1 ja pumppu 2	Pumppu 3 ja pumppu 4	Valo
3 pumppua + puhallin*	Pumppu 1 ja pumppu 2	Pumppu 3 + puhallin	Valo

\* Vain pumpussa 1 voi olla kaksoisnopeus.



#### RESTORE/AUDIO CONFIGURATION (PALAUTUS/ ÄÄNIMÄÄRITYKSET)

Kun valitset Palautus, sinua pyydetään vahvistamaan valinta. Tämä palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin.

Palautuksen jälkeen sinua pyydetään valitsemaan äänilähde. Valitse nuolinäppäimillä in.stream, in.stream 2, in.tune tai ei mitään / muu äänilähde.

Tämä joudutaan tekemään vain asennuksen yhteydessä tai osaa vaihdettaessa.

#### ABOUT (TIETOA)

Tässä osiossa näkyy tietoja Easy 7:n ohjelmistonumerosta sekä järjestelmän eri osien versionumeroista.

## **IN.STREAMIN KÄYTTÖ**



#### Avaa in.stream painamalla Tila-näppäintä.

Jos käytät Bluetooth-laitetta, sen tulee olla yhdistettynä, jotta toiminnot toimivat.

#### Toista/keskeytä äänentoisto

Paina Play/Pause (toista/keskeytä) -painiketta toistaaksesi tai keskeyttääksesi äänentoiston.

#### Äänenvoimakkuuden säätäminen

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.

Käynnistäminen/sammuttaminen (versio 7.00 ja uudemmat versiot)

Käynnistä tai sammuta in.stream painamalla Play/Pause (toista/keskeytä) -näppäintä 3 sekunnin ajan.

#### Kappaleiden vaihtaminen

Vaihda kappaleita Last Track (viimeisin kappale)- tai Next Track (seuraava kappale) - painikkeilla.

# Bluetooth-yhteyden katkaiseminen tai -laiteparin poistaminen

Nämä asetukset löytyvät Audio (äänentoisto) -osiosta asetusvalikosta.

## **IN.STREAM 2:N KÄYTTÖ**



#### Avaa in.stream 2 painamalla Tila-näppäintä.

Jos käytät Bluetooth-laitetta, sen tulee olla yhdistettynä, jotta toiminnot toimivat.

#### Toista/keskeytä äänentoisto

Paina Play/Pause (toista/keskeytä) -painiketta toistaaksesi tai keskeyttääksesi äänentoiston. Tämä painike on käytettävissä vain Bluetooth- ja USB-käytössä.

#### Äänenvoimakkuuden säätäminen

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla Ylös- tai Alas-näppäimiä

#### Käynnistäminen/sammuttaminen

Tämä asetus löytyy Audio (äänentoisto) -osiosta asetusvalikosta.

#### Kappaleiden vaihtaminen

Vaihda kappaletta tai FM-radioasemaa Last Track (viimeisin kappale)- tai Next Track (seuraava kappale) -painikkeilla. Tämä ei ole käytettävissä, kun lähteenä on Aux-liitäntä.

#### Yhteyden katkaiseminen

Tämä asetus löytyy Audio (äänentoisto) -osiosta asetusvalikosta.

#### Häivytin, äänitasapaino ja bassokaiutin

Nämä asetukset löytyvät Audio (äänentoisto) -osiosta asetusvalikosta.

## **IN.CLEARIN TOIMINNOT**

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos linkitetty in.clear havaitaan.



#### Avaa in.clear-moduuli painamalla Tila-näppäintä.

Tässä valikossa voit aktivoida tai deaktivoida in.clear-moduulin, ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tehostuksen ja käynnistää diagnostiikkatilan.

#### In.clearin kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke in.clear päälle tai pois päältä painamalla virtanäppäintä.

#### **Tehostustason ohjaus**

Ota tehostus käyttöön painamalla Boost activation/deactivation (tehostuksen aktivointi/deaktivointi) -näppäintä. Peruuta painamalla sitä uudelleen.

Säädä tehostustasoa nuolinäppäimillä.\*

Tehostustilan aktiivisuudesta kertova viesti näytetään päänäytön alaosassa niin kauan kuin tehostus on käytössä.

\* Katso lisätietoja tehostustasoista in.clearin käyttöoppaasta.

#### Diagnostic Mode (diagnostiikkatila)

Paina Diagnostic (diagnostiikka) -näppäintä aloittaaksesi BromiCharge-pitoisuustestin. Voit poistua diagnostiikkatilasta painamalla Diagnostic (diagnostiikka) -näppäintä uudelleen. Järjestelmä poistuu tilasta automaattisesti 15 minuutin kuluttua.

Diagnostiikkatilassa BromiCharge-mittari ilmoittaa likiarvoisesti, kuinka paljon ammeen vedessä on BromiChargea. Älä lisää BromiChargea, jos mittarin osoitin on vihreällä alueella.



BromiChargea lisättäessä mittarin osoitin liikkuu hitaasti oikealle. Kun ammeeseen lisätään vettä, mittarin osoitin liikkuu vasemmalle. Jotta ammeessa olisi sopiva määrä BromiChargea, käynnistä pumput ja lisää ilmoitettu määrä BromiChargea\*\*. Anna mittarin mukautua 5 minuutin ajan ennen kuin lisäät ainetta.

Parasta lopputulosta varten yritä tähdätä mittarin vihreän alueen keskelle.

\*\* Lisätietoja BromiCharge-tason säätämisestä löytyy in.clearin käyttöoppaasta.

## VIRHEVIESTIT

Alla olevassa luettelossa näkyy eri virheviestejä, jotka voivat ilmestyä päänäyttöön. Katso lisätietoja ammeesi teknisen oppaan vianmääritys- ja virhekoodiosioista.

Koodi	Viesti
HL	Varoitus! HL-virhe
FLO - L01 FLO - L02 FLO	FLO-tila – Tarkista suodatin, pumppu, tukkeumat, ilmalukko ja veden taso
NO FLO	Jatkuva NO FLO, kaikki pois päältä – Tarkista suodatin, pumppu, tukkeumat, ilmalukko ja veden taso
HR	Vaara! Rele jumissa
ОН	Varoitus! Ammeen lämpötila korkea
Pr	Varoitus! Lämpötila-anturit ovat vialliset
AOH	Sisäinen lämpötila korkea
FLC	Virtauskytkin suljettu
SP in	Tulojänniteongelma
RH NC	Yhteysvirhe in.xm2 – in.therm
RH ID	in.xm2 – in.therm yhteensopimaton
SC ER	Oppimistilavirhe
F1	in.xm2 Sulake 1 on palanut
F2	in.xm2 Sulake 2 on palanut
F3	in.xm2 Sulake 3 on palanut
Hr	Vaara! Terminen sulakevirhe
UPL	Ammeessa ei ole kelvollista ohjelmistoa. Liitä kelvollinen in.stick, jotta voit ohjelmoida ammeen uudelleen.
CFLO	Ei virtausta (in.clear)
HIBr	Lisää ammeeseen raikasta vettä (in.clear)
HiBr	Lisää ammeeseen raikasta vettä (in.clear)
LoBr	Lisää kylpyveteen BromiChargea (in.clear)
NoBr	Lisää kylpyveteen BromiChargea (in.clear)
Comm	Tarkista kiinteä yhteys (in.clear)
Supp	Liitä virtajohto 240 V:n virtalähteeseen (in.clear)
HP	1-99 Lämpöpumppuvirhe 1-99!

## TOIMINTOTAULUKKO

Seuraavassa taulukossa näkyvät Easy7-näppäimistön toiminnot ja/tai asetukset ja aikaisin ohjelmistoversio, jossa kyseiset toiminnot/asetukset ovat käytettävissä. Kaikki aikaisinta versiota uudemmat versiot tukevat toimintoja.

Näppäimistö	in toiminnot	Aikaisin tuettu versio
Virta		3.00
Päänäyttö		3.00
Lisävarusteid	en käynnistäminen tai sammuttaminen	3.00
Veden lämpö	tila	3.00
Asetukset		3.00
Vedenpuhdis	tus	3.00
Vedenpuhdis	tustilat	3.00
Ajastusten m	uokkaaminen	3.00
Äänentoisto		3.00
in.clear-200 (l	inkitetty versio)	13.00 **
Maintenance	(huolto)	
Huolt	tomuistutukset	7.00
Valm	iustila	6.00
Päivämäärä ja	aika	3.00
Keypad settin	gs (näppäimistön asetukset)	
Lämp	oötilayksikkö	3.00
Kieli		
	Englanti	3.00
	Ranska	3.00
	Espanja	6.00
	Puola	6.00
	Hollanti	6.00
	Saksa	6.00
	Norja	6.00
	Ruotsi	6.00
	Unkari	10.00
	Italia	10.00
	Portugali	10.00
	Tšekki	14.00
Näytt	tö	7.00
Värit		12.00
Turva	Illisuus	15.00
Wi-Fi		7.00*
Sähköiset mä	äritykset	3.00
Tehdasasetusten palautus / ääniasetukset		3.00
in.tune-toiminnot		3.00
in.stream-toiminnot		3.00
in.stream 2 -toiminnot		11.00
in.clear-toiminnot		13.00 **
in.mix-toiminnot		19.00
Lämpöpumpun toiminnot		21.00
Valkoinen alue 2		3.00
Tietoa		3.00
		5.00

\* Käytettävissä vain uusimmassa X- ja Y-sarjan ammejärjestelmien ohjelmistoversiossa ja in.touch-moduulin versiossa 11.00 tai uudemmassa versiossa.

\*\* Käytettävissä vain uusimmassa X- ja Y-sarjan ammejärjestelmien ohjelmistoversiossa.

## **SMART TOUCH**

## KOSKETUSNÄYTTÖ

Ei painikkeitatai näppäimiä! Tila- ja toiminnonvalintapyörät, viimeksi käytettyjen asetusten yhden painikkeen aktivointinäppäin, päällä tai pois päältä, vuorovaikutteiset näyttökuvakkeet ja näytön viestit ovat kaikki Smart Touch -käyttöliittymän osia, jotka on suunniteltu antamaan helpon käyttökokemuksen porealtaan käyttäjille.



## ALTAAN TOIMINNOT

Nopeita ja helppoja ohjeita päätoimintojen käyttämiseksi ja altaanasetusten määrittämiseksi Smart Touch -kosketusnäytön avulla.

Aquasoul Pro musiik-

kijärjestlemä ei ole

päällä

Aquasoul Pro mu-

siikkijärjestelmä on

päällä



NÄYTÖN AVAAMINEN

3 minuutin kuluttua siitä, kun viimeinen pumppu on sammutettu, näyttö sammuu, jos näyttöä ei ole käytetty

Kytke näppäimistö päälle koskettamalla näyttöä. Raahaa mahdolliset kuvakkeet päällekkäin lukituksen avaamiseksi.



KAIKKI PÄÄLLE/POIS

Smart Touch sisältää viimeksi käytettyjen asetusten "kaikki päällä" tai "pois päältä" -näppäimen aktivoinnin, joka painettaessa pysäyttää tai käynnistää kaikki laitteet ja lisälaitteet kerralla. Kotisivulta pääset seuraaviin toimintoihin:

- puhtaanapito (jos in.clear kytkettynä)
- ääni (jos Aquasoul Pro asennettuna)
- väri (jos in.mix asennettuna)
- hieronta

in.mix valaistusjärjestelmä

on asennettu

asetukset (settings)

Voit valita toiminnon liu'uttamalla vasenta pyörää ylös tai alas, kunnes haluttu kuvakevalikko korostuu keskellä.

## **KYLPYTILA**



#### KYLPYTILA

Jos haluat valita kylpytilan, liu'uta vasenta valintapyörää ylös tai alas, kunnes allaskuvake on korostettu keskellä. Aloitussivulla näytetään laitteiden käynnistys- tai pysäytysnäppäimet, ylös ja alas painikkeet, veden lämpötila, viestit ja näyttövaihtoehtojen nopea käyttö:

- näytön suunta
- näytön kontrasti

Valitaksesi, liu'uta oikeaa pyörää ylös tai alas, kunnes haluttu kuvakevalikko korostuu keskellä.



## KÄYNNISTÄ JA SAMMUTA

Käynnistä tai sammuta laite (pumppu, puhallin, valo) koskettamalla siihen liittyvää kuvaketta. Kuvakkeet animoituvat, kun laite kytketään päälle, ja animaatio pysähtyy sammutettaessa.

Näytön kuvakkeet kuvaavat altaan laitteiden nopeutta tai tilaa. Kun laitteessa on enemmän kuin yksi nopeus tai toiminto, paina painiketta, kunnes se saavuttaa halutun nopeuden tai toiminnon.



## **VEDEN LÄMPÖTILA**

Näytön alaosassa näkyy veden nykyinen lämpötila. Aseta haluttu lämpötila Ylös- ja Alas-kuvakkeiden avulla. Asetuspiste näkyy sinisenä. 3 sekunnin kuluttua asetus tallettuu ja veden nykyinen lämpötila tulee näytölle.

Kun uusi asetettu arvo on alhaisempi kuin nykyinen lämpötila, jäähdytys asetettuun arvoon näkyy näytöllä. Kun asetettu arvo on korkeampi kuin nykyinen lämpötila, asetettu lämpötila ilmoitetaan arvon alla. Lämmityksen käynnistymisessä voi olla pieni viive.



## NÄYTÖN SUUNTA (DISPLAY)

Näytön suunta-asetusten muuttamiseksi liu'uta oikeaa pyörää, kunnes näytön suuntauskuvake on korostettu keskellä. Kosketa valitsemaasi suuntaa.



#### NÄYTÖN KONTRASTI (CONT-RAST)

Jos haluat muuttaa näytön kontrastia, liu'uta oikeaa pyörää, kunnes näytön kontrastikuvake on korostettu keskellä. Kosketa valitsemaasi kontrastia.



## LEPOTILA (SLEEP MODE)

Paina näppäintä siirtyäksesi lepotilaan. Lepotilassa roiskuva vesi ei käynnistä pumppuja eikä muuta asetuksia.

## **UINTIASETUKSET (SWIM SETTINGS)**



Pääset uimaharjoitteluasetuksiin koskettamalla vasemmalla olevaa uimari-kuvaketta.

Suosittelemme parametrien säätämistä ennen valintaa. Kosketa asetuskuvaketta oikealla, josta pääset 5 eri parametriin.



Ensimmäinen parametri on Warm up (lämmittely). Voit säätää lämmittelyn kestoa ja voimakkuutta koskettamalla ylös ja alas nuolia.

Kun olet valmis, kosketa asetuskuvaketta palataksesi takaisin päävalikkoon.



Toinen on Cooldown (jäähdyttely). Voit säätää harjoituksen kestoa ja voimakkuutta jäähdytykselle koskettamalla ylös ja alas nuolia.



Säädä harjoitusvaiheen (training/step time) kesto koskettamalla ylös ja alas nuolia.



Valmistelusaika (preparation time) antaa sinulle aikaa päästä uima-asentoon koskettamalla käynnistyspainiketta ennen kuin pumput käynnistyvät varsinaiseen uimatehoon. Voit asettaa valmisteluajasi koskettamalla ylä- ja alanuolia.



Lopuksi, valaistusvaihtoehto (light) antaa mahdollisuuden valita mitä in. mix-valaistusvyöhykkeitä haluat käyttää uintiasetuksissa (vaatii asennetun Gecko in.mix-valaistusjärjestelmän)

## HARJOITUS - KESTÄVYYS (ENDURANCE)



Valitse harjoitus koskettamalla harjoitusharjoittelukuvaketta oikeanpuoleisen pyörän kuvakkeen yläreunassa.

Jos valitset Kestävyys (endurance), uintiharjoittelu suoritetaan samalla voimakkuudella koko asetetun ajan.



Voit säätää kestävyysharjoituksen (endurance) kestoa ja voimakkuutta koskettamalla ylös ja alas nuolia.

Kosketa Start (käynnistä), kun olet valmis.



Valmistelulaskenta (preparation time) tulee näkyviin, jolloin ehdit paikoilleen ennen uinnin alkamista. In.mix-ohjattavat valot vilkkuvat lähtölaskennan aikana (vaatii asennetun Gecko in.mix-järjestelmän). Näppäimistö voidaan asettaa lepotilaan koskettamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa lepotilaa (sleep mode). Se estää uintisi keskeytymisen veden roiskuessa näppäimistön näytölle.

Voit lopettaa (stop) tai laittaa harjoituksen tauolle (pause) milloin tahansa.



Harjoituksen aikana voit seurata etenemistäsi uimari-kuvakkeen liikkuessa oikealle harjoituksen kestopalkin yli.

Voit koskettaa Keskeytä (pasue) tai Lopeta (stop) milloin tahansa.



Kosketa Tauko(pasue) keskeyttääksesi uintisi. Voit muuttaa harjoituksen intensiteettitasoa tai siirtyä muihin valikoihin, esimerkiksi aloittaaksesi musiikin (malleissa, joissa integroitu musiikkijärjestelmä).

Kosketa Jatka (resume), kun olet valmis uimaan uudestaan. Harjoittelu jatkuu, mutta valmistelulaskurin sekuntikello ei tule uudelleen näkyviin.



Jos lopetat (stop) uintiharjoituksen, voit muuttaa harjoituksesi kestoa ja / tai voimakkuutta, valita toisen harjoituksen tai muuttaa muita parametreja.

## HARJOITUS - KIERROS (LAP)



Valitse kierrosharjoitus (lap) koskettamalla kuvaketta oikeanpuoleisen pyörän kuvakkeen yläreunassa.

Jos valitset kierrosharjoittelun (lap), tämä harjoitus suoritetaan korkean ja matalan intensiteetin välein vaihtelevin aikajaksoin.



Voit säätää kierrosharjoituksen(lap) kestoa ja voimakkuutta koskettamalla ylös ja alas nuolia.

Kosketa Käynnistä (start), kun olet valmis.



Valmistelulaskenta (preparation time) tulee näkyviin, jolloin ehdit paikoilleen ennen uinnin alkamista. In.mix-ohjattavat valot vilkkuvat lähtölaskennan aikana (vaatii asennetun Gecko in.mix-järjestelmän). Näppäimistö voidaan asettaa lepotilaan koskettamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa lepotilaa (sleep mode). Se estää uintisi keskeytymisen veden roiskuessa näppäimistön näytölle.

Voit lopettaa (stop) tai laittaa harjoituksen tauolle (pause) milloin tahansa.



Harjoituksen aikana voit seurata etenemistäsi uimari-kuvakkeen liikkuessa oikealle harjoituksen kestopalkin yli.

In.mix-ohjattavat valot vaihtavat värit ennen kutakin aikaväliä ilmoittaaksesi voimakkuuden muutoksesta (vaatii asennetun Gecko in.mix-valaistusjärjestelmän).

Voit koskettaa Keskeytä(pause) tai Lopeta (stop) milloin tahansa.



Kosketa Tauko (pause) keskeyttääksesi uinnin. Voit muuttaa harjoituksen intensiteettitasoa tai siirtyä muihin valikoihin, esimerkiksi aloittaaksesi musiikin (malleissa, joissa integroitu musiikkijärjestelmä).

Kosketa Jatka (resume), kun olet valmis uimaan uudestaan. Harjoittelu jatkuu, mutta valmistelulaskurin sekuntikello ei tule uudelleen näkyviin.



Jos lopetat (stop) uintiharjoituksen, voit muuttaa harjoituksesi kestoa ja / tai voimakkuutta, valita toisen harjoituksen tai muuttaa muita parametreja.

## HARJOITUS - MATKA (TRANSITION)



Valitse harjoitus koskettamalla harjoitusharjoittelukuvaketta oikeanpuoleisen pyörän kuvakkeen yläreunassa.

Jos valitset Matka-hartoituksen (transition), uintiharjoittelu suoritetaan yhtä mittaisin jaksoin, erilaisin voimakkuuksin.



Voit säätää Matka-harjoituksen (transition) kestoa ja voimakkuutta koskettamalla ylä- ja alanuolia.

Kosketa Käynnistä (start), kun olet valmis.



Valmistelulaskenta (preparation time) tulee näkyviin, jolloin ehdit paikoilleen ennen uinnin alkamista. In.mix-ohjattavat valot vilkkuvat lähtölaskennan aikana (vaatii asennetun Gecko in.mix-järjestelmän). Näppäimistö voidaan asettaa lepotilaan koskettamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa lepotilaa (sleep mode). Se estää uintisi keskeytymisen veden roiskuessa näppäimistön näytölle.

Voit lopettaa (stop) tai laittaa harjoituksen tauolle (pause) milloin tahansa.



Harjoituksen aikana voit seurata etenemistäsi uimari-kuvakkeen liikkuessa oikealle harjoituksen kestopalkin yli.

In.mix-ohjattavat valot vaihtavat värit ennen kutakin aikaväliä ilmoittaaksesi voimakkuuden muutoksesta (vaatii asennetun Gecko in.mix-valaistusjärjestelmän).

Voit koskettaa Keskeytä(pause) tai Lopeta (stop) milloin tahansa.



Kosketa Tauko (pause) keskeyttääksesi uinnin. Voit muuttaa harjoituksen intensiteettitasoa tai siirtyä muihin valikoihin, esimerkiksi aloittaaksesi musiikin (malleissa, joissa integroitu musiikkijärjestelmä).

Kosketa Jatka (resume), kun olet valmis uimaan uudestaan. Harjoittelu jatkuu, mutta valmistelulaskurin sekuntikello ei tule uudelleen näkyviin.



Jos lopetat (stop) uintiharjoituksen, voit muuttaa harjoituksesi kestoa ja / tai voimakkuutta, valita toisen harjoituksen tai muuttaa muita parametreja.

## HARJOITUS - AEROBINEN (CARDIO)



Valitse harjoitus koskettamalla harjoitusharjoittelukuvaketta oikeanpuoleisen pyörän kuvakkeen yläreunassa.

Jos valitset Aerobisen hartoituksen (cardio), uintiharjoittelu suoritetaan kaksi peräkkäistä vaihetta korkealla voimakkuudella yksi askel matalalla intensiteetillä.



Voit säätää aerobisen harjoituksen (cardio) kestoa ja voimakkuutta koskettamalla ylä- ja alanuolia.

Kosketa Käynnistä (start), kun olet valmis.



Valmistelulaskenta (preparation time) tulee näkyviin, jolloin ehdit paikoilleen ennen uinnin alkamista. In.mix-ohjattavat valot vilkkuvat lähtölaskennan aikana (vaatii asennetun Gecko in.mix-järjestelmän). Näppäimistö voidaan asettaa lepotilaan koskettamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa lepotilaa (sleep mode). Se estää uintisi keskeytymisen veden roiskuessa näppäimistön näytölle.

Voit lopettaa (stop) tai laittaa harjoituksen tauolle (pause) milloin tahansa.



Harjoituksen aikana voit seurata etenemistäsi uimari-kuvakkeen liikkuessa oikealle harjoituksen kestopalkin yli.

In.mix-ohjattavat valot vaihtavat värit ennen kutakin aikaväliä ilmoittaaksesi voimakkuuden muutoksesta (vaatii asennetun Gecko in.mix-valaistusjärjestelmän).

Voit koskettaa Keskeytä(pause) tai Lopeta (stop) milloin tahansa.



Kosketa Tauko (pause) keskeyttääksesi uinnin. Voit muuttaa harjoituksen intensiteettitasoa tai siirtyä muihin valikoihin, esimerkiksi aloittaaksesi musiikin (malleissa, joissa integroitu musiikkijärjestelmä).

Kosketa Jatka (resume), kun olet valmis uimaan uudestaan. Harjoittelu jatkuu, mutta valmistelulaskurin sekuntikello ei tule uudelleen näkyviin.



Jos lopetat (stop) uintiharjoituksen, voit muuttaa harjoituksesi kestoa ja / tai voimakkuutta, valita toisen harjoituksen tai muuttaa muita parametreja.

## HARJOITUS - VOIMA (POWER)



Valitse harjoitus koskettamalla harjoitusharjoittelukuvaketta oikeanpuoleisen pyörän kuvakkeen yläreunassa.

Jos valitset Voima (power), tämä harjoitusharjoitus suorittaa pyramidi-harjoitusohjelman, jossa intensiteetti kasvaa asteittain, kunnes suurin intensiteetti on saavutettu. Harjoitus jatkuu intensiteettiä vähentäen.



Voit säätää voimaharjoituksen (power) kestoa ja voimakkuutta koskettamalla ylä- ja alanuolia.

Kosketa Käynnistä (start), kun olet valmis.



Valmistelulaskenta (preparation time) tulee näkyviin, jolloin ehdit paikoilleen ennen uinnin alkamista. In.mix-ohjattavat valot vilkkuvat lähtölaskennan aikana (vaatii asennetun Gecko in.mix-järjestelmän). Näppäimistö voidaan asettaa lepotilaan koskettamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa lepotilaa (sleep mode). Se estää uintisi keskeytymisen veden roiskuessa näppäimistön näytölle.

Voit lopettaa (stop) tai laittaa harjoituksen tauolle (pause) milloin tahansa.



Harjoituksen aikana voit seurata etenemistäsi uimari-kuvakkeen liikkuessa oikealle harjoituksen kestopalkin yli.

In.mix-ohjattavat valot vaihtavat värit ennen kutakin aikaväliä ilmoittaaksesi voimakkuuden muutoksesta (vaatii asennetun Gecko in.mix-valaistusjärjestelmän).

Voit koskettaa Keskeytä(pause) tai Lopeta (stop) milloin tahansa.



Kosketa Tauko (pause) keskeyttääksesi uinnin. Voit muuttaa harjoituksen intensiteettitasoa tai siirtyä muihin valikoihin, esimerkiksi aloittaaksesi musiikin (malleissa, joissa integroitu musiikkijärjestelmä).

Kosketa Jatka (resume), kun olet valmis uimaan uudestaan. Harjoittelu jatkuu, mutta valmistelulaskurin sekuntikello ei tule uudelleen näkyviin.



Jos lopetat (stop) uintiharjoituksen, voit muuttaa harjoituksesi kestoa ja / tai voimakkuutta, valita toisen harjoituksen tai muuttaa muita parametreja.

## HARJOITUS -YKSILÖLLINEN (PERSONALIZED)



Saatavana on kolme yksilöllistä harjoitusta, joita voidaan muokata yksilöllisten harjoitusten luomiseksi.

Kosketa kynäkuvaketta haluamasi yksilöllisen harjoittelun oikeassa päässä avataksesi harjoituksen muokkausikkunan.



Piirrä sormella haluamasi harjoittelukuvio näytölle.

Nimeä henkilökohtainen harjoitus koskettamalla kynäkuvaketta, joka sijaitsee harjoituksen nimen oikealla puolella.



Kirjoita harjoituksesi nimi. Kun olet valmis, kosketa paluunäppäintä palataksesi harjoituksiin.



Tallenna henkilökohtainen harjoitus koskettamalla Vahvista (confirm). Jos peruutat (cancel), muutoksia ei tallenneta.



Tällä sivulla voit säätää henkilökohtaisen harjoituksen kestoa koskettamalla ylä- ja alanuolia.

Kosketa Käynnistä (start), kun olet valmis.



Valmistelulaskenta (preparation time) tulee näkyviin, jolloin ehdit paikoilleen ennen uinnin alkamista. In.mix-ohjattavat valot vilkkuvat lähtölaskennan aikana (vaatii asennetun Gecko in.mix-järjestelmän). Näppäimistö voidaan asettaa lepotilaan koskettamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa lepotilaa (sleep mode). Se estää uintisi keskeytymisen veden roiskuessa näppäimistön näytölle.

Voit lopettaa (stop) tai laittaa harjoituksen tauolle (pause) milloin tahansa.



Harjoituksen aikana voit seurata etenemistäsi uimari-kuvakkeen liikkuessa oikealle harjoituksen kestopalkin yli.

In.mix-ohjattavat valot vaihtavat värit ennen kutakin aikaväliä ilmoittaaksesi voimakkuuden muutoksesta (vaatii asennetun Gecko in.mix-valaistusjärjestelmän).

Voit koskettaa Keskeytä(pause) tai Lopeta (stop) milloin tahansa.



Kosketa Tauko (pause) keskeyttääksesi uinnin.

Kosketa Jatka (resume), kun olet valmis uimaan uudestaan. Harjoittelu jatkuu, mutta valmistelulaskurin sekuntikello ei tule uudelleen näkyviin.



Jos lopetat (stop) uintiharjoituksen, voit muuttaa harjoituksesi kestoa ja / tai voimakkuutta, valita toisen harjoituksen tai muuttaa muita parametreja.
## **ASETUKSET (SETTINGS)**

Settings-tilassa voit hallinnoida altaan asetuksia.



Liu'uta vasenta valintapyörää ylös tai alas haluamasi toiminnon kohdalle, kunnes asetuskuvakevalikko on korostettu keskellä.

Asetuksissa (settings) voit muokata seuraavia parametrejä: sähköasetus (electrical configuration)

- vedenhoito (water care)
- ylläpito (maintenance)
- etäohjaus (wifi)
- päivä & aika (date & time)
- näppäimistö (keypad)
- yleistä (about)

Liu'uta oikeaa valintapyörää ylös tai alas haluamasi toiminnon kohdalle, kunnes asetuskuvakevalikko on korostettu keskellä.

## **VEDENHOITO (WATER CARE)**

Voit säätää suodatus- ja lämmitysasetuksia itsellesi sopiviksi.

Valitse, aseta tai muokkaa yhtä viidestä ehdotetusta tilasta haluamasi ajankohdan mukaan.





POISSA KOTOA/AWAY ALOITTELIJA/BE-**FROM HOME** GINNER

Jatkuva säästötila. Allas suodattaa tehda-Veden lämpötila 7 sasetusten mukaisesti astetta alle asetetun. eikä sitä voi asettaa säästötilaan.



Säästötilassa arkisin ruuhka-aikoina, viikonloppuisin käyttövalmiina normaalisti.



SUPER SÄÄSTÖ/ SUPER ENERGY

Säästötilassa ruuhka-aikoina joka päivä.



VIIKONLOPPU/WEE-KENDER

arkisin säästötila, viikonloppuisin normaali käyttötila.

## **VEDENHOIDON AIKATAULUJEN MUUTTAMINEN**





#### VEDENHOITO

Jos haluat muokata vedenhoitoa (water care), kosketa kynäkuvaketta haluamasi toiminnon oikeassa reunassa ja avaa valittu toiminto.

### SÄÄSTÖ (ECONOMY)

Kosketa Economy-välilehteä muuttaaksesi aikataulua. Voit lisätä säästöaikoja koskettamalla «+» -symbolia. Poista aikataulu koskettamalla roskakorikuvaketta halutun rivin oikeassa reunassa.



#### SUODATUSJAKSOT (FILTER CYCLES)

Kosketa Suodatusjakso(filter cycle)-välilehteä muuttaaksesi suodinjaksoja. Voit lisätä suodatusaikatauluja koskettamalla «+» -symbolia. Poista aikataulu koskettamalla roskakorikuvaketta halutun rivin oikeassa päässä.

## VEDENHOIDON AIKATAULUTUKSEN MUUTTAMINEN



Voit muokata ohjelmoituja aikatauluja valitsemalla yhden ja säätämällä asetusta.

Aikataulutuksessa on useita mahdollisuuksia (ma-pe, viikonloppu, joka päivä tai yksittäinen päivä). Aikatauluttus toistetaan joka viikko. Aika ja kesto asetetaan 30 minuutin välein.



Kun olet asettanut aikataulun, palaa takaisin kalenterikuvakkeella.

Economy/säästö-tilassa asetuspiste alenee 7 C, mikä tarkoittaa, että lämmitysjärjestelmä ei kytkeydy päälle, ellei lämpötila laske 7 C asetetun lämpötilan alapuolelle.

Näytöllä näkyvä suodatusaikataulu koskee pääsuodatuspumppua (pumppu 1). Jos porealtaassasi on kiertovesipumppu, joka on määritetty toimimaan 24 tuntia, näytössä näkyy suodatusasetukset on sijaan puhdistusasetus. Puhdistukset on esiohjelmoitu kiinteäksi minuutiksi, joten kestoksi asetetaan N / A näytöllä ja vain aloitusaikaa voidaan muuttaa.



#### PUHDISTUKSET (PURGES)

Kosketa puhdistus/purge-välilehteä muuttaaksesi puhdistusasetuksia. Voit lisätä puhdistuksia koskettamalla «+» -symbolia.

Poista aikataulu koskettamalla roskakorikuvaketta halutun rivin oikeassa päässä.



Voit muokata ohjelmoituja aikatauluja valitsemalla yhden ja säätämällä asetusta.

Aikataulutuksessa on useita mahdollisuuksia (ma-pe, viikonloppu, joka päivä tai yksittäinen päivä). Aikatauluttus toistetaan joka viikko. Aika ja kesto asetetaan 30 minuutin välein.

## YLLÄPITO JA VIRHELOKI (MAINTENANCE & ERROR LOG)



### YLLÄPITO (MAINTENANCE)

Jos haluat muuttaa ylläpitoasetuksia, liu'uta oikeaa pyörää, kunnes huoltokuvake on korostettu keskellä.

Huolto-sivulta pääset seuraaviin:

- Virheloki
- Muistutukset

Kosketa muutettavan kohteen riviä.



#### VALMIUSTILA (STANDBY)

Valmiustila antaa sinun huoltaa allasta rauhassa. Pumput pysähtyvät 30 minuutiksi ja käynnistyvät automaattisesti uudelleen.

Näyttö palaa normaalitilaan, kun pumput käynnistetään uudelleen.



#### **MUISTUTUKSET (REMINDERS)**

Smart Touchohjauspaneeli antaa muistutuksia porealtaan ylläpitotoimenpiteistä, kuten suodattimen puhdistamisesta. Jokaisella tehtävällä on oma aikajakso, joka perustuu normaaliin käyttöön.

Muistutusvalikossa voit tarkistaa jäljellä olevan ajan ennen huollon suorittamista ja nollata ajan, kun tehtävä on suoritettu.

Nollaa tehtävä valitsemalla se painamalla kaarevaa nuolta ja vahvista pyydettäessä. Kun olet vahvistanut, tehtävä nollataan.

## PÄIVÄ JA AIKA (DATE AND TIME)



#### PÄIVÄ JA AIKA (DATE AND TIME)

Jos haluat muuttaa päivämäärä- ja aika-asetuksia, liu'uta oikeaa pyörää, kunnes päivämäärä- ja aikakuvake on korostettu keskellä.

Kosketa muutettavan kohteen riviä.



### ASETA PÄIVÄ (SET DATE)

Täällä voit säätää vuotta, kuukautta ja päivämäärää. Pyyhkäise muutettavaa saraketta ylös/alas ja valitse haluamasi arvo. Kun olet valmis, kosketa kalenterikuvaketta näytön oikealla puolella.



#### ASETA AIKA (SET TIME)

Täällä voit muuttaa tunnin, minuutin ja ajan muodon. Pyyhkäise muutettavan sarakkeen ylös/alas ja valitse haluamasi arvo. Kun olet valmis, kosketa kalenterikuvaketta näytön oikealla puolella

## NÄYTÖN ASETUKSET (KEYPAD SETTING)



#### NÄYTÖN ASETUKSET (KEYPAD SETTINGS)

Voit muuttaa näppäimistön asetuksia liu'uttamalla oikeaa pyörää, kunnes näppäimistön kuvake on korostettu keskellä.



#### LÄMPÖTILAYKSIKKÖ (TEMPERA-TURE UNITS)

Tällä sivulla voit muuttaa lämpötilayksikön (F°- tai C°).



#### NÄYTÖN SUUNTA (DISPLAY ORIENTATION)

Tällä sivulla voit muuttaa näytön suuntaa.





#### NÄYTÖN KONTRASTI (DISPLAY CONTRAST)

Tällä sivulla voit muuttaa näytön kontrastia yö- ja päivänäyttöön.



#### KIELEN VALINTA (DISPLAY LAN-GUAGE)

Tällä sivulla voit valita käyttöliittymässä käytettävän kielen.

## NÄYTÖN LUKITUS (KEYPAD LOCK/UNLOCK)



Tästä voit lukita näppäimistön osittain tai kokonaan. Kun haluat lukita näppäimistön, sinua pyydetään valitsemaan 4-numeroinen koodi, jota käyttämällä voit myöhemmin avata ja lukita näytön.



Näppäimistö voidaan avata yleisellä lukituskoodilla (3732) tai nollaamalla näppäimistö.

Kun käytössä on kokonainen lukitus (Full Lock), kaikki toiminnot ovat lukitut.



Kun käytössä on osittainen lukitus (Partial Lock), voit käyttää laitteistoa (accessories) mutta et muuttaa asetuksia.

Kosketa muutettavan kohteen riviä.

### WIFI

(Toiminto käytettävissä ainoastaan in.touch -käyttöjärjestelmässä)



#### WIFI-ASETUKSET (WIFI SETTIN-GS)

Voit muokata wifi-verkkoasetuksia liu'uttamalla oikeaa pyörää, kunnes wifi-kuvake on korostettuna keskellä näyttöä.



#### WIFI-YHTEYDET (WIFI NETWORKS)

Muutaman sekunnin kuluttua näytölle ilmestyy käytettävissä olevat verkot ja niiden signaalien voimakkuudet.

Valittu verkko vahvistetaan vihreällä valintamerkillä.

Valitse verkko napsauttamalla luetteloa ylös tai alas.

## WI-FI (in.touch 2)



#### SALASANA (WIFI NETWORK PASSWORD)

Jos wifi-verkko on suojattu salasanalla, kirjoita se, kun näppäimistö kehottaa. Vahvista salasana Enter-näppäimellä.

Jos salasanaa ei vaadita, in.touch muodostaa yhteyden automaattisesti.

## WIFI



### IN.TOUCH EI KÄYTÖSSÄ

Mikäli altaasi in.touch toiminto ei ole yhteydessä verkkoon, tämä viesti näkyy näytössä.



Kun in.touch 2 havaitaan, tämä verkko tulee näkyviin.

## MISCELLANEOUS



Tämä valikko antaa pääsyn muokata "Lämmin sää" -asetusta (Warm Weather) sekä tietokeskuksessa olevia viestejä.

## LÄMMIN SÄÄ -ASETUS



Kun pumput ovat käynnissä, ne tuottavat lämpöä, joka voi nostaa veden lämpötilaa. "Lämmin sää" -vaihtoehto ohittaa ylilämpenemissuojan (valitsemalla OFF), ja altaasi suodatus jatkaa toimintoa, vaikka veden lämpötila olisi korkea.

## ALTAAN JÄRJESTELMÄSTÄ



#### ABOUT

Saadaksesi tietoa spa-järjestelmästäsi, liu'uta oikeaa pyörää, kunnes "about" -kuvake on korostettuna keskellä.

Tiedot Smart Touch -ohjelmistonumerosta ja järjestelmän eri komponenttien versionumeroista näytetään tässä.

## SÄHKÖLAITTEIDEN KOKOONPANO



Älä tee muutoksia tässä osiossa, ellet ole valtuutettu sähköasentaja.

Salasana vaaditaan. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi saadaksesi salasanan. Law-level Config.

Jos haluat muuttaa altaan laitteiston kokoonpanoa, vaiheiden lukumäärää ja altaan järjestelmän tulovirtaa, liu'uta oikeaa pyörää, kunnes sähkölaitteiden kokoonpanokuvake (Electrical configuration) on korostettu keskellä.

## ÄÄNIJÄRJESTELMÄ (AUDIO MODE)

(käytössä vain, mikäli altaaseen on asennettu Aquasoul Pro musiikkiasema. Wellis-altaissa käytetään pääsääntöisesti järjestelmää, jossa säädöt tehdään pelkästään ääniähteen, esim puhelimen, kautta)



Valitse äänitila liu'uttamalla vasenta pyörää ylös tai alas, kunnes audiokuvakevalikko on korostettuna keskellä. Äänisivulla voit käyttää seuraavia:

- Aquasoul Pro päälle/pois
- äänilähteen valinta
- kaiuttimien kalibrointi
- librointi bluetoothin paritus

Voit valita kohteen liu'uttamalla oikeaa pyörää, kunnes haluttu kuvake on korostettuna keskellä.

## PÄÄLLE/POIS (ON/OFF)



### KYTKE AQUASOUL PRO PÄÄLLE

Liu'uta oikeaa pyörää, kunnes virtapainike on korostettuna keskellä. Käynnistä Aquasoul Pro painamalla näytön keskellä olevaa äänikuvaketta.



SAMMUTA AQUASOUL PRO

Sammuta Aquasoul Pro painamalla näytön keskellä olevaa äänikuvaketta.



#### NÄYTTÖ (MAIN DISPLAY)

Aloita tai keskeytä äänitiedostojen toisto painamalla Play / Pause-painiketta.

Säädä äänenvoimakkuutta vetämällä äänenvoimakkuuden liukusäädintä tai kosketa mykistyspainiketta äänen mykistämiseksi.

Siirry edelliseen kappaleeseen tai siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla last track tai next track -painikkeita.

## **KAIUTTIMIEN KALIBROINTI**



Liu'uta oikeaa valintapyörää, kunnes kaiuttimien kalibrointikuvake on korostettu keskellä.

Voit kalibroida:

- tasapainoa (balance)
- häivyttää (fade)
- bassokaiutinta (subwoofer)

Kalibroi kaiuttimet halutulle tasolle liukusäätimien avulla.

Haalistumattomat ja subwoofer-liukusäätimet tulevat näyttöön vain, jos vastaavat kaiuttimet on asennettu Aquasoul Pro -sovellukseen.

## ÄÄNILÄHTEEN VALITSIN



Liu'uta oikeaa pyörää, kunnes lähdekuvake on korostettu keskellä.

Valikkoluettelossa ovat saatavilla seuraavat lähteet:

- Bluetooth
- FM
- USB
- Aux. 1

Huomaa, että vain Aquasoul Prolle asennetut lähteet näkyvät lähdevalikossa.

Huomaa, että Play / Pause- ja Change Track-toiminnot koskevat laitteita, joissa käytetään Bluetooth-tekniikkaa ja USB: tä, eivätkä ne toimi, kun lähteeksi on valittu AUX.

Katso Aquasoul Pro -yhteydet -osiosta, miten Bluetooth-laite kytketään.

#### BLUETOOTH



Mikäli altaassasi on Bluetooth-tekniikkaa käyttävä laite, sen on oltava kytkettynä, jotta sitä voi käyttää.

Liu'uta oikeaa valintapyörää, kunnes bluetooth-kuvake on korostettu keskellä. Seuraa sitten näytöllä näkyviä ohjeita.

Jos Bluetooth-tekniikkaa käyttävä laite on kytketty Aquasoul Pro-sovellukseen, voit irrottaa sen yhteydestä painamalla näytön alareunassa olevaa Disconnect-painiketta.

Se estää myös Aquasoul Pron muodostamasta automaattisesti uutta yhteyttä ko. laitteeseen, kunnes se on kytketty uudelleen itse laitteella.

## PUHDISTUSTILA (SANITIZATION MODE)

(toiminto ainoastaan in.clear -vedenpuhdistusjärjestelmässä (lisävaruste))



Voit valita puhdistustilan liu'uttamalla vasenta pyörää ylös tai alas, kunnes in.clear-kuvakevalikko on korostettuna keskellä.

Puhdistussivulla voit käyttää seuraavia:

- in.clear on / off korotustaso (boost level)
- bromitäyttö ylläpitotaso
- Voit valita kohteen liu'uttamalla oikeaa valintapyörää, kunnes haluttu kuvake on korostettuna keskellä.

### **ON/OFF**



### KÄYNNISTÄ IN.CLEAR

Liu'uta oikeaa valintapyörää, kunnes Power On/Off-kuvake on korostettuna keskellä. Paina in.clear -kuvaketta käynnistääksesi järjestelmän.



IN.CLEAR TOIMINTONÄYTTÖ Tällainen on in.clear toimintonäyttö.



KYTKE IN.CLEAR POIS PÄÄLTÄ Paina Power On/Off-kuvaketta kytkeäksesi in.clear pois päältä.

## BROMITÄYTTÖ (BROMICHARGE™ LEVEL)



Järjestelmän suoritettaessa vedenmittaustestiä, BromiCharge ™-mittari osoittaa kylpyveden likimääräisen natriumbromiditason. Suorita vedenmittaustesti liu'uttamalla oikeaa valintapyörää, kunnes Add BromiCharge ™-kuvake on korostettuna keskellä.

Natriumbromidia ei tarvitse lisätä, jos mittarin osoitin on vihreällä alueella.

Kun bromia lisätään, mittarin osoitin siirtyy vähitellen oikealle. Kun lisäät puhdasta vettä altaaseen, osoitin siirtyy vasemmalle.

Oikean tason saavuttamiseksi käynnistä pumput, ja lisää 227 g (0,5 lb) BromiCharge <sup>™</sup>-bromia kerrallaan. Anna aina 5 minuutin ajan mittarin reagoida, tarkista taso, ja tarvittaessa lisää bromia uusi annos. Mittarin osoittimen tulisi olla vihreällä alueella optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

## **KOROTUSTASO (BOOST LEVEL)**



Boost-tila(= korotustaso) aktivoituu automaattisesti 5 minuutin kuluttua pumpun käynnistämisestä. Boost-tila lisää bromin muodostumisnopeutta pitääksesi vesi kirkkaana, puhtaana ja pehmeänä. Sen taso tulisi vastata kylpijöiden lukumäärää. Jos haluat muuttaa korotustasoa, liu'uta oikeaa valintapyörää, kunnes boost -kuvake on korostettuna keskellä, ja säädä tasoa ylös tai alas nuolinäppäimillä.

Napsauta level -kuvaketta vahvistaaksesi valintasi.

## YLLÄPITO (MAINTENANCE LEVEL)



Tarkista bromitaso testisarjan avulla. Sen tulisi olla välillä 3-5 ppm. Jos bromitaso pysyy tällä alueella 3 peräkkäisenä päivänä, huoltotaso on oikein säädetty. Voit tarkistaa tai muuttaa ylläpitotasoa liu'uttamalla oikeaa valintapyörää, kunnes maintenance (ylläpito) -kuvake on korostettuna keskellä.

Suositeltu ylläpitotaso on 12.

Säädä tasoa ylä- tai alanuolinäppäimillä.

Huomaa, että tasoa voidaan säätää kahden askeleen lisäyksissä ylös- ja alas-nuolinäppäimillä. Suosittelemme testaamaan bromitasoa uudelleen seuraavana päivänä. Jos bromi on yli 5 ppm, laske ylläpitotasoa, ja jos bromin arvo on alle 3 ppm, lisää sitä. Toista, kunnes testin lukema on 3-5.



Huomaa, että ylläpitotasoa ei suositella muuttamaan yli kahdella askeleella.

Järjestelmä kysyy vahvistusta, jos teet niin.

## VÄRITILA (COLOR MODE)

(toiminto ainoastaan in.mix -lisäosan kanssa)



Oletuksena in.mix valitsee vyöhykkeen 2, kun avaat valikon. Voit valita väritilan liu'uttamalla vasenta pyörää ylös tai alas, kunnes in.mix-kuvakevalikko on korostettuna keskellä.

Värisivulla voit käyttää seuraavia:

- vyöhykkeiden valinta vyöhykkeiden synkronointi
- värien muuttaminen voimakkuus• on/off

## **IN.MIX TOIMINNOT**



#### VYÖHYKKEEN VALINTA (ZONE)

Vyöhykettä (zone) valitessasi, käännä oikeaa valintapyörää, kunnes haluamasi kuvake on korostettuna keskellä.

Tästä valikosta voit muokata sen väriä.

#### **VÄRIEN MUUTTAMINEN**

Kun vyöhyke on valittu, valitse haluamasi väri väripyörällä tai värivaihtoehdot sateenkaaren avulla.

Sateenkaarikuvake vuorottelee hitaiden siirtymien, nopeiden siirtymien ja normaalin värivalinnan välillä.

### ON/OFF

In.mix voidaan kytkeä päälle tai pois kahdella tavalla. Voit käyttää light -kuvaketta SPA-näytössä, tai koskettaa hehkulampun kuvakkeita, jotka sijaitsevat voimakkuuspalkin molemmin puolin.

#### VYÖHYKKEIDEN SYNKRONOINTI

Synkronointikuvakkeen avulla voit sovittaa valitun vyöhykkeen värin muiden vyöhykkeiden kanssa.

#### **VOIMAKKUUS (INTENSITY)**

Näytön alareunassa sijaitsevan liukusäätimen avulla voit muuttaa värin voimakkuutta.

## NÄYTÖLLÄ LIIKAA VETTÄ



PYYHI NÄYTTÖ (WIPE SCREEN)

Tämä viesti tulee näkyviin, kun kosketusnäytöllä havaitaan liian paljon vettä. Pyyhi ylimääräinen vesi pois.



Kun liität Smart Touch -järjestelmää altaaseen, saatat nähdä toisen kahdesta virheilmoituksesta. Noudata viestin ohjeita tai ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja.



Näyttöluettelon virheilmoitukset ja määritelmät: http://geckokeypads.com/k1000errormessages

## TURBIININ KÄYTTÖ

#### TURBIININ PÄÄLLE- JA POISKYTKENTÄ:

Kytke pumpun kuvake päälle k1000 Smart Touch -yksikössä sen jälkeen, kun yksikkö voidaan kytkeä päälle painamalla ()-painiketta. 7-10 sekunnin kuluttua turbiini alkaa toimia miniminopeudella.

Laite voidaan sammuttaa painamalla ()-painiketta. Turbiinin nopeus laskee ja kytkeytyy pois päältä. Sammuta k1000 Smart Touch -pumppukuvake 5-6 sekunnin kuluttua.

#### **NOPEUDEN SÄÄTELY:**



vastavirtanopeutta voidaan lisätä painikkeella (7 nopeutta).



vastavirtanopeutta voidaan vähentää painikkeella (7 nopeutta)



ohjauspainikkeen valaistus on aktiivinen 10 sekunnin ajan painikkeen painamisen jälkeen.



#### VAROITUS!

Kun turbiini kytketään päälle, roottori liikkuu aina vähintään miniminopeudella.



KAUKO-OHJAIMEN IP67-SUOJAUSRATIINI

# KÄYTTÖLIITTYMÄ- 4 JA 1 NÄPPÄIMEN PANEELI

## **4 NÄPPÄIMEN PANEELI**

### LISÄOHJAUSPANEELI

4-painikeinen paneeli on apunäppäimistö, joka toimii porealtaasi lisäohjauspaneeli (vain joissain malleissa). Lisäohjauspaneelilla voit käyttää altaan laitteistoa mukavasti ja kätevästi.



## YHDEN NÄPPÄIMEN OHJAUSPANEELI

### LISÄOHJAUSPANEELI

Tämä yhden napin ohjauspaneeli on kätevä apunäppäimistö, jolla voit aktivoida hierontapumpun (tai muun siihen liitetyn laitteen).



## LISÄVARUSTEET - AQUASOUL PRO

## **AQUASOUL PRO**

MUSIIKKIJÄRJESTELMÄ



Aquasoul Pro-äänijärjestelmä tarjoaa helpon tavan tuoda musiikkia porealtaaseen. Aquasoul Pro on helppo asentaa ja se on yhteensopiva monien äänilähteiden kanssa. Voit esimerkiksi kytkeä Aquasoul Pron iPodiin tai toistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-mobiililaitteen avulla. Kuuntele musiikkia MP3-muodossa, joka on tallennettu USB-muistitikulle tai viritä valitsemasi FM-asema käyttämällä integroitua FM-vastaanotinta Aquasoul Pro. Asennetusta kokoonpanosta riippuen Aquasoul Pro pystyy käsittelemään jopa 4 kaiutinta ja yhtä subwooferia.

Audioasemaa voidaan käyttää useimpien markkinoilla olevien mobiililaitteiden lataamiseen sisäänrakennetulla USB-laturiohjaimella.

Omalla sisäisellä virtalähteellä varustettua Aquasoul Pro -laitetta voidaan käyttää missä tahansa maailmassa. Kaikki elektroniikkapiirit on suojattu innovatiivisesti roisketiiviiseen muovikoteloon. Aquasoul Pro on varustettu huippuluokan D-äänenvahvistimella. Tämäntyyppinen vahvistin on erittäin energiatehokas ja hajottaa paljon vähemmän lämpöä kuin mikään vastaava porealtaissa käytettävä äänijärjestelmä.

Valitusta kokoonpanosta riippuen Aquasoul Pro antaa sinulle mahdollisuuden hallita musiikkia altaan ohjauspaneelista tai sitä voidaan käyttää itsenäisesti.

#### Tärkeimmät ominaisuudet

- Täysin roisketiivis (IPx5)
- Integroitu virtalähde
- 1 aputulo
- Yhteensopiva USB-portti
- Integroitu FM-vastaanotin ulkoisella antennilla
- Bluetooth-vastaanotin
- Mobiililaitteen USB-laturin ohjain
- Enintään 4 kaiutinta ja yksi subwoofer



## YLEISKATSAUS

## LISÄVARUSTEET - AQUASOUL PRO

Asennetusta kokoonpanosta riippuen Aquasoul Pro tukee jopa 4 kaiutinta, 1 subwooferia, lisäsisääntuloa, USB-liitäntää, jossa on 1A latausominaisuus, FM-radiovastaanotin ja Bluetooth-suoratoisto.

In.p4-vedenpitävä kotelo, joka suojaa iPodiasi tai älypuhelin-

Yhteensopivalla näppäimistöllä sinulla on täysi hallinta Aquasoul Pro-ominaisuuksista porealtaassasi.



### **KYTKEMINEN**

#### VALMISTELU



SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ KYTKE PÄÄVIRTALÄHTEESEEN, KUN SUOJAKAN-SI ON POISTETTU.





Poista suojakannen ruuvit laitteen etuosasta ruuvimeisselillä.

Poista suojakansi ja laita syrjään vaijerikanavassa olevat vaahtotiivisteet.

## LIITÄNNÄT

### KAIUTTIMIEN JA BASSOKAIUTTIMEN LIITÄNNÄT



10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kaiuttimet ja subwoofer-lähtöliittimet sijaitsevat 10-napaisella MATE-N-LOK-liittimellä, joka on merkitty "SUB R-R R-L F-R F-L"



VAROITUS: AQUASOUL PROSSA EI OLE KAIUTTIMIA JA NIIHIN LIITTYVIÄ JOHDO-TUKSIA. ÄÄNIJÄRJESTELMÄN JA KAIUT-TIMIEN VÄLILLÄ ON OLTAVA "LUOKAN 2 JOHDOTUS" JA AMMATTITAITOISEN HENKILÖN ON TEHTÄVÄ LIITÄNTÄ.

Connector pins	
1	vasen etukaiutin (+)
2	vasen etukaiutin (-)
3	oikea etukaiutin (-)
4	oikea etukautin (+)
5	vasen takakaiutin (+)
6	vasen takakaiutin (-)
7	oikea takakaiutin (-)
8	oikea takakaiutin (+)
9	Subwoofer (+)
10	Subwoofer (-)



Kytke oma kaiutinjohto tai valinnainen sovitin kytkemällä 10-napainen liitin oikeaan liittimeen. Vedä johdot lovetun vedonpoistuskanavan läpi kuvan osoittamalla tavalla.

## LIITÄNNÄT

#### PARILIITOS BLUETOOTH-YHTEENSOPIVAN LAIT-TEEN KANSSA

Aquasoul Pro voi toistaa musiikkia mistä tahansa laitteesta, joka on varustettu langattomalla Bluetooth-tekniikalla, mutta mobiililaite on paritettava audiovastaanottimeen.

Järjestelmä on valmis pariksi, kun sitä ei ole vielä kytketty toiseen laitteeseen. Pariliitos laitteen muodostamiseksi varmista, että olet riittävän lähellä Aquasoul Prota, että se on

#### LAITTEIDEN PARITTAMINEN

2. Varmista, että Bluetooth on päällä.

1. Avaa laitteen Bluetooth-asetukset. Asetusten sijainti riippuu käyttämästäsi laitteesta.



3. Valitse "in.stream 2" lähellä olevien havaittujen Bluetooth-laitteiden luettelosta.

4. Kirjoita pyydettäessä 5555 PIN-koodiksi.

	Enter Pilk	
PIN Code		$\bigcirc$
1	2	3
4	5	6

päällä ja että se on asetettu Bluetooth-tilaan.

HUOMAA: PERUSKOKOONPANOSSA (EI KYTKETTY NÄPPÄIMISTÖÖN TAI OHJAIMEENI AQUASOUL PRO ON ASETETTU BLUETOOTH-TILASSA. MUUTOIN SAAT LISÄTIETOJA AQUASOUL PRO -TOIMINNOISTA NÄPPÄI-MISTÖN KÄYTTÖOPPAASTA.

5. Kun pariliitos on valmis, valitse in.stream 2. Kun "Yhdistetty" näkyy, Aquasoul Pro on valmis aloittamaan valitun äänen toistamisen.

Bluetooth	CH.C
Devices O	
Jawbone	Not Connected
Uconnect	Not Connected
in.stream 2	Coreacted

Huomautus: Jos laite siirtyy kantama-alueelta ja menettää yhteyden, sen tulisi muodostaa yhteys uudestaan, kun se on tarpeeksi lähellä. Tämän pitäisi tapahtua ilman, että sinun täytyy käydä läpi valikon uudelleen.

Aquasoul Pro pitää muistissaan jopa 8 laitetta. Jos jokin kolmesta viimeksi liitetystä laitteesta on kantamalla ja sen Bluetooth on päällä, se muodostaa yhteyden automaattisesti Aquasoul Pro-sovellukseen.

Jos useita laitteita on kantaman sisällä ja ne on jo muodostettu pariksi Aquasoul Pron kanssa, etusija annetaan laitteelle, joka havaittiin ensin Aquasoul Pro -muistissa.

## LISÄVARUSTEET - MY MUSIC

### **MY MUSIC**

#### ILMAN ULKOISTA OHJAUSYKSIKKÖÄ



#### 1. Musiikin kuuntelu Bluetoothin kautta

#### 1.1 Bluetooth-laitteiden parittaminen

- 1. Laita Bluetooth päälle laitteestasi
- Valitse ProwBT / MyMusic käytettävissä olevista laitteista ja muodosta pari (PIN 2288). Vain yksi Bluetooth-laite voidaan yhdistää Bluetooth Media Player -sovellukseen kerrallaan.

#### 1.2 Musiikin kuunteleminen Bluetooth-laitteen kautta

- 1. Bluetooth-tila aktivoituu heti, kun se on muodostettu pariksi Bluetooth-laitteen kanssa.
- 2. Soita musiikkia laitteella ja äänet kuuluvat kaiuttimista.
- 3. Toista tai keskeytä musiikki painamalla PLAY / PAUSE -painikkeita.
- 4. Toista edellinen / seuraava kappale painamalla FAST REWIND / FORWARD -painikkeita.
- Kappaleet / kappaleet ja äänenvoimakkuus voidaan asettaa suoraan Bluetooth-laitteelle tai (lisävarusteisella) kaukosäätimellä.

We would like to inform you that the new 2.0 speakers require a PIN for connection. The PIN number is: 2288

## LISÄVARUSTEET- IN.CLEAR

## IN.CLEAR-SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ

Bromipohjainen vesipuhdistusjärjestelmä poresltaalle



#### KÄYNNISTYSPROSESSI

(video: www.geckoal.com/inclear)

- 1. Täytä allas vedellä.
- 2. Odota, että veden lämmitys alkaa.
- Tasapainota veden arvot (katso ohjeet porealtaan vesikemiasta käyttöoppaasta: kovuus, alkalisuus, pH).
- Käynnistä pumput ja lisää BromiCharge™(suola) hitaasti lämpimään veteen, 0,54 kg jokaisesta 378 litrasta (1,2 naulaa / 100 gallonaa) vettä.
- 5. Käynnistä in.clear-järjestelmä pitämällä virtapainiketta alhaalla 🕢 2 sekunnin ajan, kunnes näyttö syttyy.
- Nyt voit säätää in.clear-asetuksia. Voit säätää kahta asetusta: ylläpito (Maintenance) ja tehopuhdistus (Boost).
- Yllpito: Tehdasasetusarvo on "5". Porealtaan käyttäminen hidastaa prosessia. Ole kärsivällinen. Tarkista bromitaso päivittäin testipakkauksella. Optimitaso bromille on 3 - 5 ppm.

Jos veden bromipitoisuus on alle 3 ppm, pidä ylläpitonäppäintä alhaalla (2) 2 sekunnin ajan ja lisää ylläpitoasetusta ylöspäin osoittavalla nuolella (2). Toista päivittäin, kunnes bromitaso on 3 – 5 ppm.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että poreasltaasi suodattaa vettä vähintään 8 tuntia päivässä. In.clear luo bromia vain suodatuskierrossa olevan pumpun ollessa käynnissä.

8. Tehopuhdistus (Boost): Aina kun olet käyttänyt allasta, paina Boost (). Tehopuhdistus (boost) suorittaa puhdistusjakson, joka pyrkii palauttamaan bromin oikealle tasolle. Suorita Boost jokaisen käyttökerran jälkeen. Paina Boost-näppäintä (). Säädä taso nuolinäppäimillä () kylpijöiden lukumäärän vahvistamiseksi(esim. 2 käyttäjää = 2 jne.). Oikeilla ylläpitotasoasetuksilla ja Boost-tilan aktiivisella käytöllä varmistat veden puhtauden.

Lisätietoja verkkosivustoltamme on yksityiskohtaisia tietoja in.clear-laitteen toiminnasta:

www.geckoalliance.com/inclear

## ESITTELY

#### IN.CLEAR

Kun natriumbromidia (esim. BromiCharge) lisätään veteen, se jakautuu natrium- ja bromidi-ioneiksi. Kun vesi kulkee in.clear- bromigeneraattorin läpi, matalajännitelähde syöttää virran, joka muuntaa sähköisesti bromi-ioneja bromiksi. Bromi tuhoaa bakteerit ja levät ja vapauttaa bromidi-ioneja takaisin veteen. On tärkeää huomioida, että tarvittavan bromin määrä vaihtelee suoraan suhteessa kylpijöiden määrään (kylpykuorma).

#### VERSIOT

In.clear-moduulista on kaksi versiota: itsenäinen versio, joka käyttää oma in.k200-näppäimistöä, ja linkitetty versio, joka on yhteydessä porealtaan ohjauspaneeliin lisäten hallintaa ja tarkkuutta.

#### **BROMIN VAIKUTUKSET**

- Bromi tuhoaa vesisyntyiset bakteerit.
- Bromi tuhoaa levää vedestä.
- Bromi eliminoi nopeasti kylpijöiden jättämät orgaaniset aineet (esim. öljy, hiki, kuolleet ihosolut).
- Koska bromi ei sisällä kalsiumia, sitä voidaan käyttää kovan veden puhdistamiseen lisäämättä kalsiumin kovuutta.

#### **BROMI POREALTAASSA**

Bakteerit vaativat tietyn ajanjakson ennen niiden muodostumista mikropesäkkeiksi ja pintaan kiinnittymiseen. Bakteerien nopea poistaminen on avaintekijä kylpyveden kunnossapidossa. In.clear saavuttaa tämän hapettaen hajuja, sekä silmien ja ihon ärsytystä. In.clear parantaa kylpyveden kirkkautta ja laatua. Kylpijöille tämä tarkoittaa nautinnollisempaa lämpimän veden terapiakokemusta.

## **ENNEN ALOITUSTA**

(video: www.geckoal.com/inclear)

#### 1. TYHJENNÄ JA PUTSAA ALLAS

On tärkeää tyhientää ja putsata porealla, jotta kaikki pinnalle ja suuttimien alueille kertyneet jäännökset poistuvat. Kun olet tyhjentänyt altaan, käytä vain poresltaille tarkoitettuja puhdistusaineita. Kotitalouspuhdistusaineet sisältävät lisäaineita, kuten fosfaatteia, jotka voivat vaikuttaa bromin tuotantoon. Kunporeallas on puhdas, huuhtele se huolellisesti puutarhaletkulla.



On erittäin tärkeää puhdistaa suodatin suodattimen desinfiointiaineella tai vaihtaa uudet suodattimet.

On tärkeää, että poreallas puhdistetaan ja huuhdotaan hyvin ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa. Biofilmiä voi olla muodistuneena porealtaaseen, mikä voi estää järjestelmää oikean toiminnan. Suosittelemme putkiston desinfiointi/huuhteluaineiden käyttöä.

#### 2. TÄYTÄ ALLAS PUHTAALLA VEDELLÄ

Kun in.clear-yksikkö on asennettu, tarkista TDS (Total Dissolved Solids = liuenneiden kiinteiden aineiden kokonaismäärä) vedestä, jota käytät porealtaan täyttöön. TDS:n tulisi olla välillä 50 ja 400 PPM. Kun olet varma, ettäTDS on oikein, täytä allas.



Jos TDS-arvo on yli 500 PPM, kysy lisätietoja TDS-määrän vähentämiseksi.



ÄLÄ KÄYTÄ suodatettua merivettä.

Varmista, että vedenvirtaus on riittävä ja ettei altaan putkistoon jää ilmalukkoja. Jos muodostuu ilmalukkoja, käynnistä pumppu ja löysää hitaasti pumpun liitosta putkistoon jääneen ilman vapauttamiseksi. Kiristä liitos uudelleen, kun olet valmis.

#### 3. SÄÄDÄ VESIKEMIA

Kylpyveden asjanmukainen kemiallinen ylläpito on välttämätöntä kylpijöiden terveydelle. Kylpyyeden laadun ylläpitäminen määritellyissä arvoissa parantaa kylpynautintoa ja pidentää in.clear-järjestelmän käyttöikää.

Parhaan tuloksen saat säätämällä seuraaviin vesikemian parametreihin. Tarkista nämä parametrit säännöllisesti.



Kalkkipitoisuus (Calcium hardness) (TH): välillä 150 ja 200 PPM. Kokonaisalkaliteetti (Total Alkalinity): välillä 100 ja 120 PPM. pH: välillä 7.2 ja 7.8



Vesikemia tulisi tasapainottaa ennen natriumbromidin lisäämistä veteen. Järjestelmän optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi on välttämätöntä, että vesikemian parametrit ovat em. alueilla.



Korkea kalsiumpitoisuus voi johtaa bromivastuksen nopeampaankulumiseen.

#### 4. LISÄÄ NATRIUMBROMIDI-SUOLA (BROMICHAR-GE)

Veden lämpötila välillä 32 °C - 38 °C auttaa liuottamaan natriumbromidia ja helpottaa vlläpitotason säätämistä.

Käynnistä pumput, jotta vesi kiertää altaassa, ja lisää hitaasti natriumbromidia (suolaa) tasaisesti veteen.

#### ANNOSTELU

Lisää 0,143 kg natriumbromidia, joka on vähintään 98-prosenttisesta aktiivisesta aineosasta, kuten BromiCharge, 100 litraan vettä, jotta saavutetaan 1 400 ppm TDS-arvo.

Esimerkiksi, jos porealtaan tilavuus 1200 l, lisää 1,72 kg natriumbromidia (12 X 0.143 kg).

Huom: Tarkista porealtaan vesimäärä altaan tuotetiedoista.

#### SODIUM BROMIDE INFORMATION

In Canada, the in.clear must only be used with sodium bromide (such as BromiCharge) scheduled or registered under the Pest Control Product Act. In the USA, the sodium bromide (such as BromiCharge) must be registered under the FPA

Your warranty will be void if a product other than sodium bromide is used as a substitute.



Do not inhale the product or get into your eyes! First Aid instructions should appear on the label of the registered sodium bromide container.



Do not use any other sanitation chemicals (including shock) other than sodium bromide in the spa.

When adding fresh water to the spa, start a Boost to help build a residual bromine bank.

## LISÄVARUSTEET - IN.CLEAR

## IN.CLEAR KÄYTTÖTILAT

Tämä käyttöopas sisältää in.clear-toiminnoista oletusnäppäimistöllä (in.k200). Jos in.clear on linkitetty porealtaan omaan ohjauspaneeliin (esim. In.k800 tai kosketusnäyttö), katso tarkemmat tiedot ohjauspaneelin käyttöohjeesta.

#### YLLÄPITOTILA (MAINTENANCE)

Ylläpito pitää bromitasot vakaalla ja hyväksyttävällä alueella, kun allasta ei käytetä. Ylläpito on "päivittäinen" tila ja se on automaattisesti päällä, kun järjestelmä aktivoidaan. Ylläpitotason säätö muuttaa nopeutta, jolla bromia muodostuu veteen.

Oikean ylläpitotason löytäminen ja asettaminen pitää bromintason haarukassa 3 - 5 PPM (suositeltava alue), kun poreallasta ei käytetä tai jätetään käyttämättä pitkään aikaan. Kun oikea ylläpitotaso on määritetty, pidä sama asetus, ellei kylpyolosuhteet muutu (veden lämpötilan muutos, käyttömäärät jne.). Oikean bromintuotantotason löytäminen on tärkeää veden vakauden ja tehokkuuden kannalta.

Itsenäisessä versiossa (in.k200) suodatuksen tulisi olla asetettu vähintään 8 tuntiin päivässä.

Linkitetyssä versiossa suodatuksen kestoa ei tarvitse asettaa, koska tiedonsiirto porealtaan ja in.clearin välillä pysäyttää ja käynnistää suodatuksen automaattisesti.

On tärkeää huomioida, että in.clear-järjestelmä voi tuottaa bromia VAIN, kun vesi kiertää altaassa. Jos sinulla on ongelmia vakaan bromitason ylläpitämisessä tai kun määrität porealtaan lläpitotasoa, voit joutua lisäämään päivittäistä suodatusaikaa. Pidempi suodatus tuottaa bromia tasaisemmin.

#### TEHOPUHDISTUS (BOOST)

Boost-tila tulee aktivoida joka kerta, kun käytät poreallasta. Boost-tila lisää bromin muodostumista ja auttaa palauttamaan bromia veteen kylpyjen jälkeen. Kylpijät tuovat epäpuhtauksia veteen, mikä aiheuttaa bromitasn laskun. Tehopuhdistuksen aktivoiminen pyrkii palauttamaanbromitasot oikeaan haarukkaan.

Oikean tehopuhdistustason löytäminen on tärkeä askel in.clear-järjestelmän vakauden ja tehokkuuden kannalta.



Jos veden laatu ei ole käytön jälkeen hyvä, tulee säätää vain tehostustasoa (boost), ei ylläpitotasoa (maintenance).

## **OHJAUSPANEELIN (IN.K200) TOIMINNOT**



OHJELMOINTIPAI-

Pidä ohjelmointipainiketta

(program key) painettuna

2 sekuntia muuttaaksesi

Kun olet säätänyt huoltotilaa.

paina uudelleen ohielmoinpai-

niketta nähdäksesi ehdotettu

\* (vain itsenäinen versio). Paina

diagnostiikkatilaa ohjelmointi-

vähimmäissuodatusaika

näppäintä vielä kerran.

\* Ei näv vanhemmissa

versioissa

huoltotilan tasoa.

NIKE

## NÄPPÄIMISTÖTOIMINNOT TOIMINNOT

#### **BOOST-PAINIKE**

Boost-painikkeen ensimmäinen painallus kytkee in clear-toiminnon päälle ja siirtää in.clear-laitteen ylläpitotilaan. ON näkyy näppäimistön näytössä.

Paina Boost-painiketta kerran ylläpitotilassa käynnistääksesi lisäyksen tai säätääksesi lisäysasetuksia.

\*Boom-näppäimen yläpuolella oleva bromintuotannon ilmaisin (LED) syttyy, kun bromia tuotetaan, ja sammuu, kun bromia ei tuoteta.

Pidä Boost-näppäintä painettuna 2 sekunnin aian. iotta in.clear sammuu. OFF näkyy näppäimistön näytössä.

#### Älä kytke in.clear -virtaa pois päältä, ellei sitä tarvita huoltoa varten tai jos teknikko tai Geckon edustaja neuvoo. In.clearin poistaminen käytöstä peruuttaa lisäyksen.

Huomaa: Erillisessä versiossa Bromine Generation -merkkivalo vilkkuu, jos in.clear-järjestelmä ei pysty tuottamaan bromia liian vähäisen veden virtauksen vuoksi.

Vanhemmissa versioissa Boost-painikkeen painaminen lisäysjakson aikana peruuttaa kyseisen lisäysjakson loppuosan ja palauttaa in.clear-järjestelmän ylläpitotilaan.

#### +/- PAINIKKEET

Säädä ylläpito- ja tehostustasoja ylös ja alas -näppäimillä sopivassa tilassa.

🔊 🖓 sitilaa voidaan käyttää aioittain säätämään natriumbromiditasoa tai tarkistamaan natriumbromidin näppäimistön varoituksia ia virheitä.

BromiCharge-mittari osoittaa natriumbromidin pitoisuuden kylpyvedessä. Kun lisäät natriumbromidia veteen, animaatio osoittaa nousevan tason \*. Jos tasot laskevat (esimerkiksi lisäämällä makeaa vettä), animaatio osoittaa alenevaa tasoa.

Paina Prog-näppäintä poistuaksesi diagnoositilasta. Järiestelmä poistuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua.

\* Vanhemmissa versioissa numero näytetään animaation sijasta tason ilmoittamiseksi. Tavoitteenumero on 12.

#### **BROMICHARGE-MITTARI (LEDIT)**

Diagnostiikkatilassa BromiCharge-mittari (LED -merkkivalot) ilmaisee kylpylävesisi likimääräisen natriumbromiditason. Älä lisää natriumbromidia, jos ilmaisin on vihreällä alueella.

Kun lisätään natriumbromidia, mittarin osoitin siirtyy vähitellen oikealle. Kun lisäät puhdasta vettä kylpylään, ilmaisin siirtyy vasemmalle. Oikean tason saavuttamiseksi käynnistä pumput ja lisää 227 g (0.5 lb) kerrallaan ia anna aina 5 minuuttia mittarin reagoimiseksi ennen natriumbromidin lisäämistä

Mittarin keskialueen vihreä vyöhyke osoittaa optimaalisen suorituskyvyn.



Veden on kiertävä tvhientvneen solun läpi, jotta diagnoositila voi toimia. Jos vesi ei kierrä in.clear-yksikön läpi, näppäimistön näytölle tulee FLO- viesti. Varmista, että pumppu kiertää vettä.

Huomaa, että mittari liikkuu natriumbromiditason mukaan.

Varmista, että veden lämpötila on vähintään 32° C (90° F).





## KÄYNNISTÄMISPROSESSI

Ylläpitotason aloittaminen

- Altaasi ylläpitotason määrittäminen on tärkeä vaihe. ÄLÄ käytä allastasi tämän aikana, koska se hidastaa prosessia. Ole kärsivällinen. Varmista, että noudatat kaikkia vaiheita 1–4 ennen siirtymistä seuraaviin vaiheisiin
- 1. Käynnistä allas ja aktivoi järjestelmä painamalla Boost-näppäintä.
- 2. Varmista, että ylläpitotaso on asetettu arvoon 15. Säädä tasoa pitämällä Program-näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan ja säätämällä sitten ylläpitotasoa ylös ja alas -näppäimillä. Bromin tuotantonopeus on välillä 1 - 50, jossa 1 vastaa järjestelmän vähimmäisgeneraationopeutta ja 50 vastaa järjestelmän sallimaa maksimituotantonopeutta.
- VALINNAINEN: Aseta lisäys tasolle 2, jotta bromia muodostuisi nopeammin ja nopeuttaisi käynnistysprosessia.
- 3. Tarkasta bromitaso testisarjan avulla 12–24 tunnin välein \*. Bromitason tulisi olla välillä 3–5 PPM. Jos bromitaso on tällä alueella 3 peräkkäisenä päivänä, olet valmis käyttämään allastasi. Jos bromitaso on yli 5 PPM, laske ylläpitotasoa. Jos bromitaso on alle 3 PPM, nosta ylläpitotasoa.
- Toista vaihe 3, kunnes bromi on stabiili välillä 3 5 PPM 3 peräkkäisenä päivänä.

ÄLÄ nosta / laske ylläpitotasoa yli 2 askeleella.



Ylläpitotason asettaminen liian korkeaan arvoon voi vahingoittaa altaasi laitteita.



Tarkista bromin taso ja testaa vesi aina ennen altaaseen menoa.

- Jos bromitaso on yli 5 PPM, laske ylläpitotaso ja sammuta järjestelmä, kunnes bromitaso on jälleen alle 5 PPM. Käynnistä sitten järjestelmä uudelleen ja jatka bromitason seurantaa. Laske bromitasoa altistamalla kylpyvesi auringolle ja aktivoi kaikki pumput muutaman jakson ajan.
  - \* Bromitasojen testaaminen FAS-DPD-pudotuslaskentamenetelmällä on tarkempi kuin testiliuskojen käyttö. Bromi FAS-DPD on saatavana osoitteessa www.geckodepot.com numerolla 0699-300008.

#### **BOOST-TASON MÄÄRITTÄMINEN**

Aktivoi lisäystila joka kerta kun käytät allastasi. Nyrkkisääntönä tehostustaso vastaa allasta käyttävien kylpijöiden lukumäärää. Aktivoi tehostustaso esim. arvoon 2, jos allasta käyttää kaksi henkilöä.

- 1. Kun järjestelmä on ylläpitotilassa, paina Boost-näppäintä aktivoidaksesi Boost-tilan.
- Näppäimistön näytössä näkyy numeerinen arvo, joka vastaa valittua tasoa. Parannustilassa on saatavana 8 mahdollista tasoa. Aseta tehostustaso käyttämällä yläja alanuolta valitaksesi allasta käyttävien henkilöiden lukumäärän.
- Vahvista valinta painamalla Boost-näppäintä uudelleen tai odota 5 sekuntia, kunnes järjestelmä tallentaa halutun tason ja aktivoi Boost-syklin.

#### Huomaa: in.clear pitää viimeksi käytetyn boost-tason muistissa.

4. Tehostusjakson lopussa tarkista, että bromitaso on palannut arvoon 3–5 PPM. Jos bromitaso on liian matala tai liian korkea tehostusjakson jälkeen, tehostustasoa tulisi säätää seuraavan kerran kun allasta käytetään. Esimerkiksi, jos bromitaso on korkeampi kuin 5 PPM 2: n lisäyksen jälkeen, laske tehostustaso seuraavan kerran arvoon 1. Toista nämä vaiheet, kunnes pystyt selvittämään käytöllesi sopivan lisäysasteen.

Huomaa: Korotusasteet riippuvat allasta käyttävien kylpijöiden lukumäärästä. Suosittelemme vahvistamaan Boost-tason jokaisen käytön jälkeen määrittääksesi ihanteellisen tehostustason kaikille kylpijöiden lukumäärille.



Altaasi veden lämpötilan asetusarvon muuttaminen tai säästötilan käyttäminen saattaa vaatia in.clear-laitteen ylläpitotason muuttamista. Matalammat veden lämpötilat saattavat vaatia matalampaa huoltotasoa kuin korkeammat lämpötilan asetusarvot. Tarkista bromitaso, kun muutat lämpötilan ohjearvoa tai käytät altaasi säästötilaa.



Älä koskaan säädä in.clear-laitteen ylläpitotasoa antamatta vähintään 24 tuntia lisäysjakson päättymisen jälkeen. Lisäysjaksot mahdollistavat bromin jäännöstason vakiintumisen. Bromitasot ulkopuolella 3-5 PPM-alue voi johtua epäpuhtauksista käytön jälkeen.

Vain linkitetty versio: Jos in.cleariin kytketty keskusyksikkö havaitsee altaan käytön (pumput, puhallin tai valot aktiiviset) 5 minuutin odotuksen jälkeen, boost käynnistyy automaattisesti viimeksi käytetyllä tasolla. Tämä on vain turvaominaisuus, eikä sitä pidä käyttää korvaamaan tehostuksen asetusta. Virheelliset altaan kuormitusasetukset voivat vahingoittaa altaan osia ja / tai olla vaarallinen kylpijöille.

## LISÄVARUSTEET - IN.CLEAR

## ONGELMANRATKAISU





#### MATALAN BROMI-TASON VIRHE

Matala natriumbromidivirhe (Err) tapahtuu, kun natriumbromiditaso on lian alhainen. Lo-merkkivalo vilkkuu, kun virhe ilmenee. In.clear-järjestelmä ei tuota bromia ennen kuin matala natriumbromidivirhe (Err) on poistettu.

Lisää natriumbromidia kylpyveteen poistaaksesi virheen. Anna veden kiertää 5 minuutin ajan. Aktivoi diagnoositila ja lisää natriumbromidia, kunnes mittari on palannut vihreälle alueelle. Poistu diagnostiikkatilasta.

#### MATALAN SUOLA-TASON VAROITUS

Matala natriumbromidivaroitus (Lo) ilmaisee tarpeen lisätä natriumbromidia (suolaa) kylpyveteen.

Mene diagnoositilaan, ja lisää natriumbromidia (suolaa) veteen, kunnes mittari saavuttaa vihreän vyöhykkeen, jotta matalan natriumbromidin varoitus (Lo) voidaan poistaa. Jos natriumbromidin lisäämisen jälkeen ilmenee edelleen matalan bromistason varoitus (Lo) tai matalan bromistason virhe (Err), se voi johtua:

 elektrolyyttisten levyjen kalkkiutuminen;

 ilmalukot tai riittämätön virtaus in.clear -järjestelmässä;

• sisäinen painekytkinongelma.



#### VILKKUVA "AC"

Vilkkuva "AC" viesti näkyy nppäimistön näytössä, mikäli virransyötössä on ongelma. Yleisin syy on se, että in.clear-yksikön jännite on 120 V, 240 V: n sijasta.

Varmista, että virtajohto on kytketty oikein 240 V: n lähteeseen.



#### VAIN ITSENÄINEN VERSIO: BRO-MINTUOTANNON MERKKIVALO VILKKUU

Brominegeneraation vilkkuva LED tarkoittaa, että järjestelmä ei pysty tuottamaan bromia, koska in.clear-järjestelmä ei havaitse vesivirtausta. Tämä tilanne on normaali, jos pumppu ei käy ja näin ollen veden virtausta ei ole in.clear -järjestelmässä. Jos vesi kiertää yksikön läpi ja Bromine Generation - merkkivalo vilkuu edelleen, varmista, että in.clear on asennettu pumpun painepuolelle ja että vesi virtaa kunnolla in.clear-yksikön läpi.

#### BROMINTUOTAN-NON MERKKIVALO EI PALA

Bromintuotannon LED-merkkivalo ei pala, kun bromintuotantoa ei tarvita. Tämä tilanne on normaali, etenkin jos näppäimistön kautta on asetettu alhainen bromintuotannon huoltotaso.

## LISÄVARUSTEET - IN.CLEAR



#### VAROITUS KOR-KEASTA NATRIUM-BROMIDISTA

Varoitus korkeasta natriumbromiditasosta (Hi) ilmestyy näytölle, kun vedessä on liian paljon natriumbromidia tai jos TDS-taso on korkea (veden kovuus, alkalisuus, orgaaniset yhdisteet jne.).

Korkean natriumbromidivaroituksen poistamiseksi säädä veden natriumbromidipitoisuus diagnoositilassa vihreälle alueelle tyhjentämällä vettä porealtaasta ja lisäämällä makeaa vettä.



#### IN.CLEAR ON KYTKETTY POIS PÄÄLTÄ

OFF viesti osoittaa, että in.clear on kytketty pois päältä.

Aktivoi in.clear painamalla Boost-näppäintä.



#### VIRTAUSVIRHE (DIAGNOOSITILAN ULKOPUOLELLA)

Linkitetyssä versiossa FLO-virhe esiintyy, kun in.clearin paineanturi on auki yli 3 minuutin ajan ja altaan keskusyksikkö aktivoi järjestelmään liitetyn pumpun.

Varmista, että in.clear-yksikkö on asennettu oikealle pumpulle (täytyy olla asennettuna kiertovesipumppuun, jos sellainen on).

Tarkista, että in.clear on asennettu pumpun painepuolelle ja että vesi virtaa in.clear-yksikön läpi.



### VIESTINTÄVIRHE

Co-virhe kertoo, että in.clear-linkitetty versio on käytössä, mutta ohjauspaneelia ei havaita. Varmista, että käytät yhteensopivaa keskusyksikköä, jossa on sopiva ohjelmisto, ja että kaikki yhteydet (johdot kytketty)ovat kunnossa. Jos tämä ei poista viestiä, ota yhtevs jälleenmyvjään.

### **ONGELMANRATKAISU**

#### **BROMIN MÄÄRÄ ON ALHAINEN TAI EI OLLENKAAN**

Varmista, että ylläpitotaso (maintenance) on asetettu oikein. Varmista, että näytöllä ei ole virhe- tai varoitusviestiä, bromivastus on aktivoitu/päällä ja vesi kiertää kunnolla suodattimen läpi.

Varmista, että vesikemia on tasapainossa. Katso lisätietoja kohdasta Vesikemian säätäminen.

Testaa fosfaatti vedestä. Fosfaattien ei tulisi koskaan ylittää 100 PPB. Fosfaattia pääsee kylpyveteen yleensä kylpijöiden mukana (voiteet & saippuat).

Vaihda suodatin tai pese suodattimen desinfiointiaineella, huuhtele perusteellisesti kylmällä vedellä.

Varmista, että in.clear-vastus ei ole vaurioitunut ja että vastuksessa ei ole kalsium- tai kalkkikerrostumia. Puhdista vastus säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa).

#### PITKÄ PALAUTUMISAIKA KÄYTÖN JÄLKEEN

Aktivoi Boost-tila joka kerta, kun käytät poreallasta. Katso kohtaa Boost-tason määrittäminen.

Raskaat kylpykuormitukset vaativat pidempiä lisäaikoja. Jos bromin taso on alle 3 PPM lisäysjakson jälkeen, aktivoi Boost-tila uudelleen, jotta bromitaso on 3-5 PPM.

Bromitason olisi aina asetuttava optimihaarukkaan tehostusjakson jälkeen. Jos korkea tehostustaso ei uudista bromitasoa kunnolla, lisää päivittäistä suodatusaikaa.

Jos bromituotanto on edelleen riittämätöntä kaikkien yllä olevien ohjeiden noudattamisen jälkeen, biokalvokerrostumat voivat aiheuttaa ongelmia bromin muodostumiseen. Veden desinfiointi- ja tehopuhdistustuotteet tuhoavat tehokkaasti biokalvoja. Käytä vain ulkoporealtaille tarkoitettuja tehopuhdistustuotteita.

## LISÄVARUSTEET - IN.CLEAR (SMART TOUCHISSA)

### **IN.CLEAR TOIMINNOT**

JOS KÄYTÄT SMART TOUCH -SOVELLUSTA, KATSO KÄYTTÖLIITTYMÄ-OSIOSTA OHJEET DESINFIOINTITI-LASTA.



toimintatila ja viestit

#### YLLÄPITO-TILA (MAINTENANCE)

Ylläpitotila pitää bromitasot vakaalla ja hyväksyttävällä alueella, kun poreallasta ei käytetä. Yllpitotila on "päivittäinen" tila ja on automaattisesti päällä, kun järjestelmä aktivoidaan. Ylläpitotason säätö muuttaa nopeutta, jolla bromi muodostuu veteen.

Oikean ylläpitotason löytäminen ja asettaminen pitää bromitason välillä 3 - 5 PPM (suositeltava alue), kun allasta ei käytetä tai on käyttämättä pitkän aikaa. Kun oikea ylläpitotaso on määritetty, pidä sama asetus, ellei kylpyolosuhteet muutu (veden lämpötila, kylpymäärät jne.).

Oikean bromintuotantotason löytäminen on tärkeää in.clear-järjestelmän vakauden ja tehokkuuden kannalta (katso Aseta ylläpitotila).

On tärkeää huomata, että in.clear-järjestelmä voi tuottaa bromia VAIN kun vesi kiertää. Jos sinulla on ongelmia vakaan bromitason ylläpitämisessä tai kun määrität porealtaasi ylläpitotasoa, saatat joutua lisäämään päivittäistä suodatusaikaa. Pidempi suodatus tuottaa tasaisemman tason bromia.

#### **BOOST-TILA**

Boost-tila tulee aktivoida joka kerta, kun käytät allasta. Boost-tila lisää bromin muodostumisnopeutta saastuttavien aineiden torjumiseksi ja auttaa palauttamaan tarvittavan bromintason. Epäpuhtaudet joutuvat veteen kylpijöiden kautta, mikä aiheuttaa bromitason laskun. Boost-tilan aktivoiminen altaaseen mennessä ehkäisee bromitason laskua ja palauttamaan bromit oikealle tasolle.

Oikean Boost(tehostus)-tason löytäminen on tärkeää in.clear-järjestelmän vakauden ja tehokkuuden kannalta.



Jos veden laatu ei ole käytön jälkeen hyvä, tulee säätää vain tehostustasoa (boost), ei ylläpitoa (maintenance).

## **KÄYNNISTÄMISPROSESSI**

#### JOS KÄYTÄT SMART TOUCH -SOVELLUSTA, KATSO KÄYTTÖLIITTYMÄ-OSIOSTA OHJEET DESINFIOINTITI-LASTA



#### **ASETA YLLÄPITOTASO (MAINTENANCE)**

Altaasi ylläpitotason määrittäminen on tärkeä vaihe. ÄLÄ käytä allastasi tämän aikana, koska se hidastaa prosessia. Ole kärsivällinen. Varmista, että noudatat kaikkia vaiheita 1-4 ennen siirtymistä seuraaviin vaiheisiin

- 1 Käynnistä allas ja aktivoi järjestelmä painamalla Boost-näppäintä.
- 2 Varmista, että ylläpitotaso on asetettu arvoon 15. Säädä tasoa pitämällä Program-näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan ja säätämällä sitten ylläpitotasoa ylös ja alas -näppäimillä. Bromin tuotantonopeus on välillä 1 - 50, jossa 1 vastaa järjestelmän vähimmäisgeneraationopeutta ja 50 vastaa järjestelmän sallimaa maksimituotantonopeutta.

VALINNAINEN: Aseta lisäys tasolle 2, jotta bromia muodostuisi nopeammin ja nopeuttaisi käynnistysprosessia

- 3 Tarkasta bromitaso testisarjan avulla 12-24 tunnin välein \*. Bromitason tulisi olla välillä 3-5 PPM. Jos bromitaso on tällä alueella 3 peräkkäisenä päivänä, olet valmis käyttämään allastasi. Jos bromitaso on vli 5 PPM. laske ylläpitotasoa. Jos bromitaso on alle 3 PPM, nosta vlläpitotasoa.
- 4. Toista vaihe 3, kunnes bromi on stabiili välillä 3 - 5 PPM 3 peräkkäisenä päivänä.



ÄLÄ nosta / laske ylläpitotasoa yli 2 askeleella.

Ylläpitotason asettaminen liian korkeaan arvoon voi vahingoittaa altaasi laitteita.



Tarkista bromin taso ja testaa vesi aina ennen altaaseen menoa.

Jos bromitaso on yli 5 PPM, laske ylläpitotaso ja sammuta järjestelmä, kunnes bromitaso on jälleen alle 5 PPM. Käynnistä sitten järjestelmä uudelleen ja jatka bromitason seurantaa. Laske bromitasoa altistamalla kylpyvesi auringolle ja aktivoi kaikki pumput muutaman jakson ajan.

Bromitasojen testaaminen FAS-DPD-pudotuslaskentamenetelmällä on tarkempi kuin testiliuskojen käyttö. Bromi FAS-DPD on saatavana osoitteessa www.geckodepot.com numerolla 0699-300008.



#### **BOOST-TASON MÄÄRITTÄMINEN**

Aktivoi lisäystila joka kerta kun käytät allastasi. Nyrkkisääntönä tehostustaso vastaa allasta käyttävien kylpijöiden lukumäärää. Aktivoi tehostustaso esim. arvoon 2, jos allasta käyttää kaksi henkilöä.

- 1 Kun järjestelmä on ylläpitotilassa (maintenance), paina Boost-näppäintä tilan aktivoimiseksi.
- 2 Näytön näppäimistössä näkyy numeerinen arvo, joka on valittu taso. Boost-tilassa on 8 tasoa. Aseta tehostustaso (boost) käyttämällä ylä- ja alanuolta valitaksesi porealtaassa olevien henkilöiden lukumäärän.
- 3. . Vahvista valinta painamalla Boost-näppäintä uudelleen tai odota 5 sekuntia, kunnes järjestelmä tallentaa halutun tason ja aktivoj Boost-svklin. Huom: in.clear muistaa viimeksi käytetyn tason
- Tehostusjakson lopussa tarkista, että bromitaso on pa-4 lannut arvoon 3–5 PPM. Jos bromitaso on liian matala tai liian korkea tehostusiakson iälkeen, tehostustasoa tulisi säätää seuraavan kerran kun allasta käytetään. Esimerkiksi, jos bromitaso on korkeampi kuin 5 PPM 2: n lisävksen jälkeen, laske tehostustaso seuraavan kerran arvoon 1. Toista nämä vaiheet, kunnes pystyt selvittämään käytöllesi sopivan lisäysasteen.

Huomaa: Korotusasteet riippuvat allasta käyttävien kylpijöiden lukumäärästä. Suosittelemme vahvistamaan Boost-tason iokaisen käytön jälkeen määrittääksesi ihanteellisen tehostustason kaikille kylpijöiden lukumäärille.



Altaasi veden lämpötilan asetusarvon muuttaminen tai säästötilan käyttäminen saattaa vaatia in.clear-laitteen vlläpitotason muuttamista. Matalammat veden lämpötilat saattavat vaatia matalampaa huoltotasoa kuin korkeammat lämpötilan asetusarvot. Tarkista bromitaso, kun muutat lämpötilan ohiearvoa tai käytät altaasi säästötilaa.



Älä koskaan säädä in.clear-laitteen ylläpitotasoa antamatta vähintään 24 tuntia lisäysjakson päättymisen jälkeen. Lisäysjaksot mahdollistavat bromin jäännöstason vakiintumisen. Bromitasot ulkopuolella 3-5 PPM-alue voi johtua epäpuhtauksista käytön jälkeen.

Vain linkitetty versio: Jos in.cleariin kytketty keskusyksikkö havaitsee altaan käytön (pumput, puhallin tai valot aktiiviset) 5 minuutin odotuksen jälkeen, boost käynnistyy automaattisesti viimeksi käytetyllä tasolla. Tämä on vain turvaominaisuus, eikä sitä pidä käyttää korvaamaan tehostuksen asetusta. Virheelliset altaan kuormitusasetukset voivat vahingoittaa altaan osia ia / tai olla vaarallinen kylpijöille.

## **ONGELMANRATKAISU**

#### VIRHEILMOITUKSET TULEVAT NÄKYVIIN VAIN PUHDISTUSTILASSA.



#### MATALA BROMITASO

Matala natriumbromidivirhe tapahtuu, kun natriumbromiditaso on liian alhainen. Lo-merkkivalo vilkkuu, kun virhe ilmenee. In.clear-järjestelmä ei tuota bromia ennen kuin matala natriumbromidivirhe on poistettu.

Lisää natriumbromidia(suola) kylpyveteen poistaaksesi virheen. Anna veden kiertää 5 minuutin ajan. Aktivoi diagnoositila ja lisää natriumbromidia, kunnes mittari on palannut vihreälle alueelle. Poistu diagnostiikkatilasta.



#### ALHAISEN SUOLATASON VA-ROITUS

Matala natriumbromidivaroitus (Lo) ilmaisee tarpeen lisätä natriumbromidia (suolaa) kylpyveteen.

Mene diagnoositilaan, ja lisää natriumbromidia (suolaa) veteen, kunnes mittari saavuttaa vihreän vyöhykkeen, jotta matalan natriumbromidin varoitus (Lo) voidaan poistaa.



Jos natriumbromidin lisäämisen jälkeen ilmenee edelleen matalan bromistason varoitus (Lo) tai matalan bromistason virhe (Err), se voi iohtua:

- · elektrolyyttisten levyjen kalkkiutumi-
- nen;
  ilmalukot tai riittämätön virtaus in.clear -järjestelmässä;
- sisäinen painekytkinongelma.



#### VIRTA (INPUT AC)

Ohjauspaneelissa näkyvä AC-viesti ilmaisee, että virransyötössä on ongelma. Yleisin syy on se, että in.clear-yksikön jännite on 120 V 240 V: n sijasta.

Varmista, että virtajohto on kytketty oikein 240 V: n lähteeseen.



#### **IN.CLEAR EI TUOTA BROMIA**

Smart Touch näyttää tämän viestin, kun järjestelmä on lakannut tuottamasta bromia. Tämä on normaalia, etenkin kun näppäimistöllä on asetettu alhainen BromiCharge ™-tilan taso.



#### KORKEAN NATRIUMBROMIDITA-SON VAROITUS

Korkean natriumbromidin varoitus tapahtuu, kun vedessä on liian paljon natriumbromidia(suolaa) tai jos TDS-taso on korkea (veden kovuus, alkalisuus, orgaaniset yhdisteet jne.).

Korkea natriumbromidivaroituksen poistamiseksi säädä veden natriumbromidipitoisuus diagnoositilassa vihreälle alueelle tyhjentämällä vettä kylpylästäsi ja lisäämällä makeaa vettä.



#### IN.CLEAR POIS PÄÄLTÄ (OFF)

Tämä viesti osoittaa, että in.clear on kytketty pois päältä.

Aktivoi in.clear painamalla Boost-näppäintä.

Press the Boost key to reactivate the in.clear.



#### VIRTAUSONGELMA (NO FLOW)

Linkitetyssä versiossa viesti tulee näkyviin, kun in.clearin paineanturi on auki yli 3 minuutin ajan ja keskusyksikkö aktivoi siihen liittyvän pumpun.

Varmista, että in.clear-yksikkö on asennettu oikealle pumpulle (täytyy olla asennettuna kiertovesipumppuun, jos sellainen on).

Tarkista, että in.clear on asennettu pumpun painepuolelle ja että vesi virtaa in.clear-yksikön läpi.



#### VIESTINTÄVIRHE

#### (COMMUNICATION ERROR)

Viestintävirhe osoittaa, että in.clearin linkitettyä versiota käytettään, mutta keskusyksikköä ei havaita. Varmista, että käytät yhteensopivaa keskusyksikköä, jossa on sopiva ohjelmisto, ja että kaikki yhteydet (johdot kytketty) ovat kunnossa. Jos tämä ei poista viestiä, ota yhteys jälleenmyyjään.

### BROMIN MÄÄRÄ ON ALHAINEN TAI EI OLLENKAAN

Varmista, että ylläpitotaso (maintenance) on asetettu oikein. Varmista, että näytöllä ei ole virhe- tai varoitusviestiä, bromivastus on aktivoitu/päällä ja vesi kiertää kunnolla suodattimen läpi.

Varmista, että vesikemia on tasapainossa. Katso lisätietoja kohdasta Vesikemian säätäminen.

Testaa fosfaatti vedestä. Fosfaattien ei tulisi koskaan ylittää 100 PPB. Fosfaattia pääsee kylpyveteen yleensä kylpijöiden mukana (voiteet & saippuat).

Vaihda suodatin tai pese suodattimen desinfiointiaineella, huuhtele perusteellisesti kylmällä vedellä.

Varmista, että in.clear-vastus ei ole vaurioitunut ja että vastuksessa ei ole kalsium- tai kalkkikerrostumia. Puhdista vastus säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa).

#### PITKÄ PALAUTUMISAIKA KÄYTÖN JÄLKEEN

Aktivoi Boost-tila joka kerta, kun käytät poreallasta. Katso kohtaa Boost-tason määrittäminen.

Raskaat kylpykuormitukset vaativat pidempiä lisäaikoja. Jos bromin taso on alle 3 PPM lisäysjakson jälkeen, aktivoi Boost-tila uudelleen, jotta bromitaso on 3-5 PPM.

Bromitason olisi aina asetuttava optimihaarukkaan tehostusjakson jälkeen. Jos korkea tehostustaso ei uudista bromitasoa kunnolla, lisää päivittäistä suodatusaikaa.

Jos bromituotanto on edelleen riittämätöntä kaikkien yllä olevien ohjeiden noudattamisen jälkeen, biokalvokerrostumat voivat aiheuttaa ongelmia bromin muodostumiseen. Veden desinfiointi- ja tehopuhdistustuotteet tuhoavat tehokkaasti biokalvoja. Käytä vain ulkoporealtaille tarkoitettuja tehopuhdistustuotteita.

## **USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET**

#### K: MIKSI ALTAAN VESI ON SAMEAA/ÖLJYISTÄ?

V: Jos porealtaan vesi on sameaa tai öljyistä kylpykuormituksen takia, suorita ylimääräinen tehostus(Boost) ja odota 24 tuntia. Jos ongelma jatkuu, käytä tehopuhdistusaineita tai ota yhteys jälleenmyyjään.

#### K: HAIHTUUKO NATRIUMBROMIDI (SUOLA)?

V: Ei. Natriumbromidi(suola) häviää vain roiskeista, kylpijöiden mukana tai kun tyhjennät allasta.

#### K: MITÄ KÄYTÄN POREALTAAN PUHDISTAMISEEN?

V: Käytä vain poreallasmyyjältä löytyviä puhdistusaineita.

#### K: KUN IN.CLEAR -BROMIGENERAATTORION POIS PÄÄLTÄ, JATKAAKO NATRIUMBROMIDI DESIN-FIOINTIA KYLPYVEDESSÄ?

A: Ei, in.clear-järjestelmä ei puhdista, jos se ei ole aktiivinen. Jos vedessä on bromia, bromi jatkaa kylpyveden puhdistamista. In.clear voi olla pois päältä tietyin ajoin, ja vesi on silti kirkas ja puhdas.

Natriumbromidi muuttuu bromiksi, kun se kulkee in.clear-järjestelmän vastuksen läpi ja in.cleariin kytketty pumppu on käynnissä.

### SANASTO

#### **TDS** (Total Dissolved Solids)

Liuenneiden kiinteiden aineiden kokonaismäärä (TDS) on ilmaisu kaikkien nesteessä olevien epäorgaanisten ja orgaanisten aineiden yhdistetylle pitoisuudelle, jotka ovat molekyylissä, ionisoituneissa tai mikrorakeisissa suspendoiduissa muodoissa.

#### pН

pH (potential hydrogen) on veden happamuuden tai emäksisyyden mitta.

#### **PPM** ("Parts-per million")

"Osia miljoonaan" -merkintää käytetään osoittamaan suhteelliset mittasuhteet tai vertailusuhde tietyssä mitatussa suureessa.

Ilmaisu "1 PPM" tarkoittaa sitä, että tietty ominaisuus on yksi osa miljoonaan tutkittuun osaan,esim. jos vesipohjaista pilaavaa ainetta olisi pitoisuutena miljoona miljoonasosaa grammaa näyteliuoksen grammaa kohti.

#### TOTAL ALKALINITY (TA)

Kokonaisalkalisuus (TA) on mittausliuoksen (kuten veden) kyvystä neutraloida hapot hiilidioksidin tai bikarbonaatin ekvivalenttipisteeseen

#### KYLPYKUORMA

Termiä käytetään kuvaamaan poreallasta käyttävien lukumäärä yhdistettynä sen käytön pituuteen ja toistuvuuteen. Mitä korkeampi käyttö, sitä suurempi määrä kemikaaleja on lisättävä puhtaan kylpyveden ylläpitämiseksi.

#### CALCIUM HARD-NESS (CH)

Kalsiumkovuus (CH) kuvaa kalsiumpitoisuutta kylpyvedessä.

#### TOTAL HARDNESS (TH)

Kokonaiskovuus (TH) kuvaa kalsium- ja magnesiumpitoisuutta kylpyvedessä.

#### ORGAANINEN/ELO-PERÄINEN AINE

Aineet, jotka kylpijät ovat jättäneet veteen, kuten öljy, hiki ja kuolleet ihosolut, jotka toimivat "ruokana" bakteereille.

## PUHDISTAMINEN

In.clear sisältää itsepuhdistuvan ominaisuuden, joka estää lian kerrostumista in.clear-järjestelmän vastukseen. Saostumia voi kuitenkin muodostua kovan veden takia. Jos näin tapahtuu, vastus puhdistetaan happamassa liuoksessa.

Sähkövirta on kytkettävä pois ennen huoltotoimenpiteen suorittamista.

Irrota in.clear-yksikön viestintäkaapeli ja virtajohto.

#### IN.CLEAR-VASTUKSEN PUHDISTUS:

- käytä fosforihappoa (laimentamaton) ensisijaisena puhdistusaineena
- Sulje porealtaan suodatuskierron/putkiston sulkuventtiilit. Kierrä molemmat liitokset irti in.clear-yksiköstä ja nosta vastus
- Asenna kumilevy ja muovimutterivastuksen kierteistettyyn päähän. Kiristä muovimutteri tiukasti
- Åseta vastus pystysuoraan korkki alaspäin 20 litran muoviseen ämpäriin ja kaada puhdistavaa liuosta vastukseen kunnes vastus on peittynyt (varo, ettei liuos valu yli). Happoliuos alkaa tuottaa kuplia elektrodien puhdistamiseksi. Seurauksena on vaahtoa, joka johtuu kerrostumien liukenemisesta. Jos ei muodostu,vastusta ei tarvitse puhdistaa. Huuhtele ja asenna yksikkö takaisin paikoilleen.
- Anna liuoksen vaikuttaa, kunnes vaahtoaminen loppuu. ÄLÄ kuitenkaan jätä liuosta yli viidentoista minuutin ajaksi. Liiallinen happopuhdistus vaurioittaa vastusta.
- Kaada liuos takaisin ämpärin ja huuhtele vastus huolellisesti puhtaalla vesijohtovedellä. Jos saostumia on edelleen näkyvissä, toista toimenpide enintään viidentoista minuutin ajan (tuoretta liuosta voi olla tarpeen lisätä).
- Poista muovimutteri ja aluslevy vastuksesta ja säilytä ne tulevaa puhdistusta varten.
- · Huuhtele in.clear vesijohtovedellä.
- Asenna in.clear-yksikkö paikoilleen ja kiristä kaikki liitännät. Avaa putkiston sulkuventtiilit.
- Kytke virtajohto ja viestintäkaapeli.
- Kytke virta päälle ja käynnistä pumppu. Tarkista näppäimistöltä, että bromintuotannon merkkivalo palaa ja jatka normaalia käyttöä.

#### HUOM! Noudata kaikkia puhdistusaineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita





Refer to acid manufacturer's instructions.

Wear eye protection and rubber gloves during these operations. Splashing or spilling acid can cause severe personal injuries and/ or property damage.



Always work in a well-ventilated area.

Always add acid to the water; never add water to the acid.



Do not pour acid outside of the unit where the connectors are located.

Never use acetic acid to clean the cell, as this will cause permanent damage to cell components and void the warranty.

## LISÄVARUSTEET - UV-C / OTSONAATTORI

## UV-C VEDEN KÄSITTELY



#### VAROITUS: BAKTEEREJA TUHOAVAT ULTRAVIOLET-TISÄTEET OVAT VAARALLISIA SILMILLE JA IHOLLE.

#### **ASENNUS:**

1. Asenna sterilointilaitteet helposti saavutettavissa olevaan hyvin valaistuun paikkaan vaivatonta havainnointia ja huoltoa varten. 2. Lukitse kiinnike runkoon. 3. Aseta kammio puristimien avulla. 4. Kytke vesihuoltoon. 5. Asenna kvartsiholkki, tiivisterengas ja lamppu.

#### TÄRKEÄÄ: ÄLÄ KOSKETA KVARTSIHOLKKIA TAI LAMPPUA KESKELTÄ, PITELE NIITÄ AINOASTAAN POHJASTA.

Ultraviolettivalaisin ja kvartsi voivat helposti vaurioitua Ole varovainen, kun poistat tai vaihdat lamppua tai kvartsholkkia.

- a. Poista alumiinimutteri. (2).
- b. Liu'uta kvartsiholkki (6) varovasti kammion päästä toiseen.
- c. Liu'uta tiivisterengas (5) kvartsiholkin vapaisiin päihin.
- d. Kiristä alumiinimutteri käsin (2).
- e. Liu'uta lamppu (4) kvartsiholkkiin.
- f. Kytke lamppu koteloon.
- g. Ruuvaa mutteri kammioon ja ruuvaa sitten vedenpitävä korkki (1) mutteriin (2).
- h. Avaa hana ja tarkista, vuotaako laite. Korjaa tarvittaessa.
- Kytke laite pistorasiaan. Käytä pistorasiaa, joka on varustettu vikavirtakatkaisimella (GFCI).

UVC-vedenpuhdistimen toimintahäiriöt ilmaistaan punaisella vilkkuvalla LED-logolla. Tässä tapauksessa loisteputken vaihto on välttämätöntä.

## **OTSONIDESINFIOINTI**

#### SUODATUS JA OTSONOINTI

Järjestelmässä, jossa ei ole kiertovesipumppuja, hierontamoottorin ja otsonigeneraattorin alhainen nopeus kytkeytyy päälle suodattamisen ajaksi. Erillisessä kiertovesipumpulla varustetussa altaassa otsonointi toimii suodatusjakson ollessa käynnissä.

Suodatusjaksot on esiohjelmoitu tehtaalla iltaiseen suodatusjaksoon, koska energian hinnat saattavat olla alhaisemmat illalla (olettaen, että kellonaika on asetettu oikein). Suodatusaika ja kesto ovat uudelleen ohjelmoitavissa.

Toinen suodatusjakso voidaan ohjelmoida vapaasti.

Jokaisen suodatusjakson alussa suuttimet ja pumput alkavat puhdistaa putkia ja varmistaa asianmukaisen veden laadun.

- 1- Vedenpitävä korkki
- 2- Alumiinimutteri
- 3- Lamp casing, wire outlet
- 4- Bakteereja tuhoava UV-lamppu
- 5-Tiivisterengas
- 6- Kvartsiholkki
- 7- Kammio
- 8- Pawl 9- Transformer

## UV-LAMPUN VAIHTO JA HUOLTAMINEN

Tärkeää: Pitele kvartsiholkkia ja lamppua ainoastaan niiden pohjasta.

- 1. Irrota virtajohto pistorasiasta.
- Sammuta ja tyhjennä vesi laitteesta paineen vähentämiseksi.
- 3. Irrota PVC-korkki (1) ja kierrä auki alumiinimutteri (2).
- 4. Vedä lamppu (4) varovasti ulos noin 5 cm: n etäisyydelle kammiosta (7).
- Poista varovasti lampun kotelo (3) pitelemällä sitä pohjasta.
- 6. Ota lamppu varovasti pois kammiosta (7).
- 7. Ota varovasti tiivisterengas (5) pois kvartsiholkin päästä.
- 8. Irrota varovasti kvartsiholkki.
- 9. Päinvastaisessa järjestyksessä (8.-1.) kiinnitä lamppu takaisin.

#### HUOLTOEHDOTUS:

Jotta puhdistuslaite toimii oikein ja tehokkaasti, tulee suorittaa seuraavat huoltotehtävät.

- Kvartsiholkin puhdistus ja vaihto:

   a) Puhdista kvartsiholkki ikkunanpuhdistusaineella kerran tai kaksi vuodessa.
  - b) Kvartsiholkki tulee vaihtaa joka toinen vuosi.
- 2. UV-lampun vaihtamista suositellaan 8-9000 käyttötunnin jälkeen (noin 12 kuukauden jatkuvassa käytössä).
- Vaihdettavien osien hankkimiseksi ota yhteyttä jälleenmyyjään.



## LISÄVARUSTEET - PULSAR

### PULSAR

#### DYNAAMINEN HIERONTAJÄRJESTELMÄ



Dynaaminen hierontajärjestelmä Pulsar on itsenäinen järjestelmä, joka muuttaa porealtaan kokonaisvaltaiseksi kotiterapiakeskukseksi. Ryhmittämällä suuttimet erottuviin ryhmiin ja ohjaamalla kunkin sarjan toimintaa elektronisesti seitsemällä esiohjelmoidulla sekvenssillä, Pulsar lisää täysin uuden ja erittäin tehokkaan ulottuvuuden mihin tahansa porealtaaseen.



Pulsar'ssa on tyylikäs soikion muotoinen näppäimistö ja elektronisesti ohjattu tehomoduuli, joka yhdistyy venttiilien sarjaan ja nimettyyn pumppuun. Käyttäjä voi valita seitsemän esiohjelmoidun suihkusekvenssin joukosta. Kuten orkesterin kapellimestari, Pulsar ohjaa kutakin suihkukokonaisuutta koordinoiduissa vesisekvensseissä tarjoamalla paljon muutakin kuin loistavan selkähieronnan ... hieronnan sinfonian!

Yksinkertaisella sormen kosketuksella voit muuttaa suihkujen nopeutta, muuttaa vesiterapian voimakkuutta tai keskeyttää toiminnan pidentääksesi tietyn suihkussarjan (tai sarjojen yhdistelmän) rauhoittavia vaikutuksia ennen hierontaistunnon jatkamista. Pulsar ei pelkästään tuo lisäarvoa porealtaille lisäämällä niiden ominaisuusluetteloa, vaan tarjoaa uudenlaisen rentoutumistyökalun, josta voi nauttia monen vuoden ajan.

## LISÄVARUSTEET - PULSAR

#### **HIERONNAN SINFONIA!**

Kuvittele, että voit valita seitsemän esiohjelmoidusta jaksosta, jotka on suunniteltu maksimoimaan poreallashieronnan tehokkuus. Dynaaminen hierontajärjestelmä ryhmittelee porealtaan parhaimman paikan -suuttimet neljään erottuvaan joukkoon, ja hallitsee elektronisesti kunkin sarjan toimintaa ennalta ohjelmoitujen sekvenssien mukaisesti. Tämä läpimurtojärjestelmä avaa täysin uuden ja erittäin tehokkaan ulottuvuuden mihin tahansa porealtaaseen.



Valoilmaisimilla ja esikatselunäytöllä varustettu Pulsar -näppäimistö on intuitiivinen ja helppo käyttää. Voit valita sarjan, ja nähdä hieronnan esikatselun näppäimistön näytöllä!

Nopeusnäppäimen avulla voit lisätä entistä enemmän valikoimaa valitsemalla yhden kolmesta käytettävissä olevasta nopeudesta. Painamalla Pause-näppäintä voit keskeyttää sekvenssin pidentääksesi yhden hierontasarjan (tai sarjojen yhdistelmän) vaikutuksia.

Pulsar ohjaa sähköisesti kunkin sarjan toimintaa seitsemän esiohjelmoidun sekvenssin mukaisesti.

#### KUIN MUSIIKKIA KORVILLE...

Kehittyneimpien elektronisten hallintalaitteiden linjan valmistajalta tulee lisäosa, joka lisää porealtaasi parhaita ominaisuuksia! Helppo asentaa ja käyttää, Pulsar tuo todellista lisäarvoa mihin tahansa porealtaaseen!



Venttiilit on kytketty Pulsar -sähkörasian putkistoon.

Määrätystä pumpusta tuleva vesi tulee venttiileihin. Emolevy avaa tai sulkee elektronisesti jokaisen hierontaventtiilin (30 g / min) esiohjelmoitujen sekvenssien mukaisesti.



### SEKVENSSITAULU
### LISÄVARUSTEET - IN.GRID



### in.grid

#### JOUSTAVA TAPA HALLITA ALTAAN ULKOISIA LÄM-MÖNLÄHTEITÄ

Uusi järjestelmä antaa sinun valita, käyttää ja synkronoida vaihtoehtoisia lämmönlähteitä, jotka auttavat pitämään kylpyveden tehokkaasti lämpimänä. Se toimii myös napana, joka yhdistää jopa neljä yhden näppäimen kytkintä ja yhden neljän näppäimen apukytkimen.

Y-sarjaan kytkettynä, in.grid antaa sinulle etuja vaihtoehtoisten lämmityslähteiden käytöstä. In.grid on kytkettynä altaan ohjausjärjestelmäsi CO-porttiin ja toimii ulkoisten lämmityslähteiden, kuten lämpöpumpun tai talosi keskuslämmitysjärjestelmän, välittäjänä.

In.grid -sovelluksella voit valita sen neljästä käyttötavasta, joka sinulle parhaimman vaihtoehdon, riippuen ulkoisesta lämmitysjärjestelmästäsi ja ilmastosta. Smart -tilat auttavat sinua hyödyntämään enemmän ulkoista lämmönlähdettäsi säästöjen optimoimiseksi.

#### ASENNUS

In.grid tarjoaa yhteyden normaalisti avoimeen kuivakosketusreleeseen jousikuormitteisella naarasliittimellä. Liitin hyväksyy paljaat johdot. Kaapeli on johdettava jo asennetun vesitiiviin tiivisteen läpi. Käytä langansyöttöä välillä AWG 24 - AWG 16.

Käytä vesitiiviin tiivisteeseen sopivaa pyöreää vaippaa. Halkaisijan tulisi olla välillä 0,090 '- 0,250' '.

Kuivakoskettimen nimellisjännite on enintään 24 V ja 4A.



Lämpöpumppuun tai keskuslämmitysvesijärjestelmään

### LISÄVARUSTEET - IN.GRID

### ASENNUS LÄMPÖPUMPPUUN TAI KAASULÄMMITTIMEEN



lämpöpumppu tai kaasulämmitin

A TÄRKEÄÄ: Lämpöpumpulla tai kaasulämmittimellä on oltava kaikki virtaus- ja lämpötilarajoitukset.

Lämpöpumppu tai kaasulämmitin on kytkettävä Y-sarjan altaan ohjausjärjestelmään. Muista kytkeä ulkoinen lämmitysjärjestelmä aina samaan vesiputkisuodattimeen altaan ohjausjärjestelmän lämmittimellä (kuten yllä).



Yksikkö on asennettava altaan ohjausjärjestelmäsi jälkeen (kuten yllä).

Varmista, että lämpöpumppu tai kaasulämmitin on asetettu enimmäislämpötilaan. Veden lämpötilaa ohjataan porealtaan ohjausjärjestelmällä säätämällä altaan näppäimistöstä asetusarvoa.



in.grid:in kuivakytkin tulee kytkeä tuloon ulkoisen lämmitysjärjestelmän langallisen etälämpötilan ohjaamiseksi. Jännitteen on oltava alle 24 V.





LÄMMÖNVAIHTIMEN ASENNYS

Varmista, että lämmönvaihtimessa ei ole virtausrajoituksia. Y-sarjan porelataan ohjausjärjestelmän lämmitin tarvitsee vähintään 20 GPM koko ajan.

Liitä lämmönvaihdin aina samaan vesiputkeen kuin altaan oma lämmitin on liitetty/olisi liitetty.

Sisäänsyöttöjännitteen kuivakytkimen on ohjattava vain matalajännitejohtoa, ja sitä käytetään matalajänniterelekelan virransyöttöön. Kytke apupumpun matalajännite releen ohjaimella.

### Lämmitystoiminnot

Voit valita neljä erilaista lämmitystapaa. Porealtaan ohjausjärjestelmä tunnistaa in.grid-laitteen automaattisesti, kun altaassa on sähköt päällä. Järjestelmä on käytettävissä noin minuutin kuluttua virran kytkemisestä.

In.grid-laitteen releet sulkeutuu, jos ulkoinen lämmitysjärjestelmä aktivoidaan. Muuten releet ovat auki.

Haluttu lämpötila on asetettava lisäämällä hyppylenkki (jumpperi) johonkin viidestä (5) eri asennosta.

\*Huom: Lämmitystilan valintaa voidaan muuttaa mobiililaitteen in.touch 2-sovelluksella. Sovelluksessa kaikki uudet valinnat ohittavat.grid-sovelluksen jumpperiasetukset. In.touch 2-sovellus tunnistaa in.grid-laitteen ja mukauttaa valikon automaattisesti.



# VOIT VALITA VIISI ERILAISTA LÄMMITYSTAPAA (IN. GRID):

#### 1- DIS (DISABLED, POIS KÄYTÖSTÄ)

Käytä tätä tilaa, jos porealtaaseen ei ole kytketty ulkoista lämmitysjärjestelmää. Tällöin mobiililiaitteen in.touch 2 -sovelluksessa ei näytetä iin.gridiä Heat Mode Selection -valikossa \*. Poreallas säätelee veden lämpötilaa vakiovastuksenlämmittimellä.

TÄREKÄÄ: Tämä tila voidaan aettaa vain jumppereilla (hyppylenkki)

#### 2- INT (INTERNAL, SISÄINEN (ALTAAN OMA LÄM-MITYS))

Tällä toiminnolla palataan takaisin normaaliin veden lämmitykseen porealtaan omalla lämmittimellä, jos ulkoisessa lämmitysjärjestelmässä on ongelmia.

\* Tämä tila voidaan asettaa mobiililaitteen in.touch 2 -sovelluksella. In.grid-laitteen jumpperiasetuksia ei tarvitse muuttaa.

Kun ulkoinen lämmitysjärjestelmä on käytettävissä, voit muuttaa/palauttaa asetuksen in.touch 2-sovelluksella.

#### 3-EXT (EXTERNAL, ULKOINEN)

Käytä tätä tilaa maksimaaliseen energiansäästötarkoitukseen. Porealtaan ohjausjärjestelmä käyttää vain ulkoista lämmitysjärjestelmää veden lämmitykseen. Normaalissa toiminnassa porealtaan lämmitin ei aktivoidu.

\* Tämä tila voidaan asettaa mobiililaitteen in.touch 2 -sovelluksella. In.grid-laitteen jumpperiasetuksia ei tarvitse muuttaa.

#### Jäätymissuoja (freeze protection)

Jäätymissuoja on aktiivinen vaikka EXT (EXTERNAL) -tila ei salli porealtaan lämmittimen aktivointia. Jos kylmällä säällä vesi viilenee alle ns. jäätymispisteen (4.5°C), porealtaan lämmitin käynnistyy.

Jos veden lämpötila laskee 4,5 °C: een, lämmitin estää veden jäätymisen. Jäätymissuojaus pysyy aktiivisena, kunnes veden lämpötila saavuttaa turvallisen vähimmäisarvon (15 °C). Normaali EXT-tila jatkaa toimintaansa tämän jälkeen.

#### 4- BOTH (MOLEMMAT JÄRJESTELMÄT KÄYTÖSSÄ)

Käytä tätä tilaa vastavirta-altaissa (swim spa) ja suurissa porealtaissa, joissa on suuret vesimäärät.

POreallas käyttää aina molempia lämmitysjärjestelmiä yhtä aikaa, sekä altaan omaa, että ulkoista. Lämmitykset myös deaktivoituvat saman aikaisesti.

\* Tämä tila voidaan asettaa mobiililaitteen in.touch 2 -sovelluksella. In.grid-laitteen jumpperiasetuksia ei tarvitse muuttaa.

#### 5- SMART (ENERGY SAVINGS, SÄÄSTÖTILA)

Käytä tätä tilaa energiansäästötarkoitukseen.

Porealtaan ohjausjärjestelmä käyttää aina ulkoista lämmitysjärjestelmää lämmitykseen. Jos veden lämpötila laskee noin 1,5-astetta asetetun lämpötilan alle, altaan sisäinenlämmitin aktivoituu.

Kun asetettu lämpötila saavutetaan, sisäinen lämmitin sammuu ja ulkoinen lämmitin jatkaa toimintaansa.

\* Tämä tila voidaan asettaa mobiililaitteen in.touch 2 -sovelluksella. In.grid-laitteen jumpperiasetuksia ei tarvitse muuttaa.

### Ongelmanratkaisu

### DIAGNOSTIIIKKA LED

Vilkkuminen:	Porelataan ohjausjärjestelmää ei havaittu, se ei ole yhteensopiva tai on Pois käytöstä -tilassa, jos jokin kytkimistä/kytkennöistä ei toimi oikein.
Tasainen:	Ohjausjärjestelmä toiminnassa.
Ei valoa:	Virta pois

### LÄMMITYS LED

Tasainen:	Ulkoinren lämmitysjärjestelmä on käytössä.
Ei valoa:	Ulkoinen lämmitysjärjestelmä ei käytössä.

### VAROITUS:

Ennen kuin asennat tai liität laitteen, lue seuraava

Parhaan suorituskyvyn saamiseksi lue huolellisesti ennen asennusta.

Asenna in-touch 2-co -moduuli vähintään 12"(30 cm) etäisyydellä metalliosista tai metallikalvoista.

In.touch 2-co -moduuli tulisi asentaa porealtaan sisälle siten, että sen paikkaa on mahdollista myöhemmin muuttaa optimaalisen optimaalisen vastaanottosignaalin saamiseksi.

Täyttääkseen Fcc rf -altistumisvaatimukset matkaviestinten ja tukiasemien välinen etäisyys tulee olla vähintään 20 cm. Myöskään henkilöiden ei ole suositeltavaa olla ko. etäisyyttä lähempänä laitteita.

Näissä moduuleissa käytetyt antennit eivät saa koskettaa toisiaan tai toimia yhdessä muiden antennien ja lähettimien kanssa. Käytä in.touch 2 -laitetta vain alkuperäisellä virtalähteellä.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysinen, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puute ovat rajalliset. Lapsia tulisi valvoa sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.

### Tuotteen hävittäminen



Laitteen (tai tuotteen) on hävitettävä erikseen paikallisten jätesäädösten mukaisesti.

### Yhteensopivuusvaatimukset in.touch 2 modules for FCC (North America) models (915 MHz):

in.touch 2 moduulia FCC: lle (Pohjois-Amerikka) mallit (915 MHz):Koti- ja kylpylälähetinsarja: 0608-521020, 0608-521023

### in.touch 2 moduulia ETSI-malleille (Eurooppa) (868 MHz):

Koti- ja kylpylälähetinsarja: 0608-521021, 0608-521024

### Yhteensopivat spa-pakkaukset:

in.xm2, in.xe, in.ye, in.yj ja in.yt spa-järjestelmät valmistettu vuonna 2012 tai sen jälkeen.

in.touch 2 -sovellus: Yhteensopiva käynnissä olevien laitteiden kanssa: iOS 8.0 tai uudempi Android 2.3 tai uudempi

### Reititin ja asennusvaatimukset

Mikä tahansa vakioreititin, jolla on käytettävissä 100 Mbps (kiinteä lähiverkko) RJ45-porttia voidaan käyttää. Myös reitittimen portti 10022 on oltava auki, mikä on yleensä oletusasetus. 3 jalka (0.9 m) Ethernet-kaapeli sisältyy toimitukseen. Kotilähetin tarvitsee päävirtalähteen (120 V Pohjois-Amerikassa, 220 V Euroopassa) muuntajan kytkemistä varten. Aeware®, Gecko® ja niiden logot ovat Gecko Alliancen rekisteröityiä tavaramerkkejä Ryhmä. in.touch 2 ™, in.xm2 ™, in.xe ™, in.yt ™, in.ye ™, in.therm ™ ja vastaavat logot ovat Gecko Alliance Groupin tavaramerkkejä. Kaikki muut tuotteen tai yrityksen nimet, jotka saattavat Tässä julkaisussa mainitaan tavaramerkit, tavaramerkit tai omistaiilleen.



### in.touch 2

Yhdistä altaasi helposti Internetiin!

### Yksinkertaisimmat asetukset

in.touch 2 eliminoi kaikki Internetiin yhdistämisen monimutkaisuudet ja muuttaa älypuhelimesi tai tablettisi ultimaattiseksi Wifi kaukosäätimeksi. in.touch 2 tulee huippu sovelluksella ja kahdella radiotaajuuslähettimellä. Toinen lähettimistä on osa altaan tekniikkaa ja toinen tulee liittää kotinettinne reitittimeen. Molemmat lähettimet on linkitetty valmiiksi toisiinsa mahdollistaen välittömän ja täydellisen yhteyden sinun ja altaasi välille.

### Vahva ja kauas kantava signaali

Omalla patentoidulla RF-tekniikallaan, in.touch 2 lähetinvastaanottimet lähettävät vahvan, vakaan ja pitkän kantaman signaalin altaan ja reitittiimen välillä (noin kolme kertaa pidemmän kuin tavallinen Wifi signaali). Altaasi pysyy aina kantaman sisällä tyypillisessä takapihan asetuksilla.

### Huippu sovellus reaaliaikaisilla ilmoituksilla

in.touch 2 virtaviivainen sovellus tekee altaasi toimintojen ja asetusten kontrolloinnista ja ohjelmoinnista erittäin helppoa suoraan omalta älypuhelimeltasi tai tabletiltasi. Jopa silloinkin kun olet pois kotoa voit kontrolloida altaasi veden suodatusta, lämpötilaa ja monia muita toimintoja. Reaaliaikaiset ilmoitukset pitävät sinut aina ajan tasalla altaan tilasta vaikka sovellus ei olisi auki.

## Yhteenveto in.touch 2 yleiskatsaus



## in.touch 2 mitat



### in.touch 2 Allaslähettimen (CO moduuli) asentaminen

Ennen kuin aloitat minkään osan asentamista varmista että altaan virta on suljettu pois päältä.

in.touch 2 allaslähetin tulee asentaa allaspaneloinnin sisäpuolelle, vähintään 30 cm päähän mistään metallista tai rakenteesta. Näin sijoitettuna lähetin takaa optimaalisen lähetyksen/signaalin.

Asenna lähetin siten, että sen paikkaa voi muuttaa tarvittaessa signaalin vahvuuden optimoimiseksi. (Signaalin vahvuuden voi nähdä in.touch 2 applikaation valikosta Asetukset > in.touch verkko > signaalin voimakkuus.) Suosittelemme, että kiinnität lähettimen ristipää ruuvilla.

Tässä joitain vihjeitä onnistuneeseen asennukseen:

- Asenna lähetin mahdollisimman ylös allaskuoren sisällä, mutta pidä se kaukana altaan rungosta jos se on metallia.
- Jätä hieman kaapelivaraa jos lähettimen paikkaa pitää muuttaa mahdollisten signaaliongelmien vuoksi.
- Asenna lähetin altaan kulmaan. Täten se ei ole lähellä metalliosia tai osu esimerkiksi putkistoon.
- Lähetin on hyvä asentaa taloa/rakennusta lähinnä olevaan kulmaukseen signaalin voimakkuuden optimoimiseksi. Vesimassa lähettimien välissä heikentää signaalia.







### in.touch 2 allaslähettimen asentaminen (CO moduuli)

Liitä allaslähetin vapaaseen CO porttiin keskusyksikössä (tai jos käytettävissä on joku muu vapaa CO portti esimerkiksi musiikki- tai puhdistusjärjestelmässä)

Huomioi että allaslähettimessä on vain yksi CO kaapeli, mikä pitää asentaa viimeisenä CO ketjuun jos keskusyksikön samaan CO porttiin asennetaan muitakin lisälaitteita.

HUOM! Asenna kodin lähetin (EN moduuli) ennen kuin kytket keskusyksikön jälleen virtaan.



## Kodin lähettimen (EN moduuli) asentaminen

Kodin lähetin tulee asentaa lähelle reititintä, koska se pitää yhdistää siihen. Kodin lähettimessä on Ethernet kaapeli ja virtajohto. Tarvittaessa lähetin voidaan asentaa lähemmäs allasta kodin sisällä käyttäen hyvälaatuista pidempää kaapelia (ei kuulu pakkaukseen, pakkauksessa vakiomittainen kaapeli). Ainoa vaatimus asennuspaikalle on, että lähetin saadaan kytkettyä virtaan ja reitittimeen sekä kiinnitettyä seinään.

Tässä joitain vinkkejä asentamiseen:

- · Jos mahdollista asenna lähetin talon/rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen.
- Jos asennat lähettimen talon/rakennuksen kellariin, asenna lähetin mahdollisimman korkealle huoneessa ja mahdollisimman lähelle ikkunaa.
- Yritä asentaa mahdollisimman kauas signaalia häiritsevistä materiaaleista (esimerkiksi metallirakenteet, paksut sementtiseinät)
- Asenna lähetin mahdollisimman kauas reitittimestä, koska antennin lähettämä signaali saattaa häiritä radiotaajuus signaalia.





## Kodin lähettimen yhdistäminen (EN moduuli)

Yhdistä Ethernet kaapeli lähettimen RJ45 porttiin ja toinen pää reitittimen avoimeen LAN porttiin. Liitä pakkauksessa mukana tullut virtakaapeli lähettimen USB asemaan ja sen jälkeen pistorasiaan.



## Kodinlähettimen (EN moduuli) ja allaslähettimen (CO moduuli) linkittäminen

Linkittäminen tehdään vain jos joudutaan vaihtamaan jompikumpi moduuli in.touch 2 paketista. Muussa tapauksessa in.touch 2 saapuu valmiiksi linkitettynä tehtaalta.

1. Käynnistä kodin lähetin



2. Paina pariliitoksen aktivointia klemmarilla tai jollain muulla vastaavalla. Kun linkittymismoodi on aktiivinen, vilkkuu tila LED keltaisena nopeasti. Kodinlähetin pysyy aktiivisena kunnes se linkittyy allaslähettimen kanssa tai se resetoidaan. 3. Sulje porealtaan sulake pääsähkökaapista ja odota muutama sekunti, jonka jälkeen kytke sulake uudelleen päälle. Muutaman sekuntin sisään linkittyminen tulisi olla valmis ja kodinlähettimen tila LED ei ole enää keltainen.

#### Huomio!

in.touch 2 lähettimet voi linkittää niin usein kuin tarvitsee, mutta vain yhteen vastapuolen lähettimeen kerrallaan. Kun parit on yhdistetty, moduulit tallentavat nämä tiedot pysyvästi seuraavaan pariliitosoperaatioon saakka. Pariliitos on tallennettu lähettimen muistiin, joten linkittämistä ei tarvita sähkökatkon jälkeen. Vain kodinlähetin voi aloittaa linkityksen, joten on tärkeää, että linkitys aloitetaan aktivoimalla kodinlähetinmoduulin pariliitotila.

### Tila LED

Jokaisessa in.touch 2 lähettimessä on tila LED, jota voidaan käyttää vianetsintää varten. LEDit sijaitsevat koteloiden päällä.



## Sovellus Lataa sovellus



In.touch-sovelluksen avulla voit hallita poreallastasi kotiverkossasi tai Internet-yhteyden kautta mistä tahansa maailmalta. In.touch 2 -sovellus odottaa sinua App Storessa iOS-laitteille ja Google Playssa Androidille - etsi «in.touch 2» ja napsauta sitä sitten asentaaksesi.

### Käytä tätä sovellusta



### Kotiverkossa

Poreallastasi on mahdollista käyttää in.touch 2 -sovelluksella kotiverkon kautta. Nähdäksesi in.touch 2 sovelluksen laitteellasi, on laite liitettävä samaan reitittimeen (Wi-Fi-verkkoon) kuin se, johon kodin lähetin on liitetty.

Siirry langattoman laitteesi Wi-Fi-asetukset-osioon ja valitse sama verkko, johon altaasi on liitetty (ts. Koti). Kun olet valinnut sen, odota, kunnes laite vahvistaa yhteyden.

### Internetissä

In.touch 2: n avulla voit käyttää Internetiä altaan ohjaamiseen kaikkialta maailmasta. Jotta allas ja mobiililaite voivat kommunikoida, on sekä in.touch 2 -moduulin että mobiililaitteen oltava yhteydessä verkkoon.

Kun kotisi lähetin on kytketty Internetiin (LED-tila on sininen), voit käyttää in.touch 2 – sovellusta netin kautta (langaton tai matkapuhelinverkko), vaikka olisit poissa kotoa. Jotta voisit käyttää allastasi netin kautta, tulee sinun asettaa mobiililaitteesi spa-tilaan jo aikaisemmin kotiverkossa.

## WiFi-asetukset laitteessasi

< settings Wo-Fi	X04.900
W-FI	O
- Home	• • ①
DISDOCANETWORK	
AppleAirPortExtreme	.* ()
Gecki	.*

Mene laitteen asetuksissa WiFi-osioon ennen sovelluksen käyttöä. Varmista, että olet yhteydessä kotiverkkoosi. Tämän on oltava sama WiFi-verkko, johon poreallas liitetään.

## Käynnistä in.touch 2 applikaatio





Kun olet ladannut sovellukaupasta in.touch 2 applikaation, avaa se.

Kun käynnistät applikaation ensimmäisen kerran, sovellus kysyy lupaa ilmoitusten lähettämisen: "in.touch 2" Would like to send you notifications ("in.touch 2 haluaa lähettää sinulle ilmoituksia"). Jos valitset Allow (salli), applikaatio lähettää sinulle ilmoituksia altaan tilasta (status). Jos valitset Don't Allow (älä salli), et saailmoituksia altaan toiminnasta.



Jos muutat mielesi myöhemmin ilmoitusten suhteen, voit lisätä tai poistaa in.touch 2 -sovelluksen ilmoituksia.

iOS-järjestelmässä siirry asetusvalikkoon ja valitse in.touch 2. Valitse ilmoitusvalikko, voit ottaa ilmoitukset käyttöön tai poistaa käytöstä tällä sivulla.

Android-järjestelmässä, siirry asetusvalikkoosi ja siellä ilmoitusvalikkoon. Valitse in.touch 2 -sovellus, tältä sivulta voit kytkeä ilmoitukset päälle tai pois.

# Kirjautuminen (login page)



Ennen kuin käytät sovellustasi, sinun on ensin luotava tili, jonka jälkeen voit kirjautua sisään. Tilisi antaa sinulle mahdollisuuden käyttää allastasi millä tahansa in.touch 2 -sovelluksella.

## Tilin luominen (New account)



Kun luot uuden tilin, hyväksyt palvelun käyttö- ja yksityisyyskäytännöt (Terms of Service and our Privacy Policy). Voit lukea ko. käytännöt tästä linkistä: https://geckointouch.com/legal

## Valitse allas (Choose a spa)



Tällä sivulla näkyvät kaikki sovelluksesi tunnistamat porealtaat.

Tunnistaaksesi oman porealtaasi, sinun on kytkettävä mobiililaitteesi samaan verkkoon, johon olet kytkenyt järjestelmän kotilähettimen (Home Transmitter).

Kun olet muodostanut yhteyden porealtaaseen, sen nimi tallennetaan tälle sivulle, jotta voit muodostaa yhteyden tähän altaaseen mistä tahansa.

Lisää allas myöhemmin siirtymällä tämän oppaan sivulle 26. RF-signaalin voimakkuus (viestintä kahden in.touch 2 -lähettimen välillä) näytetään Select spa -sivulla. Mahdollisia tiloja on 5:

- Erittäin hyvä signaali, yli 80%
- Signaali välillä 80% 51%
- Signaali välillä 50% 31%
- Signaali alle 30%
- Signaalia ei havaittavissa

### Kotisivu (Home page)

Päänäyttö antaa sinulle pääsyn veden lämpötilaan, veden ylläpitoon, lisälaitteisiin ja asetuksiin.



# Altaan tila (Spa state)



Tämä sivu näyttää altaan aktiiviset toiminnot. Alla kuvaus erilaisista toiminnosta niiden prioriteetin mukaan (tärkein ylinnä). Jokainentila on määritelty värin mukaan.

- Altaassa on vika (error)
- Jokin altaan laitteista on aktiivinen (esim. pumppu, puhallin tai valaistus).
- Allas lämmittää vettä asetettuun lämpötilaan
- Suodatusjakso on käynnissä
- Allas on säästötilassa (economy)

 Allas toimii normaalisti, mutta mitään toimintoja ei ole tällä hetkellä käytössä (lämmitys, suodatus, hieronta jne).

Pienoisohjelma (widget) näyttää yhden värin kerrallaan. Värit näytetään prioriteettien mukaan (keltainen vaatii toimenpiteitä, kun taas harmaa väri indikoi, että allas toimii, mutta mikään toiminto ei ole päällä ko. hetkellä).

## Lämpötilan säätäminen



Kosketa lämpötilaostiota keskellä, jolloin lämpötilan säätöpalkki ilmestyy näytölle.

Aseta säätöpalkilla haluttu lämpötila vedelle\* .

\* Jos säästötila (economy) on käytössä, lämpötila asettuu noin 7-astett (20°F) alle asetetun lämpötilan.

# Päälle/pois (Turn on/off)



Riippuen altaan varustelusta, voit käynnistää ja sammuttaa laitteita painamalla kunkin ominaisuuden kuvaketta. Kuvakkeen animointi käynnistyy, kun asianomainen laite laitetaan päälle. Paina kuvaketta, kun haluat käynnistää tai sammuttaa laitteen.

Mikäli pumpussa on useampi nopeus, paina kuvaketta niin monta kertaa, kun haluttu nopeus on saavutettu tai haluat sammuttaa pumpun.

Kuvakkeiden määrä ja muoto vaihtelee altaan varustelun mukaan:



Valaistus päälle/pois (lights)



Sytyttääksesi valaistuksen, paina valaistus-kuvaketta.

### in.mix 300-valaistus



### Tämä valikko on saatavilla ainoastaan, kun in.mix 300-järjestelmä on asennettuna altaaseen.

Voit kytkeä in.mix 300:n päälle tai pois painamalla valaistus-kuvaketta. Siirry in.mix 300 -sivulle pyyhkäisemällä vasemmalle.



in.mix 300 sivulla voit luoda valaistusalueita (zone) altaaseen.

Lamppu-kuvakkeesta voit sytyttää ja sammuttaa valaistuksen.

Jos haluat valita valaistusalueen (zone), napsauta haluamaasi aluetta väripyörässä. Voit muuttaa väriä väripyörän avulla. Vasemmalla puolella olevalla voimakkuusliukusäätimellä voit muuttaa valojen kirkkautta. "Sateenkaarella" voit muuttaa värisävyjä.

Synkronointikuvakkeella voit synkronoida eri alueiden (zone) valaistuksen.

## Vedenhoito (Water Care)



Vedenhoito-sivulla voit määrittää suodatus- ja lämmitysasetuksia. Valitse Poissa (Away from Home), Aloittelija (Beginner), Säästö (Energy Savings), Supersäästö (Super Energy) ja Viikonloput (Weekender), omien tarpeittesi mukaan. Kosketa haluamaasi asetusta aktivoidaksesi, jolloin vihreä väri näyttää aktivoidun asetuksen.

Jokaisessa tilassa on esiasetetut ominaisuudet suodatukselle ja lämmitykselle. Muuttaaksesi asetuksia, kosketa kynä-kuvaketta oikealla.

Eri tilojen toiminnot:



Away From Home (poissa): Tässä tilassa veden lämpötila on aina noin 7-astetta alle asetetun.



**Beginner / Standard (Aloittelija/VAKIO):** Allas ei mene koskaan säästötilaan ja suodattaa asetusten mukaisesti.



Energy Savings (säästö): Allas on sääsötilassa ruuhka-aikaan arkisin ja viikonloppuisin vakiotilassa(standard).



Super Energy Savings (supersäästö): Allas on säästötilassa ruuhka-aikoihin joka päivä.



Weekender (viikonloput): Allas on säästötilassa arkisin ja vakiotilassa (standard) viikonloppuisin.

# **Muistutukset (Reminders)**



Muistutukset auttaa sinua altaan ylläpidossa.

in.touch 2 muistuttaa sinua tärkeistä asioista, kuten suodattimen pesusta. Muistutukset on aikataulutettu normaalin peruskäytön mukaan. Käyttäjä voi nollata muistutukset tehtävän suoritettuuaan.

### Aikataulujen muuttaminen



Tässä valikossa voi lisätä, poistaa ja muuttaa sääst-(economy)- ja suodatusasetuksia (filtration).

Valikkoon päästäksesi, kosketa haluttua kuvaketta.

Vedenhoito (Water Care) -kosketa oikealla olevaa kynä-kuvaketta

Kosketa Economy-kuvaketta säästötilan asetuksien muuttamiseksi ja Filter Cycle-kuvaketta suodatusasetusten muuttamiseksi. Voit lisätä asetuksia painamalla « + » symbolia.

Poistaaksesi asetuksen, paina roskakori-kuvaketta halutun rivin päässä.

Voit säätää aikatauluja valitsemalla halutun kohdan näytöllä.

Aikataulutuksille on useita mahdollisuuksia (Arkipäivät (Mon-Fri), viikonloput (weekend), joka päivä (every day) tai yksittäiseet päivät (single days)). Aikataulut toteutetaan viikoittain. Aikataulut ja pituudet säädetään 30 minuutin askelissa. Kun olet asettanut aikataulun, paina sivun yläreunassa olevaa nuolta palataksesi takaisin. Varmista, että olet valinnut halutun vedenhoitotilan (Water Care) vedenhoitovalikosta (Water Care Menu).

Kun sääsöohjelma on aktivoitu, veden lämpötila laskeaa noin 7-astetta alle asetetun.

Suodatusjaksot vaikuttaa altaan kiertovesi/suodatinpumpun toimintaan tai pumpun nro 1 toimintaan, rippuen onko altaassasi erillistä kiertovesipumppua. Mikäli asetat altaan suodattamaan 24 tuntia vuorokaudessa, suodatus-ikonen asemesta näytöllä näkyy puhdistusikoni. Puhdsitus on esiasetettu ohjelma, jolloin näytöllä näkyy N/A eikä asetuksia voi muuttaa. Ainoastan jakson aloitusaikaa on mahdollista muuttaa (aloitusajankohdassa kaikki altaan pumput käynnistetään 1-2 minuutiksi).

# Asetukset (Spa Settings)



Asetuksissa voit vaihtaa:

- in.touch-verkko
- Lämpötila-yksikköä (C/F)
- Altaan nimeä
- Tekniset tiedot

Napauta haluttua valikkoa, jolloin siirryt valitulle sivulle.

## in.touch- verkko (network)



	0.014	5.
	My Spo	-
Cin	touch netwo	ork
these .		
figurent	-	1100
-		

in.touch verkossa(network) näet asetukset verkon ja laitteiston välillä. Tästä valikosta pääset:

- verkon kanava (channel)
- signaalin voimakkuus
  (Signal strength)
- nollaus (palauttaa tehdasasetukset)

Vaihtaaksesi verkon kanavaa, paina "Channel Line".

### Verkon kanava (Change channel)



Verkon kanavan vaihto (Change channel) muuttaa in.touch 2 modulien väliseen keskusteluun käytettävää kanavaa.

Joissain tapauksissa jokin kanavista antaa paremman signaalin, kuin toiset.

Pääset sivulle painamalla seuraavasti: Spa settings (alhaalla oikealla) - in.touch network - channel

## Lämpötilayksiköt (Temperature units)



Voit vaihtaa lämpötilayksikön (Celsius/ Fahrenheit)

Pääset sivulle painamalla seuraavasti: Spa settings (alhaalla oikealla) - temperature units.

## Nimi (Name)



Voit nimetä altaasi.

Pääset sivulle painamalla seuraavasti: Spa settings (alhaalla oikealla) - Change spa name

### Tekniset tiedot (Technical Info)

	My Spo	1
( T	chnical I	nfo
-		
Will other		29.4274.99
forester	100	11040
+ Jack D		1.000
# Sheft 20		
84		
179		223.461
Low investig	with .	

Täällä näet tietoja in.touch 2 - ohjelmanumerosta ja komponenttien versionumeroita.

Pääset sivulle painamalla seuraavasti: Spa settings (alhaalla oikealla) - Technical info

# Asetukset (Settings)

<	Geringe	20
1746		
Margae .		10
	Althe Non	
Accest		
1.0e/ai		
laget		
from the		
-	meritan .	

Asetukset-sivu:

- lisää allas oman wifi-yhteyden alueelta
- Tilit (Account)
- Ohjeet (Tutorial)
- Oikeudellinen \*Legal
- Patentit \*\*Patents

Paina halutun asetuksen nuolta oikealla ja pääset valitulle sivulle.

\*Legal vie sinut sivulle : https://geckointouch.com/legal

\*\*Patents vie sinut sivulle: http://geckoportal.com/corpo/#patents

## Lisää allas (Add a spa)



### Tällä sivulla näet kaikki sovelluksen tunnistaman porealtaat. Valitaksesi halutun altaan, sinun tulee olla liittyneenä samaan wifi-verkkoon, kuin allas (Home Transmitter).

Kun olet muodostanut yhteyden sovelluksen ja altaan välille, voit ohjata allasta mistä tahansa.

Pääset sivulle painamalla seuraavasti: Settings (oikealla ylhäällä) - Add a spa

Signaalin voimakkuus (kahden in.touch 2-moduulin välillä) näytetään add a spa-sivulla. Signaalin vahvuuteen on viisi indikaattoria:

- Erittäin hyvä signaali, yli 80%
  - Signaali välillä 80% 51%
  - Signaali välillä 50% 31%
- Signaali alle 30%
- Signaalia ei havaittavissa

# Tili (Account)



Tällä sivulla pääset tilitietoihin.

Pääset sivulle painamalla seuraavasti: Settings (ylhäällä oikealla) - account

## **Ohjeet (Tutorial)**





Täällä voit katsoa nopeastio in.touch 2 -applikaation toiminnot.

# Huoltokutsu (Technical Support invitation)



Kun saat huoltokutsun, punainen ympyrä näkyy asetus(setting)-kuvakkeen vieressä (oikealla ylhäällä).

# Huoltokutsun hyväksyminen (Authorizing an invitation)



	$\bigcirc$	
<	Automatics dealer	-
Do you we	er in aufharite "Affentit-"have tearing peet aget"	**
th art of	ing the dame, per sports of ferries and theory holes	**
	America	
	Decine Termi at Senace	
Children	41) 	
identi	Apertical com	
-	Carloutters	
	$\bigcirc$	

Kaikki huoltokutsut näkyvät dealers(jälleenmyyjät)-välilehdellä asetukset(settings)-valikossa.

Valitse ja hyväksy kutsu painamalla sitä (authorize), jonka jälkeen näet jälleenmyyjän tiedot näytöllä.

Voit myös hylätä(decline) huoltokutsun.

# Jälleenmyyjä (Dealer)

<	Ousige	1.0
	inTouch-Team	ē.
	•	
(Terel)	Diger Read access	
Bill-des Durint i Catada	Convisioni 21.00E.0WS	
Now an	cons to your lips	0

Kun olet ollut yhteydessä jälleenmyyjän applikaation in.touch 2 kautta, jälleenmyyjän tiedot jäävät muistiin.

Jos et halua enää päästää jälleenmyyjää altaasi tietoihin ja järjestelmään, pyyhkäise vasemmalle kohdassa "Allow access to your spa".

in.touch 2 moduleissa on LED-valo indikoimassa modulin toimintaa.

## Ongelmanratkaisu (Troubleshooting)

Järjestelmään in.touch 2-pakettiin kuuluu kaksi erilaista modulia: Kotimoduli (Home Transmitter EN Module) ja Allasmoduli(Spa CO Module). Modulit kommunikoivat automaattisesti keskenään RF linkillä. Kotimoduli vastaa Ethernet-yhteydestä/kommunikoinnista (wifi) ja Allasmoduli on vastuussa altaan toiminnoista.

### LISÄVARUSTEET - VEDEN KEMIALLINEN HOITO

### VEDENHOITOYKSIKKÖ



#### HYVÄ TIETÄÄ TUOTTEESTA ASIN AQUA

Kemiallinen käsittelylaite tarjoaa puhdasta vettä, joka sisältää vain minimaalisen määrän kemiallisia aineita. Tämä järjestelmä mittaa ja valvoo vapaata klooripitoisuutta ja kylpyläveden redox-potentiaalia. Kemiallinen käsittelylaite säätelee kylpyvettä samalla, kun käyttää vain minimaalista määrää klooria, poistaen siten ylikuormitetun veden voimakkaan hajun. Kosketusnäytön avulla voit tarkkailla tarkkaan veden mittausyksiköitä ja määräyksiä. Kemiallinen käsittelylaite käyttää porealtaan suodatuslaitteita ja toimii ajoitetulla annostelujärjestelmällä ja jopa kloorittomalla happea sisältävällä desinfioinnilla.

#### **TERVEYS JA TURVALLISUUS**

KEMIALLINEN KÄSITTELYLAITE mahdollistaa hygieniasääntöjen noudattamisen veden laatua koskevissa fysikaalisissa ja kemiallisissa vaatimuksissa. Älä avaa KEMIALLISEN KÄ-SITTELYLAITTEEN koteloa äläkä muuta sen sisäosia. Kotelon avaaminen mitätöi takuun

KEMIKAALISEN KÄSITTELYLAITTEEN käyttämiä kemikaaleja voidaan käyttää vain turvallisissa olosuhteissa vaurioiden tai henkilövahinkojen välttämiseksi. Käytä aina henkilönsuojaimia (suojalaseja ja käsineitä) käsitellessäsi pH- tai klooriaineita. Lisätietoja on kemikaaliturvallisuustiedotteessa.

#### **KEMIKAALILAITTEEN ASENNUS**

Asenna KEMIALLINEN KÄSITTELYLAITE tilaan, jossa ei ole pölyä ja kosteutta. Kiinnitä laite seinälle siten, että kummallekin puolelle jätetään vähintään 30 cm tyhjää tilaa.

TKEMIALLISEN KÄSITTELYLAITTEEN kytkemiseksi vedenjakeluun on erityinen Speedfit-pikaliitin. Yhdistämuoviputki Speedfit-pikaliittimeen. Poista putki pikaliittimestä työntämällä holkki sisään ja vetämällä putki ulos.

1. Leikkaa muoviputki 90 asteen kulmassa oikean liitoksen varmistamiseksi. Käytä terävää veistä tai terää.

2. Liitä vedenotto vasemmalle ja ulostulo oikealle. Varmista, että vedenpaine ei ylitä 1,5 bar: n arvoa.

3. KEMIALLINEN KÄSITTELYLAITE kytketään putkistoon ennen pumppua, tasaustankkia tai tyhjennysputkea.

### YHDISTÄMINEN

Yhdistämisen jälkeen ASIN Aqua -laite pystyy ottamaan näytteitä allasvedestä ja analysoimaan ne. Analyysi mahdollistaa klooritasojen ja pH-arvojen seurannan, mikä varmistaa altaan hygienian.

Parametrien säätäminen

Jokainen allas on yksilöllinen kokonaisuus. Lämpötila, koko, sijainti, käyttö ja veden kovuus vaikuttavat kaikki KEMIALLI-SEN KÄSITTELYLAITTEEN kykyyn tarkkailla ja säädellä altaan vettä. Maksimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi KEMI-ALLINEN HOITOLAITE on aäädettävä altaan ominaisuuksiin ja käyttöön.

Kun olet valinnut REQUIRED VALUES (VAADITUT ARVOT) -valikkokohdan:

- 1. Säädä altaan suodatusasetukset
- Säädä veden parametrit. KEMIALLISEN KÄSITTELYLAIT-TEEN on tiedettävä altaan koko ja suodatusjaksot. KEMIKAALISTA KÄSITTELYLAITETTA asentaessasi sinun on määritettävä nämä parametrit:
   A.) Valitse aloitusnäytössä SETTINGS (ASETUKSET)-valikkokohta ja siirry seuraavaan näyttöön painamalla PARAME-TERES (PARAMETRIT)-kohtaa.
- B.) Valitse altaan PARAMETERS (PARAMETRIT) C.) Valitse altaan tilavuus (VOLUME).

Valintasi näkyy mustalla kolmiolla. Tarkista altaan tilavuus tuotetiedoista. (1000L = 1m3) Syötä oikea arvo + ja - painikkeilla ja tallenna sitten painamalla OK.

#### Huom: Jos altaan tilavuus on välillä 1000–1500 litraa, valitse 1 m3. Jos se on välillä 1500 - 2000 litraa, valitse 2 m3.

D.) Valitse haluttu desinfiointiaikataulu ja tallenna painamalla OK. Valintasi näkyy mustalla kolmiolla alareunassa. Näytetty numero näyttää desinfiointijakson aikakehyksen, ei sen toistuvuutta.

#### EHDOTUS:

Suositeltu suodatusaika on 24 tuntia. Pienin suodatusaika on 6 tuntia.

Kun olet valinnut kemiallisen käsittelylaitteen suodatusparametrit, säädä myös veden parametrit. altaan suodatus ja vesiparametrit määrittävät, mitä asetuksia KEMIALLINEN KÄSITTELYLAITE käyttää altaan oikean valvonnan ja säätämisen kannalta.

Jos muutat altaan suodatusaikakehyksen veden massaa, parametrit on päivitettävä.

- syvyys (Depth)
- pituus (Length)
- leveys (Width)

#### KEMIALLISEN KÄSITTELYLAITTEEN KÄYTTÖOHJE

Veden parametrien asettaminen

Vesiasetusten parametrit määrittelevät kemiallisen käsittelylaitteen ominaisuudet. KEMIALLINEN KÄSITTELY-laite sisältää myös esiasetuksia, jotka perustuvat seuraaviin olosuhteisiin:

- sisä- vai ulkokäyttö (indoor/outdoor)
- veden kovuus (hardness)
- veden keskimääräinen lämpötila (average temperature)

Koska jokainen näistä parametreistä vaikuttaa KEMIAL-LISEN KÄSITTELYLAITTEEN toimintaan, on määritettävä asianmukaiset parametrit, jotta varmistetaan optimaalinen suorituskyky. Aseta vesiparametrit asentaessasi KEMIALLISET KÄSITTELYLAITTEET.

- Valitse päävalikossa ASETUKSET (SETTINGS), sitten PARA-METRIT (PARAMETERS) ja valitse sitten PARAMETRIT-valikkokohta siirtyäksesi seuraavaan näyttöön.
- 2. Valitse altaan tyyppi (SPA Select) valintaruudulla.
- INDOOR (sisäkävttö)
- OUTDOOR (ulkokävttö)
- EXTREME CONDITIONS (äärimmäiset olosuhteet)
- 3. Keskimääräinen lämpötila (AVERAGE TEMPERATURE) Valitse veden keskimääräinen lämpötila.

VAROITUS! Tämä parametri vaikuttaa desinfiointiprosessin enimmäiskestoaikaan

4. WATER HARDNESS (veden kovuus):

Syötä veden kovuusaste. Mittayksikkö on dH (kovuusaste) ja voi olla 0 - 9 pehmeää, 9 - 21 kovaa ja 21+ erityisen kovaa.

Varmista ennen KEMIALLISEN KÄSITTELYLAITTEEN kalibrointia, että syötetyt parametrit vastaavat veden ominaisuuksia.

©pH settings (pH asetukset)

Haluttujen arvojen asetukset

- Päävalikossa valitse SETTINGS (asetukset), sen jälkeen PARAMETERS (parametrit).
- 2. Valitse sininen pH painike oikealla.
- 3. Säädä pH arvo käyttämällä ja + näppäimiä.

#### KEMIALLISEN KÄSITTELYLAITTEEN pH-MITTAUKSEN KALIB-ROINTI:

1. Tarkasta veden pH arvo manuaalisesti. Käytä Aseko testeriä (tai vastaavaa)-.

Näytetty arvo

- -6,8
- -6,8
- -7,0
- -6,8 -6,4

#### SUOSITUS:

Suosittelemme veden pH arvon välille 6.5 - 7.6.

- Käytä matalaa pH-arvoa, jos vesi puhdistetaan aktiivihapella
- Käytä korkeaa pH-arvoa, jos vesi puhdistetaan suolavesijärjestelmällä
- Käytä pH arvoa 7.0, jos vesi puhdistetaan kloorilla
- Valitse KEMIALLISEN KÄSITTELYLAITTEEN päävalikosta ASETUKSET (settings) ja sitten CALIBRATION.
- 3. Valitse sininen pH näppäin oikealta.
- 4. Vertaa KEMIALLISEN KÄSITTELYLAITTEEN osoittamia tietoja manuaalisen mittauksen tuloksiin. Jos eroa on, säädä KÄSITTELYLAITTEEN osoittamia arvoja painikkeilla + ja -, kunnes ne vastaavat manuaalisia tuloksia, ja valitse OK tallentaaksesi.

Jos manuaalisen testin tulokset jäävät alueen 6,2 - 7,8 ulkopuolelle, saat seuraavan ilmoituksen.

Jos ero manuaalisen testin tulosten ja pH-venttiilin sähköisesti osoittamien arvojen välillä on suurempi kuin 0,3, saat seuraavan ilmoituksen.

pH buffer 7.00 #12065 (buffer = puskuri)

#### SUOSITUS:

Hienosäädä käyttämällä 7,00 pH-testipuskuria. Kts. ASIN Aqua -laitteen käyttöohje.

Valitse kemiallisen käsittelylaitteen toiminto:

- 1. Vapaan kloorin anturi (probe) CLF
- 2. Redox anturi (probe) RX
- 3. Annostus perustuu ajanjaksoon ml / m3 tunnissa tai päivässä
- Valitse päävalikossa SETTINGS (ASETUKSET) ja sitten TYPE OF PROBE siirtyäksesi seuraavaan näyttöön.

Jos sinulla on vapaan kloorin anturi (free chlorine probe):

KEMIALLINEN KÄSITTELYLAITE on asennettu ja kytketty veteen ja kemikaaleihin. Säädä klooritaso 0.0 mg/l.

Saada kiooritaso 0.0 Säädä pH arvo7.0.

Saada pH arvo7.0.

Säädä klooritaso manuaalisesti arvoon 0,5–1,2 mg/l ASIN Aquan manuaalisen annostelijan tai suoraan kloorin desinfiointiaineen manuaalisen annostelijan kautta.

Odota 24 tuntia vakautumista.

### ENSIMMÄINEN CLF KALIBROINTI

Käytä mukana toimitettua Aseko-testipakkausta tarkistaaksesi veden klooritason manuaalisesti ottamalla näyte veden lähtöpäästä (suodatukseen menevä vesi).

Valitse KEMIALLISEN KÄSITTELYLAITTEEN päävalikosta SET-TINGS (ASETUKSET) ja sitten CALIBRATION.

Valitse näytön vasemmalta puolelta keltainen kloorilaatikko. Jos anturi on rikki tai siinä on muita toimintahäiriöitä, saat seuraavan ilmoituksen.

Vertaa KEMIALLISEN KÄSITTELYLAITTEEN osoittamia tietoja manuaalisen mittauksen tuloksiin. Jos on eroa, säädä KÄSIT-TELY-laitteen osoittamia arvoja painikkeilla + ja -, kunnes ne vastaavat manuaalisia tuloksia, ja valitse OK tallentaaksesi.

Jos manuaalisen testin klooritasot vastaavat KEMIALLISEN KÄSITTELY-laitteen lukemia, anturi mittaa klooritason tarkasti.

#### SUOSITUS:

Mittaa klooritaso viikoittain.

#### TURVATOIMINNOT:

KEMIALLINEN KÄSITTELYLAITE sisältää turvatoimintoja, jotka estävät yliannostuksen. Laite käyttää seuraavia turvatoimintoja:

- Suurin turvallinen annostus

- Liian nopea pH-arvon muutos

- Annostelu ilman anturin lukemista

Jos säädät veden parametrejä asianmukaisesti, KEMIALLINEN KÄSITTELYLAITE laskee desinfiointiaineen enimmäisannostus per tunti. Tämän toiminnon ansiosta yliannostus on erittäin epätodennäköistä.

Suurin turvallinen annos liikkuu välillä 1-11 ml/m3/tunti. Äärimmäisissä olosuhteissa arvo nousee arvoon 25 ml/m3 tunnissa.

Liian nopea pH-arvon muutos voi johtua kovasta sateesta, veden lisäämisestä tai kovasta käytöstä. Jos jokin näistä tapahtuu, KEMIALLINEN KÄSITTELYLAITE sammuttaa pH-aineen annostelun 2 tunniksi ja käynnistää sen uudelleen, jos pH-arvo on vakiintunut. Muuta pH-arvoa ilman anturin lukemaa.

Veden kovuuden mukaan käsittelylaite ilmoittaa virheestä ja sammuttaa pH-aineen annostelun.

- Pehmeästä kohtalaisen kovaan <9° dH.</li>
  Jos pH-arvossa ei ole muutoksia, ASIN Aqua -laite sammuttaa pH-aineen annostelun 10 annoksen jälkeen. Hard 9–21°dH.
- Jos pH-arvossa ei ole muutoksia, ASIN Aqua -laite sammuttaa pH-aineen annostuksen 15 annoksen jälkeen.
- Erittäin kova> 21,01 ° dH.
  Jos pH-arvossa ei ole muutoksia, ASIN Aqua -laite sammuttaa pH-aineen annostuksen 25 annoksen jälkeen.

VAROITUS! Älä koskaan sekoita pH-ainetta klooratun aineen kanssa. Estä aina pH-aineen sekoittuminen klooratun aineen kanssa huuhtelemalla, kun suoritat huoltoa muovipuhdistusputkille tai venttiileille. VAROITUS! Varmista aina, että vesi on kemiallisesti puhdasta ja saastumatonta, ennen kuin asennat ja säädät käsittelylaitetta.

KEMIKAALISTA KÄSITTELYLAITETTA asentaessasi varmista, että se on max. 8 metrin etäisyydellä kohdasta, jossa kemikaalit liittyvät allasveteen.

ASIN Aqua -laitetta asettaessasi varmista, että seinäkiinnikkeen ja kemikaalien yhdistymispaikkaan on enintään 2 pystysuoraa metriä.

VAROITUS! Pihtien ja jakoavainten käyttö voi vaurioittaa putkea ja aiheuttaa asennusongelmia.

VAROITUS! Tämä parametri vaikuttaa desinfiointiprosessin enimmäiskestoaikaan.

VAROITUS! Suodatusaika on asetettava kemiallisen käsittelylaitteen päivittäiseksi käyttöajaksi.

VAROITUS! Tämä parametri vaikuttaa desinfiointiprosessin enimmäiskestoaikaan.

### **pHKALIBROINTI**

VAROITUS! Anturit El yleensä vaadi kalibrointia. Autentikoimme kemiallisen käsittelylaitteen pH-anturit tehtaalla.

Jos et anna anturien stabiloitua vedessä ennen järjestelmän kalibrointia ja käyttöä, emme voi taata KEMIALLISEN KÄSITTE-LYLAITTEEN oikeaa toimintaa. Tarkasta pH-kalibrointi kerran vuodessa ja vaihda anturi tarvittaessa.

### **HIEKKASUODATUS (SAND FILTER)**

HIEKKASUODATUSJÄRJESTELMÄN VARUSTEET:

– suodatussäiliö

- esisuodatin kiertovesipumpulle
- kiertoventtiili

- silikahiekka, raekoko 0,7 - 1,2mm

Toiminta: kiertovesipumppu kuliettaa vettä suodatinkotelon (joka ei sisällä suodatinpatruunaa) vläosaan, josta vesi kulkee hiekkasuodattimen (hiekan) läpi. Suodatettu vesi virtaa kiertoventtiilin läpi ja takaisin altaaseen. Normaalissa suodatusasetuksessa kiertoventtiili asetetaan "suodatukseen" (filtration). Hiekkasuodattimen toimintaa tarkastaessa, voi törmätä seuraaviin ongelmiin:

Hiekka on kuivana valkoista: tämä viittaa kalkkiin, jolloin on kaksi tapaa edetä: suodatinhiekan vaihtaminen tai desinfiointiaineen käyttö.

Hiekka tuntuu rasvaiselta koskettamalla ja muodostaa kokkareita. Ota kourallinen hiekkaa ja hiero sitä kämmenellesi. Jos iho tuntuu rasvaiselta, hiekan ympärille on muodostunut kerros biofilmiä. Biofilmikerroksen muodostuminen liittyv huuhteluien puutteeseen. Suodatuksessa vesi kulkee alaspäin hiekan läpi ja hiekka suodattaa siinä kelluvat hiukkaset. Hiekan hiukkaskoko (0.7 - 1.2 mm) on tärkeää. Osa hiekkasuodatusjärjestelmää on kiertoventtiili, joka asennostaan säiliöön nähden voi olla sivu- tai yläventtiili. Kiertoventtiiliä käytetään toimintojen vaihtamiseen. Hiekkasuodattimelle on tehtävä vastahuuhtelu viikoittain, koska hiekkaan jäänyt lika voi estää veden virtauksen. Vastahuuhtelussa veden virtaus suodattimessa on päinvastainen, joten vastahuuhdeltava vesi on laskettava viemäriin.

Suosittelemme hiekkasuodattimen vaihtamista 2-3 vuoden välein

Suosittelemme hiekan desinfiointia kahdesti vuodessa. Käytä desinfiointiin veteen laimennettua anti-leväkemikaalia.

### HIEKKASUODATTIMEN TÄYTTÖ

- Ennen hiekkasuodattimen täyttöä, aseta suodatintasäiliö 1 paikalleen ja kiinnitä putken liitokset.
- Poista kansi ja tiiviste. 2
- 3. Täytä hiekkasäiliö asianmukaisella hiekalla ohjemäärään asti
- 4. Puhdista suojakansi.
- 5. Aseta suojakansi paikoilleen ja kiristä.

#### **KIERTOVENTTIILIN TOIMINNOT:**

- filtration (suodatus)
- backwashing, rinsing (vastahuuhtelu)
- postwashing, postrinsing (jälkipesu)
- flushing (huuhtelu)
- circulation (kierto)
- locking (lukitus, suljettu)

#### ASENNUS

Hiekkasäiliön täytön jälkeen pese hiekka seuraavasti:

- 1. Kiertoventtiili asentoon "RINSE".
- Varmista, että vesi kiertää vapaasti eikä häiriinny, pidä 2. pumppu käynnissä 3 minuuttia.
- 3 Sammuta pumppu ja käännä kiertoventtiili asnetoon "FILTRATION". Kun olet suorittanut nämä vaiheet, hiekkasuodatusjärjestelmä on valmis käytettäväksi.

HUOM: Käyä kiertoventtiiliä vain kun pumppu on sammutettu III

#### SUODATUS (FILTRATION)

Kun pumppu on sammutettu, käännä kiertoventtiili asentoon "FILTRATION". Käymnnistä pumppu.

Kun pumppu on päällä, tarkista ajoittain painemittari suodattimen täydennyksen seuraamiseksi. Kun paine saavuttaa 1,3 kg / cm2, suorita "RINSING".

#### HUUHTELU (RINSING)

Hiekkakuorma edustaa tuhansia väyliä, jotka on tarkoitettu torjumaan likahiukkasia ja pitämään ne hiekkasuodattimen sisällä, mikä tarkoittaa, että vesivirtaukselle avoimien kanavien lukumäärä vähenee vähitellen. Tämän vuoksi suodatinpaine kasvaa asteittain arvoon 1,3 kg / cm2. Tällöin hiekkasuodatin kadottaa suodatuskyvyn ja hiekan puhdistus on välttämätöntä. Suorita tämä seuraavasti: Kytke venttiili asentoon "RINSING", kun tyhjennykseen johtava osa on auki ja kytke pumppu päälle. Hiekkaan kertynyt lika valuu viemäriin.

#### VEDEN KIERTO (CIRCULATION)

Tässä asennossa vesi kiertää suodattimen ohi.

#### JÄLKIHUUHTELU (POSTRINSING)

Kun suodatin on huuhdeltu ja asetettu laite "Suodatukseen/ filtration", vesi on sameaa hetken. Aseta venttiili asentoon "POSTRINSING/jälkihuuhtelu" välttääksesi samean ja kirkkaan veden sekoittumista. Toimi seuraavasti. Aseta venttiili asentoon "AFR-RINSING" heti "RINSIGN" jälkeen ja kytke pumppu päälle minuutiksi. Tämä asetus pumppaa suodatetun veden , suoraan viemäriin.

#### HUUHTELU (FLUSHING)

Jos vettä ei voi tyhjentää suoraan viemäriin, koska altaan pohian tasolla ei ole tyhiennystä, huuhtelu voidaan suorittaa suodatuspumpun kautta. Huuhtelua varten aseta venttiili asentoon "FLUSHING/huuhtelu". Kun pohjan tyhjennysventtiili on auki, kytke pumppu päälle.

TÄRKEÄÄ: VARMISTA, ETTÄ PUMPPUN ESISUODATIN ON KYT-KETTY JA POHJAN TYHJENNYSPUTKEN LETKUT OVAT TÄYNNÄ VFTTÄ

#### SULJETTU (CLOSED)

Vedenvirtaus hiekkasuodattimelta pumpulle on estetty huoltoteoimenpiteitä varten.



Rinsing



Circulation





lushing







### VEDENHOIDON PERUSTEET

### **VEDENHOIDON PERUSTEET**

Allasvesi on kirkasta ja puhdasta, kun sen kemiallinen tasapaino on kunnossa.

#### 1. pH arvo:

Ensimmäinen tärkeä indikaattori on veden pH-arvo. pH mitataan asteikolla 0-14, jossa 7.0 on neutraali arvo. Ihanteellinen arvo on välillä 7,2 - 7,8. Tämän alueen ulkopuolella olevat pH-arvot voivat ärsyttää ihoa.

Tämän arvon alapuolella vesi on hapan, yläpuolella emäksinen. Ihmisen silmän pH-arvo on noin 7,5, alle 7,2 ja yli 7,8, vesi ärsyttää silmiä. Suuri osa ongelmista johtuu siitä, että pH-arvo on väärä. Väärä arvo vähentää tai voimistaa desinfiointiaineen vaikutusta.

Korkea pH-arvo voi aiheuttaa seuraavia ongelmia:

Desinfiointiaine voi olla tehoton.

- Vesi voi muuttua sameaksi.
- Voi ärsyttää ihoa.

·Veteen voi kertyä kiinteää ainetta

Matala pH-arvo voi aiheuttaa seuraavia ongelmia:

- Vesi voi muuttua sameaksi.
- · Voi aiheuttaa silmä-ärsytystä.

 Voi tehdä kloorista aggressiivista (syövyttää tyynyjä ja lämpökantta)

Sade- tai makean veden lisääminen muuttaa veden pH-arvoa.

#### 2. Desinfiointi:

Desinfiointiaine on kemikaali, joka eliminoi tai neutraloi vedessä olevat mikro-organismit (bakteerit, levät, sienet, virukset). Mikro-organismit ovat pieniä mikroskooppisia organismeja, joita ei voi ahvaita paljaalla silmällä ja jotka joutuvat veteen sateen, tuulen ja uimareiden kehon kautta. Jos niitä ei poisteta (desinfioida), ne voivat aiheuttaa sairauden tai infektion. Orgaaniset aineet tekevät kylpyveden sameaksi.

Lämpimän veden desinfiointiin tehokkaimmat aineet ovat kloori, bromi ja aktiivihappi.

#### 3. Levän (algae) kasvun ehkäisy:

Veden desinfioinnin lisäksi levien kasvun estäminen on tärkeää. Levät voivat kasvaa, vaikka desinfiointi ja suodatus olisivat asianmukaisia.

Levän leviämisen estävät aineet toimivat vain asianmukaisilla pH-arvoilla.

#### 4. Veden kovuus (Water hardness):

Veden kovuus määritetään veteen liuenneiden kalsium- ja magnesiumsuolojen määrän perusteella. Kovat vedet sisältävät liikaa näistä liuenneista suoloista ja siten muodostuu vaahtoa. Veden kovuutta ei voida vähentää lisäämällä kemikaaleja, mutta vaahdon muodostumista voidaan estää.

### 5. Vaahtomainen (Frothing):

Vaahto on veden pinnalla olevia kuplia, jotka voivat kertoa myös epäpuhtauksista. Epäpuhtaudet johtuvat yleensä kosmetiikan, vartaloemulsioiden jne. kulkeutumisesta, veteen.

#### 6. Veden testauslaitteet:

Veden testauslaitteita käytetään enimmäkseen kemiallisen ja desinfioivan vaikutuksen mittaamiseen. Kemiallinen (pH); Desinfiointiaine (Br, O3)

Pakkaus sisältää tabletteja ja mittalasin.

Testaa vedenlaatu

Kemikaalit tulee aina annostella suodattimen läheisyyteen

Jos veden kemialliset tasot eivät ole 48 tunnissa määritellyissä arvoissa, desinfioi vesi

Huolellisellakin desinfioinnilla veden laatu ei ole enää ylläpidettävissä 2 - 3 kuukauden käytön jälkeen, ja vesi on vaihdettava. Desinfioi allas putkiston desinfiointiaineella ja noudata aineen käyttöohjeita. Lopuksi tyhjennä, puhdista ja huuhtele poreallas.

#### ΗυοΜΙΟ!

#### Alkoholipohjaisten puhdistusaineiden käyttö porealtaan puhdistukseen on kielletty!

Valmistaja ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat väärästä ja väärien kemikaalien ja hoitoaineiden käytöstä.

Alle 18-vuotiaat henkilöt saavat käsitellä vettä kemiallisesti vain vanhempien valvonnassa.

### ALTAAN YLLÄPITO

Älä altista porealtaan akryylipintaa jatkuvalle auringonvalolle! Ilman lämpökantta suora altistuminen auringonvalolle voi aiheuttaa värimuutoksia allaskuoressa. Käytä lämpökantta aina, kun et käytä allasta, olipa se täynnä vettä vai ei.

- 1. Tyhjennä allas vedetä määräajoin, puhdista ja täytä puhtaalla vedellä.
- 2. Puhdista suodatin vähintään joka toinen viikko
- 3. Suihku aina ennen altaaseen menoa

#### Suositukset:

- Viikoittain ja ennen jokaista käyttöä, tarkista altaan vesikatso vedenkäsittelyn perusteet
- joka kolmas kuukausi, vaihda suodattimet
- ·Kolmen kuukauden välein vaihda kylpylävesi katso veden tyhjennys
- Altaan vuosittainen tarkastus on suositeltavaa soita ammattilaiselle tarkastusta varten.

### SUODATTIMEN POISTO JA PUHDISTAMINEN

Mekaanisten epäpuhtauksien (ihohiukkaset, siitepöly jne) puhdistaminen vedenkierron ja vedenhoitoaineiden avulla on perusedellytys kylpyveden puhtaudelle. Altaassa on suodatusta varten erillinen kiertovesi/suodatinpumppu tai suodatus tehdään hierontapumpun pienemmällä teholla. Pumppu kierrättää vettä suodattimen / suodattimien läpi. Suodatin kerää näkyvää roskaa vedestä.

Suosittelemme suodattimen pudhistamista viikoittain juoksevan veden alla.

Suosittelemme suodattimien desinfiointia kloori- tai desinfiointiliuoksessa kuukausittain.

Suosittelemme suodattimien vaihtoa kolmen kuukauden välein, vähintään kuitenkin kerran vuodessa.

Huom: Likainen tai epäpuhdas suodatin estää vedenkierron altaassa!

#### **ALLASKUOREN HOITO**

Pyyhi pinta märällä liinalla. Käytä aina neutraalia puhdistusainetta ja pehmeää pyyheliinaa. Ålä koskaan naarmuta akryylin pintaa hiomatyökalulla, terällä tai veitsellä, koska se voi aiheuttaa vaurioita. Älä käytä kynsilakanpoistoainetta, asetonia tai maalinpoistoainetta pinnan puhdistamisessa, koska se voi aiheuttaa vaurioita.

#### **Ohjauspaneelin hoito:**

- · Älä vahingoita ohjauspaneelia kovalla esineellä.
- Jos mahdollista, vältä altistamasta ohjauspaneelia suoralle auringonvalolle.
- Kun et käytä allasta, pidä lämpökansi päällä.

### TALVISÄILYTYS

Mikäli haluat säilyttää allasta tyhjänä talvella, suosittelemme tilaamaan ammattilaisen tekemään tyhjennyksen. Muistathan, että altaan takuu raukeaa, mikäli allasta säilytetään tyhjänä talvella ilman vettä tai sähköä. Takuu raukeaa vaikka talvityhjennyksen suorittaa tehtaan valtuutettu huoltoliike.

#### Talvityhjennysohjeet

- tyhjennä allas
- pyyhi allaskuori kuivaksi
- poista vesi putkistosta ja pumpuista
- vie pumput ja keskusyksikkö sisätiloihin
- aseta lämpökansi paikoilleen ja peitä allas pressulla

Mikäli allasta ei tyhjennetä ja kuivata huolella, sinne jäänyt vesi voi jäätyä ja vaurioittaa allasta. Altaan takuu ei kata jäätymisestä aiheutuneita vaurioita.

#### Kun allasta ei käytetä yli viikkoon:

Kun et käytä allasta, pidä lämpökansi aina altaan päällä ja kiinnitä se soljilla.Älä unohda! Jos et käytä allasta, nosta kansi vähintään kerran viikossa varmistaaksesi asianmukaisen ilmanvaihdon. Lämpökannella on monta käyttötarkoitusta. Tärkein tarkoitus on lämmöneristys, mutta myös lian ja roskien (lehdet, neulaset, siitepöly) pääseminen veteen estyy, kun kansi on altaan päällä.

Klipsilukoilla varustetut soljet eshkäisevät pienten lasten pääsyn altaaseen ilman lupaa.

#### HUUHTELE SUODATTIMET VIIKOITTAIN

Suosittelemme suodattimien vaihtoa uusiin kolmen kuukauden välein.

### Altaan käyttäminen ilman suodatinta on kiellettyä.

- 1. Poista suodattimen kansi (mallikohtaisia eroja).
- 2. Poista suodatin.
- 3. Puhdista suodatin juoksevalla vedellä.
- Liota suodatinta haaleassa vedessä, johon on sekoitettu klooria tai desinfiointiainetta 1-2 tunnin ajan, lopuksi huuhtele suodatin. Älä puhdista suodatinta alkalisella pesuaineella tai korkeapainepesurilla!



#### VEDENTYHJENNYS

Voit tyhjentää veden tyhjennysaukon kautta paikallisten ympäristöstandardien mukaisesti.

- 1. avaa tyhjennysventtiilin korkki (sammuta allas)
- 2. liitä altaan mukana toimitettu väliadapteri
- 3. kierrä tyhjennysventtiiliä vastapäivään
- vedä tyhjennysventtiiliä ulospäin, jolloin vedenvirtaus alkaa
- 5. kun allas on tyhjä, tee toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä



# KYTKENTÄKAAVIO - W2000

### W2000



#### YLEISKATSAUS


## KYTKENNÄT

## SÄHKÖKYTKENNÄT (KORKEAJÄNNITE) MALLI W2000-KESKUSYKSIKKÖ

Nämä varusteet vaativat suorat, eristämättömät, naaraspuoliset pikakytkentäliittimet kaikille liitännöille, mukaan lukien maa. Katso liitännät seuraavista taulukoista. Huomaa, että kaikkien naarasliittimien on oltava oikein ja täysin paikoillaan piirilevyssä, jotta nimellisarvot ovat oikein.



Varmista, että kaikki tarvikkeet on kytkettykeskusyksikön sivulla olevaan kiinnitysholkkiliittimeen.

VIRTALIITÄNTÄ		PUMPPU 1		
Jännite	230 V	Jännite	230 V	
Maa	P27	Маа	P28	
Vaihe/linja	P25	Hidas nopeus	K6-P	
Nolla	P18	Korkea nopeus	K7-P	
		Nolla	P19	

## OTSONAATTORI

(toimii pumpun hitaalla nopeudella)

Jännite	230 V	HEAT.WAV-YJ	
Maa	P30	vihreä / maa	P5
Vaihe/linja	P23	musta / vaihe	P3
Nolla	P35	valkoinen / nolla	P4
Nolla	P35	valkoinen / nolla	P4

#### VALAISTUS

(12 V DC , 500mA)	
Kytkin	P33

## SÄHKÖLIITÄNTÄ

Katso lisätietoja keskusyksikön kannen kytkentäkaaviosta.



## VAROITUS!

W2000-mallin on aina oltava kytkettynä piiriin, jota suojaa vikavirtasuoja (RCD), jonka nimelliskäyttövirta ei ole yli 30mA.

Oikeaoppinen kytkentä sähkörasian, RCD:N ja riviliittimen välillä on välttämätön. Noudata ain apaikallisia lakeja ja säädöksiä. Käytä vain kuparilankaa, ei alumiinia.



#### 230 V (3 JOHTOA)

Aseta jokainen johto riviliittimen oikeaan reikään värikoodin mukaisesti. Kiristä riviliittimen ruuvit tasaisella ruuvitaltalla. Kun olet varmistanut, että johdot ovat kiinnitettyinä, kiinnitä keskusyksikön kansi. Älä kiristä liikaa kansiruuveja (vääntömomentti enintään 8 tuumaa lb {0.9 N.m.}.

Kytke kioinnitysjohdin kiinnityskorvakkeeseen keskusyksikön sivussa (maadoitus).

# KYTKENTÄKAAVIO - W3000 & W5000

## W3000 & W5000



## LIITÄNNÄT

## LIITÄNNÄT, KORKEAJÄNNITE: W5000

Nämä varusteet vaativat suorat, eristämättömät, naaraspuoliset pikakytkentäliittimet kaikille liitännöille, mukaan lukien maa. Katso liitännät seuraavista taulukoista. Huomaa, että kaikkien naarasliittimien on oltava oikein ja täysin paikoillaan piirilevyssä, jotta nimellisarvot ovat oikein.



## SUORA LÄHTÖ 1

(kelluva liitin)		PUMPPU 1 (A3)		PUHALLIN / CP /		Otsonaattori/ Pum	ppu 3 /
Jännite	230 V	Jännite	230 V	ABG* (A4)	230 V	CP (A1)	230 V
Vihreä / maa	P47	Vihreä / maa	P49	Jänniste	230 V	Jännite	230 V
Musta / vaihe	P32	Musta/hidas nop	K2-P	Vihreä / maa	P48	Vihreä / maa	P52
Valkoinen / nolla	P56	Punainen/korkea	K1-P	Musta/ hidas nop	K6-P	Musta / vaihe	K4-P
		Valkoinen/nolla	P59	Valkoinen / nolla	P57	Valkoinen / nolla	P62

PUMPPU 2 (A2)	
Jänniste	230 V
Vihreä / maa	P51

Musta/hidas nop

Punainen/korkea

Valkoinen/nolla

-----

KIERTOVESIPUMPPU** (A1) Jännite 230 V		
Vihreä / maa	P52	
Musta / vaihe	K4-P	
Valkoinen/nolla	P62	

Otsonaattori / CP (B0) (kelluva liitin)		
Jännite	230 V	
Vihreä / maa	P48	
Musta / vaihe	K2-P	
Valkoinen/nolla	P57	

## VALAISTUS(12 V AC, 1A MAX.) Jännite Aina päällä P34 Rele P35

\* ABG: ylimääräinen puhallin

K6-P

K3-P

P60

\*\* Otsonaattori ja kiertovesipumppu voidaan yhdistää samaan ulostuloon valinnaisen leikkurin PP1 kautta. Tämä taulukko näyttää tyypilliset kytkennät. OEM-valmistajilla voi olla erilainen kytkentäjärjestelmä.

## LIITÄNNÄT

## LIITÄNNÄT, KORKEAJÄNNITE: W3000

Nämä varusteet vaativat suorat, eristämättömät, naaraspuoliset pikakytkentäliittimet kaikille liitännöille, mukaan lukien maa. Katso liitännät seuraavista taulukoista. Huomaa, että kaikkien naarasliittimien on oltava oikein ja täysin paikoillaan piirilevyssä, jotta nimellisarvot ovat oikein.



SUORA (A4)		PUMPPU 1 (A3)		
Jännite	230 V	Jännite	230 V	
Vihreä / maa	P47	Vihreä / maa	P49	
Musta / vaihe	P32	Musta/ hidas nop	K2-P	
White / common	P56	Punainen/korkea	K1-P	
		Valkoinen / nolla	P59	

### PUMPPU 2 / Puhallin / 03

/ <b>ABG</b> * (A1)		/ CP / ABG* (
Jännite	230 V	Jännite
Vihreä / maa	P52	Vihreä / ma
Musta / vaihe	K4-P	Musta/ hida
Valkoinen / nolla	P62	Valkoinen /

#### PUMPpu 2 / Puhallin / 03 / CP / ABG\* (A2)

Jännite	230 V
Vihreä / maa	P51
Musta/ hidas nop	K2-P
Valkoinen / nolla	P60

KIERTOVESIPUMMPU\*\* (A1) Jännite 230 V Vihreä / maa P52 Musta / vaihe K4-P

P62

Valkoinen / nolla

#### VALAISTUS (12 V AC, 1A MAX.)

Jännite	
Aina päällä	P34
Rele	P35

\* ABG: ylimääräinen puhallin

\*\* Otsonaattori ja kiertovesipumppu voidaan yhdistää samaan ulostuloon valinnaisen leikkurin PP1 kautta.

Tämä taulukko näyttää tyypilliset kytkennät. OEM-valmistajilla voi olla erilainen kytkentäjärjestelmä.

# KYTKENTÄKAAVIO - W3000 & W5000

## SÄHKÖLIITÄNTÄ

## SÄHKÖLIITÄNTÄ: W3000 & W5000

Katso lisätietoja keskusyksikön etulevyn kytkentäkaaviosta.



1-vaihe L1 palautus neutraalin läpi Jumpperi PJ1: P7 ja P13 välille. Jumpperi PJ2: P10 ja P74 välille.



2-vaihetta yhdellä neutraalilla L1+L2 palautus neutraalin läpi Jumpperi PJ1: P7 ja P10 välille. Jumpperi PJ2: P13 ja P74 välille.



2-vaihetta käytettäessä vaihetta 3 Delta - ei neutraalia

Kävtä 2-vaiheista asetusta

L1+L2 palautetaan L3

Jumpperi PJ1: P7 ja P10 välille.

Jumpperi PJ2: P13 ja P74 välille.



3-vaihetta (SUOSITUS)

yhdellä neutraalilla

L1, L2+L3 palautuvat neutraaliin

Jumpperi PJ1: P7 ia P10 välille.

Jumpperi PJ2: P11 ja P13 välille.

#### W3000 & W5000 230 V TAI 230/400 V

Sähköliitännän, vikavirtasuojan (RCD) ja keskusyksikön riviliittimen oikea johdotus on välttämätöntä! Vain sähkömiehen kytkettäväksi.



W3000 & W5000 mallit on aina kytkettävä piiriin, joka on suojattu jännitevirtalaitteella (RCD/vikavirtasuoja), ionka nimellinen toimintavirta ei vlitä 30mA.



## LIITÄNNÄT

## LIITÄNNÄT, KORKEAJÄNNITE in.yt

Kytkemistä varten 0.250 tuuman liittimiin korkeajännitevarusteissa on oltava naaraspuoliset pikakytkentäliittimet, suorat ja eristämättömät kaikentyyppisille liitoksille, mukaan lukien maa. Vain 230 V: n lisävarusteita saa kytkeä in.yt.n piirin vastaaviin liittimiin. Katso oheiset liitännät seuraavista taulukoista. Huomaa, että kaikkien naarasliittimien on oltava oikein ja täysin paikoillaan piirilevyissä, jotta virran nimellisarvot olisivat oikeat.



#### SUORA ULOSTULO 1 (A4)

Jännite	230 V
Vihreä / maa	P48
Musta / vaihe	P32
Valkoinen / nolla	P57

#### SUORA ULOSTULO 2 (C1)

Jännite	230 V
Vihreä / maa	P92
Musta / vaihe	P132
Valkoinen / nolla	P86

#### LISÄ/AUXILIARY (B1) (VAIN IN.YT-12-CE)

Jännite	230 V
Vihreä / maa	P118
Musta / vaihe	K26-P
Valkoinen / nolla	P124

#### PUMPPU 1 (A3)

Jännite	230 V
Vihreä / maa	P49
Musta / matala nopeus	K2-P
Punainen / korkea	K1-P
White / common	P58

#### PUMPPU 5 (B3) (VAIN IN.YT-12-CE)

Jännite	230 V
Vihreä / maa	P115
Musta / vaihe	K24-P
Valkoinen / nolla	P121

PUMPPU 2	2 (A2)
----------	--------

lännite	230 V
Vihreä / maa	P50
Musta / matala nopeus	K23-P
Punainen / korkea	K3-P
Valkoinen / nolla	P88

PUHALLIN (B4) (VAIN IN.YT-12-CE)	
Jännite	230 V
Vihreä / maa	P114
Musta / vaihe	K25-P
Valkoinen / nolla	P120

#### PUMPPU 3 (C3)

Jännite	230 V
Vihreä / maa	P94
Musta / matala nopeus	K22-P
Punainen / korkea	K21-P
Valkoinen / nolla	P88

# Zipper Comparison Zipper Comparison Jannite 230 V Vihreä / maa P93 Musta / vaihe K23-P White / common P87

# KIERTOVESIPUMPP (C2) (IN.YT-7-CE) Jännite 230 V Vihreä / maa P93

Vihreä / maa	P93
Musta / vaihe	K22-P
White / common	P87

#### PUMPPU 4 (B2) (VAIN IN.YT-CE)

Jännite	230 V
Vihreä / maa	P117
Musta / matala nopeus	K26-P
Punainen/korkea	K27-P
Valkoinen / nolla	P123

#### **OTSONAATTORI** (A1)

Jännite	230 V
Vihreä / maa	P51
Musta / vaihe	K4-P
White / common	P60

#### VALAISTUS (12 V AC, 1A MAX.)

Aina päällä	P34
Rele	P35

## SÄHKÖLIITÄNTÄ

## SÄHKÖLIITÄNTÄ: W8000

Katso lisätietoja keskusyksikön etulevyn kytkentäkaaviosta.



1-vaihe L1 palautus neutraalin läpi Jumpperi PJ1: P7 ja P13 välille. Jumpperi PJ2: P10 ja P74 välille.



2-vaihetta yhdellä neutraalilla L1+L2 palautus neutraalin läpi Jumpperi PJ1: P7 ja P10 välille. Jumpperi PJ2: P13 ja P74 välille.



2-vaihetta käytettäessä vaihetta 3 Delta – ei neutraalia Käytä 2-vaiheista asetusta L1+L2 palautetaan L3 Jumpperi PJ1: P7 ja P10 välille. Jumpperi PJ2: P13 ja P74



3-vaihetta (**SUOSITUS**) yhdellä neutraalilla L1, L2+L3 palautuvat neutraaliin Jumpperi PJ1: P7 ja P10 välille. Jumpperi PJ2: P11 ja P13

#### W8000 230 V OR 230/400 V

Sähköliitännän, vikavirtasuojan (RCD) ja keskusyksikön riviliittimen oikea johdotus on välttämätöntä! Vain sähkömiehen kytkettäväksi.



## VAROITUS!

W8000 on aina kytkettävä piiriin, joka on suojattu jännitevirtalaitteella (RCD/vikavirtasuoja), jonka nimellinen toimintavirta ei ylitä 30mA.

## LAITEASETUS (BREAKER)

## KÄYNNISTÄMINEN JA LAITEASETUS (BREAKER)



On tärkeää määritellä vikavirtasuojan (GFCI/RCD) nimellisarvo, jolla varmistetaan turvallinen ja tehokas virranhallinta.

Pidä Prog-näppäintä painettuna, kunnes pääset asetusvalikkoon (breaker), ohjelmointivalikko näkyy ensin. Jos ohjausjärjestelmäsi on varustettu vaihemääritysvalikolla, se näkyy ennen breaker asetusvalikkoa.

Huom: jos ohjauspaneelissa ei ole Prog-näppäintä, käytä valo-näppäintä.

Värinäytöllisessä ohjauspaneelissa mene asetusvalikkoon (settings)..



Valitse käytettävien vaiheiden lukumäärä (1 - 3). Käytä Ylös- tai Alas-näppäimiä valitaksesi vaiheiden lukumäärän ja paina Prog. -näppäin valinnan vahvistamiseksi.

112000			
Vaiheiden lukumäärän valinta			
UL	ei saatavilla		
CE	ei saatavilla		

W2000

## W3000, W5000 & W8000

#### Vaihdein lukumäärän valinta

CE	1, 2 tai 3
CE Swim*	1, 2 tai 3

\* Lisätietoja Swim Spa ohjekirjasta



Järjestelmän esittämät arvot vastaavat 80% vikavirtasuojan (GFCI) enimmäisvirtakapasiteetista.

Käytä Ylös- tai Alas-näppäimiä valitaksesi haluttu arvo.

Arvoa voidaan yleensä muuttaa välillä 10 - 48 A.

Paina Prog. näppäin katkaisijan luokituksen asettamiseksi.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty b: n tyypillinen arvo erilaisille vikavirtasuoja (GFCI/RCD)-luokille.

Valitse se, joka vastaa katkaisijaasi.

Huomaa: Jokaisella OEM: llä on omat ennalta määritetyt kokoonpanot.





W2000

W3000,	W5000
--------	-------

& W8000

b

48A

40A

32A

24A

16A

Vikavirta (GFCI/RCD)	b	Vikavirta (GFCI/RCD)
50A	40A*	60A
40A	32A	50A
30A	24A	40A
20A	16A	30A
16A	12.8A	20A
15A	12A	

\* ainoastaan mallissa in.yj-3.

# LAITEASETUS (BREAKER)

## KÄYNNISTÄMINEN JA LAITEASETUS (BREAKER)

TÄRKEÄÄ Lue ennen laitteen käynnistämistä.

Varmista, että kaikki lisälaitteet on kytketty maadoituskorvakkeisiin ja kytketty ohjausjärjestelmään.

Vähimmäisvirtaus on 68 LPM (18 GPM). Varmista, että kaikki venttiilit ovat auki altaan putkistossa ja että veden virtaus on riittävä pääpumpun ja vedenlämmittimen välillä.

Kytke virrat.

## IN.FLO DRY-VEDENVIRTAUSSUOJA

Käynnistyksen yhteydessä in.flo-ilmaisin tarkistaa veden virtauksen seuraavan järjestyksen mukaisesti:

Pumppu 1 tai kiertovesipumppu käy 2 - 5 minuutin ajan.

Näytössä näkyy "- - - " virtauksen varmennuksen aikana. Tämän jälkeen järjestelmä vahvistaa, onko virtaus riittävä vai ei.

Jos virtaus on riittävä, veden lämpötila näytetään näppäimistön näytöllä. Kun vesi on saavuttanut ilmoitetun lämpötilan plus 0,45 ° C, vedenlämmitin sammuu.



### KÄYNNISTYSNÄYTTÖ (JOKAINEN PARAMETRI NÄYTETÄÄN 2 SEKUNNIN AJAN)



Valotesti Kaikki valot syttyvät.



Ohjelmistonumero



Ohjelmistoversio



Valittu Low-level-asetus Valittu Low-level asetus

#### YLLÄPITOA, HUOLTOA JA VEDEN LAATUA KOSKE-VAT KYSYMYKSET

#### Suodatin on likainen, mitä teen?

Puhdista suodatin vähintään kerran kahdessa viikossa puutarhaletkulla huuhtoen. Riippuen altaan käyttöasteesta, syväpuhdista suodatin liottamalla sitä varta vasten siihen tarkoitetussa hoitonesteessä. Kysy hoitoaineesta lisää jälleenmyyjältäsi.

#### Onko syytä käydä suihkussa ennen kylpyä?

Ehdottomasti kyllä. Näin kylpyvesi säilyy huomattavasti puhtaampana pidempään.

#### Pitäisiko altaan ulkoverhoilu pestä säännöllisesti?

Ulkoverhoilu on tehty säänkestävästä muovimateriaalista.Se ei kaipaa säännöllistä pesua, puhdista se vain silloin, kun se on tarpeen.

# Kuinka usein kylpyvesi tulee vaihtaa, mikäli altaassani on in.clear water maintenance -järjestelmä?

Mikäli altaassasi on in.clear -järjestelmä, riittää, kun vesi vaihdetaan puolen vuoden välein. Mikäli allasta ei käytetä päivittäin, veden vaihtoväli saattaa olla vieläkin pidempi. Vettä todennäköisesti tulee lisätä, koska sitä käytössä haihtuu, ja näinollen myös Turblu -kemikaalia (natriumbromidia sisältävä hoitoaine) tulee lisätä pakkausohjeen mukaisesti. Altaisiimme on saatavana UV-C-antibakteerisia aineita, sekä desinfiointi- ja sterilointiaineita. Nämä puhdistusjärjestelmät takaavat raikkaan ja puhtaan kylpyveden, käyttämällä 30-50% vähemmän kemikaaleja. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi.

#### Minkälaista vedenpuhdistusmenetelmää suosittelette, mikäli allas on yleisessä ja/tai yhteiskäytössä?

Yhteiskäyttöön suosittelemme erityistä hiekkasuodatinta, joka laitetaan tavallisen paperisen suodattimen tilalle. Mikäli altaan käyttöaste on tavallista suurempi, suosittelemme myös käytettävän automaattista hoitokemikaalin annostelulaitetta. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi.

#### Altaaseen muodostuu runsaasti vaahtoa. Käymme suihkussa ilman saippuaa ja shampoota, ja käytämme hoitokemikaaleja ohjeiden mukaan. Mikä vikana?

Levitä 1-2 kupillista vaahtoamisenestoainetta kylpyveteen, tuotteen käyttöoppaan mukaisesti. Odota, että kemikaali sekoittuu huolellisesti veden kanssa. Toista tarvittaessa. Jos ongelma esiintyy edelleen, tarkista ja säädä veden pH-arvo uudelleen. Jos vaahtoamista esiintyy edelleen, desinfioi allas levänestokemikaalilla, joka sisältää vapaata aktiivista klooria, tyhjennä allas, puhdista, huuhtele ja täytä allas uudelleen.

### ALTAAN SIJOITTAMISPAIKAN ESIVALMISTELUT

#### Mitä tulee ottaa huomioon altaan paikkaa valitessa?

Lue tarkemmat ohjeet tämän ohjekirjan kohdasta "altaan asennus", ja toimi ohjeiden mukaisesti. On tärkeää, että paikka valitaan ja valmistellaan erityisellä huolella, ja epävarmoissa tilanteissa kannattaa aina kääntyä asiantuntijan eli jäleenmyyjäsi puoleen. Paikkaa valitessa tulee ottaa huomioon sähkörasioiden lokaatiot, alustan roudankestävyys ja tasaisuus, sekä altaan täyttämisen ja tyhjentämisen mahdollisuus. Tulevia huoltoja ja korjauksia varten altaan ympärillä on oltava tarpeeksi tilaa.

# Onko lattiaviemäröinti pakollinen sijoitettaessa allas sisätiloihin?

Lattiaviemäröinti on välttämätöntä, mikäli allas sijoitetaan sisätiloihin!

#### ALTAAN TEKNINEN KÄYTTÖ

# Minkälainen on altaan hierontajärjestelmää pyörittävä moottori?

Hierovat altaamme on varustettu Laingin pienitehoisella (110 W) energiaa säästävällä, hiljaisella ja kiertävällä pumppumoottorilla.

#### Mikä on korkein mahdollinen kylpyveden lämpötila, joka ei vaurioita allasta?

Kylpyvesi voidaan asettaa 26 ja 40 -asteen välille.

#### Mikä on suositeltu altaan lämpötila?

Suositeltu altaan lämpötila on 36-38. Poikkeuksena kuumatkesäpäivät, jolloin 32-36 asteinen kylpyvesi voi tuntua miellyttävämmältä. Lasten käytössä kannattaa suosia hieman alempia lämpötiloja. Muista varmistaa veden lämpötila ennen kylpemistä, ja että lapset kylpevät ulkoporealtaassa ainoastaan aikuisten valvonnassa.

#### Voiko altaan laitteisto jäätyä? Onko järjestelmässä erityistä jäätymisen estoon tarkoitettua sensoria?

Mikäli allasta ei käytetä talvikuukausina, eikä sitä haluta pitää täydessä kylpylämpötilassa, allas voidaan asettaa ns. talvitilaan, jolloin veden lämpötilaa alennetaan 15 asteeseen. Tämä vähentää merkittävästi energiankulutusta. Emme missään tapauksessa suosittele altaan tyhjentämistä talveksi putkistoon ja laitteistoon vesijäämien jäätymisen riskin takia, mutta mikäli tyhjentäminen on ehdottoman välttämätöntä, sen on parasta suorittaa ammattilainen. Voit kysyä ko. maksullisesta palvelusta jälleenmyyjältäsi. Takuumme ei kata minkäänlaisia altaan talvityhjennyksen seurauksena sattuneita vaurioital

# Voiko lämmityksen ohjelmoida lämmittämään allasta tiettyinä ajankohtina?

Lämmittämisen ajoittamista tiettyihin aikoihin ei voida ohjelmoida liian suuren energiankulutuksen ja korkeimman kylpylämpötilan ylityksen takia.

#### Onko altaaseen saatavilla etäohjausta?

Tiettyihin altaisiimme on saatavilla ensiluokkainen Colossus -ohjausjärjestelmä, jota voidaan ohjata IOS: Ile ja Androidille suunnitellulla sovelluksella (Windows ei ole tuettu). Sovellus mahdollistaa etäkäytön ja -hallinnan. Voit käyttää altaan hierontasäätimiä missä tahansa, säätää veden lämpötilaa, kiertoa, valaistusta ja tarkistaa altaan teknisen tilan ollessasi itse vaikka toisella puolen maailmaa.

#### Altaan hierontatoiminto sammuu automaattisesti 15 minuutin käytön jälkeen. Voinko käynnistää sen heti uudelleen? Voinko käynnistää sen uudelleen niin monta kertaa kuin haluan ilman taukoa? Kuinka tämä vaikuttaa suuttimiin?

Vesihierontajärjestelmä sammuu 15 minuutin välein turvallisuussyistä - mahdollisien lihaskipujen välttämiseksi. Hierontajärjestelmä voidaan käynnistää uudelleen monta kertaa ilman taukoa.

Kun altaan käyttö on vähäistä (esim. talviaikaan), mikä on energiatehokkain asetus, kun otetaan huomioon lämmitykseen tarvittava energia? Käytämme sitä vain muutaman kerran viikossa, lämpötila on 37 astetta. Pitäisikö sen olla lepotilassa tai säästötilassa? Pitäisikö minun siirtyä vakioasetukseen vain kun haluan altaan lämpenevän ennen sen käyttöä? Vai pitäisikö sen aina pysyä vakioasetukseesa?

Vaikka allasta käytetään vain 2–3 kertaa viikossa, tehokkain tapa on pitää vesi käyttölämpötilassa (38 astetta). Erinomaisen eristyksen ja lämpökannen ansiosta tämä asetus vaatii vähemmän energiaa kuin veden uudelleen lämmittäminen ennen käyttöä. Lämmitysjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti päälle, jos veden lämpötila laskee yli puoli celsiusastetta. Lepotilaa (Economy) suositellaan kesällä, koska ulkolämpötila on yleensä korkea. Käytä säästöasetusta (Sleep) vain, jos et käytä allasta pidemmän aikaa (3-4 viikkoa).

# Palautuuko altaaseen viimeksi käytetyt asetukset sähkökatkoksen jälkeen?

Kun kytket altaan virtalähteeseen, se siirtyy käynnistystilaan. Aseta se perusasetukseen painamalla "Temp" -painiketta, jolloin se näyttää veden lämpötilan. Allas vaihtaa takaisin viimeksi käytettyyn asetukseen sähkökatkon jälkeen.

#### Voidaanko suodatusjakso ohjelmoida ainoastaan 1-8 tunnin jaksoihin? Voinko ohjelmoida sen esim. 3 tunnin jaksoon? Mikä on optimaalisinta ja mikä riittää?

Suodatusjakso voidaan asettaa 1-8 tuntiin tai jatkuvaan suodatukseen. Jos sinulla on allas, joka on varustettu in.clear bromisuolajärjestelmällä, suositellaan päivittäistä 8 tunnin suodatuksen kiertoaikaa, tarvittavan bromimäärän tuottamiseksi. 8 tunnin (2x4 tunnin) asetus on ihanteellinen.

#### Voidaanko altaan ohjauspaneeli sijoittaa altaan ulkopuolelle, josta vain henkilökunta voi käyttää sitä?

Ohjauspaneeli voidaan sijoittaa korkeintaan 5 metrin päähän altaasta (vaatii lisäkaapelin).

#### Mikä on UV-C lampun käyttöikä?

Jos suodatusjakso on asetettu jatkuvalle (0 - 24) -asetukselle, UV-C-lampun käyttöikä on 8000-9000 tuntia. Jatkuvalla suodatuksella tehokkain veden desinfiointiainejärjestelmä voi vähentää tarvittavaa kemikaalimäärää 30-50% käytöstä riippuen.

#### IN.CLEAR

#### Miksi kylpyvesi on turbulentti/öljyinen?

Jos vesi on turbulenttia tai öljyistä raskaan käytön jälkeen, suorita täyttö ja odota 24 tuntia, kunnes olosuhteet ovat käyttökelpoisia. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä palveluntarjoajaan suorittaaksesi tarvittava veden tasapainotus.

#### Voiko natriumbromidi höyrystyä?

Ei. Bromi poistuu altaasta ainoastaan veden mukana allasta tyhjennettäessä, tai ylivuodon tai roiskumisen yhteydessä.

# Minkälaisia puhdistusaineita minun tulisi käyttää altaan puhdistukseen?

Käytä altaan puhdistukseen ainoastaan vaahtoamattomia ei-hermeettisiä puhdistusaineita.

#### Jos in-clear bromisuolajärjestelmä on kytketty pois päältä, puhdistuuko allas edelleen natriumbromidilla?

Vaikka järjestelmä olisi kytketty pois päältä, bromi puhdistaa vettä vielä jonkin aikaa, niinkauan kun sitä on edelleen vedessä. In.clear järjestelmä voidaan siis lyhyiksi ajoiksi kytkeä pois, ilman, että se vaikuttaa pysyvästi veden laatuuun.

