

*Valitessasi BaseBetonin, valitset ainutlaatuisen tuotteen! Varmistaaksemme, että saat nauttia BaseBeton pinnoitteestasi mahdollisimman pitkään, olemme koonneet yhteen tärkeimmät puhdistus- ja hoitovinkit.*

#### **PU-lakka**

*Tärkeää: Lakatun pinnoitteen on annettava kuivua perusteellisesti vähintään viikon (7 päivän) ajan, ennen kuin se voidaan altistaa mekaaniselle ja kemialliselle rasitukselle. Käytä säännölliseen puhdistukseen neutraaleja, mietoja puhdistusaineita (esim. neutraali saippua) tai erityistä SA PU Cleaner -puhdistusainetta.*

Älä kiinnitä mitään teippiä vasta lakatuille alueille - muuten on olemassa vaara, että pinta irtoaa. Ensimmäinen puhdistus lopullisen pinnoituksen jälkeen tulee tehdä aikaisintaan viikon (7 päivän) kuluttua, koska lakkapinta tarvitsee tämän ajan kovettuakseen täydellisesti. PU-lakalla viimeistellyn BaseBeton-pinnan säännölliseen puhdistukseen riittää, että poistat hiekan, pölyn ja lian harjaamalla tai pyyhkimällä (käytä riittävän pehmeää harjaa, joka ei naarmuta pintaa). Pinttynyt lika voidaan pyyhkiä pois hieman kostealla liinalla. Jos haluat puhdistaa koko lattian moppaamalla, rutista moppi/moppausliina kunnolla kastamisen jälkeen. Moppausveteen voidaan lisätä neutraalia, hankaamatonta puhdistusainetta tai SA PU Cleaner -puhdistusainetta. Pinnoille ei pesun jälkeen tule jäädä pesuvettä. Älä käytä puhdistusainetta laimentamattomana suoraan pinnoille. Vahvoja liuottimia sisältävät aineet (esim. kynsilakanpoistoaine) vahingoittavat pinnoitetta ja aiheuttavat tahroja.

#### **Lattiat**

Pinnoitettujen lattiapintojen likaantumista vähennetään tehokkaimmin tilan sisäänkäynnin alueella olevalla eteismatolla tai esimerkiksi kurasiapparilla. *Muista: Jalkineiden mukana kulkeutuvat hiekanjyvät ovat aina kovempia kuin mikään markkinoilla oleva pinnoite. Jos pinnoitteen lakkakerros kuluu kokonaan pois joltakin kohdalta pitkän tai raskaan käytön seurauksena (esim. ulko-oven läheisyydessä) tulee lattia hioa koko käsitellyltä alueelta ja lakkauskäsittely tehdä uudelleen.*

Pinttynyt, pienemmät tahrat tai kumiset kengänjäljet voidaan poistaa varovasti laimentamattomalla SA PU Cleanerilla, mineraalitärpätillä, puhdistusbensiinillä tai muulla soveltuvalla tahrannoistoaaineella (joka ei vahingoita PU-lakkaa). Käytä tähän tarkoitukseen aina pehmeää liinaa naarmuuntumisen välttämiseksi. Varmuuden vuoksi testaa tahrannoistoaaine myös aina piilossa olevaan, ei näkyvään kohtaan.

#### **Märkätilat**

Märkätilojen kohdalla on erityisen tärkeää, että PU-lakkaa ei vahingoiteta käyttämällä liian voimakkaita puhdistusaineita. Seinät on aina ensin kostutettava vedellä ja sitten pestävä miedolla puhdistusaineella. Jos vedessä on paljon kalkkia, lisää pyyhkimisveteen aika ajoin pieni määrä etikkaa. Puhdistuksen jälkeen huuhtelee seinät puhtaalla vedellä. Kalkkireunojen muodostumisen välttämiseksi kuivaa kaikki pinnat suihkun jälkeen.

*Vinkki: Suihkun jälkeen huuhtelee kaikki pinnat kylmällä vedellä.*

**BaseBeton laastipinnoitteen hoito-ohjeet yhdellä silmäyksellä:**

- Käytä vain saippuapohjaisia puhdistusaineita, äläkä koskaan käytä niitä suoraan laimentamattomana.
- Älä käytä hankaavia, syövyttäviä, ammoniakki-, kloori- tai happopohjaisia puhdistusaineita.
- Käytä vain pehmeitä pyyhkeitä, sieniä ja harjoja.
- Lisää pieni määrä (20 ml) Wax Care SA PU Protect puhdistusainetta pinnoitteen pesuveteen n. 4-6 viikon välein.
- Poista pinnoille kertynyt kalkki laimennetulla etikkavedellä.
- Suosittelemme huuhtelemaan suihkutiloissa olevat pinnat kylmällä vedellä aina käytön jälkeen ja pyyhkimään ne kuivaksi lattialastalla/pikakuivaimella.
- Laita shampoot, suihkugeelit ja hiusvärit aina suoraan niille varattuun soveltuvaan astiaan.
- Poista aina kaikki tahrat ml. vesitahrat heti niiden ilmestyttyä.

*Varoitus: Kukkaruukkujen ja niitä vastaavien pintojen alle voi muodostua kondenssivettä, mikä aiheuttaa tahroja pinnoitteeseen. Tämän välttämiseksi muista käyttää niiden alla soveltuvia e. lasisia alustoja.*

- Varusta puiset pöytien ja tuolien jalat sekä vastaavat kalusteet pehmusteilla, kuten huopaliitoksilla, jotta vältytään naarmuuntumiselta.
- Lisää eristävä/suojaava kerros raskaiden kynnysmattojen, karkeiden lattiamattojen ja muovisten alustojen alle pinnoitteen vaurioitumisen estämiseksi. (esim. huopatassu tai -levy)
- BaseConcrete pinnat saavat ajan myötä kauniin patinan. Etenkin keittiön työtasojen kohdalla ne voivat värjäytyä pitkällä aikavälillä huolimatta kolminkertaisesta SA Master Protect PLUS lakkauksesta. Tähän vaikuttavat lähinnä ruoanlaitto- ja siivoustavat kohteessa.
- BaseConcrete pinnat ovat ulkonäöltään ja rakenteeltaan yksilöllisiä valitusta tuotteesta ja täyttötypistä riippuen. Värisävyt ja huokoiset tai tasaiset alueet ovat osa tuotteen ominaisuuksia eivät virheitä.
- BaseBeton-pintojen värjäys tehdään käyttämällä väripigmenttejä. Niissä saattaa esiintyä pieniä poikkeamia tuotantoerien välillä.
- Värinäytteet ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia. Lakkauksesta riippuen värin intensiteetti voi vaihdella.
- Materiaalin lopullinen kovuustaso saavutetaan n. 1 viikko (7 päivää) lakkauksen jälkeen.
- Jokainen valmis BaseBeton pinnoite on laadukas mittatilaustuote, joka valmistetaan paikan päällä asiakkaan tiloissa käsityönä ja sillä hetkellä vallitsevasta lämpötilasta ja kosteudesta riippuen, joten sitä ei voida koskaan toistaa suhteessa 1:1.
- Pinnoitettujen tilojen elastiset silikoni- ja liikuntasamat vaativat huoltoa, joten ne eivät kuulu takuun piiriin.