



Monteringsanvisning

1. Skruva fast fästbeslaget [A] i skåpsreglen med träskruv [E] och med euroskruv [D] i vald höjd.
2. Fixera hyllorna [B] i skåpet på stöd [A] och sätt i låssprinten [C].

Innehåll

- 2 st fästbeslag [A]
- 2 st hyllor 750x1/2 [B]
- 2 st låssprintar [C]
- 8 st euroskruv 6,3x16 [D]
- 4 st träskruv 3,5x16 [E]