



Käyttökohteet

PRO Vedeneristekynnys on tarkoitettu käytettäväksi märkätilan ja kuivan puolen väliseen oviaukkoon, jossa vaaditaan märkätilan puolelle tulvakynnys.

Ominaisuudet ja edut

- Valmistettu tarkkaan valikoidusta tasalaatuisesta tammesta, joka lakataan kulutusta kestävällä lakalla
- Soveltuu asennettavaksi levy- ja betonilattioille
- Ei rajoita kuivan puolen lattiamateriaalia ja kuivan puolen lattiamateriaalin paksuus voi vaihdella 0-20mm (10 eri korkoa) + invapinta
- Huomioitu vedeneristeen noston valmiista lattiapinnasta 15-20 mm
- Kynnyksen ja oven väliin jää 15mm rako korvausilmalle
- Pro pintaosa tulee lepäämään kuivan puolen lattiamateriaalin päälle, jolloin liitoskohtaan muodostuu liikuntasäily.
- 3 vakioleveyttä runko-osassa: 68mm, 92mm ja 130mm
- PRO vedeneristekynnyksen pintaosa on vaihdettavissa ilman märkätilan vedeneristeen rikkomista.
- Pinta saatavana tammi lakattuna ja tammi valkolakattuna
- Tuotteessa QR-koodi asennusohjeeseen (BestLevel Oy:n sivuilla myös lisätietoa)
- Pakkauskoot
 - 1kpl
 - Erikoisleveät pintakynnykset min. 50kpl

Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmiasi mikä tahansa, BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu.

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava tieto on aina helposti saatavana.

BestLevel

laatua yhdessä

Pro-vedeneriste-kynnys

Asennusohjeet:

1. Vaaitse kynnysrunko suoraan ja aseta korko huomioiden vaadittu tulvakorkeus min. 15mm (saatavissa valmiit säätölaipat, tai vaneriset korokepalat). Karmin paikka aukossa määrää kynnyksen sijainnin. Karmin paikkaan vaikuttaa karmin smyygillistöitys. Asenna kynnysrunko siten, että se on hiukan kallellaan märkätilan puolelle. (toteuta päädyn vesieristys vedeneristystyön yhteydessä). Asenna kynnysrunko PCI Elritan, tai PCI Pectape Bond liimalla. Kiinnityksen voi varmistaa myös mekaanisella kiinnityksellä.
2. Toteuta märkätilan vedeneristys ja nosta vedeneriste kynnysrunkoa vasten PCI vahvistusnauhan kanssa.
3. Liimaa alumiinilista paikoilleen PCI Elritan PCI Pectape Bond liimalla.
4. Toteuta märkätilan laatoitus.
5. Kiinnitä PRO-pintakynnys paikoilleen silikonilla ja ruuveilla (mahdollistaa pintaosan vaihtamisen). Asenna pinta kuivan puolen lattiamaateriaalin asennuksen jälkeen.

Huomioi:

1. Märkätilan laatan korko suhteessa kuivan puolen laatan korkoon.
2. Seinän paksuus

