

Ryhmäasennus maahan Bobi Link -jalustalle

Asennuksessa tarvitaan porakone/ruuvinväännin, 6 mm metalliporanteriä, mittanauha ja lapio.

Bobi Link -asennusjalustoilla varustettu postilaatikkoryhmä lasketaan perustuskuoppaan ja varmistetaan, että täyttöluukut ovat postin suosittelemalla korkeudella maanpinnasta. Postilaatikat tuetaan pystysuoraan ja kuoppa täytetään betonilla. Jos maapohja on routiva, on roudaneristysten tarve selvitettävä. Valettaessa kannattaa betoniantura vahvistaa harjateräksillä (putkissa reiät 6 mm teräkselle), varsinkin jos kyseessä on useamman postilaatikon ryhmä.

Huom! Ennen asennustyöhön ryhtymistä varmista, että sijaintipaikka sijaitsee juuri siinä missä pitääkin.



Postilaatikon sivuseinissä on valmiit kiinnitysreikien aihiot.



6 mm HSS-metalliterä painetaan reiän aihioon...



...ja reiät porataan matalilla kierroksilla. Reiät puhdistetaan ja porausjätteet poistetaan.



Asennuspaikkaan kaivetaan lapionlevyinen, n. 40 - 50 cm syvä ura.



Postilaatikkoryhmän osat kootaan asennuspaikan lähelle...



...ja osat kiinnitetään toisiinsa



Valmiksi koottu postilaatikkoryhmä nostetaan asennuspaikalle.



Ennen valua varmistetaan vielä oikea korkeus ja ryhmän suoruus.



Jalustaputkien alle laitettu kesto-putkilaudoitus voi auttaa ryhmän



Jalustaputkien alareikiin pujotetaan 6 mm betoniteräs ja betoniantura valetaan. Ryhmä tuetaan suoraan kunnes valu kuivuu.



Postilaatikot kannattaa viimeistellä selkeillä nimikilvillä.

asentamisessa suoraan.



Lukkojen sarjanumerot kannattaa kirjoittaa muistiin.