

D2D Jalkalistat

Yleistä tietoa D2D -jalkalistoista

- Jalkalistat on tarkoitettu vain sisäkäyttöön ja ne eivät saa joutua suoraan kosketukseen veden kanssa.
- Tavarassa ilmeneviin mahdollisiin virheisiin voidaan vedota vain ennen sen asentamista!
- Huonelämpötila ja -kosteus täytyy olla normaali. Huonelämpötila noin 20°C ja ilman suhteellinen kosteusprosentti noin 40%. Eli huoneen seinien ja katon tulee olla kuivia, ikkunoiden ja ovien lasitettuja.
- Jalkalistojen lämpötilan ja kosteuden on annettava tasaantua asennusympäristön kanssa ennen kiinnitystä noin kolme päivää. Näin varmistat, että jiirisaumat eivät aukeile asennuksen jälkeen. Pakkauksia ei tarvitse aukaista kokonaan. Riittää, että pakettien päihin tehdään aukko, josta mahdollinen kosteus pääsee pois.

Asennusohje

Jalkalistan päättäminen

Kun jalkalista on paksumpi kuin käytetty peitelista tai jos lista joudutaan päättämään keskellä seinää:

- Mittaa ensin tarvittavan listan pituus.
- Päätejiiri tehdään kuten ulkojiirikulma, mutta kulmasta jatkuva lista on pituudeltaan vain käytettävän listan paksuinen.
- Ennen jiirikulman sahausta sahaa pieni pala (ns. tehdaspääte) listojen päistä pois, jotta listojen päiden suoruus voidaan varmistaa.
- Jiirikulma tehdään 45-asteisena niin, että pidempi kulma jiiristä on valmiin pinnan puolella. Tulevien jiirien tulee siis muodostaa yhdessä 90-asteen ulkokulma. Kun olet saanut kulman täsmäämään, mittaa listan paksuus, joka on siis päätekappaleen pituus.
- Mittaa päätekappaleen pituus pitkästä jiiripäästä eli ulkokulmasta. Noudata erityistä varovaisuutta sahatessasi päätekappaletta, koska kyseessä on pieni listakappale!
- Liimaa kappaleet nopeasti kuivuvalla puuliimalla, liimaa levitetään

jiirikulmaan molempiin listankappaleisiin. Paina kappaleet tiukasti yhteen niin, että ulkojiiristä ja liitoksesta tulee tiukka ja siisti. Pyyhi saumasta ylimääräiset liimat pois kostealla liinalla ennen liiman kuivumista. Anna liitoksen kuivua rauhassa ennen listojen seinään kiinnittämistä.

Jalkalistan jatkaminen keskellä seinää

- Huomaamattomimman sauman saat jiiraamalla jatkokohtan listojen päät 45 asteen kulmaan, jiirikulma katsesuunnasta poispäin. Tällä tavalla lista pääsee vapaasti liikkumaan, eikä mahdollinen listan eläminen näy myöhemmässäkään vaiheessa.
- Ennen jiirikulman sahausta sahaa pieni pala (ns. tehdaspääte) listojen päistä pois, jotta listojen päiden suoruus voidaan varmistaa.

Jalkalistan asentaminen/90-asteen nurkka

- Ennen jiirausta sahaa pieni pala (ns. tehdaspääte) listojen päistä pois, jotta listojen päiden suoruus voidaan varmistaa.
- Nurkkaan tulevat listat jiirataan vastakkaisiin 45 asteen kulmiin, jolloin kappaleet muodostavat yhtenäisen 90 asteen kulman.
- Saha toisen listan jiirikulma ensin ja asenna lista paikoilleen. Jiiraa toisen listan vastakulma ja lyhennä lista sen jälkeen oikeaan mittaan siten, että nurkkasaumoista tulee tiiviit.
- Tee tarvittaessa jiirijatkos/-jatkokset seinän keskellä, mikäli listan mitta ei riitä yhdelle seinälle.
- Ulkonurkat tehdään kuten sisänurkka mutta jiirikulmat tulevat toispäin.

Kiinnittäminen onnistuu helposti ruuveilla, nautoilla tai viimeistelynaulaimella. Valkoisia listoja varten voidaan käyttää paikkamaalia mahdollisten asennusjälkien peittämiseksi.

D2D Jalkalistan pikakiinnike

Viimeistellyn lopputuloksen saat käyttämällä pikakiinnikkeitä

Yleistä

- Pikakiinnikkeellä voit asentaa D2D pikakiinnikeuralliset jalkalistat
- Kiinnike taittuu sisä- ja ulkokulmiin
- Voit käyttää pikakiinnitteisten jalkalistojen asennuksessa apuna asennuslevyä.
- Pikakiinnike voidaan ruuvata asennuslevyn avulla seinään ja painamalla lista kiinnikkeen päälle. Kiinnitys käy nopeasti ja näin asennusjäljet voidaan minimoida sekä lattia säästyy kolhuilta.
- Voit kiinnittää listat myös perinteisesti listanauloilla tai ruuveilla.

Asennusohje

1. Kiinnikkeet asennetaan seinään noin 50 cm välein. Mikäli seinässä on kaarevuutta, merkitse linjaaria tai vesivaakaa käyttäen myös seinän syvimpiin kohtiin kiinnikkeiden paikat.
2. Ota huomioon listojen yksityiskohdat ja huoneen kulmat siten, että jokaisessa liitoskohdassa on kiinnike. Myös jatko-, jiiri- ja päätepalat kiinnitetään pikakiinnikkeillä.
3. Sahaa yhden seinän/huoneen listat tarvitsemiisi mittoihin. Ota huomioon myös jatko-, jiiri- ja päätepalojen mitoitus (asennusohjeet ovat näiden tuotteiden pakkauksissa).
4. Asennuslevyä käytetään sellaisenaan 42 mm ja sitä matalampien listojen asennuksessa. Yli 42 mm korkeilla listoilla käytetään lisäksi korokekappaletta.
5. Paina kiinnike asennuslevyn päähän, jossa urat ovat. Kiinnike asettuu paikoilleen siten, että kiinnikkeen reiät tulevat aukkojen kohdalle.
6. Kiinnitä pikakiinnikkeet seinään merkitsemiisi kohtiin. Käytä levyseiniin listaruuveja ja kiviseiniin naulatulppia.
7. Poista asennuslevy ja aseta siihen seuraava kiinnike.
8. Paina ylhäältä alaspäin lista kiinnikkeeseen.