

Ohjeet Ekolet Oiva käymälän puupaneloinnin tekoon



Kuvan mukainen puupanelointi on tehty ohuesta puisesta lattiaritilästä. Kyseisiä saunahuoneisiin tai kylpyhuoneisiin tarkoitettuja lattiaritiloita saa ostettua hyvin varustelluista rautakaupoista tai sellaisen voi tehdä itse.

- Noin 5-7 cm levyiset puupaneelit on yhdistetty toisiinsa takapuolelta kiinni taipuisaan nauhaan (esim. taipuisa muovinen kuormanauha) ruuveilla tai nitojalla.
- Puupaneloinnin leveys on n. 1450mm ja korkeus n. 445-450mm. Tällöin paneelin yläreunasta jää kannen reunan alle piiloon n. 5-10mm (max tila reunan alla on 27mm)
- Puupaneloinnin paksuuden tulee olla alle 20mm, sillä muuten sen yläreuna ei mahdu kannen reunan alla (reunan alla olevan tilan leveys on n. 23mm)

Puupanelointi kiinnitetään rakennuksen seinään ainoastaan paneloinnin sivuilta (nauhan päistä sitoen tai ruuveilla) siten, että panelointi vain lepää löyhästi säiliötä vasten, jolloin se ei haittaa säiliön kiertämistä huollon yhteydessä.

