

# ARKE001

## Korjaussarja akryylikylpyammeelle

### Ohjeet

#### 1. Yleistä

Altuglas CS on valutuote, jonka väri on kestävä. Yksinkertainen kiillotus riittää palauttamaan sen alkuperäisen värin ja kiillon uudenveroiseksi.

#### 2. Puhdistus

Kylpyamme tulee puhdistaa saippualla ja vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä käytä ammoniakkia tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita. Ne voivat vahingoittaa pintaa.

Kylpyamme on suositeltavaa puhdistaa heti käytön jälkeen, kun pinta on vielä lämmin. Tällöin saippuajäämät, rasva ja lika irtoavat helpommin, mikä estää niitä kertymästä ja kovettumasta kiinni pintaan.

Alueilla, joilla vesi on kalkkipitoista, kalkkijäämiä voi tarttua hanoihin ja kylpyammeen vesirajaan. Näiden poistamiseksi ja ehkäisemiseksi suositellaan, että kyseiset alueet puhdistetaan käytön jälkeen pehmeällä sienellä, nestemäisellä saippualla ja lämpimällä vedellä. Huuhtelee lopuksi huolellisesti kylmällä vedellä.

Vältä voimakkaiden lämmönlähteiden joutumista kosketuksiin kylpyammeen kanssa tai niiden sijoittamista kylpyammeen läheisyyteen. Vältä myös teräviä ja leikkaavia esineitä, sillä ne voivat aiheuttaa pintaan syviä jälkiä.

#### 3. Ohje pienten vaurioiden korjaamiseen

**a.** Pinnalliset vauriot, kuten ohuet naarmut, korjataan kiillottamalla pinta nestemäisellä kiillotusaineella (esim. ARBE002) ja pehmeällä liinalla.

**b.** Syvemmät naarmut ja materiaaliin tunkeutunut lika poistetaan märkähiomapaperilla, jonka karheus on 600–1200. Liota hiomapaperia hetki ennen vaurion hiomista. Kiillota pinta sen jälkeen nestemäisellä kiillotusaineella (esim. ARBE002) ja pehmeällä liinalla.

**c.** Myös pienet vauriot ja palojäljet voidaan hioa pois edellä kuvatulla tavalla ja kiillottaa sen jälkeen.

#### 4. Ohje suurempien vaurioiden korjaamiseen

Suuret ja syvät vauriot, jotka ovat syntyneet esimerkiksi esineen pudottua kylpyammeeseen, tulee korjata vain ammattitaitoisen henkilön toimesta. Näissä tapauksissa vaurio korjataan kaksikomponenttiratkaisulla, värillisellä tahnalla ja kovetteella. Korjauksen väri voi poiketa hieman kylpyammeen alkuperäisestä väristä.

**VAROITUS:** Korjaussarja sisältää syttyviä aineita.

### **a. Pinnan valmistelu**

- i.** Halkeaman leviämisen estämiseksi poraa halkeaman molempiin päihin 0,5–1,0 mm:n reikä.
- ii.** Levennä halkeamaa hieman ja muotoile siitä V:n muotoinen veitsellä tai vastaavalla työkalulla.
- iii.** Puhdista halkeama liinalla ja pienellä määrällä kemiallisesti puhdasta bensiiniä.
- iv.** Aseta teippiliuskat, esimerkiksi maalarinteippi, 5 mm:n etäisyydelle halkeaman molemmille puolille.

### **b. Korjausmassan sekoitus ja levitys**

Sinulla on 20 minuuttia aikaa suorittaa seuraavat kolme vaihetta:

- i.** Kaada koko kovetteen sisältö korjaustahnaa sisältävään purkkiin.
- ii.** Sekoita korjausmassaa vähintään 3 minuutin ajan. Sekoita varovasti, jotta massaan ei muodostu ilmakuplia.
- iii.** Levitä korjausmassaa runsaasti halkeamaan ja sen päälle pituus-, leveys- ja korkeussuunnassa, sillä massa kutistuu jonkin verran kovettuessaan.

### **c. Viimeistely ja kiillotus**

- i.** Anna massan kovettua noin 50 minuuttia huoneenlämmöstä riippuen. Noin 30 minuutin kuluttua massa voi saavuttaa noin 85 °C:n lämpötilan.
- ii.** Tasoita pinta teippiliuskojen välistä kaapimella vetämällä sitä halkeaman suuntaisesti, kunnes pinta on täysin tasainen. Poista sen jälkeen teippi.
- iii.** Aloita hionta märkähiomapaperilla, jonka karkeus on 600, ja jatka sen jälkeen yhä hienommilla hiomapapereilla, kunnes pinta vastaa ympäröivää pintaa. Liota hiomapaperia hetki ennen käyttöä.
- iv.** Kiillota lopuksi pinta nestemäisellä kiillotusaineella (esim. ARBE002).

Odota 24 tuntia ennen kylpyammeen käyttöä korjauksen jälkeen, jotta massa ehtii kovettua kunnolla.