

Asennus L-paneelilla

1. Käännä amme kokonaan ylösalaisin. Aseta se mieluiten pehmeälle pinnalle, esim. huopaa alustana käyttäen.
2. Liu'uta paneeli reunan alle kiinnikkeeseen sille sivulle, jolle haluat sijoittaa paneelin. Aloita lyhyestä sivusta. Käytä esimerkiksi lastaa apuna.
3. Asenna paneelin kiinnikkeet ja jalat.
4. Säädä paneelituet siten, että ne ovat kohdakkain ammeen reunan kanssa ja varmista, että paneeli on suorassa.
5. Mittaa korkeus kehyksen alareunasta jalkaan. Jalan tulisi olla 15-20 mm korkeampi kuin paneelin korkeus. Tätä tarvitaan sekä ilmankierron varmistamiseksi, että paneelin poistamisen helpottamiseksi.
6. Puhdista paneeli kohdasta johon metallialuslevy liimataan. Poista sitten kaksipuolinen teippi kannattimesta ja kiinnitä metallialuslevy paneelin sisäpuolelle.
7. Irrota paneeli ja käännä amme ympäri.
8. Aseta amme paikalleen. Säädä niin, että amme on vaakasuorassa (säätämällä jalkoja).
9. Asenna ponnahtusventtiili.
 1. vaahtomuovitiiviste (ammeen sisäpuolelle)
 2. kumitiiviste (ammeen alapuolelle ensimmäisenä)
 3. muovitiiviste (kumitiivisteen päälle)
 4. kiinnitysmutteri (kiristetään käsin)
10. Asenna kulmaliitin ponnahtusventtiiliin ja kytke poistoputki. Tarvittaessa lyhennä putkea sahaamalla putki niin, että se on oikean pituinen lattiakaivoa varten. Varmista, että putki ulottuu lattiakaivolle (sen ei tule ulottua liian pitkälle).
11. Asenna paneeli takaisin paikalleen. Voit käyttää esimerkiksi lastaa apuna.
12. VALMISTA!