



Asennusohjeet Wizard + Genius ja Idealdecor fototapeteille

1. Tarvikkeet

- 1 ämpäri liisterin sekoitusta varten
- 1 tela liisterin levitystä varten
- 1 tapetteiksi tapetin leikkaamista varten
- 1 mitta
- Pride jauheliisteri

2. Pinnan valmistelu

Valmistele ovi tai seinä samalla tavalla kuten tapetoidessa. Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja tasainen. Poista vanha tapetti ja pese pinta vedellä ja miedolla pesuaineella. Hio pois öljypohjainen maali ja rosoisuus. Tuki kolot ja raot tasoitteella.

3. Liisteri

Käytä PRIDE -jauheliisteriä

4. Valmistelut ennen tapetointia

Ensimmäinen vuota määrittää koko tapetin ulkoasun. Siksi sen asennuksessa on oltava erityisen tarkka. Suosittelemme aloittamaan ylhäältä vasemmalta. Ennen kuin aloitat liisteröinnin, sovita ja kohdista osat lattialla. Tarvitset mitan, viivaimen ja kynän, jotta pystyt määrittämään ensimmäisen vuodan paikan tarkasti. Kun paikka on merkitty, levitä liisteri tasaisin vedoin ensimmäisen vuodan taustapuolelle. Varmista, että reunat ovat hyvin liisteröityjä. Älä laita liisteröityjä osia yhteen ja huolehdi, että vuodat eivät vety liian kauan. (maksimi 1-2 minuuttia)

5. Tapetointi

Seuraa tarkasti valmistajan ohjeita tapetoidessa. Vuota asennetaan reunasta reunaan. Asenna alempi vuota seinään apuviivoja käyttäen. Silota vuota ylhäältä alas ja ilmakuplat kevyesti keskeltä reunoille kaikista suunnista. Vältä hankaamista. Käytä apuna sientä tai tapettiharjaa. Tunnustele käsin onko vuodan alla ilmataskuja. Huom. Jos joudut poistamaan vuodan, tee se varovasti ja asenna nopeasti uudelleen.

6. Kuivuminen

Kuivumisen tulee tapahtua melko hitaasti. Nopea kuivuminen voi aiheuttaa rakoja vuotien väliin. Ihanteellinen kuivumislämpötila on +20 °C. Sulje ikkunat ilmavirran välttämiseksi.

Suomen AM-Markkinointi Oy
Eteläväylä 11 PL 19 28601 Pori
tel. (02) 8376 9480, fax (02) 822 1530
suomen@am-markkinointi.fi
www.am-markkinointi.fi
www.tapetit.fi