



## weber VT+ Valmistasoite

- Hyvät työstöominaisuudet ja täyttävyyys
- Sileä maalattava pinta
- Pinta- ja pohjatasoitukseen

### Kuvaus

Käyttövalmis kevyt ruiskutasoite sisäseinien ja -kattojen tasoittamiseen sekä kipsikartonkilevyjen saumaukseen.

### Edut

- Alhaiset emissiopäästöt
- Kevyt tuote

### Levitystapa

- Ruiskutettava
- Käsin levitettävä

### Käyttökohteet

Tuote täyttää CE-merkinnän vaatimukset EN 15824 (tasoitus), EN 13963 (saumaus) standardien osalta.

### Alusta

Alustan pitää olla puhdas, kiinteä ja kuiva. Tartuntaa heikentävät aineet, kuten rasva, pöly jne. on poistettava. Varmistetaan, että ruuvin- tai naulankannat eivät ole ylhäällä. Epätasaisuudet hiotaan pois. Aiemmin maalatut pinnat puhdistetaan soveltuvalla pesuliuksella ja huuhdellaan vedellä ennen tasoitteen levittämistä. Ennen tasoitusta tarkistetaan, että vanha maalipinta on hyvin kiinni alustassaan.

### Alustan tyyppi

- Betoni

### Huomioi ennen käyttöä

Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen neuvontaan.

### Tuotekuvaus

Menekki	n. 1,0 l/m <sup>2</sup> /1 mm:n kerros tasoituksessa.
Käyttölämpötila	Työvaiheessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +5 °C
Kuivumisaika	Kuivumisaika riippuu pohjamateriaalista, kerrospaksuudesta, lämpötilasta, ilmankosteudesta ym.
Sideaine	Kopolymeeri lateksi
Runkoaine	Valkoinen dolomiitti ja kevytfilleri, maksimi raekoko 0,35 mm
Rasitusluokka	RL 0L04
Värisävy	Valkeahko
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, pakkauselta ja suoralta auringonvalolta suojattuna)
Pakkaus	• 10 litran astia • 15 litran säkki
Tuotehyväksynnot	CE, MI

## Työohjeet

Tasoite levitetään tasoiteruiskulla. Kuivunut pinta hiotaan hiontapaperilla, jonka karkeus on 100-120. Hiontatyössä tulee käyttää suojalaseja ja hengityssuojainta. Hiontapöly poistetaan ennen seuraavaa käsittelyä. Kuivunut pinta voidaan hionnan jälkeen maalata tai tapetoida maalin- ja tapetinvalmistajan ohjeita noudattaen. Tapetin tartunnan parantamiseksi tai uudelleentapetoinnin helpottamiseksi tasoitepinta voidaan pohjustaa weber MD 16 dispersiolla tai pohjamaalata ennen tapetointia. Tapetointivaiheessa tulee seurata tapetinvalmistajan ohjeita työn suorituksen ja tapetointiolosuhteiden suhteen. Tapetoitaessa huoneen lämpötilan tulee olla normaali asu- lämpötila.

Käsin saumauksessa silotetta levitetään saumaan leveällä

lastalla niin, että silote täyttää runsaasti reunaohennuksien muodostaman syvennyksen. Saumanauha painetaan silotteeseen n. 75 mm leveällä teräslastalla. Saumanauhan alta pursuava silote tasataan nauhan päälle. Silotetta levitetään vielä saumanauhan päälle niin, että se täyttää runsaasti saumakohdan. Tarvittaessa silotetta lisätään niin, että sauma täyttyy. Koneellisessa saumauksessa sauma työstetään laitevalmistajan ohjeen mukaisesti. Saumattu levypinta voidaan tasoittaa kauttaaltaan samalla tuotteella.

Työvälineet ja laitteet pestään vedellä.

## Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.