

# ASENNUSOHJE

## Ennen asennusta:

Poista suuret epätasaisuudet betonista.

Levy kiinnitetään sokkeliin kiinnitys- / saneerauslaastilla.

**Noudata laastin valmistajan antamia ohjeita.**

Kun sekoitat laastin, anna sen vetäytyä, sekoita sitten uudelleen ja aloita asennus.

## Asennus:

Kivieristelevyn asennus aloitetaan ulkonurkasta, jonka jälkeen edetään täysillä levyillä eteenpäin.

Levyt asennetaan tiukasti puskusaumaan, huolehdi, ettei laastia mene saumoihin.

Levyjen työstö tehdään sirkkelillä tai käsisahalla.

Mikäli sokkelissa on pieniä epätasaisuuksia, voidaan ne oikaista työstämällä kivieristelevyä.

Kivieristelevyn leveystoleranssi +/- 4 mm, pituustoleranssi +/- 10 mm.

Mikäli haluat saumata pystysaumut, käytä siihen ulkokäyttöön soveltuvaa elastista massaa tai T-listaa.

