

Käsienpesu/ Siivous/ Pesualtaat

Putkisuojan asennusohje

1. Tarkista ensiksi, että putkisuoja mahtuu korkeuden puolesta altaan ja lattian väliin. putkisuojan vakiokorkeus on 650 mm ja jos allas on asennettu vakiokorkeuteen 850 mm lattiasta, niin putkisuojan takaosan alareunan ja lattian väliin jää 50 mm rako. Halutessasi raon pienemmäksi asenna allas alemmaksi, mutta ei enempää kuin 40 mm. Vastaavasti jos haluat raon suuremmaksi, asenna allas ylemmäksi. Tilauksesta teemme myös vakiokorkeudesta poikkeavia putkisuojia max. korkeus 1000 mm.
2. Seuraavaksi tarkista, ettei vesilukko ylitä asennustelineen ulkoreunaa yli 50 mm ja etureunaa kohden oleva vesilukko on lyhimmässä asennossa, eikä poikkea sivusuunnassa yli 20 mm keskikohdasta. Mitoituksella tarkoitetaan altaan mukana toimitettua vesilukkoa.
3. Katso altaan keskikohta kiinnitystelineen keskeltä ja tee merkki samalle linjalle 20-50 mm putkisuojan alareunasta ylöspäin. Normaalikorkeuteen asennetussa altaassa merkki laitetaan kiinnitystelineen pohjasta alaspäin 590-600 mm. Jotta tukirauta tulisi vaakasuoraan, merkitse vatupassia avuksi käyttäen merkit kummallekin puolelle keskikohtaa 50-100 mm keskikohdasta. Poista tukiraudan liimateipin suoja ja paina tuki seinään kiinni, niin että tukiraudassa oleva keskireikä on merkin keskikohdalla ja tukirauta on vaakasuorassa. Jos haluat varmistaa tukiraudan pysyvyyden seinässä, voit kiinnittää sen ruuveilla kiinni seinään, tukiraudassa olevista rei'istä. Kiinnitys propuille olevat reiät voit porata suoraan hakasissa olevista rei'istä 8 mm poranterällä (älä irrota hakasta seinästä) ja painaa reikiin muoviset kiinnitys proput ja sen jälkeen kiinnittää ruuvit paikoilleen.
4. Seuraavaksi laita putkisuoja altaan kiinnitystelineessä oleviin kiinnitysuriin ja paina putkisuoja niin syväälle, että takareuna on seinässä kiinni. Levitä hieman putkisuojan alaosa ja laita putkisuojan sisäänpäin käännetty reuna hakasen alle. Putkisuoja on paikallaan ja kaunis kokonaisuus on valmis käyttöön. Normaali asennusaika on 2-5 minuuttia, mutta vaikka menisi hieman enemmänkin aikaa, niin pääasia on että työ on tehty huolellisesti, näin varmistetaan tuotteen turvallinen käyttö.
5. Jos sinun tarvitsee ottaa putkisuoja pois huoltoon tai puhdistusta varten, vedä ensin putkisuojan alaosa reunoja hieman sivulle, niin että hakaset irtaantuvat pois putkisuojan reunoista ja vedä sitten suoja itseesi päin irti kiinnitystelineestä.
6. Onneksi olkoon! olet saanut työsi päätökseen ja voit nauttia kauniista ja laadukkaasta kokonaisuudesta.