

RAKENTAMISOHJEET: LISÄKATOS 3,5 INTORP 8,6 -VARASTOON

Lisävalinta INTORP 8,6 -varastoon

1. Perusta ja perustukset valmistellaan *piirustuksen A11* mukaan.
Peruspilarit tehdään kevytsoraharkoista tai betonikivistä tai valamalla tai muulla vastaavalla tavalla.
Peruspilarit on tehtävä painumattomalle alustalle.
Huomioi kosteudenhallinta ja mahdolliset ojitusongelmat.
ENNAKOI!
Tasoita maa perustusten alta ja ympäriltä siten, että se viettää rakennuksesta pois päin.
2. Jos olet jo rakentanut INTORP 8,6:n, sinun täytyy poistaa räystäslauta ja asentaa se myöhemmin lisäkatokseen.

Ellet ole vielä rakentanut INTORP 8,6 -varastoa, voit rakentaa sen valmiiksi kohtaan 5 asti ja jatkaa sitten tämän rakennusohjeen mukaan.
3. Pidennä kaksi ulointa katto-ortta naulaamalla naulauslevy 80x300 kummallekin puolelle käyttäen 12 kpl 40x4,0:n ankkurinauloja per naulauslevy, katso *piirustus A 13 detajli B*.
4. Sovita tolppien pituus perustusten mukaan. Muista, että palkki tulee asennettavaksi tolppien loveukseen. Pidennetyt katto-orret tulevat samaan linjaan olemassa olevien kanssa.
5. Naulaa palkki tolppiin kuudella 75 x 2,8 mm:n naulalla per tolppa. Katso *piirustus A13, detajli A*.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS! Ankkuroi tolpat perustuksiin ennen kuin jatkat (kiinnitystarvikkeet eivät sisälly toimitukseen).
6. Asenna kolme muuta katto-ortta kohdan 3 mukaisesti. Naulaa myös kulmarauta palkkiin katto-orsien toiselle puolelle. Käytä 6 kpl 40x4,0:n ankkurinauloja per kulmarauta.
7. Aloita raakaponttikaton asennus. Aloita matalalta puolelta ja aseta ensimmäinen raakaponttilauta katto-orsien alareunan tasoon. Ulota raakapontti vähintään 200 mm:n päähän seinäpaneelin pinnasta.
Naulaa jokainen raakaponttilauta katto-orteen yhdellä naulalla, jonka koko on 75 x 2,8. Katso *piirustukset A04 – A05*. (INTORP 8,6: vakiopiirustukset)
Sovita viimeinen raakaponttilauta korkean puolen katto-orsien mukaan.
Ulota raakapontti 200 mm seinäpaneelin ulkopinnan ulkopuolelle.
Jatka kohtaan 7 INTORP 8,6:n rakentamishojeissa.

Jos olet jo rakentanut INTORP 8,6 -varaston, jatka asentamalla raakapontti lisäkatoksen alareunaan. Sovita tässä viimeinen raakaponttilauta matalan puolen katto-orsien tasoon. Pidennä tukirimoja ja otsalautoja. Asenna kohdassa 2 poistamasi räystäslauta. Jatka sitten INTORP 8,6:n rakentamishojeiden kohdasta 8.

HUOM. Mikäli olet jo rakentanut INTORP 8,6:n, sinun on nostettava olemassa olevaa huopaa ja työnnettävä lisäkatoksen huopa sen alle.

Lisäkatos on nyt valmis.
Onnittelut!