

BONDSTORP 10

Jotta aitta täyttäisi sekä omat vaatimuksemme että sinun odotuksesi, se on pystytettävä oikein. Lue nämä ohjeet huolellisesti ja tutustu piirustuksiin.

Tarkista esimerkiksi asemakaavarakaisu.

Hanki oikeat työkalut.

Tarkista, että materiaalitoimitus vastaa materiaaliluetteloa. Lajittele toimitus sopiviin osiin.

HUOM. Kaikki materiaalit on suojattava kosteudelta varastoinnin ja pystytyksen aikana.

Älä koskaan katkaise osia ennen kuin olet varmistanut, että olet katkaisemassa oikeaa osaa oikeaan mittaan.

Noudata rakentamisohteita.

Lue ylläpitoa ja maalausta koskevat ohjeet ennen kuin aloitat pystytystyöt.

Mikäli aiot eristää mökin, lue eristysohjeet ennen aloittamista.

Vinkki! Käsittele kehäpalkit, lattiapalkit ja pääpalkki sopivalla puunsuoja-aineella ennen asennusta.

Saat neuvoja lähimmästä maalikaupasta.

Venttiilit on asennettava kosteus- ja homeongelmien ehkäisemiseksi. Saha/poraa reiät venttiileille ja asenna ne mahdollisimman lähelle katonharjaa.

Takuu ei ole voimassa, ellei tätä ole tehty.

RAKENTAMISOHJEET

1. Perusta ja perustukset valmistellaan piirustuksen A01 mukaan.
Peruspilarit tehdään omavalintaisesta materiaalista.
Materiaalit ja perustusperiaatteet valitaan kussakin tapauksessa rakennuspaikan edellytysten mukaan.
HUOM. Pääpalkin alle tulevat peruspilarit asennetaan siten, että yläreuna on 95 mm muita pilareja alempana.
Huomioi kosteudenhallinta ja mahdolliset ojitusongelmat.
ENNAKOI!
Tasaa maa perustusten alla ja ympärillä siten, että se viettää rakennuksesta pois päin.
2. Aseta bitumikermi (ei sisälly toimitukseen) peruspilareiden ja pääpalkin tai kehäpalkkien väliin. Aseta pääpalkki peruspilareiden päälle.
Naulaa yhteen kehäpalkit ja aseta lattiapalkit (34 x 95) piirustuksessa A01 annettujen mittojen mukaisesti.
Naulaa lattiapalkit paikalleen kehäpalkkien läpi käyttäen 3 kpl nauloja (100 x 34) per puoli. (Jos lattia eristetään, painekyllästetty aluslaudoitus (16 x 100) kiinnitetään kehäpalkkeihin ja lattiapalkkeihin. Katso eristyspiirustus.)
Tarkista, että ristimitat ovat samat.
Ankkuroi kehäpalkit peruspilareihin rakennuspaikan edellytysten mukaisesti. (Kiinnitystarvikkeet eivät sisälly toimitukseen.)

3. Sahaa ja asenna lattialaudat. Naulaa laudat alapohjaan lankanauiloilla (60 x 2,3) niin, että kannat eivät jää näkyviin. Aloita asennus ulkoseinältä seinän suuntaisesti ja jatka seuraavalle sivulle. Halkaise viimeinen lauta piirustuksen A04 mukaisesti. Kyseessä on vain aluslattia, joten siinä voi esiintyä oksanreikiä, halkeamia tms.

Asenna seinärungot piirustuksen A03 mukaisesti. Kiinnitä seinärungot kehäpalkkeihin ja alapohjaan nauiloilla (100 x 34, kk 600 mm).
Tue seinärungot ja tarkista niiden pystysuoruus.
Yhdistä kulmat piirustuksen A03 mukaisesti.
Kiinnitä kulmat pystypalkkeihin nauiloilla, 5 naulaa (75 x 2,8) per palkki.
HUOM. Seinärunkojen on oltava pystysuorat.

5. Asenna päätykolmiot seiiniin A ja C. Sovita päätykolmion paneeli päätyseiiniin niin, että alas tuleva paneeli on peitelautaa vasten. Katso piirustukset A03–A04.

6. Aseta katto-orret paikoilleen ja naulaa ne kiinni päätykolmioihin.
Kiinnitä ne samaan tasoon yläsidepuun kanssa.
Vinkki! Jos haluat rakenteesta siromman, merkitse ja sahaa katto-orret ennen lopullista asennusta. Katso piirustukset A03–A04.

7. Asenna tämän jälkeen raakaponttikatto. Aloita pädystä. Aseta ensimmäinen lauta 22 mm katto-orsien päiden ulkopuolelle. Käytä kaksi naulaa (60 x 2,3) per lauta ja liitoskohta.

8. Viimeistele räystäslaudalla ja kolmiorimalla. Kiinnitä ne lankanauiloilla (60 x 2,3). Otsalaudat kiinnitetään nauiloilla (75 x 2,8). Katso läpileikkaus piirustuksesta A04.

9. Raakapontti pitää peittää välittömästi, esimerkiksi aluskatteella (ei sisälly vakiotoimitukseen).
Aluskatteen asennusesimerkki: Aloita räystäältä ja jatka harjalle limittämällä vähintään 80 mm. Käytä huopanauloja (kk 60 mm).
HUOM. Aluskate on ainoastaan tilapäinen kate, ja varsinainen pintakate on asennettava välittömästi. Kun lopullinen kate asennetaan, rakennus viimeistellään otsalautoilla, räystäskouruilla ja muilla peltiosilla.

10. Asenna ikkuna ja ovi niin, että karmin ulkopinta jää paneelin ulkopinnan tasoon. Tarkista ikkunan ja oven karmien suoruus vesivaa'an avulla. Tarkista, että ristimitat ovat samat. Katso piirustukset A03–A04.
Kiinnitä karmit nauiloilla tai ruuveilla (ruuvit eivät sisälly toimitukseen). Katso mukana toimitettu detaljipiirustus.

11. Kiinnitä nurkkien sekä ikkunan ja oven vuorilaudat paikoilleen nauiloilla ja asenna kaksi peitelautaa (14 x 45) oven alle. Kiinnitä lankanauiloilla (60 x 2,3). Katso piirustus A04.

12. Jäljellä on enää rakennuksen maalaaminen. Noudata maalausohjettamme tai pyydä apua asiantuntevasta maalikaupasta.
Käsittele ovilehti tarkasti, jotta siihen ei pääse kosteutta.

Aitta on nyt valmis!

Onnittelut!