

Quicktech Systems -asennusohjeet

Quicktech -asennusjärjestelmää voidaan käyttää Vetroadredo ja Vitrablok lasitiilille.

Asennusmassa tarttuu useimpiin rakennusmateriaaleihin esim. metalli, puu, betoni, lasi tai keraamisille pinnoille. Esim. parketti, matto tai tapettipinta tulee poistaa ennen asennusta.

Alustan tulee olla elämätön ja puhdas.

Asennusmassa ei tartu polyeteeniin tai polyamidiin.

Quicktech -asennusjärjestelmä sopii pieniin lasitiili-asennuksiin, max. 3m².



1. Varmista että seinä ja lattia ovat 90:n asteen kulmassa toisiinsa nähden. Mitoita profiilit tarvittaessa oikeaan mittaan (pitkä profiili 1000 mm).



2. Pursota asennusmassaa 2 kerrosta profiilin päälle



3. Asenna vaaka ja pystyprofiilit paikoilleen, tarkista että profiilit ovat toisiinsa nähden 90:n asteen kulmassa.



4. Pursota asennusmassaa yhdelle tielle kerrallaan, mikäli massaa pursotetaan useammalle tielle samanaikaisesti saattaa massa "nahkoitua" jolloin tarttuvuus kärsii.



5. Asenna ensimmäinen lasitiili kulmaan. Laita asennusliima pystyprofiiliin, 185 mm, molemmin puolin ja asenna ensimmäinen vaakarivi paikoilleen.



6. Asenna vaakaprofiili paikoilleen kuten kuvassa 3.



7.

Jatka asennusta kuvien 4, 5, ja 6 mukaan viiden (5) tiilen korkeuteen ja tarkista, että lasitiilet ovat kunnolla paikoillaan. Tarvittaessa voit varovasti liikutella tiiliä ja asettaa ne paikoilleen.



11.

Saunaa lattia ja lasitiilen välinen sekä seinän ja lasitiilen välinen sauma homesuojatulla silikonimassalla.



8.

Anna seinän kuivua vähintään 24 tuntia. Sen jälkeen voit jatkaa asennusta kuvien 4, 5 ja 6 mukaan.

Saumaliima saavuttaa lopullisen kovuutensa 1-3 viikon jälkeen asennuksesta olosuhteista riippuen.



9.

Asenna viimeinen tiili ja anna seinän kuivua vähintään 24 tuntia.



10.

Lasitiilet voidaan saunata keraamisten laattojen saumasaineella esim. Ultracolor. Noudata laastin valmistajan ohjeita.

