











YLEISVALAISIN | UNIVERSAL LUMINAIRE | ALLMÄN ARMATUR



A2LUAA / A2LUAB / A2LUAC / A2LUAD

A2LUBA / A2LUBB / A2LUBC / A2LUBD

A2LUCA / A2LUCB / A2LUCC / A2LUCD



LUMI

	VÄRI / FÄRG	SIS. LAMPUN / INKL LAMPA	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLÄ	M-ERÄ FRP	SNRO	E-NR	EAN
A2LUAA 250 IP44 LED 6W/830	valk./vit	kyllä/ja	LED 6W/830	1	4209607	7500810	6435200187581
A2LUBA 320 IP44 LED 12W/830	valk./vit	kyllä/ja	LED 12W/830	1	4209608	7500811	6435200187611
A2LUCA 400 IP44 LED 18W/830	valk./vit	kyllä/ja	LED 18W/830	1	4209609	7500812	6435200187628
A2LUAB 250 IP44 LED 6W/840	valk./vit	kyllä/ja	LED 6W/840	1	4209610	7500813	6435200187635
A2LUBB 320 IP44 LED 12W/840	valk./vit	kyllä/ja	LED 12W/840	1	4209611	7500814	6435200187642
A2LUCB 400 IP44 LED 18W/840	valk./vit	kyllä/ja	LED 18W/840	1	4209612	7500815	6435200187659
A2LUAC 250 IP44 LED 6W/830 RADAR	valk./vit	kyllä/ja	LED 6W/830	1	4209613	7500816	6435200187666
A2LUBC 320 IP44 LED 12W/830 RADAR	valk./vit	kyllä/ja	LED 12W/830	1	4209614	7500817	6435200187673
A2LUCC 400 IP44 LED 18W/830 RADAR	valk./vit	kyllä/ja	LED 18W/830	1	4209615	7500818	6435200187680
A2LUAD 250 IP44 LED 6W/840 RADAR	valk./vit	kyllä/ja	LED 6W/840	1	4209616	7500819	6435200187697
A2LUBD 320 IP44 LED 12W/840 RADAR	valk./vit	kyllä/ja	LED 12W/840	1	4209617	7500820	6435200187703
A2LUCD 400 IP44 LED 18W/840 RADAR	valk./vit	kyllä/ja	LED 18W/840	1	4209618	7500821	6435200187710
A2LUAX KORISTERENGAS 250 VA	valk./vit	ei/nej		1	4209625	7500822	6435200187727
A2LUBX KORISTERENGAS 320 VA	valk./vit	ei/nej		1	4209626	7500823	6435200187734
A2LUCX KORISTERENGAS 400 VA	valk./vit	ei/nej		1	4209627	7500824	6435200187741

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på förkopplingsdonet. Bryt av strömmen för installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.