
ANETA LIGHTING

LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

SANDNES
19702



aneta.se
aneta.no

aneta_lighting

NO: Rengjøring: Tørkes av med tørr klut.

Ledningen kan ikke skiftes. Hvis ledningen til lampen blir skadet må lampen ødelegges og leveres til gjenvinningsstasjon.

Ved reklamasjon eller spørs- mål, kontakt først utsalgsstedet der produktet ble kjøpt.

Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men skal leveres til en resirkuleringsstasjon for elektronisk avfall. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, spør kommunen eller utsalgsstedet.

SE: Rengöring: Torkas med torr trasa.

Kabeln kan ej bytas ut. Om kabeln på lampan blir skadad skall lampan förstöras och lämnas till återvinningsstation.

Vid reklamation eller frågor, kontakta i första hand inkpsstället där produkten köptes in.

Produkten får inte slängas med hushållsavfall, utan ska lämnas till återvinningscentral som elektronikskrot. Om du är osäker på hur du går till väga, fråga din kommun eller inköpsstället.

FI: Siivous: Pyyhi kuivalla liinalla.

Johtoa ei voi vaihtaa. Jos johto on vahingoittunut tuhoa valaisin ja toimita valaisin kierrätyspisteeseen.

Reklamaatioiden tai kysymysten osalta ota yhteyttä envsisijaisesti myyntipisteeseen, josta ostit tuotteen.

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen elektroniikkaromuna. Jos et ole varma, miten toimia, kysy kunnaltasi tai ostopaikastasi.

ET: Puhastamine: Pühkige kuiva lapiga.

Selle valgusti kaablit või juhet ei saa vahetada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti viia taaskasutusse.

Kaebuste või päringute korral pöörduge esmalt jaemüüja poole, kust toode osteti.

Toodet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia elektroonikajäätmete taaskasutuspunkti. Kui te ei ole kindel, kuidas toimida, küsige oma omavalitsuselt või ostukohast.

EN: Cleaning: Wipe with a dry cloth.

The cable or cord of this luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged the luminaire shall be left to recycling.

For complaints or inquiries, primarily contact the retailer where the product was purchased.

The product must not be thrown away with household waste, but must be left to a recycling station for electronic waste. If you are unsure how to proceed, ask your municipality or the place of purchase.