

ROLLER
26030




ANETA LIGHTING
LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947


1 Alt. A
Lampropp med kabel (medföljer ej)
Lampestøpsel med ledning (ikke inkludert)
Valaisinpistotulppa johdolla (ei sis.)
Lamp plug with cable (not included)

KL.II - ujordet / ojordad / maadoittamaton / unearthed







1 Alt. B
Inkoppling direkt till strömkablar
Installasjon direkt till strømkabler
Kytketään suoraan
Installation directly to supply cable




2





3




4







3-stegs dimmer
med minnesfunktion
3-trinns dimmer
med minnesfunksjon
3-portainen himmen-
nin muistitoiminnolla
3-step dimmer with
memory funciton



SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.
Byte av ljuskälla får endast utföras av auktoriserad elektriker eller kunnig fackman.
NO: Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.
Bytte av lyskilde skal kun utføres av autorisert elektriker eller opplæret fagmann.
FI: Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on E.
Valonlähteen saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai pätevöitynyt alan ammattilainen.
EN: This product contains a light source of energy efficiency class E.
The light source shall be replaced only by an qualified person.

For light source information:
scan the QR code:

aneta.se
aneta.no

aneta_lighting

NO: Rengjøring: Tørkes av med tørr klut.
Ved reklamasjon eller spørs- mål, kontakt først utsalgsstedet der produktet ble kjøpt.
Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men skal leveres til en resirkuleringsstasjon for elektronisk avfall. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, spør kommunen eller utsalgsstedet.

SE: Rengöring: Torkas med torr trasa.
Vid reklamation eller frågor, kontakta i första hand inkpsstället där produkten köptes in.
Produkten får inte slängas med hushållsavfall, utan ska lämnas till återvinningscentral som elektronikskrot. Om du är osäker på hur du går till väga, fråga din kommun eller inköpsstället.

FI: Siivous: Pyyhi kuivalla liinalla.
Reklamaatioiden tai kysymysten osalta ota yhteyttä ensisijaisesti myyntipisteeseen, josta ostit tuotteen.
Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen elektroniikkaromuna. Jos et ole varma, miten toimia, kysy kunnaltasi tai ostopaikastasi.

EN: Cleaning: Wipe with a dry cloth.
For complaints or inquiries, primarily contact the retailer where the product was purchased.
The product must not be thrown away with household waste, but must be left to a recycling station for electronic waste. If you are unsure how to proceed, ask your municipality or the place of purchase.