
FUNGI

28011



ANETA LIGHTING

LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

aneta.se
aneta.no
aneta_lighting

NORSK

Les hele bruksanvisningen før bruk og oppbevar for fremtidig bruk. Sikkerhetsinstruksjoner på den andre siden.

SVENSKA


Läs igenom hela bruksanvisningen innan användning och spara för framtida bruk. Säkerhetsinstruktioner på andra sidan.

SUOMI

Lue koko käyttöönottoa ennen käyttöä ja säilytä tulevaa käyttöä varten. Turvaohjeet ovat toisella puolella.

ENGLISH

Read the entire user manual before use and save for future use. Safety instructions on the other side.




Ladetid:
Laddningstid:
Latausaika:
Charging time: 4-6 h


NO: Når batteriet lades, lyser en diode inne i lampen ved ladeporten.
Når batteriet er fulladet, slukker dioden.


SE: När batteriet laddas lyser en diod inne i lampan vid laddporten.
När batteriet är fulladdat slocknar dioden.

FI: Kun akku latautuu, diodi syttyy lampun sisällä latausportin lähellä. Kun akku on ladattu täyteen, diodi sammuu.

EN: When the battery is charging, a diode lights up inside the lamp at tje charging port.
When the battery is fully charged, the diode goes out.







Brukstid:
Användningstid:
Käyttöaika:
Working time: 5+ h

NO
1 På
2 Endre farge (15 valg)
3 Endre program
Hold i 3 sekunder for å slå av

SE
1 På
2 Ändra färg (15 val)
3 Ändra program
Håll 3 sekunder för att stänga av

FI
1 Päällä
2 Vaihtaa väriä
(15 vaihtoehtoa)
3. Muokata ohjelmia
Pidä 3 sekuntia sammuttaaksesi

EN
1 On
2 Change colour (15 choices)
3 Change program
Hold 3 secounds to turn off

