

FI: Lamppua ohjataan koskettamalla samanaikaisesti varjostinta ja jalkaa tai varjostimen ylä- ja alapuolta.

SE: Lampan styrs genom att samtidigt vidröra skärmen och foten, eller översidan och undersidan av skärmen.

EN: The lamp is operated by at the same time touching the shade and the base, or the top and bottom of the shade.





FI: Lataus toimii vain latureilla, joiden lähtöteho on alle 5V 3A (15W) ylikuumene-missuojan vuoksi.

SE: Laddningen fungerar endast med laddare med output under 5V 3A (15W) på grund av överhettningsskydd.

EN: Charging does only work with chargers of less than 5V 3A (15W) due to overheating protection.