
ANETA
LIGHTING
LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

PILOT
69438



PILOT 69438

SE:

Kabeln kan ej bytas ut. Om kabeln på lampan blir skadad skall lampan förstöras och lämnas till återvinningsstation.

Rengöring: Torkas med torr trasa.

Vid reklamation eller frågor, kontakta i första hand inköpsstället där produkten köptes in.

Produkten får inte slängas med hushållsavfall, utan ska lämnas till återvinningscentral som elektronikskrot. Om du är osäker på hur du går till väga, fråga din kommun eller inköpsstället.

NO:

Ledningen kan ikke skiftes. Hvis ledningen til lampen blir skadet må lampen ødelegges og leveres til gjenvinningsstasjon.

Rengjøring: Tørkes av med tørr klut.

Ved reklamasjon eller spørsmål, kontakt først utsalgsstdet der produktet ble kjøpt.

Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men skal leveres til en resirkuleringsstasjon for elektronisk avfall. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, spør kommunen eller utsalgsstedet.

FI:

Johtoa ei voi vaihtaa. Jos johto on vahingoittunut tuhoa valaisin ja toimita valaisin kierrätyspisteeseen.

Puhdistus: Pyyhi kuivalla liinalla.

Reklamaatioiden tai kysymysten osalta ota yhteyttä ensisijaisesti myyntipisteeseen, josta ostit tuotteen.

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen elektroniikkaromuna. Jos et ole varma, miten toimia, kysy kunnaltasi tai ostopaikastasi.

EN:

The cable of this luminaire cannot be replaced. If the cable is damaged the luminaire shall be left to recycling.

Cleaning: Wipe with a dry cloth.

For complaints or inquiries, primarily contact the retailer where the product was purchased.

The product must not be thrown away with household waste, but must be left to a recycling station for electronic waste. If you are unsure how to proceed, ask your municipality or the place of purchase.

ET:

Selle valgusti kaablit ei saa vahetada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti viia taaskasutusse.

Puhastamine: Pühkige kuiva lapiga

Kaebuste või päringute korral pöörduge esmalt jaemüüja poole, kust toode osteti.

Toodet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia elektroonikajäätmete taaskasutuspunkti. Kui te ei ole kindel, kuidas toimida, küsige oma omavalitsuselt või ostukohast.